

HiKOKI

Cordless Driver Drill/Impact Driver Drill

充電式起子電鑽機/衝擊起子電鑽機

충전 드라이버 드릴/임팩트 드라이버 드릴

Máy khoan vặn vít dùng pin/Máy khoan vặn vít động lực

สว่านไขควงไร้สาย/สว่านไขควงกระแทก

حفر اللاسلكي سائق/حفر تأثير اللاسلكي سائق

DS14DL2 · DS18DL2

DV14DL2 · DV18DL2

Handling instructions


使用説明書

취급 설명서

Hướng dẫn sử dụng

คู่มือการใช้งาน

تعليمات المعالجة



DS18DL2

DV18DL2

Read through carefully and understand these instructions before use.













使用前務請詳加閱讀

본 설명서를 자세히 읽고 내용을 숙지한 뒤 제품을 사용하십시오.


Đọc kỹ và hiểu rõ các hướng dẫn này trước khi sử dụng.

โปรดอ่านโดยละเอียดและทำความเข้าใจก่อนใช้งาน


اقرأ التعليمات التالية بعناية قبل الاستخدام.




13




14




15




16




17




18




19




20




21




22



23



24



	English	中國語	한국어
①	14.4 V Rechargeable battery (For DS14DL2, DV14DL2)	14.4 V 充電式電池 (適用於DS14DL2、DV14DL2)	14.4 V 충전식 배터리 (DS14DL2, DV14DL2용)
②	18 V Rechargeable battery (For DS18DL2, DV18DL2)	18 V 充電式電池 (適用於DS18DL2、DV18DL2)	18 V 충전식 배터리 (DS18DL2, DV18DL2용)
③	Latch	卡榫	래치
④	Pull out	拉出	잡아당김
⑤	Insert	插入	삽입
⑥	Handle	握把	핸들
⑦	Insert	插入	삽입
⑧	Pilot lamp	指示燈	파일럿 램프
⑨	Hole for connecting the rechargeable battery	充電式電池連接孔	충전식 배터리 연결용 구멍
⑩	Strap	吊帶	스트랩
⑪	Connecting socket	連接孔座	연결 소켓
⑫	Charger connecting plug	充電器連接插頭	충전기 연결 플러그
⑬	Cigarette lighter connecting plug	點煙器連接插頭	시가 라이터 연결 플러그
⑭	Drill mark	鑽孔標誌	드릴 표시
⑮	Hammer mark	錘子標誌	해머 표시
⑯	Clutch dial	離合器轉盤	클러치 다이얼
⑰	Triangle mark	三角形記號	삼각형 표시
⑱	Weak	弱	약
⑲	Strong	強	강
⑳	Line	線	라인
㉑	Shift knob	變速杆	변속 노브
㉒	High speed	高速	고속
㉓	Low speed	低速	저속
㉔	Hook	掛鉤	후크
㉕	Loosen	鬆開	풀기
㉖	Screw	螺釘	나사
㉗	Spring	彈簧	스프링
㉘	Larger diameter faces away	較大直徑向外	직경이 더 큰 쪽이 바깥쪽을 향함
㉙	Trigger switch	扳機開關	트리거 스위치
㉚	Sleeve	筒套	슬리브
㉛	Tighten	鎖緊	조임
㉜	Loosen	鬆開	풀기
㉝	Trigger switch	扳機開關	트리거 스위치
㉞	Selector button	選擇鈕	선택 버튼
㉟	(R) and (L) marks	(R) 和 (L) 記號	(R) 및 (L) 표시
㊱	Concave	凹面	요면
㊲	Side handle	邊杆	사이드 핸들
㊳	Rotate preventing protrusion	防止旋轉突出部	회전 방지 돌기
㊴	Slip preventing protrusion	防止滑動突出部	미끄럼 방지 돌기
㊵	Tighten	鎖緊	조임
㊶	Loosen	鬆開	풀기
㊷	Wear limit	磨損極限	마모 한계
㊸	Nail of carbon brush	碳刷刷爪	카본 브러시의 네일
㊹	Protrusion of carbon brush	碳刷突出部	카본 브러시의 돌출
㊺	Contact portion outside brush tube	刷管外聯繫部分	브러시 튜브 외부의 접촉부

	Tiếng Việt	ไทย	العربية
①	Pin sạc 14,4 V (Dùng cho DS14DL2, DV14DL2)	แบตเตอรี่แบบรีชาร์จ 14.4 V (สำหรับ DS14DL2, DV14DL2)	بطارية 14.4 فولت قابلة لإعادة الشحن (لطرزي DS14DL2 و DV14DL2)
②	Pin sạc 18 V (Dùng cho DS18DL2, DV18DL2)	แบตเตอรี่แบบรีชาร์จ 18 V (สำหรับ DS18DL2, DV18DL2)	بطارية 18 فولت قابلة لإعادة الشحن (لطرزي DS18DL2 و DV18DL2)
③	Chốt	สลัก	مزلاج
④	Kéo ra	ดึงออก	سحب
⑤	Gắn vào	เสียบเข้า	إدخال
⑥	Cắm	ที่จับ	مقبض
⑦	Gắn vào	เสียบเข้า	إدخال
⑧	Đèn báo hiệu	ไฟแสดง	مصباح إرشادي
⑨	Lỗ để lắp pin sạc	ช่องสำหรับใส่แบตเตอรี่แบบรีชาร์จ	فتحة لتركيب البطارية القابلة لإعادة الشحن
⑩	Dây đai	สายรัด	شريط
⑪	Ổ cắm nối điện	ช่องสำหรับเชื่อมต่อ	مأخذ توصيل
⑫	Phích cắm sạc	ปลั๊กเชื่อมต่อเครื่องชาร์จ	مأخذ توصيل الشاحن
⑬	Phích cắm bật lửa	ปลั๊กเชื่อมต่อที่จุดบุหรี่	مأخذ توصيل القداحة
⑭	Dấu hiệu khoan	เครื่องหมายเจาะ	علامة ثقب
⑮	Dấu hiệu búa	เครื่องหมายค้อน	علامة مطرقة
⑯	Quay số ly hợp	ตัวเลื่อนควบคุมคลัตช์	معشك تروس
⑰	Dấu hiệu tam giác	เครื่องหมายสามเหลี่ยม	علامة مثلث
⑱	Yếu	แรงน้อย	ضعيف
⑲	Mạnh	แรงมาก	قوي
⑳	Dây dẫn	เส้น	خط
㉑	Tay nắm dịch chuyển	ปุ่มเลื่อน	نقطة تحويل
㉒	Tốc độ cao	ความเร็วสูง	سرعة عالية
㉓	Tốc độ thấp	ความเร็วต่ำ	سرعة منخفضة
㉔	Móc treo	ตะขอ	خطاف
㉕	Nơi lỏng	คลาย	فك
㉖	Vít	สกรู	مسامر
㉗	Lò xo	สปริง	زنبرك
㉘	Đường kính lớn hơn hướng ra ngoài	เส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่กว่าที่หันหน้าออก	القطر الأكبر موجه بعيداً
㉙	Công tắc khởi động	ทริกเกอร์สวิตช์	مفتاح المشغل
㉚	Ông bọc ngoài	ปลอก	جلبة
㉛	Siết chặt	ขัน	تضييق
㉜	Nới lỏng	คลาย	فك
㉝	Công tắc khởi động	ทริกเกอร์สวิตช์	مفتاح المشغل
㉞	Nút chọn	ปุ่มเลือก	زر المحدد
㉟	Dấu hiệu (R) và (L)	เครื่องหมาย (R) และ (L)	(R) وعلامات (L)
㊱	Lỗ	รู	مقعر
㊲	Tay cầm cạnh	ที่จับด้านข้าง	مقبض جانبي
㊳	Phản lõi chống xoay	ดั่งป้องกันการหมุน	ننوء تجنب الدوران
㊴	Phản lõi chống trượt	ดั่งป้องกันการลื่น	ننوء تجنب الانزلاق
㊵	Siết chặt	ขัน	تضييق
㊶	Nới lỏng	คลาย	فك
㊷	Giới hạn hao mòn	อายุการใช้งาน	حد التآكل
㊸	Đinh chổi than	ตะปูแปรงคาร์บอน	تثبيت الفرشاة الكربونية
㊹	Phản lõi chổi than	ดั่งแปรงคาร์บอน	ننوء الفرشاة الكربونية
㊺	Phần tiếp xúc bên ngoài vỏ chổi	ส่วนสัมผัสภายนอกหลอดแปรง	جزء الاتصال خارج أنبوبة الفرشاة

GENERAL SAFETY RULES

WARNING!

Read all instructions

Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

The term "power tool" in all of the warnings listed below refers to your mains operated (corded) power tool or battery operated (cordless) power tool.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

1) Work area

- a) **Keep work area clean and well lit.**
Cluttered and dark areas invite accidents.
- b) **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.**
Power tools create sparks which may ignite the dust of fumes.
- c) **Keep children and bystanders away while operating a power tool.**
Distractions can cause you to lose control.

2) Electrical safety

- a) **Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way.**
Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools.
Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- b) **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.**
There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- c) **Do not expose power tools to rain or wet conditions.**
Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- d) **Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts.**
Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- e) **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.**
Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.

3) Personal safety

- a) **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.**
A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
- b) **Use safety equipment. Always wear eye protection.**
Safety equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
- c) **Avoid accidental starting. Ensure the switch is in the off position before plugging in.**
Carrying power tools with your finger on the switch or plugging in power tools that have the switch on invites accidents.

- d) **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.**

A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.

- e) **Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.**

This enables better control of the power tool in unexpected situations.

- f) **Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts.**

Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.

- g) **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.**

Use of these devices can reduce dust related hazards.

4) Power tool use and care

- a) **Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application.**

The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.

- b) **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.**

Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.

- c) **Disconnect the plug from the power source before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.**

Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.

- d) **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.**

Power tools are dangerous in the hands of untrained users.

- e) **Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tools' operation.**

If damaged, have the power tool repaired before use.

- f) **Keep cutting tools sharp and clean.**

Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.

- g) **Use the power tool, accessories and tool bits etc., in accordance with these instructions and in the manner intended for the particular type of power tool, taking into account the working conditions and the work to be performed.**

Use of the power tool for operations different from intended could result in a hazardous situation.

5) Battery tool use and care

- a) **Ensure the switch is in the off position before inserting battery pack.**

Inserting the battery pack into power tools that have the switch on invites accidents.

- b) **Recharge only with the charger specified by the manufacturer.**

A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.

- c) **Use power tools only with specifically designated battery packs.**

Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.

- d) **When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects like paper clips, coins, keys, nails, screws, or other small metal objects that can make a connection from one terminal to another.**

Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.

- e) **Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help.**

Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.

6) Service

- a) **Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.**

This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

PRECAUTION

Keep children and infirm persons away.

When not in use, tools should be stored out of reach of children and infirm persons.

CORDLESS DRIVER DRILL SAFETY WARNINGS (DS14DL2 / DS18DL2)

- Use auxiliary handle(s), if supplied with the tool.**
Loss of control can cause personal injury.
- Hold power tool by insulated gripping surfaces, when performing an operation where the cutting accessory may contact hidden wiring.** Cutting accessory contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.
- Hold power tool by insulated gripping surfaces, when performing an operation where the fastener may contact hidden wiring.** Fasteners contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.
- Always charge the battery at a temperature of 0°C – 40°C.** A temperature of less than 0°C will result in over charging which is dangerous. The battery cannot be charged at a temperature higher than 40°C.
The most suitable temperature for charging is that of 20°C – 25°C.
- When one charging is completed, leave the charger for about 15 minutes before the next charging of battery.**
Do not charge more than two batteries consecutively.
- Do not allow foreign matter to enter the hole for connecting the rechargeable battery.**
- Never disassemble the rechargeable battery and charger.**
- Never short-circuit the rechargeable battery.** Short-circuiting the battery will cause a great electric current and overheat. It results in burn or damage to the battery.
- Do not dispose of the battery in fire.**
If the battery is burnt, it may explode.
- Bring the battery to the shop from which it was purchased as soon as the post-charging battery life becomes too short for practical use.** Do not dispose of the exhausted battery.
- Using an exhausted battery will damage the charger.**

- Do not insert object into the air ventilation slots of the charger.**

Inserting metal objects or inflammables into the charger air ventilation slots will result in electrical shock hazard or damaged charger.

- When mounting a bit into the keyless chuck, tighten the sleeve adequately.** If the sleeve is not tight, the bit may slip or fall out, causing injury.

- This product contains a strong permanent magnet in the motor.**

Observe the following precautions regarding adhering of chips to the tool and the effect of the permanent magnet on electronic devices.

CORDLESS IMPACT DRIVER DRILL SAFETY WARNINGS (DV14DL2 / DV18DL2)

- Wear ear protectors with impact drills.**
Exposure to noise can cause hearing loss.
- Use auxiliary handle(s), if supplied with the tool.**
Loss of control can cause personal injury.
- Hold power tool by insulated gripping surfaces, when performing an operation where the cutting accessory may contact hidden wiring.** Cutting accessory contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.
- Hold power tool by insulated gripping surfaces, when performing an operation where the fastener may contact hidden wiring.** Fasteners contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.
- Always charge the battery at a temperature of 0°C – 40°C.** A temperature of less than 0°C will result in over charging which is dangerous. The battery cannot be charged at a temperature higher than 40°C.
The most suitable temperature for charging is that of 20°C – 25°C.
- When one charging is completed, leave the charger for about 15 minutes before the next charging of battery.**
Do not charge more than two batteries consecutively.
- Do not allow foreign matter to enter the hole for connecting the rechargeable battery.**
- Never disassemble the rechargeable battery and charger.**
- Never short-circuit the rechargeable battery.** Short-circuiting the battery will cause a great electric current and overheat. It results in burn or damage to the battery.
- Do not dispose of the battery in fire.**
If the battery is burnt, it may explode.
- Bring the battery to the shop from which it was purchased as soon as the post-charging battery life becomes too short for practical use.** Do not dispose of the exhausted battery.
- Using an exhausted battery will damage the charger.**
- Do not insert object into the air ventilation slots of the charger.**
Inserting metal objects or inflammables into the charger air ventilation slots will result in electrical shock hazard or damaged charger.
- When mounting a bit into the keyless chuck, tighten the sleeve adequately.** If the sleeve is not tight, the bit may slip or fall out, causing injury.
- This product contains a strong permanent magnet in the motor.**
Observe the following precautions regarding adhering of chips to the tool and the effect of the permanent magnet on electronic devices.

CAUTION

- **Do not place the tool on a workbench or work area where metal chips are present.**

The chips may adhere to the tool, resulting in injury or malfunction.

- **If chips have adhered to the tool, do not touch it. Remove the chips with a brush.**

Failure to do so may result in injury.



- **If you use a pacemaker or other electronic medical device, do not operate or approach the tool.** Operation of the electronic device may be affected.
- **Do not use the tool in the vicinity of precision devices such as cell phones, magnetic cards or electronic memory media.** Doing so may lead to misoperation, malfunction or loss of data.

CAUTION ON LITHIUM-ION BATTERY

To extend the lifetime, the lithium-ion battery equips with the protection function to stop the output.

In the cases of 1 to 3 described below, when using this product, even if you are pulling the switch, the motor may stop. This is not the trouble but the result of protection function.

1. When the battery power remaining runs out, the motor stops.
In such case, charge it up immediately.
2. If the tool is overloaded, the motor may stop. In this case, release the switch of tool and eliminate causes of overloading. After that, you can use it again.
3. If the battery is overheated under overload work, the battery power may stop.
In this case, stop using the battery and let the battery cool. After that, you can use it again.

Furthermore, please heed the following warning and caution.

WARNING

In order to prevent any battery leakage, heat generation, smoke emission, explosion and ignition beforehand, please be sure to heed the following precautions.

1. Make sure that swarf and dust do not collect on the battery.
- During work make sure that swarf and dust do not fall on the battery.
- Make sure that any swarf and dust falling on the power tool during work do not collect on the battery.
- Do not store an unused battery in a location exposed to swarf and dust.
- Before storing a battery, remove any swarf and dust that may adhere to it and do not store it together with metal parts (screws, nails, etc.).
2. Do not pierce battery with a sharp object such as a nail, strike with a hammer, step on, throw or subject the battery to severe physical shock.
3. Do not use an apparently damaged or deformed battery.
4. Do not use the battery in reverse polarity.
5. Do not connect directly to an electrical outlets or car cigarette lighter sockets.
6. Do not use the battery for a purpose other than those specified.

7. If the battery charging fails to complete even when a specified recharging time has elapsed, immediately stop further recharging.
8. Do not put or subject the battery to high temperatures or high pressure such as into a microwave oven, dryer, or high pressure container.
9. Keep away from fire immediately when leakage or foul odor are detected.
10. Do not use in a location where strong static electricity generates.
11. If there is battery leakage, foul odor, heat generated, discolored or deformed, or in any way appears abnormal during use, recharging or storage, immediately remove it from the equipment or battery charger, and stop use.

CAUTION

1. If liquid leaking from the battery gets into your eyes, do not rub your eyes and wash them well with fresh clean water such as tap water and contact a doctor immediately. If left untreated, the liquid may cause eye-problems.
2. If liquid leaks onto your skin or clothes, wash well with clean water such as tap water immediately.
There is a possibility that this can cause skin irritation.
3. If you find rust, foul odor, overheating, discolor, deformation, and/or other irregularities when using the battery for the first time, do not use and return it to your supplier or vendor.

SPECIFICATIONS

POWER TOOL

Model			DS14DL2		DS18DL2	
No-load speed (Low/High)			0 – 350 / 0 – 1600 /min			
Capacity	Drilling	Wood (Thickness 18 mm)	50 mm		65 mm	
		Metal (Thickness 1.6 mm)	Steel: 13 mm Aluminum: 13 mm			
	Driving	Machine screw	6 mm			
		Wood screw	8 mm (diameter) × 75 mm (length) (Requires a pilot hole)		8 mm (diameter) × 100 mm (length) (Requires a pilot hole)	
Rechargeable battery			BCL1430: Li-ion 14.4 V (3.0 Ah 8 cells)	BCL1440: Li-ion 14.4 V (4.0 Ah 8 cells)	EBM1830: Li-ion 18 V (3.0 Ah 10 cells)	BCL1840: Li-ion 18 V (4.0 Ah 10 cells)
Weight			2.0 kg		2.1 kg	

Model			DV14DL2	DV18DL2		
No-load speed (Low/High)			0 – 350 / 0 – 1700 /min		0 – 400 / 0 – 1800 /min	
No-load impact rate (Low/High)			0 – 5250 / 0 – 25500 /min		0 – 6000 / 0 – 27000 /min	
Capacity	Drilling	Brick (Depth 30 mm)	14 mm		16 mm	
		Wood (Thickness 18 mm)	50 mm		65 mm	
		Metal (Thickness 1.6 mm)	Steel: 13 mm Aluminum: 13 mm			
	Driving	Machine screw	6 mm			
		Wood screw	8 mm (diameter) × 75 mm (length) (Requires a pilot hole)		8 mm (diameter) × 100 mm (length) (Requires a pilot hole)	
Rechargeable battery			BCL1430: Li-ion 14.4 V (3.0 Ah 8 cells)	BCL1440: Li-ion 14.4 V (4.0 Ah 8 cells)	EBM1830: Li-ion 18 V (3.0 Ah 10 cells)	BCL1840: Li-ion 18 V (4.0 Ah 10 cells)
Weight			2.1 kg		2.2 kg	

CHARGER

Model	UC18YMRL	UC18YRL
Charging voltage	7.2 – 18 V	
Weight	0.7 kg	0.6 kg


STANDARD ACCESSORIES

DS14DL2	① Plus driver bit (No. 2)..... 1
	② Charger (UC18YMRL or UC18YRL) 1
	③ Battery..... 1 or 2 or 3
	④ Plastic case 1
	⑤ Side handle 1
DS18DL2	① Plus driver bit (No. 2)..... 1
	② Charger (UC18YMRL or UC18YRL) 1
	③ Battery..... 1 or 2 or 3
	④ Plastic case 1
	⑤ Side handle 1
DV14DL2	① Plus driver bit (No. 2)..... 1
	② Charger (UC18YRL)..... 1
	③ Battery..... 1 or 2 or 3
	④ Plastic case 1
	⑤ Side handle 1
DV18DL2	① Plus driver bit (No. 2)..... 1
	② Charger (UC18YRL)..... 1
	③ Battery..... 1 or 2 or 3
	④ Plastic case 1
	⑤ Side handle 1
DS14DL2 (NN) DS18DL2 (NN) DV14DL2 (NN) DV18DL2 (NN)	Without charger, battery, and plastic case.

Standard accessories are subject to change without notice.

OPTIONAL ACCESSORIES (sold separately)

- Battery



(BCL1430)
(BCL1440)



(EBM1830)
(BCL1840)

Optional accessories are subject to change without notice.

APPLICATIONS

<DS14DL2 / DS18DL2>

- Driving and removing of machine screws, wood screws, tapping screws, etc.
- Drilling of various metals.
- Drilling of various woods.

<DV14DL2 / DV18DL2>

- Drilling of brick and concrete block, etc.
- Driving and removing of machine screws, wood screws, tapping screws, etc.

- Drilling of various metals.
- Drilling of various woods.

BATTERY REMOVAL/INSTALLATION

1. Battery removal

Hold the housing tightly and push the battery latches to remove the battery (see **Figs. 1** and **2**).

CAUTION

Never short-circuit the battery.

2. Battery installation

Insert the battery while observing its polarities (see **Fig. 2**).

CHARGING

Before using the power tool, charge the battery as follows.

1. Connect to the power source

When charging the battery from an AC power source

- **Connect the charger's power cord to the receptacle.**
When connecting the plug of the charger to a receptacle, the pilot lamp will blink in red (At 1-second intervals).

CAUTION

Do not use the electrical cord if damaged. Have it repaired immediately.

When charging the battery from a DC 12V in-car power source (UC18YMRL)

- Secure the battery charger in place in the car.
Use the strap supplied with the battery charger to fasten the battery charger in place and prevent it from moving inadvertently. (See **Fig. 25**)

CAUTION

Do not place the battery charger or battery under the driver's seat. Secure the battery charger in place to prevent it from moving inadvertently as this may lead to an accident.



Fig. 25

- Insert the cigarette lighter connecting plug into the cigarette lighter socket.
If the plug is loose and falls out of the cigarette lighter socket, repair the socket. As the socket may be faulty, you are recommended to contact your local car dealer. Continued use of the socket may result in an accident due to overheating. (**Fig. 3**)
- 2. **Insert the battery into the charger**
Firmly insert the battery into the charger till it contacts the bottom of the charger and checking the polarities as shown in **Fig. 3**.

CAUTION:

If the batteries are inserted in the reverse direction, not only recharging will become impossible, but it may also cause problems in the charger such as a deformed recharging terminal.

3. Charging

When inserting a battery in the charger, charging will commence and the pilot lamp will light up continuously in red.

When the battery becomes fully recharged, the pilot lamp will blink in red (At 1-second intervals). (See **Table 1**)

(1) Pilot lamp indication

The indications of the pilot lamp will be as shown in **Table 1**, according to the condition of the charger or the rechargeable battery.

Table 1

Indications of the pilot lamp				
The pilot lamp lights or blinks in red.	Before charging	Blinks	Lights for 0.5 seconds. Does not light for 0.5 seconds. (off for 0.5 seconds)	
	While charging	Lights	Lights continuously	
	Charging complete	Blinks	Lights for 0.5 seconds. Does not light for 0.5 seconds. (off for 0.5 seconds)	
	Charging impossible	Flickers	Lights for 0.1 second. Does not light for 0.1 seconds. (off for 0.1 seconds)	
The pilot lamp lights or blinks in green.	Overheat standby	Lights	Lights continuously	Battery overheated. Unable to charge (Charging will commence when battery cools).
	Charging with in-car power source impossible (UC18YMRL)	Blinks	Lights for 0.5 seconds. Does not light for 0.5 seconds. (off for 0.5 seconds)	Malfunction of the car battery

NOTE: When standby for cooling battery, UC18YMRL / UC18YRL cools the overheated battery by cooling fan. (However, the cooling fan does not function when charging the battery with a DC 12V in-car power source.)

- (2) Regarding the temperatures of the rechargeable battery
The temperatures for rechargeable batteries are as shown in the **Table 2**, and batteries that have become hot should be cooled for a while before being recharged.

Table 2 Recharging ranges of batteries

Rechargeable batteries	Temperatures at which the battery can be recharged
BCL1430, BCL1440 EBM1830, BCL1840	0°C – 50°C

- (3) Regarding recharging time
Depending on the combination of the charger and batteries, the charging time will become as shown in **Table 3**.

Table 3 Charging time (At 20°C)
(AC power supply / DC 12V (in-car) power supply)

Charger Battery	UC18YMRL	UC18YRL
BCL1430, EBM1830	Approx. 45 / 120 min.	Approx. 45 min.
BCL1440, BCL1840	Approx. 60 / 160 min.	Approx. 60 min.

NOTE:

The recharging time may vary according to the ambient temperature and power source voltage.

<UC18YMRL>

Especially, using a DC 12V in-car power source may require longer recharging time at high temperatures.

CAUTION:

When the battery charger has been continuously used, the battery charger will be heated, thus constituting the cause of the failures. Once the charging has been completed, give 15 minutes rest until the next charging.

4. **Disconnect the charger's power cord from the receptacle or cigarette lighter socket**

5. **Hold the charger firmly and pull out the battery.**

NOTE

Be sure to pull out the battery from the charger after use, and then keep it.

Regarding electric discharge in case of new batteries, etc.

As the internal chemical substance of new batteries and batteries that have not been used for an extended period is not activated, the electric discharge might be low when using them the first and second time. This is a temporary phenomenon, and normal time required for recharging will be restored by recharging the batteries 2 – 3 times.

How to make the batteries perform longer

- (1) Recharge the batteries before they become completely exhausted.

When you feel that the power of the tool becomes weaker, stop using the tool and recharge its battery. If you continue to use the tool and exhaust the electric current, the battery may be damaged and its life will become shorter.

- (2) Avoid recharging at high temperatures.
A rechargeable battery will be hot immediately after use. If such a battery is recharged immediately after use, its internal chemical substance will deteriorate, and the battery life will be shortened. Leave the battery and recharge it after it has cooled for a while.

CAUTION

- If the battery is charged while it is heated because it has been left for a long time in a location subject to direct sunlight or because the battery has just been used, the pilot lamp of the charger lights up green. In such a case, first let the battery cool, then start charging.
- When the pilot lamp flickers in red (at 0.2-second intervals), check for and take out any foreign objects in the charger's battery connector. If there are no foreign objects, it is probable that the battery or charger is malfunctioning. Take it to your authorized Service Center.
- Since the built-in micro computer takes about 3 seconds to confirm that the battery being charged with UC18YMRL / UC18YRL is taken out, wait for a minimum of 3 seconds before reinserting it to continue charging. If the battery is reinserted within 3 seconds, the battery may not be properly charged.
- Check the voltage of the in-car power source when the pilot lamp flickers in green (every 0.2 seconds) continuously. (UC18YMRL)
If the voltage is 12V or lower, it indicates that the car battery has weakened and cannot be charged.
- If the pilot lamp does not blink in red (every second) even though the charger cord or cigarette lighter connecting plug is connected to the power, it indicates that the protection circuit of the charger may be activated. Remove the cord or plug from the power and then connect it again after 30 seconds or so. If this does not cause the pilot lamp to blink in red (every second), please take the charger to the HiKOKI Authorized Service Center.

PRIOR TO OPERATION

1. Setting up and checking the work environment

Check if the work environment is suitable by following the precautions.

HOW TO USE

1. Confirm the clutch dial position (See Fig. 4, 6)

The tightening torque of this unit can be adjusted according to the clutch dial position, at which the clutch dial is set.

- (1) When using this unit as a screwdriver, line up the one of the numbers "1, 3, 5 ... 22" on the clutch dial, or the dots, with the triangle mark on the outer body.
- (2) When using this unit as a drill, align the clutch dial drill mark "▲" with the triangle mark on the outer body.

<DV14DL2 / DV18DL2>

- (3) When using this unit as an impact drill, align the clutch dial hammer mark "T" with the triangle mark on the outer body.

CAUTION

- The clutch dial cannot be set between the numerals "1, 3, 5 ... 22" or the dots.
- Do not use with the clutch dial numeral between "22" and the line at the middle of the drill mark. Doing so may cause damage (See Fig. 5, 7).

2. Tightening torque adjustment

(1) Tightening torque

Tightening torque should correspond in its intensity to the screw diameter. When too strong torque is used, the screw head may be broken or be injured. Be sure to adjust the clutch dial position according to the screw diameter.

(2) Tightening torque indication

The tightening torque differs depending on the type of screw and the material being tightened.

The unit indicates the tightening torque with the numbers "1, 3, 5 ... 22" on the clutch dial, and a dots. The tightening torque at position "1" is the weakest and the torque is strongest at the highest number (See Fig. 4, 6).

(3) Adjusting the tightening torque

Rotate the clutch dial and line up the numbers "1, 3, 5 ... 22" on the clutch dial, or the dots, with the triangle mark on the outer body. Adjust the clutch dial in the weak or the strong torque direction according to the torque you need.

CAUTION

- The motor rotation may be locked to cease while the unit is used as drill. While operating the driver drill, take care not to lock the motor.
- Too long hammering may cause the screw broken due to excessive tightening.

3. Rotation to Impact changeover <DV14DL2 / DV18DL2> (See Fig. 6)

The "Rotation (Rotation only)" and "Impact (Impact + Rotation)" can be switched by aligning the drill mark "▲" or the hammer mark "T" with the triangle mark on the outer body.

- To make holes in the metal, wood or plastic, switch to "Rotation (Rotation only)".
- To make holes in bricks or concrete blocks, switch to "Impact (Impact + Rotation)".

CAUTION

If an operation which is normally performed at the "Rotation" setting is performed at "Impact" setting, the effect of making holes does not only increase but it may also damage the bit or other parts.

4. Change rotation speed

Operate the shift knob to change the rotational speed. Move the shift knob in the direction of the arrow (See Figs. 8 and 9).

When the shift knob is set to "LOW", the drill rotates at a low speed. When set to "HIGH", the drill rotates at a high speed.

CAUTION

- When changing the rotational speed with the shift knob, confirm that the switch is off.
Changing the speed while the motor is rotating will damage the gears.
- When setting the shift knob to "HIGH" (high speed) and the position of the clutch dial is "17" or "21", it may happen that the clutch does not engaged and that the motor is locked. In such a case, please set the shift knob to "LOW" (low speed).
- If the motor is locked, immediately turn the power off. If the motor is locked for a while, the motor or battery may be burnt.
Be sure to turn the shift knob.

5. The scope and suggestions for uses

The usable scope for various types of work based on the mechanical structure of this unit is shown in Table 4.

Table 4

Work		Suggestions
Drilling	Brick <DV14DL2 / DV18DL2>	Use for drilling purpose.
	Wood	
	Steel	
	Aluminum	
Driving	Machine screw	Use the bit or socket matching the screw diameter.
	Wood screw	Use after drilling a pilot hole.

6. How to select tightening torque and rotational speed

Table 5

Use		Clutch Dial Position	Rotating speed selection (Position of the shift knob)	
			LOW (Low speed)	HIGH (High speed)
Driving	Machine screw	1 – 22	For 6 mm or smaller diameter screws.	For 4 mm or smaller diameter screws.
	Wood screw	1 – 	For 8 mm or smaller nominal diameter screws.	For 4.8 mm or smaller nominal diameter screws.
Drilling	Brick <DV14DL2 / DV18DL2>		For 14 mm or smaller diameters. (DV14DL2) For 16 mm or smaller diameters. (DV18DL2)	For 10 mm or smaller diameters. (DV14DL2) For 12 mm or smaller diameters. (DV18DL2)
	Wood		For 50 mm or smaller diameters. (DS14DL2 / DV14DL2) For 65 mm or smaller diameters. (DS18DL2 / DV18DL2)	For 24 mm or smaller diameters. (DS14DL2 / DV14DL2) For 27 mm or smaller diameters. (DS18DL2 / DV18DL2)
	Metal		—————	For drilling with a metal working drill bit.

CAUTION

- The selection examples shown in **Table 5** should be considered as general standard. As different types of tightening screws and different materials to be tightened are used in actual works proper adjustments are naturally necessary.
- When using the driver drill with a machine screw at HIGH (high speed), a screw may damage or a bit may loose due to the tightening torque is too strong. Use the driver drill at LOW (low speed) when using a machine screw.

NOTE:

The use of the battery in a cold condition (below 0 degree Centigrade) can sometimes result in the weakened tightening torque and reduced amount of work. This, however, is a temporary phenomenon, and returns to normal when the battery warms up.

7. Using the hook

CAUTION

- When using the hook, pay sufficient attention so that the main equipment does not fall. If the tool falls, there is a risk of accident.
- Do not attach the tip tool except phillips bit to the tool main unit when carrying the tool main unit with the hook suspended from a waist belt.
Injury may result if you carry the equipment suspended from the waist belt with sharp tipped components such as drill bit attached.

The hook can be installed on the right or left side and the angle can be adjusted in 5 steps between 0° and 80°.

(1) Operating the hook

- Pull out the hook toward you in the direction of arrow (A) and turn in the direction of arrow (B) (**Fig. 10**).
- The angle can be adjusted in 5 steps (0°, 20°, 40°, 60°, 80°).
Adjust the angle of the hook to the desired position for use.

(2) Switching the hook position

CAUTION

- Incomplete installation of the hook may result in bodily injury when used.
- Securely hold the main unit and remove the screw using a slotted head screwdriver or a coin (**Fig. 11**).
 - Remove the hook and spring (**Fig. 12**).
 - Install the hook and spring on the other side and securely fasten with screw (**Fig. 13**).

NOTE

Pay attention to the spring orientation. Install the spring with larger diameter away from you (**Fig. 13**).

(3) Using the bit holder (Hook with bit holder)

- Installing the bit
Slide the bit from the side and then insert firmly until the groove on the bit locks in the protruded section of the hook.
- Removing the bit
Securely hold the main unit and pull out the bit by holding the tip with your thumb (**Fig. 14**).

CAUTION

Only HIKOKI STANDARD ACCESSORIES phillips bit (No. 2 x 65L; Code No. 983006) may be used. Do not use other bits since they may come loose.

8. How to use the LED light

Pull the trigger switch to light up the light. The light keeps on lighting while the trigger switch is being pulled. The light goes out after releasing the trigger switch. (Fig. 15)

9. Mounting and dismounting of the bit

(1) Mounting the bit

Loosen the sleeve by turning it toward the left (in the counterclockwise direction as viewed from the front) to open the clip on the keyless chuck. After inserting a driver bit, etc., into the keyless drill chuck, and tighten the sleeve by turning it toward the right (in the clockwise direction as viewed from the front). (See Fig. 16)

○ If the sleeve becomes loose during operation, tighten it further.

The tightening force becomes stronger when the sleeve is tightened additionally.

(2) Dismounting the bit

Loosen the sleeve by turning it toward the left (in the counterclockwise direction as viewed from the front), and then take out the bit etc. (See Fig. 16)

NOTE:

If the sleeve is tightened in a state where the clip of the keyless chuck is opened to a maximum limit, a click noise may occur. This is the noise that occurs when the loosening of the keyless chuck is prevented and is not a malfunction.

CAUTION:

When it is no longer possible to loosen the sleeve, use a vise or similar instrument to secure the bit. Set the clutch mode between 1 and 11 and then turn the sleeve to the loose side (left side) while operating the clutch. It should be easy now to loosen the sleeve.

10. Automatic spindle-lock mechanism

This unit has automatic spindle-lock mechanism for quick bit changes.

11. Confirm that the battery is mounted correctly

12. Check the rotational direction

The bit rotates clockwise (viewed from the rear side) by pushing the R-side of the selector button.

The L-side of the selector button is pushed to turn the bit counterclockwise. (See Fig. 17) (The (L) and (R) marks are provided on the body.)

13. Switch operation

○ When the trigger switch is depressed, the tool rotates. When the trigger is released, the tool stops.

○ The rotational speed of the drill can be controlled by varying the amount that the trigger switch is pulled. Speed is low when the trigger switch is pulled slightly and increases as the trigger switch is pulled more.

NOTE:

A buzzing noise is produced when the motor is about to rotate; This is only a noise, not a machine failure.

14. For drilling into brick <DV14DL2 / DV18DL2>

Excessive pressing force never increases drilling speed. It will not only damage the drill tip or reduce working efficiency, but could also shorten the service life of drill bit. Operate the impact driver drill within 10-15 kg pressing force while drilling into brick.

15. Installing/Removing the side handle

CAUTION

Firmly install the side handle. If loose, the side handle may gyrate or fall out and cause bodily injury.

(1) Install the side handle so that the protrusions on the main unit and grooves on the side handle interlock.

Tighten the grip after checking that the side handle is not riding on the slip prevention protrusion (Fig. 20).

(2) Loosen the grip to remove the side handle.

OPERATIONAL CAUTIONS

○ Resting the unit after continuous work

After use for continuous tightening wood screw works, rest the unit for 15 minutes or so when replacing the battery. The temperature of the motor, switch, etc., will rise if the work is started again immediately after battery replacement, eventually resulting in burnout.

MAINTENANCE AND INSPECTION

1. Inspecting the tool

Since use of a dull tool will degrade efficiency and cause possible motor malfunction, sharpen or replace the tool as soon as abrasion is noted.

2. Inspecting the mounting screws

Regularly inspect all mounting screws and ensure that they are properly tightened. Should any of the screws be loose, retighten them immediately. Failure to do so could result in serious hazard.

3. Maintenance of the motor

The motor unit winding is the very "heart" of the power tool.

Exercise due care to ensure the winding does not become damaged and/or wet with oil or water.

4. Inspecting the carbon brushes (Fig. 21)

The motor employs carbon brushes which are consumable parts. Since and excessively worn carbon brush can result in motor trouble, replace the carbon brush with new ones when it becomes worn to or near the "wear limit". In addition, always keep carbon brushes clean and ensure that they slide freely within the brush holders.

NOTE:

When replacing the carbon brush with a new one, be sure to use the HiKOKI Carbon Brush Code No. 999054.

5. Replacing carbon brushes

Take out the carbon brush by first removing the brush cap and then hooking the protrusion of the carbon brush with a flat head screw driver, etc., as shown in Fig. 23.

When installing the carbon brush, choose the direction so that the nail of the carbon brush agrees with the contact portion outside the brush tube. Then push it in with a finger as illustrated in Fig. 24. Lastly, install the brush cap.

CAUTION:

Be absolutely sure to insert the nail of the carbon brush into the contact portion outside the brush tube. (You can insert whichever one of the two nails provided).

Caution must be exercised since any error in this operation can result in the deformed nail of the carbon brush and may cause motor trouble at an early stage.

6. Cleaning of the outside

When the driver drill is stained, wipe with a soft dry cloth or a cloth moistened with soapy water. Do not use chloric solvents, gasoline or paint thinner, for they melt plastics.

7. Storage

Store the driver drill in a place in which the temperature is less than 40°C and out of reach of children.

NOTE

Make sure that the battery is fully charged when stored for a long period (3 months or more). The battery with smaller capacity may not be able to be charged when used, if stored for a long period.

8. Service parts list

CAUTION:

Repair, modification and inspection of HiKOKI Power Tools must be carried out by a HiKOKI Authorized Service Center.

This Parts List will be helpful if presented with the tool to the HiKOKI Authorized Service Center when requesting repair or other maintenance.

In the operation and maintenance of power tools, the safety regulations and standards prescribed in each country must be observed.

MODIFICATIONS

HiKOKI Power Tools are constantly being improved and modified to incorporate the latest technological advancements.

Accordingly, some parts may be changed without prior notice.

Important notice on the batteries for the HiKOKI cordless power tools

Please always use one of our designated genuine batteries. We cannot guarantee the safety and performance of our cordless power tool when used with batteries other than these designated by us, or when the battery is disassembled and modified (such as disassembly and replacement of cells or other internal parts).

NOTE

Due to HiKOKI's continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change without prior notice.

一般安全規則

警告！

閱讀所有說明，未遵守下列之說明可能導致電擊、火災及 / 或嚴重傷害。

「電動工具」一詞在下列警告中，關係到電源操作（有線）之電動工具或電池操作（無線）之電動工具。

記住這些說明

1) 工作場所

- 保持工作場所清潔及明亮。
雜亂及昏暗區域易發生意外。
- 勿在易產生爆炸之環境中操作，譬如有易燃液體、瓦斯或粉塵存在之處。
電動工具產生火花會引燃粉塵或煙氣。
- 當操作電動工具時，保持兒童及過往人員遠離。
分神會讓你失去控制。

2) 電氣安全

- 電動工具插頭必須與插座配合，絕不可以任何方法修改插頭，且不得使用任何轉接插頭於有接地之電動工具。
不修改插頭及所結合之插座可減少電擊。
- 避免身體接觸到接地面諸如管子、散熱器、爐灶及冰箱。
如果你的身體接地或搭地，會增加電擊的危險。
- 勿讓電動工具淋雨或曝露在潮濕的環境下。
電動工具進水會增加電擊的危險。
- 勿濫用電源線。絕勿使用電源線去纏繞、拖拉電動工具或拔插頭，保持電源線遠離熱氣、油氣、尖角或可動零件。
損壞或纏繞的電源線會增加電擊之危險。
- 電動工具在室外操作時要使用一適合室外用的延長線。
使用合適之室外用延長線會減少電擊的危險。

3) 人員安全

- 保持機警，注意你正在做什麼，並運用普通常識操作電動工具。
當你感到疲勞或受藥品、酒精或醫療影響時，勿操作電動工具。
操作中瞬間的不注意可能造成人員嚴重的傷害。
- 使用安全裝備，常時佩戴安全眼鏡。
安全裝備有防塵口罩、防滑安全鞋、硬帽，或在適當情況下使用聽覺防護，可減少人員傷害。
- 避免意外地啟動。在插電前確認開關是在“off”的位置。
以手指放在開關握持電動工具，或在電動工具的開關於“on”的狀況下插上插頭，都會導致意外發生。

- 在將電動工具啟動前，先卸下任何調整用鑰匙或扳手。
扳手或鑰匙遺留在電動工具的轉動部位時，可能導致人員傷害。
- 身體勿過度伸張，任何時間要保持站穩及平衡。
以便在不預期的狀態下，能對電動工具有較好的控制。
- 衣著要合宜，別穿太鬆的衣服或戴首飾。
保持你的頭髮、衣服及手套遠離轉動部位。
寬鬆的衣服、手飾及長髮會被捲入轉動部位。
- 如果裝置要用於粉塵抽取及集塵設施，要確保其連接及正當使用。
使用此類裝置能減少與粉塵有關之危害。

4) 電動工具之使用及注意事項

- 勿強力使用電動工具，使用正確之電動工具為你所需。
正確使用電動工具會依其設計條件使工作做得更好更安全。
- 如果開關不能轉至開及關的位置，勿使用電動工具。
任何電動工具不能被開關所控制是危險的，必須修理。
- 在做任何調整、更換配件或收存電動工具時，要將插頭與電源分開，且 / 或將電池從電動工具中取出。
此種預防安全措施可減少意外開啟電動機之危險。
- 收存停用之電動工具，遠離兒童，且不容許不熟悉電動工具或未瞭解操作電動工具說明書的人操作電動工具。
在未受過訓練的人手裡，電動工具極為危險。
- 保養電動工具，檢核是否有可動零件錯誤的結合或卡住、零件破裂及可能影響電動工具操作的任何其他情形。
電動工具如果損壞，在使用前要修好。許多意外皆肇因於不良的保養。
- 保持切割工具銳利清潔。
適當的保養切割工具，保持銳利之切削鋒口，可減少卡住並容易控制。
- 按照說明書使用電動工具、配件及刀具等，使用特殊型式之電動工具時要考量工作條件及所執行之工作。
使用電動工具未如預期用途之操作時，會導致危害。

5) 電池式工具的使用及注意事項

- 在插入電池組之前，確保開關置於關閉“off”的位置。
因插入電池組進入電動工具時，若開關置於打開“on”的位置時，將導致意外事故發生。

- b) 需再充電時，僅能使用製造商指定的充電器。
因充電器僅適合同一型式的電池組，若使用任何其它電池組時，將導致起火的危險。
 - c) 使用電動工具時，僅能使用按照其特性設計的電池組。
因使用其它任何電池組時，將導致人員傷害及起火的危險。
 - d) 當電池組不在使用時，需保存於遠離其它金屬物件之處，例如：迴紋針、錢幣、鑰匙、圖釘、螺釘，或類似能造成端子與端子間連接的其它較小金屬物件。
因電池組端子間短路時，將導致燃燒或起火的危險。
 - e) 在誤用情況下，電解液可能自電池中噴出；請避免接觸。當發生意外接觸時，請用清水沖洗。若電解液觸及眼睛時，請儘速尋求醫療協助。因自電池中噴出的電解液，將導致灼傷或刺激皮膚。
- 6) 維修
- a) 工具需維修時，請找合格修理人員，並請使用與原材料相同的零組件予以更換。
遵循此規定，方能維持及確保電動工具的安全性。

注意事項

不可讓孩童和體弱人士靠近工作場所。

應將不使用的工具存放在孩童和體弱人士伸手不及的地方。

充電式起子電鑽機安全注意事項 (DS14DL2 / DS18DL2)

1. 使用工具隨附的輔助把手（若有）。
失去控制會導致人身傷害。
2. 進行切割配件可能接觸到暗線的操作時，請握著電動工具的絕緣手柄表面。接觸到“通電”電線的切割配件可能使電動工具的金屬零件“通電”，而造成操作人員觸電。
3. 進行緊固件可能接觸到暗線的操作時，請握著電動工具的絕緣手柄表面。接觸到“通電”電線的緊固件可能使電動工具的金屬零件“通電”，而造成操作人員觸電。
4. 務請在 0 ~ 40℃ 的溫度下進行充電。溫度低於 0℃ 將會導致充電過度，極其危險。電池不能在高於 40℃ 的溫度下充電。
最適合於充電的溫度是 20 ~ 25℃。
5. 一次充電完成后，請將充電器擱置 15 分鐘以上，然後再進行下一次充電。
請勿連續給兩節以上的電池充電。

6. 勿讓雜質進入充電電池連結口內。
7. 切勿拆卸充電式電池與充電器。
8. 切勿使充電式電池短路。造成過大電流和過熱，從而燒壞電池。
9. 請勿將電池丟入火中。
燃燒電池將引起爆炸。
10. 充電後電池壽命太短不夠使用時，請盡快將電池送往經銷店。不可將用過的電池亂丟。
11. 請勿使用耗竭了的電池，否則將會損壞充電器。
12. 請勿將異物插入充電器的通風口。
若將金屬異物或易燃物插入通風口的話，將會引起觸電事故或使充電器受損。
13. 將鑽頭裝進無開關卡盤時，請適當地旋緊筒套。如果不將筒套旋緊的話，鑽頭將會滑動或脫落，從而引起人身傷害。
14. 本產品內含強力永磁式馬達。
請遵守以下有關工具附著晶片和電子設備永磁效果的注意事項。

充電式衝擊起子電鑽機安全注意事項 (DV14DL2 / DV18DL2)

1. 使用衝擊電鑽機時配戴耳罩。
使用工具時未配戴耳罩可能導致聽力受損。
2. 使用工具隨附的輔助把手（若有）。
失去控制會導致人身傷害。
3. 進行切割配件可能接觸到暗線的操作時，請握著電動工具的絕緣手柄表面。接觸到“通電”電線的切割配件可能使電動工具的金屬零件“通電”，而造成操作人員觸電。
4. 進行緊固件可能接觸到暗線的操作時，請握著電動工具的絕緣手柄表面。接觸到“通電”電線的緊固件可能使電動工具的金屬零件“通電”，而造成操作人員觸電。
5. 務請在 0 ~ 40℃ 的溫度下進行充電。溫度低於 0℃ 將會導致充電過度，極其危險。電池不能在高於 40℃ 的溫度下充電。
最適合於充電的溫度是 20 ~ 25℃。
6. 一次充電完成后，請將充電器擱置 15 分鐘以上，然後再進行下一次充電。
請勿連續給兩節以上的電池充電。
7. 勿讓雜質進入充電電池連結口內。
8. 切勿拆卸充電式電池與充電器。
9. 切勿使充電式電池短路。使電池短路將會造成過大電流和過熱，從而燒壞電池。
10. 請勿將電池丟入火中。
燃燒電池將引起爆炸。
11. 充電後電池壽命太短不夠使用時，請盡快將電池送往經銷店。不可將用過的電池亂丟。

12. 請勿使用耗竭了的電池，否則將會損壞充電器。
13. 請勿將異物插入充電器的通風口。
若將金屬異物或易燃物插入通風口的話，將會引起觸電事故或使充電器受損。
14. 將鑽頭裝進無開關卡盤時，請適當地旋緊筒套。如果不將筒套旋緊的話，鑽頭將會滑動或脫落，從而引起人體受傷事故。
15. 本產品內含強力永磁式馬達。
請遵守以下有關工具附著晶片和電子設備永磁效果的注意事項。

注意

- 附近有金屬晶片時，請勿將工具放在工作台或工作區域。
晶片可能附著在工具上，而造成人體傷害或工具誤動作。
- 若晶片已附著在工具上，請不要觸摸它。
用刷子清除晶片。
若清除方式不正確可能導致人體傷害。



- 如果您有使用心臟起搏器或其他電子醫療儀器，請勿操作或觸摸工具。
可能會影響到電子設備的操作。
- 請避免在手機、磁卡或電子存儲媒介等精密設備附近使用此工具。
否則會導致工具異常動作、故障或資料消失。

鋰離子電池使用注意事項

為延長使用壽命，鋰離子電池備配停止輸出的保護功能。

若是在使用本產品時發生下列 1 至 3 的情況，即使按下開關，馬達也可能停止。這並非故障，而是啟動保護功能的結果。

1. 在殘留的電池電力即將耗盡時，馬達會停止。
在這種情況下，請立即予以充電。
2. 若工具超過負荷，馬達亦可能停止。在這種情況下，請鬆開工具的開關，試著消除超過負荷的原因。之後您就可以再度使用。
3. 若電池在過載工作情況下過熱，電池電力可能會中止。
在這種情況下，請停止使用電池，讓電池冷卻。之後您就可以再度使用。

此外，請留心下列的警告及注意事項。

警告

為事先防止電池發生滲漏、發熱、冒煙、爆炸及起火等事故，請確保留意下列事項。

1. 確保電池上沒有堆積削屑及灰塵。
 - 在工作時確定削屑及灰塵沒有掉落在電池上。
 - 確定所有工作時掉落在電動工具上的削屑和灰塵沒有堆積在電池上。
 - 請勿將未使用的電池存放在曝露於削屑和灰塵的位置。
 - 在存放電池之前，請清除任何可能附著在上面的削屑和灰塵，並請切勿將它與金屬零件（螺絲、釘子等）存放在一起。
2. 請勿以釘子等利器刺穿電池、以鐵錘敲打、蹂躪、丟擲電池，或將其劇烈撞擊。
3. 切勿使用明顯損壞或變形的電池。
4. 使用電池時請勿顛倒電極。
5. 請勿直接連接電源插座或汽車點煙器孔座。
6. 請依規定方式使用電池，切勿移作他用。
7. 如果已過了再充電時間，電池仍無法完成充電，請立即停止繼續充電。
8. 請勿將電池放置於高溫或高壓處，例如微波爐、烘乾機或高壓容器內。
9. 發現有滲漏或異味時，請立即將電池遠離火源處。
10. 請勿在會產生強烈靜電的地方使用。
11. 如電池出現滲漏、異味、發熱、褪色或變形，或在使用、充電或存放時出現任何異常，請立即將它從裝備或電池充電器拆下，並停止使用。

注意

1. 若電池滲漏出的液體進入您的眼睛，請勿搓揉眼睛，並以自來水等乾淨清水充分沖洗，立刻送醫。若不加以處理，液體可能會導致眼睛不適。
2. 若液體滲漏至您的皮膚或衣物，請立即以自來水等清水沖洗。
上述情況可能會使皮膚受到刺激。
3. 若初次使用電池時發現生鏽、異味、過熱、褪色、變形及／或其他異常情況時，請勿使用並將該電池退還給供應商或廠商。

規 格

電動工具

型式			DS14DL2		DS18DL2	
無負荷速度（低 / 高）			0 - 350 / 0 - 1600 轉 / 分			
能力	鑽孔	木材 （厚度 18 mm）	50 mm		65 mm	
		金屬 （厚度 1.6 mm）	鋼：13 mm 鋁：13 mm			
	驅動	機械螺絲	6 mm			
		木螺絲	8 mm（直徑）× 75 mm（長度） （需要導向孔）		8 mm（直徑）× 100 mm（長度） （需要導向孔）	
充電式電池			BCL1430: Li-ion 14.4 V (3.0 Ah 8 節電池)	BCL1440: Li-ion 14.4 V (4.0 Ah 8 節電池)	EBM1830: Li-ion 18 V (3.0 Ah 10 節電池)	BCL1840: Li-ion 18 V (4.0 Ah 10 節電池)
重量			2.0 kg		2.1 kg	

型式			DV14DL2	DV18DL2		
無負荷速度（低 / 高）			0 - 350 / 0 - 1700 轉 / 分	0 - 400 / 0 - 1800 轉 / 分		
空載衝擊率（低 / 高）			0 - 5250 / 0 - 25500 轉 / 分	0 - 6000 / 0 - 27000 轉 / 分		
能力	鑽孔	磚塊 (深度 30 mm)	14 mm	16 mm		
		木材 (厚度 18 mm)	50 mm	65 mm		
		金屬 (厚度 1.6 mm)	鋼 : 13 mm 鋁 : 13 mm			
	驅動	機械螺絲	6 mm			
		木螺絲	8 mm (直徑) × 75 mm (長度) (需要導向孔)	8 mm (直徑) × 100 mm (長度) (需要導向孔)		
充電式電池			BCL1430: Li-ion 14.4 V (3.0 Ah 8 節電池)	BCL1440: Li-ion 14.4 V (4.0 Ah 8 節電池)	EBM1830: Li-ion 18 V (3.0 Ah 10 節電池)	BCL1840: Li-ion 18 V (4.0 Ah 10 節電池)
重量			2.1 kg		2.2 kg	

充電器

型式	UC18YMRL	UC18YRL
充電電壓	7.2 - 18 V	
重量	0.7 kg	0.6 kg

標準附件

DS14DL2	① 十字槽頭螺絲鑽頭 (No. 2)..... 1 ② 充電器 (UC18YMRL 或 UC18YRL)..... 1 ③ 電池 1 或 2 或 3 ④ 塑料套..... 1 ⑤ 邊杆 1
DS18DL2	① 十字槽頭螺絲鑽頭 (No. 2)..... 1 ② 充電器 (UC18YMRL 或 UC18YRL)..... 1 ③ 電池 1 或 2 或 3 ④ 塑料套..... 1 ⑤ 邊杆 1
DV14DL2	① 十字槽頭螺絲鑽頭 (No. 2)..... 1 ② 充電器 (UC18YRL)..... 1 ③ 電池 1 或 2 或 3 ④ 塑料套..... 1 ⑤ 邊杆 1
DV18DL2	① 十字槽頭螺絲鑽頭 (No. 2)..... 1 ② 充電器 (UC18YRL)..... 1 ③ 電池 1 或 2 或 3 ④ 塑料套..... 1 ⑤ 邊杆 1
DS14DL2 (NN) DS18DL2 (NN) DV14DL2 (NN) DV18DL2 (NN)	不含充電器、電池及塑料套。

標準附件可能不預先通告而徑予更改。

選購附件 (分開銷售)

○ 電池



(BCL1430)
(BCL1440)



(EBM1830)
(BCL1840)

選購附件可能不預先通告而徑予更改。

用途

<DS14DL2 / DS18DL2>

- 旋入與卸下機器螺絲、木螺絲、自攻螺絲等。
- 各種金屬鑽孔。
- 各種木材鑽孔。

<DV14DL2 / DV18DL2>

- 在磚塊和混凝土砌塊等鑽孔。
- 旋入與卸下機器螺絲、木螺絲、自攻螺絲等。
- 各種金屬鑽孔。
- 各種木材鑽孔。

電池的拆卸 / 安裝法

1. 取下電池

緊握機身，推動電池卡榫並將電池取下（見圖 1 及圖 2）。

注意

請勿使電池短路。

2. 電池的安裝法

請先確認了電池的正負極後，再將電池插進去（見圖 2）。

充電

使用電動工具之前，按下述方法將電池進行充電。

1. 連接到電源

從 AC 電源充電時

- 將充電器的電源線纜連接到插座。

插頭接上插座時，信號燈會閃爍紅燈（閃爍間隔時間為 1 秒）。

注意

若電線有損壞情況，請勿使用並請立即送修。

從 DC12V 車用電源充電時 (UC18YMRL)

- 將電池充電器放置在車內安全處。

使用電池充電器附屬的吊帶將電池充電器固定，以防止晃動（見圖 25）。

注意

請勿將電池充電器或電池置放於駕駛座下。確保電池充電器存放於不易晃動的地方，否則可能導致事故。




圖 25

- 將點煙器連接插頭插入點煙器孔座。
若插頭鬆動並且從點煙器孔座掉落，請修理孔座。
由於孔座可能出現故障，建議您聯繫您當地的汽車經銷商。
持續使用故障的孔座，可能會因過熱而導致事故。
(見圖 3)

2. 將電池裝入充電器
按正確的電極方向插入電池直至其接觸到充電器底部 (見圖 3)。

注意
裝入電池時，若電極方向錯誤，會導致無法充電甚至引起充電器端子等的損壞。

3. 充電
將電池插入充電器後，就會開始充電，紅色信號燈持續亮燈。充電完成後，信號燈閃爍紅燈 (閃爍間隔時間為 1 秒，見表 1)。

- (1) 信號燈指示
信號燈會依據充電器或充電電池的狀態而有不同的指示，請見表 1：

表 1

信號燈指示				
紅色信號燈亮起或閃爍。	充電前	閃爍	亮起 0.5 秒，熄滅 0.5 秒。 (熄滅時間 0.5 秒) 	
	充電時	亮起	持續亮起 	
	充電完成	閃爍	亮起 0.5 秒，熄滅 0.5 秒。 (熄滅時間 0.5 秒) 	
	無法充電	快速閃爍	亮起 0.1 秒，熄滅 0.1 秒。 (熄滅時間 0.1 秒) 	電池或充電器故障
綠色信號燈亮起或閃爍。	過熱待機	亮起	持續亮起 	電池過熱。 無法充電。 (待電池降溫後便會開始充電)
	不能使用車用電源充電 (UC18YMRL)	閃爍	亮起 0.5 秒，熄滅 0.5 秒。 (熄滅時間 0.5 秒) 	會導致車用電源誤動作。

註: 冷卻風扇為了冷卻電池而處於待機狀態，UC18YMRL / UC18YRL以冷卻風扇冷卻過熱的電池。
(但以DC12V車用電源充電時，冷卻風扇無法正常動作。)

- (2) 關於充電電池的溫度
表 2 為充電電池的溫度，而過熱的電池必須先冷卻，才能進行充電。

表 2 電池充電溫度範圍

充電電池	電池可充電的溫度
BCL1430, BCL1440 EBM1830, BCL1840	0℃ – 50℃

- (3) 關於充電時間
依據充電器及電池的不同，充電時間的變化將如表 3 所示。

表 3 充電時間 (於 20℃ 時)
(AC 電源供電 / DC12V 車用電源供電)

電池 \ 充電器	UC18YMRL	UC18YRL
BCL1430, EBM1830	約 45 / 120 分鐘	約 45 分鐘
BCL1440, BCL1840	約 60 / 160 分鐘	約 60 分鐘

註：
根據環境溫度和電源電壓，充電時間可能會有不同。
<UC18YMRL>
尤其是使用 DC12V 車用電源時，在高溫下可能需要較更長的充電時間。

注意

連續使用電池充電器時，充電器溫度會昇高，而造成充電失敗。一旦充電完成，請等待 15 分鐘後再進行下一次充電。

4. 將充電器電纜從插頭或點煙器孔座拔下。
5. 抓穩充電器並取出電池

註

充電後，先將電池從充電器中取出，然後妥善保存。

使用新電池或其他電池，產生電量較弱的問題時

由於新電池及長時間未使用之電池的內部化學物質未活化，因此初次及第二次使用時的電量會較弱。此為暫時現象；在充電 2 至 3 次後，電量就會恢復正常。

怎樣讓電池使用時間更長

- (1) 在電池電量完全耗盡之前給電池充電。
在感覺工具的動力變弱時，停止使用工具並為電池充電。如果繼續使用工具消耗電流，可能會造成對電池的損壞，電池使用壽命會縮短。
- (2) 避免在高溫下充電。
充電電池在剛使用後會發熱。如果在電池剛使用後為電池充電，電池的內部化學物質的性能會下降，電池使用壽命會縮短。請先將電池放置一會兒，待電池冷卻後再進行充電。

注意

- 電池遭到日曬或使用後會發熱，若在此時進行充電，充電器的綠色信號燈會亮起。此時您必須先待電池冷卻，再進行充電。
- 紅色信號燈快速閃爍時（間隔時間為 0.2 秒），請檢查充電器的電池連接處是否有異物並加以清除。若沒有異物，則表示電池或充電器發生故障，請將其送往當地授權服務中心。
- 由於內建微電腦需要 3 秒時間才能確認透過 UC18YMRL / UC18YRL 充電的電池是否已取出，因此請靜待 3 秒後再重新裝入電池。若在 3 秒內裝入電池，則可能無法正確充電。
- 綠色信號燈持續快速閃爍時（每 0.2 秒），請檢查車用電源供電器。(UC18YMRL)
若電壓為 12V 或更低，則表示車用電池已耗弱，不能再進行充電。
- 如果充電器線纜或點煙器連接插頭連接到電源時，紅色信號燈仍未閃爍（每秒），表示充電器的保護電路可能會被啟動。
將電源線纜或插頭從電源拔出，30 秒後再次連接電源。如果紅色信號燈仍未閃爍（每秒），請將充電器帶到 HIKOKI 公司授權的服務中心維修。

操作前

1. 裝配及工作環境的檢查

請仔細地檢查工作環境是否妥當。

操作使用方式

1. 確認離合器轉盤的位置（見圖 4、6）

本機組的旋緊力可在帶有離合器轉盤的工具上根據離合器轉盤的位置進行調整。

- (1) 將本機組當作螺絲刀使用時，請設置於離合器轉盤的“1、3、5...22”中的一個數字處，或機身外側上帶有三角形記號的圓點處。
- (2) 將本機組當作鑽機使用時，將離合器轉盤的鑽機標誌“ ”對準機身外側上的三角形記號。

<DV14DL2 / DV18DL2>

- (3) 本機組作為衝擊電鑽使用時，請將離合器轉盤的錘子標誌“ ”與機身外側上的三角形記號對齊。

注意

- 請勿將離合器轉盤設置於數字“1、3、5...22”之間或圓點之間。
- 使用時，請勿將離合器轉盤設置於數字“22”與鑽機標誌之間的黑線處。否則，可能會損壞本工具（見圖 5、7）。

2. 旋緊力的調整

(1) 旋緊力

旋緊力的強度必須與螺絲直徑相對應。若使用太強的旋緊力，螺絲頭可能會破損或受損。因此，必須根據螺絲直徑來調整離合器轉盤的位置。

(2) 旋緊力的顯示。

旋緊力根據螺絲的類型及所旋緊的材料而異。本工具用離合器轉盤上的數字“1、3、5...22”和圓點來顯示旋緊力。“1”處的旋緊力最小，最大數字處的旋緊力最大（見圖 4、6）。

(3) 調整旋緊力

旋轉離合器轉盤，將離合器轉盤上的數字“1、3、5...22”或圓點對準機身外側上的三角形記號。根據所需要的旋緊力按旋緊力大或小的方向調整離合器轉盤。

注意

- 本工具用作鑽機時，馬達旋轉部可能會被鎖住。操作起子電鑽機時，請注意不要鎖住馬達。
- 太長時間進行捶打的話，螺絲會因過度摩擦而受損。

3. 從旋轉變為衝擊 <DV14DL2 / DV18DL2> (見圖 6)
將電鑽標誌  或錘子標誌  與機身外側上的三角形記號對齊,即可切換“旋轉(僅旋轉)”和“衝擊(衝擊 + 旋轉)”。
- 要在金屬、木材或塑膠材料上鑽孔,請切換到“旋轉(僅旋轉)”。
 - 要在磚塊或混凝土砌塊上鑽孔,請切換到“衝擊(衝擊 + 旋轉)”。

注意

如果平常操作時設定為“旋轉”,改為設定“衝擊(衝擊 + 旋轉)”操作後,鑽孔效果大增但也可能損壞鑽頭或其他零件。

注意

- 用變速杆變速時,請先確認開關是否已關掉。在馬達旋轉時進行變速的話,會損壞齒輪。
- 將變速杆設於“HIGH”(高速)處,同時離合器轉盤位置位於“17”或“21”,可能會發生離合器不能操作及馬達被鎖住的情況。遇到這種情況時,請將變速杆設於“LOW”(低速)處。
- 若馬達鎖住,應立即關掉電源。若馬達被鎖住一段時間後,馬達或電池會被燒毀。務必轉動變速杆。

4. 改變轉速

操作變速杆,改變轉速。朝箭頭方向移動變速杆(見圖 8 和圖 9)。

變速杆設定於“LOW”(低)時,電鑽機以低速旋轉;設定於“HIGH”(高)時,電鑽機以高速旋轉。

5. 使用範圍與使用建議

根據本工具的機械結構,各類工作的使用範圍如表 4 所示。

表 4

工作		建議
鑽孔	磚塊 <DV14DL2 / DV18DL2>	用於鑽孔。
	木材	
	鋼	
	鋁	
驅動	機械螺絲	使用與螺絲直徑相匹配的鑽頭或孔座。
	木螺絲	用於鑽了導向孔後。

6. 如何選擇旋緊力與轉速

表 5

用途		離合器轉盤位置	轉速的選擇(變速杆位置)	
			LOW(低速)	HIGH(高速)
驅動	機械螺絲	1 — 22	用於直徑為 6 mm 以下的螺絲。	用於直徑為 4 mm 以下的螺絲。
	木螺絲	1 — 	用於標稱直徑為 8 mm 以下的螺絲。	用於標稱直徑為 4.8 mm 以下的螺絲。
鑽孔	磚塊 <DV14DL2 / DV18DL2>		14 mm 或更小直徑用(DV14DL2) 16 mm 或更小直徑用(DV18DL2)	10 mm 或更小直徑用(DV14DL2) 12 mm 或更小直徑用(DV18DL2)
	木材		用於直徑為 50 mm 以下的螺絲。 (DS14DL2 / DV14DL2)	用於直徑為 24 mm 以下的螺絲。 (DS14DL2 / DV14DL2)
			用於直徑為 65 mm 以下的螺絲。 (DS18DL2 / DV18DL2)	用於直徑為 27 mm 以下的螺絲。 (DS18DL2 / DV18DL2)
	金屬		—————	用於鐵鑽機的鑽頭。

注意

- 表 5 所示的選擇例為一般標準。在實際工作中，使用與上述不同類型的旋緊螺絲和不同的被旋材料時，必須將其進行適當的調整。
- 起子電鑽機設於“HIGH”（高速）處並使用機械螺絲時，因旋緊力太強，螺絲可能會損壞或鑽頭可能會鬆弛。在使用機械螺絲時，請將起子電鑽機設於“LOW”（低速）處。

註

在寒冷的條件下使用電池（低於攝氏 0 度），有時可能會導致減弱鎖緊扭矩和工作量減少。但這是一種暫時的現象，當電池升溫後即恢復正常。

7. 使用掛鉤

注意

- 使用掛鉤時，千萬注意不要讓主要設備掉落。若工具不慎掉落，則有發生事故的危險。
- 在用腰帶上懸掛的掛鉤攜帶工具主體時，請不要在工具主體上裝配非利浦刀頭以外的尖頭工具。
如果在腰帶上懸掛帶有尖頭部件（如鑽頭）的設備，可能會造成傷害。

掛鉤可以佩帶在右側或左側，角度為 5 段數檔位，可調整於 0° 至 80° 之間。

(1) 掛鉤的操作

- (a) 對著自己按照箭頭（A）的方向拉出掛鉤，然後按照箭頭（B）的方向轉動（見圖 10）。
- (b) 角度為 5 段數檔位，可調整為 0°、20°、40°、60°、80°。
將掛鉤的角度調整到想要使用的位置。

(2) 切換掛鉤位置。

注意

- 裝配掛鉤不當可能會在使用時引起人體傷害。
- (a) 緊緊固定機身，用槽頭螺絲起子或錢幣卸下螺釘。（見圖 11）
- (b) 卸下掛鉤和彈簧。（見圖 12）
- (c) 在另一側安裝掛鉤和彈簧，並上緊螺釘。（見圖 13）

註

注意彈簧的方向。安裝彈簧時，將較大直徑的一面背對自己。（見圖 13）

(3) 使用鑽頭固定器（帶鑽頭固定器的掛鉤）

- 安裝鑽頭
從邊緣滑入鑽頭，用力插入直至鑽頭鎖上的凹槽與掛鉤的凸起部分吻合。

○ 卸下鑽頭

緊緊固定機身，用手指抓住鑽頭的頂端將其拉出。（見圖 14）

注意

只能使用 HiKOKI 標準附件菲利浦鑽頭（No. 2 × 65L; Code No. 983006）。請勿使用其他鑽頭，因鑽頭可能會鬆弛。

8. 使用 LED 燈

扣動扳機開關即可點亮燈。扳機開關持續扣動時，照明持續亮燈。釋放扳機開關後燈熄滅。（見圖 15）

9. 鑽頭的裝卸

(1) 安裝鑽頭

向左旋鬆筒套（從正面看時為逆時針的方向）打開無開關卡盤夾頭。將螺絲刀鑽頭等插入無開關鑽機卡盤，向右旋緊筒套（從正面看時為順時針方向）。（見圖 16）

- 操作期間若筒套變鬆，請再次旋緊之。
旋緊筒套時，旋緊力會越來越強。

(2) 拆卸鑽頭

向左旋鬆筒套（從正面看時為逆時針的方向）然後取出鑽頭等。（見圖 16）

註

如果筒套旋緊時，無開關卡盤夾頭狀態打開到極限，可能會出現咯噠聲。這是防止無開關卡盤鬆動時發生的噪音，不是誤動作。

注意

當筒套無法再旋鬆時，用老虎鉗或類似的工具固定鑽頭。將離合器模式設定在 1 到 11 之間，然後在操作離合器時把筒套轉向鬆動的一側（左邊）。鬆開筒套應該會較容易。

10. 自動主軸鎖定機制

本機組具有自動主軸鎖定機制，可快速更換鑽頭。

11. 確定電池安裝正確

12. 檢查轉向

按選擇鈕的 R 側，鑽頭朝順時針方向旋轉（從背面看）。
按選擇鈕的 L 側，鑽頭朝逆時針方向旋轉（見圖 17）。（L）與（R）記號標示於機身上）

13. 開關操作

- 壓下扳機開關時，工具便會旋轉。放開扳機時，工具則停止旋轉。
- 可調整扳機開關的扳動量來控制電鑽的轉速。輕扣扳機開關時，即以低轉速運作。增加力道時，轉速也將隨之提升。

註

馬達將要轉動時會發出嗡嗡聲，這只是一種噪音，並非機器故障。

14. 在磚塊上鑽孔 <DV14DL2 / DV18DL2>

過大的加壓力並不能提高電鑽速度。不僅會損害電鑽尖端或降低工作效率，也可能縮短鑽頭的使用壽命。在磚塊上鑽孔時，將衝擊電鑽設定在 10 – 15 公斤壓力即可。

15. 邊杆的裝卸

注意

牢固地安裝邊杆。如果安裝不穩固，邊杆可能會不停地轉動或掉落，造成人身傷害。

- (1) 安裝邊杆可使機身的突出面和邊杆側面的凹槽連扣。

擰緊柄部後，檢查邊杆在止滑突出面無滑動現象（見圖 20）。

- (2) 擰鬆柄部以拆卸邊杆。

操作上的注意

- 連續使用機組後應讓工具休息。

連續擰緊木螺釘後，更換電池時讓機組休息 15 分鐘左右。如果更換電池後立即使用，會導致馬達、開關等溫度上升，最終導致工具燒壞。

維修和檢查

1. 檢查工具

使用遲鈍的工具會降低效率並導致馬達故障，故若發現磨損，應即磨鋒或更換。

2. 檢查安裝螺釘

要經常檢查安裝螺釘是否緊固妥善。若發現螺釘鬆了，應立即重新扭緊，否則會導致嚴重的事故。

3. 馬達的維修

馬達繞組是電動工具的“心臟部”。

應仔細檢查有無損傷，是否被油液或水沾濕。

4. 檢查碳刷（見圖 21）

馬達的碳刷為易損耗零件。由於過度磨損碳刷會導致馬達故障，當碳刷變舊或接近“磨損極限”時請更換新的碳刷。此外，請隨時保持碳刷清潔，並確保刷柄內能順利滑動。

註

更換新的碳刷時，請勿必使用 HiKOKI 碳刷 Code No. 999054。

5. 更換碳刷

先卸下碳刷蓋，然後取出碳刷，接著用平頭螺絲刀鉤起碳刷的突出部等，如圖 23 所示。

安裝碳刷時，選擇方向使碳刷刷爪與刷管外聯繫部分相符。然後如圖 24 所示用手指推入。最後，蓋上碳刷蓋。

注意

確定碳刷刷爪確實插入刷管外部聯繫部分（您可以插入兩個附屬的刷爪中任何之一）。

必須千萬注意安裝流程，安裝中的任何錯誤都可能會導致碳刷刷爪變形，並可能致使馬達提早損壞。

6. 清理外部

起子電鑽機髒汙時，請使用乾淨軟布或沾肥皂水的布擦拭。切勿使用氯溶液、汽油或稀釋劑，以免塑膠部分溶化。

7. 收藏

起子電鑽機應收藏於溫度低於 40℃ 且為小孩拿不到的地方。

註

請確定長時間儲藏時（3 個月以上），電池已充滿電。若長時間儲藏，在未來使用時，容量較小的電池可能無法進行充電。

8. 維修部件目錄

注意

HiKOKI 電動工具的修理、修改和檢查必須由 HiKOKI 公司授權的服務中心進行。

當尋求修理或其他維修保養時，將本部件目錄與工具一起提交給 HiKOKI 公司授權的服務中心會對您有所幫助。

在操作和維修電動工具中，必須遵守各國的安全規則和標準規定。

改進

HiKOKI 電動工具隨時都在進行改進以適應最新的技術進步。

因此，有些部件可能未預先通知而進行更改。

HiKOKI 充電式工具電池重要注意事項

請務必使用本公司所指定的原廠電池。若未使用本公司所指定的電池，或使用經拆解及改裝的電池（例如，拆解後更換電池芯或其他內部零件），則本公司無法保證充電式工具的性能及操作安全。

註

為求改進，本手冊所載規格可能未預先通告而徑予更改。

일반적인 안전 수칙

경고!

설명서를 자세히 읽으십시오.

설명서의 내용에 따르지 않을 시에는 감전 사고나 화재가 발생할 수 있으며 심각한 부상을 입을 수도 있습니다.

아래에 나오는 '전동 툴'이란 용어는 플러그를 콘센트에 연결해 유선 상태로 사용하는 제품 또는 배터리를 넣어 무선 상태로 사용하는 제품을 가리킵니다.

설명서의 내용을 숙지하십시오.

1) 작업 공간

- 작업 공간을 깨끗하게 청소하고 조명을 밝게 유지하십시오.
작업 공간이 정리되어 있지 않거나 어두우면 사고가 날 수 있습니다.
- 인화성 액체나 기체 또는 먼지 등으로 인해 폭발 위험이 있는 환경에서는 전동 툴을 사용하지 마십시오.
전동 툴을 사용하다 보면 불꽃이 튀어서 먼지나 기체에 불이 붙을 수 있습니다.
- 어린이를 비롯하여 사용자 외에는 작업장소에 접근하지 못하도록 하십시오.
주의가 산만해지면 문제가 생길 수 있습니다.

2) 전기 사용시 주의사항

- 전동 툴 플러그와 콘센트가 일치해야 합니다.
플러그를 절대로 변형하지 마십시오.
접지된 전동 툴에는 어댑터 플러그를 사용하지 마십시오.
플러그를 변형하지 않고 알맞은 콘센트에 꽂아 사용하면, 감전 위험을 줄일 수 있습니다.
- 파이프, 라디에이터, 레인지, 냉장고 등 접지된 표면에 몸이 닿지 않도록 주의하십시오.
작업자의 몸이 접지되면, 감전될 위험이 있습니다.
- 전동 툴에 비를 맞거나 젖은 상태로 두지 마십시오.
물이 들어가면 감전될 위험이 있습니다.
- 코드를 조심해서 다루십시오. 전동 툴을 들거나 당기거나 콘센트에서 뽑으려고 할 때 코드를 잡아당기면 안 됩니다.
열, 기름, 날카로운 물건, 움직이는 부품 등으로부터 코드를 보호하십시오.
코드가 파손되거나 엉키면 감전될 위험이 높아집니다.
- 실외에서 전동 툴을 사용할 때는 실외 용도에 적합한 연장선을 사용하십시오.
실외 용도에 적합한 코드를 사용해야 감전 위험이 줄어듭니다.

3) 사용자 주의사항

- 전동 툴을 사용할 때는 작업에 정신을 집중하고, 양식의 범위 내에서 사용하십시오.
알몸을 복용하거나 알코올을 섭취한 상태 또는 피곤한 상태에서는 전동 툴을 사용하지 마십시오.
전동 툴을 사용할 때 주의가 흐트러지면 심각한 부상을 입을 수 있습니다.
- 안전 장비를 사용하십시오. 항상 눈 보호 장구를 착용해야 합니다.
먼지 보호 마스크, 미끄럼 방지 신발, 안전모, 청각 보호 장비 등을 사용하면 부상을 줄일 수 있습니다.
- 전동 툴이 갑자기 작동되지 않도록 합니다. 플러그를 꽂기 전에 스위치가 'OFF' 위치에 있는지 확인하십시오.
손가락을 스위치에 접촉한 채 전동 툴을 들거나 스위치가 켜진 상태로 플러그를 꽂으면 사고가 날 수 있습니다.

- 전원을 켜기 전에 조정 키 또는 렌치를 반드시 제거해야 합니다.
전동 툴의 회전 부위에 키 또는 렌치가 부착되어 있으면, 부상을 입을 수 있습니다.
 - 작업 대상과의 거리를 잘 조절하십시오. 알맞은 발판을 사용하고 항상 균형을 잡고 있어야 합니다.
그렇게 하면 예기치 못한 상황에서도 전동 툴을 잘 다룰 수 있습니다.
 - 알맞은 복장을 갖추십시오. 헐렁한 옷이나 장신구를 착용하면 안 됩니다. 머리카락, 옷, 장갑 등을 움직이는 부품으로부터 보호하십시오.
헐렁한 옷이나 장신구, 긴 머리카락이 부품에 딸려 들어갈 수도 있습니다.
 - 분진 추출 및 집진 장비에 연결할 수 있는 장치가 제공되는 경우, 그러한 장치가 잘 연결되어 있고 제대로 작동하는지 확인하십시오.
이러한 장치를 사용하면, 먼지와 관련된 사고를 줄일 수 있습니다.
- #### 4) 전동 툴 사용 및 관리
- 전동 툴을 아무 곳에나 사용하지 마십시오. 용도에 알맞은 전동 툴을 사용하십시오.
적절한 전동 툴을 사용하면, 정상 속도로 안전하고 효과적으로 작업을 수행할 수 있습니다.
 - 스위치를 눌렀을 때 전동 툴이 커지거나 꺼지지 않으면 사용하지 마십시오.
스위치로 작동시킬 수 없는 전동 툴은 위험하므로, 수리를 받아야 합니다.
 - 전동 툴을 조정하거나 부속품을 바꾸거나 보관할 때는 반드시 전원에서 플러그를 빼야 합니다.
이러한 안전 조치를 취해야 전동 툴이 갑자기 켜지는 위험을 피할 수 있습니다.
 - 사용하지 않는 전동 툴은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하고, 사용법을 잘 모르는 사람이 사용하지 못하도록 하십시오.
전동 툴은 미숙한자가 다루기에는 매우 위험한 물건입니다.
 - 전동 툴을 잘 관리하십시오. 움직이는 부품이 잘못 결합되어 있거나 꼭 끼어 움직이지 못하게 되어 있지 않은지 점검하십시오. 또한 전동 툴의 작동에 영향을 미칠 수 있는 기타 파손이 없는지 확인하십시오.
파손된 부분이 있는 경우, 사용하기 전에 수리하십시오.
전동 툴을 제대로 관리하지 못해서 생기는 사고가 많습니.
 - 절삭 툴은 날카롭고 청결한 상태로 관리하십시오.
절삭 날을 날카로운 상태로 잘 관리하면, 원활하게 잘 움직이며 다루기도 훨씬 편합니다.
 - 설명서를 참조하여 전동 툴과 부속품, 툴 비트 등을 사용하십시오. 또한 작업 환경과 수행할 작업의 성격을 고려해서 알맞은 종류의 전동 툴을 선택하고, 적절한 방식으로 사용하십시오.
원래 목적과 다른 용도로 전동 툴을 사용하면 위험한 사고가 날 수 있습니다.
- #### 5) 배터리 도구 사용 및 관리
- 배터리 팩을 삽입하기 전에 스위치가 꺼졌는지 확인하십시오.
스위치가 켜진 상태에서 배터리 팩을 전동 툴에 삽입하면 사고가 발생할 수 있습니다.
 - 제조회사가 지정한 충전기로만 충전하십시오.
한 종류의 배터리 팩에 적합한 충전기는 다른 배터리 팩에 사용될 때 화재 위험을 발생시킬 수 있습니다.
 - 구체적으로 지정한 배터리 팩만 전동 툴에 사용하십시오.
다른 배터리 팩을 사용하면 부상 및 화재의 위험이 발생할 수 있습니다.

- d) 배터리 팩을 사용하지 않을 때는 종이 클립, 동전, 열쇠, 못, 나사와 같은 기타 금속 물체 또는 단자간 연결을 만들어낼 수 있는 기타의 작은 금속 물체와 떨어진 곳에 놓아두십시오.

배터리 단자가 모두 단락되면 화재 또는 화재가 발생할 수 있습니다.

- e) 가혹한 조건 하에서 액체가 배터리에서 누출될 수 있습니다. 배터리 누액과 접촉하지 마십시오. 배터리 누액과 우발적으로 접촉할 경우 물로 씻으십시오. 배터리 누액이 눈에 들어갈 경우 의사의 진찰을 받으십시오. 배터리에서 누출되는 액체는 염증 또는 화상을 일으킬 수 있습니다.

6) 서비스

- a) 자격을 갖춘 전문가에게 서비스를 받고, 항상 원래 부품과 동일한 것으로 교체해야 합니다. 그렇게 하면 전동 툴을 보다 안전하게 사용할 수 있습니다.

주의사항

어린이나 노약자가 가까이 오지 못하도록 하십시오. 전동 툴을 사용하지 않을 때는 어린이나 노약자의 손이 닿지 않는 곳에 보관해야 합니다.

무선 드라이버 드릴 안전 경고 (DS14DL2 / DS18DL2)

1. 함께 제공될 경우 보조 핸들을 사용하십시오. 통제력을 상실하면 상해를 입을 수 있습니다.
2. 작업 시 절삭 부속품이 숨겨진 배선에 닿을 수 있으므로 전동 툴의 절연면을 잡으십시오. 절삭 부속품이 “전류가 흐르는” 선에 닿을 경우 전동 툴의 노출된 금속부에도 “전류가 흐를” 작업자가 감전될 수 있습니다.
3. 작업 중 나사가 숨겨진 배선에 접촉할 경우를 대비하여 절연된 손잡이로 전동 공구를 잡으십시오. “전류가 흐르는” 전선과 공구의 “전류가 흐르는” 노출된 금속이 닿으면 작업자가 감전될 수 있습니다.
4. 항상 배터리를 0°C - 40°C의 온도에서 충전하십시오. 0°C보다 낮은 온도에서 충전하면 과충전되어 위험해질 수 있습니다. 배터리는 40°C보다 높은 온도에서 충전할 수 없습니다. 가장 적합한 충전 온도는 20°C - 25°C입니다.
5. 배터리 한 개를 충전한 후 15분 정도 기다렸다가 다음 배터리를 충전하십시오. 두 개 이상의 배터리를 연속적으로 충전하지 마십시오.
6. 충전식 배터리 연결 구멍에 이물질이 들어가지 않게 하십시오.
7. 충전식 배터리와 충전기를 절대로 분해하지 마십시오.
8. 충전식 배터리를 절대로 단락시키지 마십시오. 배터리를 단락시키면 전류가 높아져 과열됩니다. 화상을 입거나 배터리가 손상됩니다.
9. 배터리를 불속에 버리지 마십시오. 배터리가 타면 폭발할 수 있습니다.
10. 충전 후 배터리 수명이 실제 사용 중에 너무 짧아지면 배터리를 구입에 즉시 갖고 오십시오. 수명을 다한 배터리는 버리지 마십시오.
11. 수명을 다한 배터리를 사용하면 충전기가 손상됩니다.
12. 물체를 충전기 통기 홈에 넣지 마십시오. 금속 물체 또는 인화물을 충전기 통기 홈에 넣으면 감전될 위험이 있거나 충전기가 손상됩니다.
13. 키 없는 척에 비트를 장착할 때, 슬리브를 적당히 조이십시오. 슬리브를 조이지 않을 경우, 비트가 미끄러져 빠지면서 떨어져서 부상을 입힐 수 있습니다.

14. 본 제품의 모터에는 강력한 영구 자석이 들어 있습니다. 툴에 작업을 조각이 달라붙는 현상 및 영구 자석이 전자 장치에 미치는 영향과 관련한 다음 주의사항을 준수하십시오.

무선 임팩트 드라이버 드릴 안전 경고 (DV14DL2 / DV18DL2)

1. 임팩트 드릴을 사용할 때 귀마개를 착용하십시오. 소음에 노출될 경우 청력이 손실될 수 있습니다.
2. 함께 제공될 경우 보조 핸들을 사용하십시오. 통제력을 상실하면 상해를 입을 수 있습니다.
3. 작업 중 나사가 숨겨진 배선에 접촉할 경우를 대비하여 절연된 손잡이로 전동 공구를 잡으십시오. “전류가 흐르는” 전선과 공구의 “전류가 흐르는” 노출된 금속이 닿으면 작업자가 감전될 수 있습니다.
4. 작업 중 나사가 숨겨진 배선에 접촉할 경우를 대비하여 절연된 손잡이로 전동 공구를 잡으십시오. “전류가 흐르는” 전선과 공구의 “전류가 흐르는” 노출된 금속이 닿으면 작업자가 감전될 수 있습니다.
5. 항상 배터리를 0°C - 40°C의 온도에서 충전하십시오. 0°C보다 낮은 온도에서 충전하면 과충전되어 위험해질 수 있습니다. 배터리는 40°C보다 높은 온도에서 충전할 수 없습니다. 가장 적합한 충전 온도는 20°C - 25°C입니다.
6. 배터리 한 개를 충전한 후 15분 정도 기다렸다가 다음 배터리를 충전하십시오. 두 개 이상의 배터리를 연속적으로 충전하지 마십시오.
7. 충전식 배터리 연결 구멍에 이물질이 들어가지 않게 하십시오.
8. 충전식 배터리와 충전기를 절대로 분해하지 마십시오.
9. 충전식 배터리를 절대로 단락시키지 마십시오. 배터리를 단락시키면 전류가 높아져 과열됩니다. 화상을 입거나 배터리가 손상됩니다.
10. 배터리를 불속에 버리지 마십시오. 배터리가 타면 폭발할 수 있습니다.
11. 충전 후 배터리 수명이 실제 사용 중에 너무 짧아지면 배터리를 구입에 즉시 갖고 오십시오. 수명을 다한 배터리는 버리지 마십시오.
12. 수명을 다한 배터리를 사용하면 충전기가 손상됩니다.
13. 물체를 충전기 통기 홈에 넣지 마십시오. 금속 물체 또는 인화물을 충전기 통기 홈에 넣으면 감전될 위험이 있거나 충전기가 손상됩니다.
14. 키 없는 척에 비트를 장착할 때, 슬리브를 적당히 조이십시오. 슬리브를 조이지 않을 경우, 비트가 미끄러져 빠지면서 떨어져서 부상을 입힐 수 있습니다.
15. 본 제품의 모터에는 강력한 영구 자석이 들어 있습니다. 툴에 작업을 조각이 달라붙는 현상 및 영구 자석이 전자 장치에 미치는 영향과 관련한 다음 주의사항을 준수하십시오.

주의

- 금속 조각이 있는 작업대 또는 작업 영역에 툴을 놓지 마십시오. 금속 조각이 툴에 달라붙어 부상을 입거나 툴이 고장 날 수 있습니다.
- 작업물 조각이 툴에 달라붙은 경우 만지지 마십시오. 브러시로 작업물 조각을 제거하십시오. 그렇지 않으면 작업자가 부상을 입을 수 있습니다.



- 심박조율기나 다른 전자 의료 장치를 사용할 경우에는
 톨을 작동하거나 가까이하지 마십시오.
 전자 장치의 작동이 영향을 받을 수 있습니다.
- 휴대폰, 자기 카드 또는 전자 메모리 미디어와 같은 정밀
 장치 근처에서 톨을 사용하지 마십시오.
 그렇지 않으면 톨이 오작동하거나 고장 나거나 데이터가
 손실될 수 있습니다.

리튬-이온 배터리에 대한 주의사항

수명을 연장하기 위해서 리튬-이온 배터리에는 출력을
 중지시키기 위한 보호 기능이 탑재되어 있습니다.

아래에서 설명한 1에서 3의 경우 이 제품을 사용할 때,
 스위치를 잡아당기고 있을 때조차, 모터가 정지할 수
 있습니다. 이것은 문제는 아니지만 보호 기능의 결과입니다.

1. 남은 배터리 전원이 모두 소모되면, 모터가 정지합니다.
 그러한 경우 즉시 충전하십시오.
2. 공구에 과부하가 발생하면 모터가 정지할 수 있습니다.
 이러한 경우 공구의 스위치를 놓은 후 과부하의 원인을
 제거하십시오. 그런 다음 공구를 다시 사용할 수
 있습니다.
3. 배터리가 과부하 작업으로 인해 과열된 경우 배터리
 전원이 정지할 수 있습니다.
 이러한 경우 배터리 사용을 중지하고 배터리를
 냉각시키십시오. 그런 다음 공구를 다시 사용할 수
 있습니다.

또한 다음 경고 및 주의사항에 주의하십시오.

경고

배터리 누액, 발열, 연기 배출, 폭발 및 점화를 사전에
 방지하려면, 다음 주의사항에 주의하십시오.

1. 부스러기와 먼지가 배터리에 묻혀 있지 않도록 하십시오.
- 작업 중에 부스러기와 먼지가 배터리에 떨어지지 않도록
 하십시오.
- 작업 중에 전동 톨에 떨어지는 부스러기와 먼지가
 배터리에 묻혀 있지 않도록 하십시오.
- 부스러기와 먼지에 노출된 위치에 미사용 배터리를
 보관하지 마십시오.
- 배터리를 보관하기 전에, 배터리에 붙을 수 있는
 부스러기와 먼지를 모두 제거하고 배터리를 금속 부품(
 나사, 못 등)과 함께 보관하지 마십시오.
2. 못과 같은 날카로운 물체로 배터리에 구멍을 내거나,
 배터리를 망치로 두들기거나, 밟거나, 던지거나 배터리에
 심한 물리적 충격을 가하지 마십시오.
3. 손상되거나 변형된 듯한 배터리는 사용하지 마십시오.
4. 배터리의 음극과 양극을 반대로 맞춰 사용하지 마십시오.
5. 배터리를 전기 콘센트 또는 차량 시가 라이터 소켓에
 직접 연결하지 마십시오.
6. 배터리를 지정된 목적 이외의 목적으로 사용하지
 마십시오.
7. 지정된 충전 시간이 경과했는데도 배터리 충전이
 완료되지 않을 경우 충전을 즉시 중지하십시오.
8. 배터리를 전자 레인지, 드라이어 또는 고압 용기 등과
 같은 고온 또는 고압 기기에 넣거나 고온 또는 고압에
 노출시키지 마십시오.
9. 누액 또는 악취가 감지되는 즉시 불에서 멀리
 떨어지십시오.
10. 강력한 정전기가 발생하는 곳에서는 사용하지 마십시오.
11. 사용, 충전 또는 보관 중에 배터리 누액, 악취, 발열, 변색
 또는 변형이 있을 경우, 또는 어떤 식으로든 비정상적으로
 보일 경우, 배터리를 즉시 장치 또는 배터리 충전기에서
 제거한 후 사용을 중지하십시오.

주의

1. 배터리 누액이 눈에 들어갈 경우 눈을 비비지 말고
 수돗물과 같은 깨끗한 물로 잘 닦은 후 즉시 의사의
 진찰을 받으십시오. 치료하지 않을 경우 액체가 시력
 문제를 유발할 수 있습니다.
2. 액체가 피부나 옷에 묻을 경우, 즉시 수돗물과 같은
 깨끗한 물로 잘 닦으십시오.
 피부에 염증이 발생할 가능성이 있습니다.
3. 배터리를 처음 사용할 때 녹, 악취, 과열, 변색, 변형 및/
 또는 기타의 문제가 발견될 경우, 사용하지 말고 공급자
 또는 벤더에게 반품하십시오.

사양

전동 톨

모델			DS14DL2		DS18DL2	
무부하 속도 (저속/고속)			0 - 350 / 0 - 1600 /분			
용량	구멍뚫기	목재(두께 18mm)	50 mm		65 mm	
		금속(두께 1.6mm)	강철: 13 mm 알루미늄: 13 mm			
	드라이버 동작	기계 나사	6 mm			
		목재 나사	8 mm (직경) × 75 mm (길이) (파일럿 구멍 필요)		8 mm (직경) × 100 mm (길이) (파일럿 구멍 필요)	
충전식 배터리			BCL1430: Li-ion 14.4 V (3.0 Ah 8 셀)	BCL1440: Li-ion 14.4 V (4.0 Ah 8 셀)	EBM1830: Li-ion 18 V (3.0 Ah 10 셀)	BCL1840: Li-ion 18 V (4.0 Ah 10 셀)
중량			2.0 kg		2.1 kg	

모델			DV14DL2		DV18DL2	
무부하 속도 (저속/고속)			0 - 350 / 0 - 1700 /분		0 - 400 / 0 - 1800 /분	
무부하 임팩트 속도(저속/고속)			0 - 5250 / 0 - 25500 /분		0 - 6000 / 0 - 27000 /분	
용량	구멍뚫기	벽돌 (깊이 30mm)	14 mm		16 mm	
		목재(두께 18mm)	50 mm		65 mm	
		금속(두께 1.6mm)	강철: 13 mm 알루미늄: 13 mm			
	드라이버 동작	기계 나사	6 mm			
		목재 나사	8 mm (직경) × 75 mm (길이) (파일럿 구멍 필요)		8 mm (직경) × 100 mm (길이) (파일럿 구멍 필요)	
충전식 배터리			BCL1430: Li-ion 14.4 V (3.0 Ah 8 셀)	BCL1440: Li-ion 14.4 V (4.0 Ah 8 셀)	EBM1830: Li-ion 18 V (3.0 Ah 10 셀)	BCL1840: Li-ion 18 V (4.0 Ah 10 셀)
중량			2.1 kg		2.2 kg	

충전기

모델	UC18YMRL	UC18YRL
충전 전압	7.2 - 18 V	
중량	0.7 kg	0.6 kg

기본 부속품

DS14DL2	① 플러스 드라이버 비트 (No. 2)1 ② 충전기 (UC18YMR) 또는 UC18YRL)1 ③ 배터리 1 또는 2 또는 3 ④ 플라스틱 케이스1 ⑤ 사이드 핸들1
DS18DL2	① 플러스 드라이버 비트 (No. 2)1 ② 충전기 (UC18YMR) 또는 UC18YRL)1 ③ 배터리 1 또는 2 또는 3 ④ 플라스틱 케이스1 ⑤ 사이드 핸들1
DV14DL2	① 플러스 드라이버 비트 (No. 2)1 ② 충전기 (UC18YRL)1 ③ 배터리 1 또는 2 또는 3 ④ 플라스틱 케이스1 ⑤ 사이드 핸들1
DV18DL2	① 플러스 드라이버 비트 (No. 2)1 ② 충전기 (UC18YRL)1 ③ 배터리 1 또는 2 또는 3 ④ 플라스틱 케이스1 ⑤ 사이드 핸들1
DS14DL2 (NN) DS18DL2 (NN) DV14DL2 (NN) DV18DL2 (NN)	충전기, 배터리 과 플라스틱 케이스 별도


기본 부속품은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

옵션 부속품 (별매품)

○ 배터리



(BCL1430)
(BCL1440)



(EBM1830)
(BCL1840)

옵션 부속품은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

용도

<DS14DL2 / DS18DL2>

- 기기 나사, 목재 나사, 태핑 나사 등의 설치 및 제거.
- 각종 금속의 구멍 뚫기.
- 각종 목재의 구멍 뚫기.

<DV14DL2 / DV18DL2>

- 벽돌 및 콘크리트 블록 등의 구멍 뚫기.
- 기기 나사, 목재 나사, 태핑 나사 등의 설치 및 제거.
- 각종 금속의 구멍 뚫기.
- 각종 목재의 구멍 뚫기.

배터리 제거 / 설치

1. 배터리 제거

핸들을 세게 잡고 배터리 래치를 밀어 배터리를 제거하십시오 (그림 1 과 2 참조).

주의

배터리를 절대로 단락시키지 마십시오.

2. 배터리 설치

배터리를 음극과 양극을 확인하여 삽입하십시오(그림 2 참조).

충전

전동 툴을 사용하기 전에 배터리를 다음과 같이 충전하십시오.

1. 전원 연결

AC 전원에서 배터리를 충전할 경우

○ 충전기의 전원 코드를 콘센트에 연결합니다.

충전기의 플러그를 콘센트에 연결하면 파일럿 램프가 빨간색으로 깜박입니다(1초 간격).

주의

손상된 전기 코드는 사용하지 말고 즉시 수리하십시오.

DC 12V 차량 내부 전원에서 배터리를 충전할 경우 (UC18YMR)

○ 배터리 충전기를 차량 내의 제자리에 고정시키십시오.

배터리 충전기와 함께 제공된 스트랩을 사용해 배터리 충전기를 제 자리에 고정시켜 실수로 움직이지 않도록 하십시오. (그림 25 참조)

주의

운전석 아래에 배터리 충전기나 배터리를 놓지 마십시오. 실수로 배터리 충전기를 움직일 경우 사고로 이어질 수 있으므로 배터리 충전기를 제 자리에 고정시키십시오.



그림 25

○ 시가ライター 연결 플러그를 시가ライター 소켓에 끼우십시오.

플러그가 헐거워 시가ライター 소켓에서 떨어질 경우 소켓을 수리하십시오. 소켓에 결함이 있을 수 있으므로 현지 자동차 대리점에 연락하는 것이 좋습니다.

소켓을 계속 사용할 경우 과열로 인해 사고가 발생할 수 있습니다. (그림 3)

2. 배터리를 충전기에 삽입하십시오.

충전기 바닥에 닿을 때까지 배터리를 충전기에 단단히 끼운 다음 그림 3에 표시된 것처럼 극을 확인합니다.

주의

배터리를 반대 방향으로 끼우면 충전이 불가능한 뿐만 아니라 충전 단자가 변형되는 등 충전기에 문제가 발생할 수도 있습니다.

3. 충전

배터리를 충전기에 끼우면 충전이 시작되고 파일럿 램프가 빨간색으로 계속 켜져 있습니다.

배터리가 완전히 충전되면 파일럿 램프가 빨간색으로 깜박입니다(1초 간격으로). (표 1 참조)

(1) 파일럿 램프의 점등 상태

파일럿 램프의 점등 상태는 충전기 또는 충전식 배터리의 상태에 따라 표 1과 같이 나타납니다.

표 1

파일럿 램프의 점등 상태			
파일럿 램프가 빨간색으로 켜지거나 깜박입니다.	충전 전	깜박임	0.5초 동안 켜지고, 0.5초 동안 켜지지 않습니다. (0.5초 동안 꺼짐)
	충전 중	켜짐	계속 켜짐
	충전 완료	깜박임	0.5초 동안 켜지고, 0.5초 동안 켜지지 않습니다. (0.5초 동안 꺼짐)
	충전 불가능	깜박임	0.1초 동안 켜지고, 0.1초 동안 켜지지 않습니다. (0.1초 동안 꺼짐)
파일럿 램프가 녹색으로 켜지거나 깜박입니다.	과열 대기	켜짐	계속 켜짐
	차량 내부 전원으로 충전 불가 (UC18YMRL)	깜박임	0.5초 동안 켜지고, 0.5초 동안 켜지지 않습니다. (0.5초 동안 꺼짐)
			배터리 또는 충전기의 고장
			배터리 과열. 충전 불가능. (배터리가 냉각되면 충전이 시작됨)
			차량 배터리 고장

참고: 배터리 냉각을 위해 대기 상태가 된 경우 UC18YMRL / UC18YRL이 냉각 팬으로 과열된 배터리를 냉각시킵니다. (그러나 DC 12V 차량 내부 전원으로 배터리를 충전할 경우 냉각 팬이 작동하지 않습니다.)

(2) 충전식 배터리의 온도에 대하여

충전식 배터리의 온도는 표 2와 같으며, 뜨거워진 배터리는 충전 전에 잠시 냉각시켜야 합니다.

표 2 배터리의 충전 범위

충전식 배터리	배터리를 충전할 수 있는 온도
BCL1430, BCL1440 EBM1830, BCL1840	0°C - 50°C

(3) 충전 시간에 대하여

충전기와 배터리의 조합에 따라 충전 시간은 표 3과 같아집니다.

표 3 충전 시간 (20°C일 때)

배터리	충전기	UC18YMRL	UC18YRL
BCL1430, EBM1830		약 45 / 120분	약 45분
BCL1440, BCL1840		약 60 / 160분	약 60분

참고

충전 시간은 주변 온도와 전원의 전압에 따라 다를 수 있습니다.

<UC18YMRL>

특히 DC 12V 차량 내부 전원을 사용할 경우 고온에서 충전 시간이 더 오래 걸릴 수 있습니다.

주의

배터리 충전기를 연속해서 사용하면 배터리 충전기가 과열되어 고장의 원인이 됩니다. 충전이 완료되면 다음 충전까지 15분 간 기다리십시오.

4. 콘센트 또는 시가 라이터 소켓에서 충전기 전원 코드 분리

5. 충전기를 단단히 쥐고 배터리를 제거

참고

배터리는 사용 후 반드시 충전기에서 꺼내 별도로 보관하십시오.

새 배터리 등의 방전에 대하여

새 배터리와 오랫동안 사용하지 않은 배터리에 들어 있는 화학물질은 활성화되어 있지 않기 때문에, 이러한 배터리들을 첫 번째와 두 번째 사용할 때 방전이 낮을 수 있습니다. 이것은 일시적 현상이며 배터리를 2 - 3회 충전하면 충전에 필요한 정상적 시간이 복원됩니다.

배터리 수명 연장 방법

- (1) 배터리를 완전히 방전되기 전에 충전하십시오.
 톨의 출력이 점점 약해진다고 느낄 경우, 톨 사용을 멈추고 배터리를 충전하십시오. 톨을 계속 사용하고 전류가 모두 사용된 경우, 배터리가 손상될 수 있고 배터리 수명이 더 짧아집니다.
- (2) 고온에서 충전하지 마십시오.
 충전식 배터리는 사용 직후 뜨거워집니다. 그러한 배터리를 사용 직후 충전하면 내부에 들어 있는 화학물질이 열화되고 배터리 수명이 줄어듭니다. 배터리를 한 동안 냉각시킨 후 충전하십시오.

주의

- 직사광선에 노출된 곳에 장시간 놓아두었거나 방금 사용하여 뜨거워진 상태에서 배터리를 충전할 경우 충전기의 파일럿 램프가 녹색으로 켜집니다. 그러한 경우, 배터리를 냉각시킨 후 충전을 시작하십시오.
- 파일럿 램프가 빨간색으로 깜박일 경우 (0.2초 간격) 충전기의 배터리 커넥터에 이물질이 있는지 확인해 이물질을 모두 제거하십시오. 이물질이 없을 경우, 배터리 또는 충전기가 오작동 상태일 가능성이 있습니다. 공식 서비스 센터에 가져가십시오.
- 내장형 마이크로컴퓨터는 UC18YMRL / UC18YRL을 이용한 배터리 충전이 실행되고 있는지 확인하는 데 3초가 걸리기 때문에 배터리를 다시 삽입하여 충전을 계속하려면 최소 3초간 기다리십시오. 배터리를 3초 이내에 재삽입할 경우, 배터리가 올바르게 충전되지 않을 수 있습니다.

- 파일럿 램프가 녹색으로 계속 깜박일 경우(0.2초마다) 차량 내부 전원의 전압을 확인하십시오. (UC18YMRL) 전압이 12 V보다 낮으면 차량 배터리가 약해져 충전할 수 없음을 나타냅니다.
- 충전기 코드 또는 시가 라이터 연결 플러그가 전원에 연결되어 있는데도 파일럿 램프가 빨간색으로 깜박이지 (1초마다) 않으면 충전기의 보호 회로가 활성화되었을 수 있음을 나타냅니다.
코드 또는 플러그를 전원에서 분리한 다음 약 30초 후에 다시 연결하십시오. 그래도 파일럿 램프가 빨간색으로 깜박이지(1초마다) 않으면 충전기를 공식 HiKOKI 서비스 센터로 가져가십시오.

사용전 주의사항

1. 작업 환경의 구성 및 점검
- 다음 주의사항에 따라 작업 환경이 적합한지 확인하십시오.

사용 방법

1. 클러치 다이얼 위치 확인(그림 4, 6 참조)
- 이 장치의 조임 토크를 클러치 다이얼이 설정되는 클러치 다이얼 위치에 따라 조정할 수 있습니다.
- (1) 이 장치를 스크루드라이버로 사용할 때, 클러치 다이얼에 있는 숫자 “1, 3, 5 ... 22” 또는 점들을 외부 본체의 삼각형 표시와 정렬하십시오.
- (2) 이 장치를 드릴로 사용할 때 클러치 다이얼 드릴 표시 “”를 외부 본체의 삼각형 표시와 정렬하십시오.
- <DV14DL2 / DV18DL2>
- (3) 이 장치를 임팩트 드릴로 사용할 경우 클러치 다이얼 해머 표시 “”를 본체 외부의 삼각형 표시와 정렬하십시오.
- 주의
- 클러치 다이얼은 숫자 “1, 3, 5 ... 22” 사이에 또는 점들 사이에 설정할 수 없습니다.
- 클러치 다이얼 숫자를 “22”와 드릴 표시 중간의 선 사이로 설정하여 사용하지 마십시오. 드릴이 손상될 수 있습니다(그림 5, 7 참조).
2. 조임 토크 조정
- (1) 조임 토크
- 조임 토크는 세기가 나사 직경과 일치해야 합니다. 너무 강한 토크가 사용되면 나사 머리가 손상되거나 부상을 입을 수 있습니다. 클러치 다이얼 위치를 나사 직경에 따라 조정하십시오.
- (2) 조임 토크 표시
- 조임 토크는 나사의 종류와 조여지는 물체에 따라 다릅니다. 이 장치는 클러치 다이얼에 표시된 숫자 “1, 3, 5 ...22”와 점들로 조임 토크를 표시합니다. 조임 토크는 위치 “1”에서 가장 약하고 가장 높은 번호에서 가장 강합니다(그림 4, 6 참조).

- (3) 조임 토크 조정
- 클러치 다이얼을 돌린 후 클러치 다이얼의 숫자 “1, 3, 5 ... 22” 또는 점들을 외부 본체의 삼각형 표시와 정렬하십시오. 필요한 토크에 따라 클러치 다이얼을 약한 토크 방향 또는 강한 토크 방향으로 조정하십시오.

주의

- 장치가 드릴로 사용되는 동안 모터 회전이 잠금 상태가 되어 정지될 수 있습니다. 드라이버 드릴 작동 중에 모터를 잡지 않도록 주의하십시오.
- 해머 동작을 너무 오래 하면 과도한 조임 때문에 나사가 부러질 수 있습니다.
3. 임팩트 변경 회전 <DV14DL2 / DV18DL2> (그림 6 참조)
- 드릴 표시 “” 또는 해머 표시 “”를 본체 외부의 삼각형 표시에 맞춰 “회전(회전만)”과 “임팩트(임팩트 + 회전)”를 전환할 수 있습니다.
- 금속, 목재 또는 플라스틱에 구멍을 뚫으려면 “회전(회전만)”으로 전환하십시오.
- 벽돌 또는 콘크리트 블록에 구멍을 뚫으려면 “임팩트(임팩트 + 회전)”로 전환하십시오.

주의

- “회전” 설정에서 정상적으로 수행되는 작업을 “임팩트” 설정에서 수행하면 구멍을 뚫는 효과가 높아지지 않을 뿐 아니라 비트나 다른 부품이 손상될 수도 있습니다.

4. 회전 속도 변경

- 변속 노브를 조작하여 회전 속도를 변경하십시오.
- 변속 노브를 화살표 방향으로 이동하십시오(그림 8와 9 참조).
- 변속 노브가 “LOW”로 설정되면 드릴이 저속으로 회전합니다. “HIGH”로 설정되면 드릴이 고속으로 회전합니다.

주의

- 변속 노브로 회전 속도를 변경할 때는 스위치가 꺼졌는지 확인하십시오.
- 모터 회전 중에 속도를 변경하면 기어가 손상됩니다.
- 변속 노브를 “HIGH”(고속)로 설정하고 클러치 다이얼의 위치를 “17” 또는 “21”로 설정하면, 클러치가 체결되지 않고 모터가 잠금 상태가 될 수 있습니다. 그러한 경우 변속 노브를 “LOW”(저속)로 설정하십시오.
- 모터가 잠금 상태가 되면 전원을 즉시 끄십시오. 모터가 잠시 잠금 상태가 되면 모터 또는 배터리가 탈 수 있습니다.
- 반드시 변속 노브를 돌리십시오.
5. 사용 범위 및 권장 사항
- 이 장치의 기계적 구조에 기초한 여러 작업 유형의 사용 가능한 범위는 표 4에 나와 있습니다.

표 4

작업		권장 사항
구멍뚫기	벽돌 <DV14DL2 / DV18DL2>	구멍뚫기 용도로 사용하십시오.
	목재	
	강철	
	알루미늄	
드라이버 동작	기계 나사	나사 직경에 일치하는 비트 또는 소켓을 사용하십시오.
	목재 나사	파일럿 구멍을 뚫은 후 사용하십시오.

6. 조임 토크 및 회전 속도를 선택하는 방법

표 5

용도		클러치 다이얼 위치	회전 속도 선택(변속 노브의 위치)	
			LOW (저속)	HIGH (고속)
드라이버 동작	기계 나사	1 - 22	직경 6 mm 이하의 나사용.	직경 4 mm 이하의 나사용.
	목재 나사	1 - 	공칭 직경 8 mm 이하의 나사용.	공칭 직경 4.8 mm 이하의 나사용.
구멍뚫기	벽돌 <DV14DL2 / DV18DL2>		직경 14mm 이하용. (DV14DL2) 직경 16mm 이하용. (DV18DL2)	직경 10mm 이하용. (DV14DL2) 직경 12mm 이하용. (DV18DL2)
	목재		직경 50 mm 이하용. (DS14DL2 / DV14DL2) 직경 65 mm 이하용. (DS18DL2 / DV18DL2)	직경 24 mm 이하용. (DS14DL2 / DV14DL2) 직경 27 mm 이하용. (DS18DL2 / DV18DL2)
	금속		—————	금속 작업 드릴 비트를 이용한 구멍뚫기 작업용.

주의

- 표 5에 나와 있는 선택 사례는 일반적 기준으로 간주되어야 합니다. 다른 종류의 조임 나사와 다른 조임 대상이 실제 작업에서 사용되기 때문에 당연히 적절한 조정이 필요합니다.
- HIGH (고속)에서 기계 나사가 있는 드라이버 드릴을 사용할 때, 조임 토크가 너무 강해 나사가 손상되거나 비트가 느슨해질 수 있습니다. 기계 나사를 사용할 때는 LOW (저속)에서 드라이버 드릴을 사용하십시오.

참고

낮은 온도(0°C 아래)에서 배터리를 사용할 경우 때로 조임 토크가 약화되어 작업량이 감소할 수 있습니다. 그러나 이는 일시적인 현상이며 배터리 온도가 올라가면 정상으로 돌아옵니다.

7. 후크 사용

주의

- 후크를 사용할 경우 주 장비가 떨어지지 않도록 충분한 주의를 기울이십시오. 톨이 떨어지면 사고가 발생할 위험이 있습니다.
- 허리 벨트에 달린 후크에 톨 본체를 휴대할 경우 필립스 비트를 제외한 끝이 뾰족한 톨을 톨 본체에 부착하지 마십시오. 드릴 비트와 같은 끝이 날카로운 부품이 부착된 장비를 허리 벨트에 걸어서 휴대할 경우 부상을 입을 수 있습니다.

후크는 오른쪽 또는 왼쪽에 부착할 수 있으며 0°~80° 범위에서 5단계로 각도를 조절할 수 있습니다.

(1) 후크 조작

- (a) 후크를 사용자의 몸 쪽인 화살표 (A) 방향으로 당겨서  다음 화살표 (B) 방향으로 돌립니다. (그림 10)
- (b) 각도를 5단계(0°, 20°, 40°, 60°, 80°)로 조절할 수 있습니다.

원하는 사용 위치에 맞춰 후크의 각도를 조절합니다.

(2) 후크 위치 변경

주의

- 후크를 완전히 설치하지 않고 사용할 경우 상해를 입을 수 있습니다.
- (a) 본체를 단단히 잡고 일자 드라이버나 동전을 사용해 나사를 제거합니다. (그림 11)
- (b) 후크와 스프링을 제거합니다. (그림 12)
- (c) 후크와 스프링을 반대쪽에 설치하고 나사로 단단히 고정합니다. (그림 13)

참고

스프링의 방향에 주의하십시오. 사용자의 위치에서 볼 때 스프링의 직경이 더 큰 쪽이 바깥쪽으로 가도록 설치하십시오. (그림 13)

(3) 비트 홀더 사용(비트 홀더가 있는 후크)

- 비트 장착 측면에서 비트를 민 다음 비트의 홈이 후크의 돌출부와 맞물릴 때까지 단단하게 끼웁니다.
- 비트 제거 본체를 단단히 잡은 다음 엄지손가락으로 비트의 끝을 잡고 당겨서 뺍니다. (그림 14)

주의

HIKOKI 표준 부속품인 필립스 비트(No. 2 × 65L, 코드 번호 983006)만 사용할 수 있습니다. 다른 비트는 헐거워질 수 있으므로 사용하지 마십시오.

8. LED 조명 사용법

트리거 스위치를 당겨 조명을 켭니다. 트리거 스위치를 당긴 상태에서는 조명이 계속 켜져 있습니다. 트리거 스위치를 놓으면 조명이 꺼집니다. (그림 15)

9. 비트 장착 및 제거

(1) 비트 장착

슬리브를 왼쪽(정면에서 봤을 때 시계 반대 방향)으로 돌려서 풀어 키리스 척의 클립을 엽니다. 드라이버 비트 등을 키리스 드릴 척에 끼운 후 슬리브를 오른쪽(정면에서 봤을 때 시계 방향)으로 돌려서 조입니다. (그림 16 참조)

- 작동 중에 슬리브가 헐거워지면 더 조이십시오. 슬리브를 추가로 조이면 조임력이 더 강해집니다.

(2) 비트 제거

슬리브를 왼쪽(정면에서 봤을 때 시계 반대 방향)으로 돌려서 툰 다음 비트 등을 제거합니다. (그림 16 참조)

참고

키리스 척의 클립이 열려 있는 상태에서 슬리브를 최대한 조일 때 딸깍 소리가 날 수 있습니다. 이는 키리스 척의 풀림이 방지되었을 때 나는 소리로 고장이 아닙니다.

주의

슬리브가 더 이상 헐거워지지 않으면 바이스나 유사한 장치를 사용해 비트를 고정시킵니다. 클러치 모드를 1에서 11 사이로 설정한 다음 클러치가 작동하는 중에 슬리브를 풀림척(왼쪽)으로 돌립니다. 슬리브가 이제 쉽게 풀려야 합니다.

10. 자동 스펀들 잠금 장치

이 기기에는 비트를 빠르게 교체할 수 있는 자동 스펀들 잠금 장치가 있습니다.

11. 배터리가 올바르게 설치되었는지 확인

12. 회전 방향 점검

선택기 버튼의 R측을 누르면 비트가 시계 방향(후면에서 봤을 때)으로 회전합니다.

선택기 버튼의 L측을 누르면 비트가 시계 반대 방향으로 회전합니다. (그림 17 참조) (L) 및 (R) 마크는 선택기 버튼에 있음)

13. 스위치 조작

- 트리거 스위치를 당기면 공구가 회전합니다. 트리거 스위치에서 손을 떼면 공구가 정지합니다.
- 드릴의 회전 속도는 트리거 스위치를 당기는 양을 변경하여 제어할 수 있습니다. 트리거 스위치를 약간 당기면 속도가 느리고 세게 당길수록 속도가 빨라집니다.

참고

모터가 회전을 시작하려 할 때 웅웅거리는 소리가 납니다. 이는 소음에 불과하며 기기 고장이 아닙니다.

14. 벽돌 드릴링 <DV14DL2 / DV18DL2>

지나치게 세게 눌러도 드릴링 속도는 증가하지 않습니다. 드릴 팁이 손상되거나 작업 효율성만 저하될 뿐 아니라 드릴 비트의 서비스 수명이 단축될 수도 있습니다. 벽돌을 드릴링할 때는 10 - 15kg의 누르는 힘으로 임팩트 드라이버를 작동하십시오.

15. 사이드 핸들 설치 / 제거

주의

사이드 핸들을 단단하게 설치하십시오. 헐거울 경우 사이드 핸들이 빙빙 돌거나 떨어져 부상을 입을 수 있습니다.

- (1) 본체의 돌기와 사이드 핸들의 홈이 맞물리도록 사이드 핸들을 설치하십시오. 사이드 핸들이 미끄럼 방지 돌기 위로 올라오지 않았는지 확인한 후 그림을 조이십시오 (그림 20).
- (2) 사이드 핸들을 제거하려면 그림을 풀니다.

작동 주의사항

○ 연속 작동 후 기기 휴식

연속으로 목적 나사 조임 작업을 수행한 후 배터리를 교체할 때 15분 정도 기기를 쉬게 하십시오. 배터리 교체 후에 바로 작업을 시작하면 모터, 스위치 등의 온도가 상승하여 결국 타 버리게 됩니다.

관리 및 검사

1. 톨 검사

무딘 톨을 사용하면 효율이 떨어지고 모터가 오작동할 수 있기 때문에, 마모가 발견되는 즉시 톨을 갈거나 교체하십시오.

2. 부착 나사 검사

정기적으로 모든 부착 나사를 검사하고 잘 고정되어 있는지 확인합니다. 느슨한 나사가 있는 경우, 즉시 꼭 조여야 합니다. 그렇게 하지 않으면 심각한 사고가 날 수 있습니다.

3. 모터 관리

모터부 권선은 전동 톨의 '심장부'입니다. 권선이 손상되거나 물 또는 기름에 젖지 않도록 주의를 기울여야 합니다.

4. 카본 브러시 검사 (그림 21)

모터에는 소모품인 카본 브러시가 장착되어 있습니다. 심하게 마모된 카본 브러시는 모터에 문제를 일으킬 수 있으므로 마모되었거나 “마모 한계”에 근접한 카본 브러시는 새 것으로 교체하십시오. 또한 항상 카본 브러시를 깨끗하게 유지하고 브러시 홀더에서 자유롭게 움직이는지 확인하십시오.

참고

카본 브러시를 새 것으로 교체할 경우 HiKOKI 카본 브러시 코드 번호 999054를 사용하십시오.

5. 카본 브러시 교체

그림 23에 표시된 것처럼 먼저 브러시 캡을 제거한 다음 일자 드라이버 등을 카본 브러시의 돌출에 걸어 카본 브러시를 분리합니다.

카본 브러시를 설치할 때는 카본 브러시의 네일이 브러시 튜브 외부의 접촉부에 닿도록 방향을 선택합니다. 그런 다음 그림 24에 표시된 것처럼 손가락으로 밀니다. 마지막으로 브러시 캡을 설치합니다.

주의

카본 브러시의 네일을 브러시 튜브 외부의 접촉부에 완전히 끼우십시오. (제공된 2개의 못 중 하나를 사용해야 할 수 있음)
이 작업에서 오류가 있을 경우 카본 브러시의 네일이 변형되어 초기에 모터 문제가 발생할 수 있으므로 주의해야 합니다.

6. 외부 청소

드라이버 드릴에 얼룩이 생긴 경우 부드러운 마른 천이나 비눗물을 적신 천으로 닦으십시오. 플라스틱을 녹일 수 있으므로 열수계 용제, 휘발유, 페인트 시너는 절대로 사용하지 마십시오.

7. 보관

드라이버 드릴은 온도가 40℃ 미만이고 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

참고

장기간 (3개월 이상) 보관한 경우 배터리가 완전히 충전되는지 확인하십시오. 더 적은 용량의 배터리는 장기간 보관된 경우 사용 시 충전되지 못할 수 있습니다.

8. 서비스 부품 목록

주의

HiKOKI 전동 톨의 수리, 변경 및 검사는 반드시 공식 HiKOKI 서비스 센터를 통해서 해야 합니다.

공식 HiKOKI 서비스 센터에 수리 또는 기타 점검을 요청할 때 톨과 함께 이 부품 목록을 제공하면 도움이 됩니다.

전동 톨을 사용하거나 점검할 때는 각국의 안전 수칙 및 규정을 준수해야 합니다.

변경

HiKOKI 전동 톨은 개선 및 수정을 통해 끊임없이 최신 기술 발전을 반영하고 있습니다.

따라서 일부 부품은 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

HiKOKI 무선 전동 톨의 배터리에 대한 중요 알림

항상 당사의 지정된 순정 배터리 가운데 하나를 사용하십시오. 당사는 당사가 지정하지 않은 배터리와 함께 사용될 경우 또는 배터리를 분리하여 개조할 경우 (분해 및 셀 또는 내부 부품의 교체) 당사의 무선 전동 톨의 안전 및 성능을 보장할 수 없습니다.

참고

HiKOKI는 지속적인 연구개발 프로그램을 진행하고 있으므로, 본 설명서의 사양은 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

CÁC NGUYÊN TẮC AN TOÀN CHUNG

CẢNH BÁO!

Đọc kỹ tất cả hướng dẫn

Việc không tuân theo mọi hướng dẫn được liệt kê dưới đây có thể dẫn đến bị điện giật, cháy và / hoặc bị chấn thương nghiêm trọng.

Thuật ngữ "dụng cụ điện" có trong tất cả các cảnh báo dưới đây đề cập đến dụng cụ điện (có dây) điều khiển bằng tay hoặc dụng cụ không dây (không dây) vận hành bằng pin.

GHI NHỚ CÁC HƯỚNG DẪN NÀY

1) Khu vực làm việc an toàn

a) Giữ khu vực làm việc sạch và đủ ánh sáng.

Khu vực làm việc tối tăm và bừa bộn dễ gây tai nạn.

b) Không vận hành dụng cụ điện trong khu vực dễ cháy nổ, chẳng hạn như nơi có chất lỏng dễ cháy, khí đốt hoặc bụi khói.

Các dụng cụ điện tạo tia lửa nên có thể làm bụi khói bén lửa.

c) Không để trẻ em và những người không phận sự đứng gần khi vận hành dụng cụ điện.

Sự phân tâm có thể khiến bạn mất kiểm soát.

2) An toàn về điện

a) Phích cắm dụng cụ điện phải phù hợp với ổ cắm. Không bao giờ được cải biến phích cắm dưới mọi hình thức. Không được sử dụng phích tiếp hợp với dụng cụ điện nổi đất (tiếp đất).

Phích cắm nguyên bản và ổ cắm điện đúng loại sẽ giảm nguy cơ bị điện giật.

b) Tránh để cơ thể tiếp xúc với các bề mặt nổi đất hoặc tiếp đất như đường ống, lò sưởi, bếp ga và tủ lạnh.

Có nhiều nguy cơ bị điện giật nếu cơ thể bạn nổi hoặc tiếp đất.

c) Không để các dụng cụ điện tiếp xúc với nước mưa hoặc ẩm ướt.

Nước thấm vào dụng cụ điện sẽ làm tăng nguy cơ bị điện giật.

d) Không được lạm dụng dây dẫn điện. Không bao giờ nắm dây để xách, kéo hoặc rút dụng cụ điện. Để dây cách xa nơi có nhiệt độ cao, trơn trượt, vật sắc cạnh hoặc bộ phận chuyển động.

Dây bị hư hỏng hoặc rối sẽ làm tăng nguy cơ bị điện giật.

e) Khi vận hành dụng cụ điện ở ngoài trời, hãy sử dụng dây nối thích hợp cho việc sử dụng ngoài trời.

Sử dụng dây nối ngoài trời thích hợp làm giảm nguy cơ bị điện giật.

3) An toàn cá nhân

a) Luôn cảnh giác, quan sát những gì bạn đang làm và phán đoán theo kinh nghiệm khi vận hành dụng cụ điện. Không được sử dụng dụng cụ điện khi mệt mỏi hoặc dưới ảnh hưởng của rượu, ma túy hoặc dược phẩm.

Một thoáng mất tập trung khi vận hành dụng cụ điện có thể dẫn đến chấn thương cá nhân nghiêm trọng.

b) Sử dụng thiết bị bảo hộ. Luôn đeo kính bảo vệ mắt.

Trang thiết bị bảo hộ như khẩu trang, giày an toàn chống trượt, nón bảo hộ, hoặc dụng cụ bảo vệ tai được sử dụng trong các điều kiện thích hợp sẽ làm giảm nguy cơ thương tích cá nhân.

c) Tránh để máy khởi động bắt nguồn. Đảm bảo công tắc ở vị trí tắt trước khi cầm điện.

Đặt ngón tay trên công tắc khi xách dụng cụ điện hoặc cầm điện lúc công tắc ở vị trí bật rất dễ dẫn đến tai nạn.

d) Tháo mọi khóa điều chỉnh hoặc chia vận đai ốc ra trước khi bật dụng cụ điện.

Chia vận đai ốc hoặc chia khóa còn cấm trên một bộ phận quay của dụng cụ điện có thể gây thương tích cá nhân.

e) Không vội tay quá xa. Luôn luôn đứng vững và cân bằng.

Điều này giúp kiểm soát dụng cụ điện trong tình huống bất ngờ tốt hơn.

f) Trang phục phù hợp. Không mặc quần áo rộng thùng thình hoặc đeo trang sức. Giữ tóc, quần áo và gang tay tránh xa các bộ phận chuyển động.

Quần áo rộng thùng thình, đồ trang sức hoặc tóc dài có thể bị cuốn vào các bộ phận chuyển động.

g) Nếu có các thiết bị di kèm để nối máy hút bụi và các phụ kiện chọn lọc khác, hãy đảm bảo các thiết bị này được nối và sử dụng đúng cách.

Việc sử dụng các thiết bị này có thể làm giảm độc hại do bụi gây ra.

4) Sử dụng và bảo dưỡng dụng cụ điện

a) Không được ép máy hoạt động quá mức. Sử dụng đúng loại dụng cụ điện phù hợp với công việc của bạn.

Dụng cụ điện đúng chủng loại sẽ hoàn thành công việc tốt và an toàn hơn theo đúng tiêu chí mà máy được thiết kế.

b) Không sử dụng dụng cụ điện nếu công tắc không tắt hoặc bật được.

Bất kỳ dụng cụ điện nào không thể điều khiển được bằng công tắc đều rất nguy hiểm và phải được sửa chữa.

c) Luôn rút phích cắm ra khỏi nguồn điện trước khi điều chỉnh, thay phụ tùng, hoặc cắt dụng cụ điện.

Những biện pháp ngăn ngừa như vậy giúp giảm nguy cơ dụng cụ điện khởi động bất ngờ.

d) Cắt giữ dụng cụ điện không sử dụng ngoài tầm tay trẻ em và không được cho người chưa quen sử dụng dụng cụ điện hoặc chưa đọc hướng dẫn sử dụng này vận hành dụng cụ điện.

Dụng cụ điện rất nguy hiểm khi ở trong tay người chưa được đào tạo cách sử dụng.

e) Bảo dưỡng dụng cụ điện. Kiểm tra đảm bảo các bộ phận chuyển động không bị xê dịch hoặc mắc kẹt, các bộ phận không bị rạn nứt và kiểm tra các điều kiện khác có thể ảnh hưởng đến quá trình vận hành máy. Nếu bị hư hỏng, phải sửa chữa dụng cụ điện trước khi sử dụng.

Nhiều tai nạn xảy ra do bảo quản dụng cụ điện kém.

f) Giữ các dụng cụ cất sạch bên và sạch sẽ.

Dụng cụ cất có cạnh cắt bên được bảo quản đúng cách sẽ ít khi bị kẹt và dễ điều khiển hơn.

g) Sử dụng dụng cụ điện, phụ tùng và đầu cài v.v... đúng theo những chỉ dẫn này và tập trung vào loại dụng cụ điện cụ thể, lưu ý đến điều kiện làm việc và công việc phải thực hiện.

Vận hành dụng cụ điện khác với mục đích thiết kế có thể dẫn đến các tình huống nguy hiểm.

5) Sử dụng và bảo quản dụng cụ chạy pin

a) Kiểm tra đảm bảo công tắc ở vị trí tắt khi lắp pin.

Lắp pin vào dụng cụ điện đang bật có thể gây tai nạn.

b) Chỉ sạc pin bằng bộ sạc chuyên dụng của nhà cung cấp.

Bộ sạc chỉ phù hợp với một loại pin nên nếu sử dụng cho một loại pin khác có thể gây nguy cơ cháy nổ.

c) Chỉ vận hành dụng cụ với loại pin được thiết kế riêng.

Sử dụng bất kỳ loại pin nào khác có thể gây nguy cơ tai nạn và cháy nổ.

- d) Khi không dùng pin, bảo quản pin ở xa các vật dụng kim loại như kẹp giấy, tiền xu, chìa khóa, đinh ốc hoặc các vật kim loại nhỏ khác vốn có thể kết nối thiết bị đầu cuối này với thiết bị đầu cuối khác.
- e) Các đầu pin chạm nhau sẽ chập mạch và có thể gây bỏng hoặc cháy.
- e) Trong điều kiện sử dụng quá mức, chất lỏng trong pin có thể bị chảy ra; cần tránh tiếp xúc. Nếu vô tình tiếp xúc, rửa sạch bằng nước. Nếu chất lỏng tiếp xúc với mắt, cần đến cơ sở y tế để được chăm sóc. Chất lỏng chảy ra từ pin có thể gây kích ứng hoặc bỏng rát.
- 6) Bảo dưỡng
- a) Đem dụng cụ điện của bạn đến thợ sửa chữa chuyên nghiệp để bảo dưỡng, chỉ sử dụng các phụ tùng đúng chủng loại để thay thế. Điều này giúp đảm bảo duy trì tính năng an toàn của dụng cụ điện.

PHÒNG NGỪA

Giữ trẻ em và những người không phận sự tránh xa dụng cụ.

Khi không sử dụng, các dụng cụ điện phải được cất giữ tránh xa tầm tay trẻ em và người không phận sự.

CẢNH BÁO AN TOÀN MÁY KHOAN VẠN VÍT DÙNG PIN (DS14DL2 / DS18DL2)

- Sử dụng (các) tay nắm phụ nếu kèm theo máy.**
Mất kiểm soát máy có thể gây ra thương tích cá nhân.
- Giữ dụng cụ máy qua các bề mặt kẹp cách điện khi thực hiện thao tác tại nơi mà phụ kiện mở cắt có thể tiếp xúc với dây điện lấp kín.** Phụ kiện mở cắt tiếp xúc với dây "có điện" có thể khiến cho các bộ phận kim loại lộ ra của dụng cụ máy "nhiễm điện" và có thể khiến cho người vận hành máy bị giật điện.
- Giữ dụng cụ máy qua các bề mặt kẹp cách điện khi thực hiện thao tác tại nơi mà móc cài có thể tiếp xúc với dây điện lấp kín.** Các móc cài tiếp xúc với dây "có điện" có thể khiến cho các bộ phận kim loại lộ ra của dụng cụ máy "nhiễm điện" và có thể khiến cho người vận hành máy bị giật điện.
- Luôn phải sạc ắc quy ở nhiệt độ 0-40°C. Một nhiệt độ dưới 0°C sẽ dẫn đến sự sạc quá mức gây nguy hiểm. Ắc quy không thể được sạc ở nhiệt độ trên 40°C. Nhiệt độ phù hợp nhất cho việc sạc là 20-25°C.
- Khi kết thúc một lần sạc, để yên bộ sạc trong khoảng 15 phút trước lần sạc ắc quy tiếp theo.
- Không để vật lạ xâm nhập vào ổ kết nối ắc quy có thể sạc.
- Không tháo rời ắc quy có thể sạc và bộ sạc.
- Không gây chập mạch ắc quy sẽ gây ra một dòng điện lớn và sự quá nóng. Điều này dẫn đến cháy và hư hại cho ắc quy.
- Không vứt bỏ ắc quy vào lửa.
Nếu ắc quy cháy, nó có thể phát nổ.
- Đem ắc quy ra cửa hàng đã mua ngay khi thấy thời gian duy trì sau sạc quá ngắn so với việc sử dụng thực tế. Không dùng ắc quy đã kiệt.
- Sử dụng một ắc quy đã kiệt sẽ làm hỏng bộ sạc.
- Không đưa vật lạ vào các khe thông gió của bộ sạc. Việc đưa các vật kim loại hoặc các vật dễ cháy vào các khe thông gió của bộ sạc sẽ dẫn đến nguy cơ điện giật hoặc bộ sạc bị hư hại.

- Khi gắn đầu mũi vào đầu cặp không cần khóa, siết chặt ống bọc. Nếu ống bọc không được siết chặt, có thể mũi sẽ bị trượt và rơi ra ngoài, gây chấn thương.
- Sản phẩm này bao gồm một nam châm vĩnh cửu trong động cơ.
Quan sát các phòng ngừa sau đây về mặt giữa dính vào dụng cụ và những ảnh hưởng của nam châm vĩnh cửu lên thiết bị điện tử.

CẢNH BÁO AN TOÀN MÁY KHOAN VẠN VÍT ĐỘNG LỰC DÙNG PIN (DV14DL2 / DV18DL2)

- Mang bảo vệ tai với khoan xung kích.**
Tiếp xúc với tiếng ồn có thể gây giảm thính giác.
- Sử dụng (các) tay nắm phụ nếu kèm theo máy.**
Mất kiểm soát máy có thể gây ra thương tích cá nhân.
- Giữ dụng cụ máy qua các bề mặt kẹp cách điện khi thực hiện thao tác tại nơi mà phụ kiện mở cắt có thể tiếp xúc với dây điện lấp kín.** Phụ kiện mở cắt tiếp xúc với dây "có điện" có thể khiến cho các bộ phận kim loại lộ ra của dụng cụ máy "nhiễm điện" và có thể khiến cho người vận hành máy bị giật điện.
- Giữ dụng cụ máy qua các bề mặt kẹp cách điện khi thực hiện thao tác tại nơi mà móc cài có thể tiếp xúc với dây điện lấp kín.** Các móc cài tiếp xúc với dây "có điện" có thể khiến cho các bộ phận kim loại lộ ra của dụng cụ máy "nhiễm điện" và có thể khiến cho người vận hành máy bị giật điện.
- Luôn phải sạc ắc quy ở nhiệt độ 0-40°C. Một nhiệt độ dưới 0°C sẽ dẫn đến sự sạc quá mức gây nguy hiểm. Ắc quy không thể được sạc ở nhiệt độ trên 40°C. Nhiệt độ phù hợp nhất cho việc sạc là 20-25°C.
- Khi kết thúc một lần sạc, để yên bộ sạc trong khoảng 15 phút trước lần sạc ắc quy tiếp theo.
- Không để vật lạ xâm nhập vào ổ kết nối ắc quy có thể sạc.
- Không tháo rời ắc quy có thể sạc và bộ sạc.
- Không gây chập mạch ắc quy có thể sạc.
Việc gây chập mạch ắc quy sẽ gây ra một dòng điện lớn và sự quá nóng. Điều này dẫn đến cháy và hư hại cho ắc quy.
- Không vứt bỏ ắc quy vào lửa.
Nếu ắc quy cháy, nó có thể phát nổ.
- Đem ắc quy ra cửa hàng đã mua ngay khi thấy thời gian duy trì sau sạc quá ngắn so với việc sử dụng thực tế. Không dùng ắc quy đã kiệt.
- Sử dụng một ắc quy đã kiệt sẽ làm hỏng bộ sạc.
- Không đưa vật lạ vào các khe thông gió của bộ sạc. Việc đưa các vật kim loại hoặc các vật dễ cháy vào các khe thông gió của bộ sạc sẽ dẫn đến nguy cơ điện giật hoặc bộ sạc bị hư hại.
- Khi gắn đầu mũi vào đầu cặp không cần khóa, siết chặt ống bọc. Nếu ống bọc không được siết chặt, có thể mũi sẽ bị trượt và rơi ra ngoài, gây chấn thương.
- Sản phẩm này bao gồm một nam châm vĩnh cửu trong động cơ.
Quan sát các phòng ngừa sau đây về mặt giữa dính vào dụng cụ và những ảnh hưởng của nam châm vĩnh cửu lên thiết bị điện tử.

CẢNH BÁO

- Không đặt dụng cụ lên bàn máy hoặc lên khu vực làm việc nơi có nhiều mặt giữa kim loại.
Mặt giữa có thể dính chặt vào dụng cụ, gây chấn thương hay hỏng máy.

- Nếu mặt giữa dính vào dụng cụ thì không được chạm vào.

Loại bỏ mặt giữa bằng bàn chải.

Nếu không có thể gây chấn thương.



- Nếu bạn đang sử dụng máy trợ tim hoặc các thiết bị y tế điện tử thì không được sử dụng hoặc tiếp cận dụng cụ.

Hoạt động của các thiết bị điện tử có thể bị ảnh hưởng.

- Không được sử dụng dụng cụ gần các thiết bị có độ chính xác như điện thoại di động, thẻ từ hay phương tiện bộ nhớ điện tử.

Làm như thế có thể gây sự cố, hoạt động sai hay mất dữ liệu.

10. Không sử dụng pin ở khu vực tạo ra tĩnh điện mạnh.
11. Nếu pin bị rò rỉ, có mùi hôi, phát nhiệt, đổi màu, biến dạng hoặc có biểu hiện khác thường khi sử dụng, khi sạc pin hoặc cất giữ, ngay lập tức tháo pin ra khỏi thiết bị hoặc bộ sạc và ngừng sử dụng.

CẢNH BÁO

1. Nếu chất lỏng bị rò rỉ từ pin dính vào mắt, không chà xát mắt, phải rửa mắt bằng nước sạch như nước máy và ngay lập tức liên hệ với bác sĩ.
Nếu không xử lý ngay, chất lỏng có thể gây thương tổn cho mắt.
2. Nếu chất lỏng bị rò rỉ dính vào da hoặc quần áo, lập tức rửa bằng nước sạch như nước máy.
Việc này có khả năng gây kích ứng da.
3. Nếu bạn thấy vết rỉ sắt, mùi hôi, phát nhiệt, đổi màu, biến dạng, và/hoặc bất thường khác khi sử dụng pin lần đầu, không dùng nữa và trả lại cho nhà cung cấp hoặc cung ứng của bạn.

CẢNH BÁO VỀ PIN LITHIUM-ION

Để kéo dài tuổi thọ, pin lithium-ion được thiết kế có chức năng bảo vệ nhằm ngăn chặn rò rỉ pin.

Trong các trường hợp từ 1 đến 3 được liệt kê bên dưới, khi sử dụng sản phẩm này, cho dù bạn đã kéo công tắc thì động cơ vẫn có thể ngừng hoạt động. Đây không phải là lỗi kỹ thuật mà là chức năng bảo vệ của máy.

1. Khi thời lượng sử dụng pin hết, động cơ sẽ ngừng.
Trong trường hợp này cần sạc pin ngay.
2. Nếu dụng cụ bị quá tải, động cơ có thể ngừng. Trong trường hợp này, nhả công tắc dụng cụ và loại bỏ nguyên nhân gây quá tải. Sau đó bạn có thể sử dụng tiếp dụng cụ.
3. Nếu pin quá nóng khi làm việc quá mức, pin có thể ngừng tiếp điện.
Trong trường hợp này, ngừng sử dụng pin và đợi pin mát lại. Sau đó bạn có thể dùng tiếp.

Ngoài ra, vui lòng chú ý đến những cảnh báo và lưu ý sau.

CẢNH BÁO

Để tránh pin bị rò rỉ, phát nhiệt, thải khói, nổ và đánh lửa sớm, vui lòng chú ý các biện pháp phòng ngừa sau.

1. Đảm bảo rằng mặt kim loại và bụi không dính vào pin.
- Trong khi gia công, đảm bảo sao cho mặt kim loại và bụi không rơi vào pin.
- Đảm bảo sao cho nếu có bất kỳ mặt kim loại và bụi nào rơi vào dụng cụ điện trong lúc gia công thì chúng không bị dính vào pin.
- Không cất giữ pin chưa sử dụng ở nơi có mặt kim loại và bụi.
- Trước khi cất giữ, lau sạch mặt kim loại và bụi có thể bám pin vào và không cất giữ cùng các vật dụng kim loại khác (vít, đinh, v.v...).
2. Không đục pin bằng vật sắc nhọn như đinh, không đập bằng búa, không đập lên pin, không quăng hoặc tác động lực quá lớn lên pin.
3. Không sử dụng pin đã hỏng hoặc bị biến dạng rõ ràng.
3. Không dùng pin ngược cực.
5. Không gắn trực tiếp pin vào ổ cắm điện hoặc để bật lửa trên xe hơi.
6. Không sử dụng pin cho mục đích khác quy định.
7. Nếu pin chưa được sạc đầy, ngay cả khi hết thời gian sạc quy định, ngay lập tức ngừng chứ không sạc tiếp.
8. Không đặt hoặc làm cho pin chịu nhiệt độ hoặc áp suất cao chẳng hạn như trong lò vi sóng, máy sấy, vật chứa áp suất cao.
9. Giữ pin tránh xa lửa ngay lập tức nếu phát hiện pin bị rò rỉ hoặc có mùi hôi.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

DỤNG CỤ ĐIỆN

Mẫu			DS14DL2		DS18DL2	
Tốc độ không tải (Thấp / Cao)			0 – 350 / 0 – 1.600 /phút			
Công suất	Khoan	Gỗ (Dày 18 mm)	50 mm		65 mm	
		Kim loại (Dày 1,6 mm)	Thép: 13 mm Nhôm: 13 mm			
	Vặn vít	Vít máy	6 mm			
		Vít gỗ	8 mm (đường kính) × 75 mm (chiều dài) (Cần lỗ khoan dẫn hướng)	8 mm (đường kính) × 100 mm (chiều dài) (Cần lỗ khoan dẫn hướng)		
Pin sạc			BCL1430: Li-ion 14,4 V (3,0 Ah 8 cực)	BCL1440: Li-ion 14,4 V (4,0 Ah 8 cực)	EBM1830: Li-ion 18 V (3,0 Ah 10 cực)	BCL1840: Li-ion 18 V (4,0 Ah 10 cực)
Trọng lượng			2,0 kg		2,1 kg	

Mẫu			DV14DL2		DV18DL2	
Tốc độ không tải (Thấp / Cao)			0 – 350 / 0 – 1.700 /phút		0 – 400 / 0 – 1.800 /phút	
Tỷ lệ xung kích không tải (Thấp / Cao)			0 – 5250 / 0 – 25.500 /phút		0 – 6000 / 0 – 27.000 /phút	
Công suất	Khoan	Gạch (Độ dày 30 mm)	14 mm		16 mm	
		Gỗ (Dày 18 mm)	50 mm		65 mm	
		Kim loại (Dày 1,6 mm)	Thép: 13 mm Nhôm: 13 mm			
	Vặn vít	Vít máy	6 mm			
		Vít gỗ	8 mm (đường kính) × 75 mm (chiều dài) (Cần lỗ khoan dẫn hướng)		8 mm (đường kính) × 100 mm (chiều dài) (Cần lỗ khoan dẫn hướng)	
Pin sạc			BCL1430: Li-ion 14,4 V (3,0 Ah 8 cực)	BCL1440: Li-ion 14,4 V (4,0 Ah 8 cực)	EBM1830: Li-ion 18 V (3,0 Ah 10 cực)	BCL1840: Li-ion 18 V (4,0 Ah 10 cực)
Trọng lượng			2,1 kg		2,2 kg	

BỘ SẠC

Mẫu	UC18YMRL	UC18YRL
Điện thế sạc	7,2 – 18 V	
Trọng lượng	0,7 kg	0,6 kg

CÁC PHỤ TÙNG TIÊU CHUẨN

DS14DL2	① Kèm theo mũi vặn (Số 2) 1 ② Bộ sạc (UC18YMRL hoặc UC18YRL) 1 ③ Pin 1 hoặc 2 hoặc 3 ④ Vỏ nhựa 1 ⑤ Tay cầm cạnh 1
DS18DL2	① Kèm theo mũi vặn (Số 2) 1 ② Bộ sạc (UC18YMRL hoặc UC18YRL) 1 ③ Pin 1 hoặc 2 hoặc 3 ④ Vỏ nhựa 1 ⑤ Tay cầm cạnh 1
DV14DL2	① Kèm theo mũi vặn (Số 2) 1 ② Bộ sạc (UC18YRL) 1 ③ Pin 1 hoặc 2 hoặc 3 ④ Vỏ nhựa 1 ⑤ Tay cầm cạnh 1
DV18DL2	① Kèm theo mũi vặn (Số 2) 1 ② Bộ sạc (UC18YRL) 1 ③ Pin 1 hoặc 2 hoặc 3 ④ Vỏ nhựa 1 ⑤ Tay cầm cạnh 1
DS14DL2 (NN) DS18DL2 (NN) DV14DL2 (NN) DV18DL2 (NN)	Pin không kèm bộ sạc và vỏ nhựa.

Phụ tùng tiêu chuẩn có thể thay đổi mà không báo trước.

CÁC PHỤ TÙNG TỰ CHỌN (bán riêng)

○ Pin



(BCL1430)
(BCL1440)



(EBM1830)
(BCL1840)

Các phụ tùng tùy chọn có thể thay đổi mà không báo trước.

ỨNG DỤNG

<DS14DL2 / DS18DL2>

- Vặn và tháo các vít máy, vít gỗ, vít tự cắt ren, v.v...
- Khoan nhiều kim loại khác nhau.
- Khoan nhiều loại gỗ khác nhau.

<DV14DL2 / DV18DL2>

- Khoan gạch và khoan khối bê tông, v.v...
- Vặn và tháo các vít máy, vít gỗ, vít tự cắt ren, v.v...
- Khoan nhiều kim loại khác nhau.
- Khoan nhiều loại gỗ khác nhau.

THẢO / LẮP PIN

1. Tháo ắc quy

Giữ chặt vỏ máy và nhấn vấu hãm ắc quy để tháo ắc quy (Xem Các Hình 1 và 2).

CẢNH BÁO

Không bao giờ được làm đoản mạch pin.

2. Lắp pin

Lắp pin đồng thời chú ý quan sát các cực của pin (Xem Hình 2).

SẠC PIN

Trước khi sử dụng dụng cụ điện, sạc pin như hướng dẫn bên dưới.

1. Cắm vào nguồn điện

Khi sạc pin từ nguồn điện AC

- **Cắm dây nguồn của bộ sạc vào ổ cắm điện trên tường.**

Khi cảm phích bộ sạc vào ổ cắm điện trên tường, đèn báo sẽ nhấp nháy màu đỏ (với thời lượng 1 giây)

CẢNH BÁO

Không sử dụng dây điện đã hỏng. Cần phải sửa ngay lập tức.

Khi sạc pin từ nguồn điện của ô tô DC 12V (UC18YMRL)

- Gắn chặt bộ sạc pin vào vị trí trong ô tô. Sử dụng dây đai được cung cấp kèm với bộ sạc pin để buộc chặt bộ sạc pin vào vị trí và ngăn không cho bộ sạc pin vô tình di chuyển. (Xem Hình 25)

CẢNH BÁO

Không đặt các bộ sạc pin hoặc pin dưới chỗ ngồi của lái xe. Cần gắn chặt bộ sạc pin để tránh làm bộ sạc vô tình di chuyển gây tai nạn.



Hình 25

- Gắn phích cắm bật lửa vào ổ cắm bật lửa. Nếu phích cắm lỏng và rơi khỏi ổ cắm bật lửa thì sửa ngay ổ cắm. Vì ổ cắm có thể bị lỗi, tốt hơn hết là nên liên hệ với nhà cung cấp tại địa phương. Tiếp tục sử dụng ổ cắm có thể gây tai nạn do quá nóng. (Hình 3)

2. Lắp pin vào bộ sạc

Lắp pin chắc chắn vào bộ sạc cho đến khi tiếp xúc với đầu của bộ sạc và kiểm tra các cực của pin như ở Hình 3.

CẢNH BÁO

Nếu pin bị lắp ngược chiều thì không chỉ không thể sạc pin được mà còn có thể gây ra những sự cố cho bộ sạc như làm biến dạng thiết bị đầu cuối.

3. Sạc pin

Khi lắp pin vào bộ sạc, quá trình sạc sẽ bắt đầu và đèn báo sẽ liên tục sáng với màu đỏ.

Khi pin đã được sạc đầy, đèn báo sẽ nhấp nháy màu đỏ (Với thời lượng 1 giây). (Xem Bảng 1)

(1) Dấu hiệu đèn báo

Các dấu hiệu đèn báo sẽ được trình bày ở Bảng 1 theo tình trạng của bộ sạc hay pin sạc.

Bảng 1

Các dấu hiệu của đèn báo				
Đèn báo sẽ sáng hoặc nhấp nháy màu đỏ.	Trước khi sạc pin	Nhấp nháy	Sáng trong 0,5 giây. Không sáng trong 0,5 giây. (tắt trong 0,5 giây)	
	Trong khi sạc pin	Sáng	Sáng liên tục	
	Sạc pin xong	Nhấp nháy	Sáng trong 0,5 giây. Không sáng trong 0,5 giây. (tắt trong 0,5 giây)	
	Không thể sạc pin	Chập chờn	Sáng trong 0,1 giây. Không sáng trong 0,1 giây. (tắt trong 0,1 giây)	Hồng pin hay bộ sạc
Đèn báo sẽ sáng hoặc nhấp nháy màu xanh.	Chế độ chờ quá nóng	Sáng	Sáng liên tục	Pin quá nóng. Không thể sạc. (Tiến trình sạc pin sẽ bắt đầu khi pin nguội).
	Không thể sạc với nguồn điện trong ô tô (UC18YMLR)	Nhấp nháy	Sáng trong 0,5 giây. Không sáng trong 0,5 giây. (tắt trong 0,5 giây)	Sự cố của pin ô tô

CHÚ Ý: Khi ở chế độ chờ cho pin làm mát, UC18YMLR / UC18YRL làm mát pin quá nóng bằng quạt làm mát. (Tuy nhiên, quạt làm mát không hoạt động khi sạc pin bằng nguồn điện trong ô tô DC 12V)

- (2) Liên quan đến nhiệt độ của pin sạc
Nhiệt độ của các cục pin sạc như minh họa ở **Bảng 2**, và các cục pin đã trở nên nóng nếu để nguội trong thời gian quá ngắn trước khi sạc lại.

Bảng 2 Phạm vi sạc lại pin

Các pin sạc	Nhiệt độ mà theo đó pin có thể được sạc lại
BCL1430, BCL1440 EBM1830, BCL1840	0°C – 50°C

- (3) Liên quan đến thời gian sạc lại pin
Tùy thuộc vào sự kết hợp giữa bộ sạc và các cục pin, thời gian sạc sẽ được trình bày ở **Bảng 3**.

Bảng 3 Thời gian sạc pin (Ở nhiệt độ 20°C)
(Cung cấp nguồn điện AC / DC 12V nguồn điện (trong ô tô))

Pin	Bộ sạc	
	UC18YMLR	UC18YRL
BCL1430, EBM1830	Khoảng 45 / 120 phút	Khoảng 45 phút
BCL1440, BCL1840	Khoảng 60 / 160 phút	Khoảng 60 phút

CHÚ Ý:
Thời gian sạc có thể thay đổi theo nhiệt độ xung quanh và điện áp nguồn điện.

<UC18YMLR>
Đặc biệt, sử dụng nguồn điện trong ô tô 12V DC cần có nhiều thời gian nạp điện hơn khi ở nhiệt độ cao.

CẢNH BÁO
Khi bộ sạc pin được sử dụng liên tục, bộ sạc pin sẽ bị nóng, do đó gây ra hồng hộc. Khi việc sạc pin hoàn tất, để bộ sạc pin nghỉ trong vòng 15 phút trước khi sạc tiếp.

4. Ngắt kết nối dây điện bộ sạc khỏi ổ cắm điện trên tường hoặc ổ cắm điện bất lực.

5. Giữ chắc bộ sạc và rút pin ra
CHÚ Ý:
Đảm bảo rút pin ra khỏi bộ sạc sau khi sử dụng và cất giữ bộ sạc cẩn thận.

Liên quan đến hiện tượng xả pin khi dùng pin mới, v.v...

Vì hóa chất bên trong của các cục pin mới và pin chưa được sử dụng trong một thời gian dài chưa được hoạt hóa, nên hiện tượng xả pin có thể ít xảy ra khi sử dụng chúng lần đầu hay lần thứ hai. Đây là hiện tượng tạm thời và thời gian thông thường cần thiết để sạc lại pin sẽ được phục hồi bằng cách sạc pin từ 2-3 lần.

Cách kéo dài tuổi thọ pin

- (1) Sạc pin trước khi chúng hoàn toàn cạn kiệt.
Khi bạn cảm thấy công suất của dụng cụ trở nên yếu hơn, ngừng sử dụng dụng cụ và sạc pin.
Nếu bạn cứ tiếp tục sử dụng dụng cụ và làm cạn hết dòng điện, pin có thể bị hỏng và rút ngắn tuổi thọ.
- (2) Tránh sạc pin ở nhiệt độ cao.
Pin sạc sẽ nóng lên ngay sau khi sử dụng. Nếu sạc ngay sau khi sử dụng, các chất hóa học bên trong pin sẽ hỏng, và tuổi thọ pin sẽ bị rút ngắn. Để pin nghỉ ngơi và sạc lại sau khi pin đã nguội.

CẢNH BÁO
○ Nếu sạc pin trong lúc nóng - vì pin đã được đặt lâu ở địa điểm tiếp xúc với ánh nắng mặt trời hoặc vì pin vừa mới được sử dụng xong - thì đèn báo của bộ sạc sẽ phát ra ánh sáng màu xanh. Trong trường hợp như vậy, trước tiên hãy để pin nguội hẳn rồi mới bắt đầu sạc lại.
○ Khi đèn báo nhấp nháy màu đỏ (vào thời lượng 0,2 giây), hãy kiểm tra và gỡ bỏ mọi vật thể lạ trong đầu nối pin của bộ sạc. Nếu không có các vật thể lạ, có thể pin hay bộ sạc đã bị hỏng. Hãy mang chúng đến Trung tâm Dịch vụ ủy quyền của HiKOKI.

- Vì máy vi tính tích hợp trên máy mất khoảng 3 giây để xác nhận pin đang sạc bằng bộ sạc UC18YMRL / UC18YRL đã được tháo ra, hãy đợi ít nhất 3 giây trước khi lắp lại pin để tiếp tục sạc. Nếu được lắp lại trong vòng 3 giây, pin có thể không được sạc thích hợp.
- Kiểm tra điện áp của nguồn điện trong ô tô khi đèn báo nhấp nháy màu xanh (mỗi 0,2 giây) liên tục. (UC18YMRL)
Nếu điện áp là 12V hoặc thấp hơn, như thế có nghĩa là ắc quy của xe đã gần hết và không thể sạc được.
- Nếu đèn báo không nhấp nháy màu đỏ (mỗi giây), ngay cả khi dây của bộ sạc hoặc phích cắm bật lửa được cắm vào nguồn điện, đèn cũng báo hiệu rằng mạch bảo vệ của bộ sạc đã được kích hoạt.
- Tháo dây hoặc phích cắm khỏi nguồn điện và sau đó cắm lại sau 30 giây hoặc hơn. Nếu việc này không giúp cho đèn báo nhấp nháy đỏ (mỗi giây), vui lòng mang bộ sạc tới Trung tâm Dịch vụ Ủy quyền của HiKOKI.

TRƯỚC KHI VẬN HÀNH

1. **Cài đặt và kiểm tra môi trường làm việc xung quanh**
Kiểm tra xem môi trường làm việc có phù hợp với những chú ý sau không.

CÁCH SỬ DỤNG

1. **Xác nhận vị trí quay số ly hợp (Xem Hình 4, 6)**
Mô men xoắn siết chặt của máy này có thể được điều chỉnh theo vị trí quay số ly hợp, vị trí mà quay số ly hợp được cài đặt.
 - (1) Khi sử dụng máy này như một chiếc tuốc nơ vít, sắp xếp một trong các con số "1, 3, 5 ... 22" trên quay số ly hợp, hoặc các điểm bằng dấu hiệu tam giác trên thân ngoài máy.
 - (2) Khi sử dụng máy này như một máy khoan, sắp thẳng hàng dấu hiệu khoan quay số ly hợp "T" bằng dấu hiệu tam giác trên thân ngoài máy.
- <DV14DL2 / DV18DL2>
- (3) Khi sử dụng máy này như là máy khoan va đập, sắp thẳng hàng dấu hiệu búa quay số ly hợp "T" bằng dấu hiệu tam giác trên thân ngoài máy.

CẢNH BÁO

- Quay số ly hợp không thể cài đặt giữa các số "1, 3, 5 ... 22" hoặc các điểm.
 - Không sử dụng số quay số ly hợp giữa số "22" và dòng nằm giữa dấu hiệu khoan. Làm như thế có thể gây hỏng hóc (Xem Hình 5, 7).
2. **Điều chỉnh mô men xoắn siết chặt**
 - (1) **Mô men xoắn siết chặt**
Mô men xoắn siết chặt nên tương ứng với cường độ của nó với đường kính vít. Khi siết quá chặt thì đầu vít có thể bị gãy và gây chấn thương. Hãy điều chỉnh cẩn thận vị trí quay số ly hợp theo đường kính vít.
 - (2) **Dấu hiệu mô men xoắn siết chặt**
Mô men xoắn siết chặt khác nhau tùy vào loại vít và thiết bị được dùng để siết chặt.
Thiết bị chỉ báo mô men xoắn siết chặt với các số "1, 3, 5 ... 22" trên quay số ly hợp và các điểm. Mô men xoắn siết chặt tại vị trí "1" yếu nhất và mạnh nhất tại số cao nhất (Xem Hình 4, 6)
 - (3) **Mô men xoắn siết chặt được điều chỉnh**
Xoay quay số ly hợp và sắp xếp những con số "1, 3, 5 ... 22" trên quay số ly hợp, hoặc các điểm bằng dấu hiệu hình tam giác trên thân ngoài máy. Điều chỉnh quay số ly hợp theo hướng mô men xoắn yếu hay mạnh tùy vào mô men xoắn mà bạn cần.

CẢNH BÁO

- Vòng xoay động cơ có thể bị khóa để ngừng hoạt động trong khi máy được sử dụng như máy khoan. Trong khi vận hành máy khoan vận vít, chú ý không được khóa động cơ.
 - Đóng quá lâu có thể làm cho vít bị gãy do siết chặt quá mức.
3. **Xoay để chỉnh lại va đập <DV14DL2 / DV18DL2> (xem Hình 6)**
"Xoay (Chỉ xoay)" và "Tác động (Va đập + xoay)" có thể được chuyển đổi bằng cách sắp thẳng hàng các dấu hiệu khoan "T" và dấu hiệu búa "T" bằng dấu hiệu tam giác trên thân ngoài máy.
 - Để khoan lỗ trên kim loại, gỗ hay nhựa, cần chuyển sang chế độ "Xoay (Chỉ xoay)".
 - Để khoan lỗ trên gạch hay khối bê tông, chuyển sang chế độ "Va đập (Va đập + xoay)".

CẢNH BÁO

Nếu thiết lập chế độ "Xoay" nhưng thực hiện vận hành ở chế độ "Va đập" thì ảnh hưởng của việc khoan lỗ không chỉ gia tăng mà còn có thể làm hỏng đầu mũi hoặc một vài bộ phận khác.

4. Thay đổi tốc độ xoay

Vận hành tay nắm dịch chuyển để thay đổi tốc độ xoay. Di chuyển tay nắm dịch chuyển hướng theo chiều mũi tên. (Xem Hình 8 và 9)
Khi tay nắm dịch chuyển được thiết lập sang "THẤP", mũi khoan sẽ xoay với tốc độ thấp. Khi thiết lập sang "CAO" thì mũi khoan sẽ xoay theo tốc độ cao.

CẢNH BÁO

- Khi thay đổi tốc độ xoay bằng tay nắm dịch chuyển thì cần xác nhận là công tắc đã được tắt.
 - Thay đổi tốc độ trong khi động cơ đang xoay có thể làm hỏng hộp số.
 - Khi cài đặt tay nắm dịch chuyển sang "CAO" (tốc độ cao) và vị trí của quay số ly hợp là "17" hoặc "21" thì khớp ly hợp có thể không khớp và động cơ sẽ bị khóa. Trong trường hợp đó, hãy cài đặt tay nắm dịch chuyển sang "THẤP" (tốc độ thấp).
 - Nếu động cơ bị khóa, phải lập tức tắt nguồn. Nếu động cơ bị khóa trong một khoảng thời gian thì động cơ hay pin sẽ bị đốt cháy.
Hãy chắc chắn là đã vận tay nắm dịch chuyển.
5. **Phạm vi và gợi ý sử dụng**
Phạm vi sử dụng cho nhiều loại hình công việc khác nhau dựa trên cấu trúc máy móc của máy được mô tả ở Bảng 4.

Bảng 4

Công việc		Gợi ý
Khoan	Gạch <DV14DL2 / DV18DL2>	Dùng cho mục đích khoan.
	Gỗ	
	Thép	
	Nhôm	
Vặn vít	Vít máy	Sử dụng đầu mũi hoặc chui cắm phù hợp với đường kính vít.
	Vít gỗ	Sử dụng sau khi khoan lỗ dẫn hướng.

6. Cách chọn mô men xoắn siết chặt và tốc độ xoay

Bảng 5

Sử dụng		Vị trí quay số ly hợp	Chọn tốc độ xoay (Vị trí tay cầm dịch chuyển)	
			LOW (Tốc độ thấp)	HIGH (Tốc độ cao)
Vặn vít	Vít máy	1 – 22	Dành cho vít có đường kính 6 mm hoặc nhỏ hơn.	Dành cho vít có đường kính 4 mm hoặc nhỏ hơn.
	Vít gỗ	1 - 	Dành cho vít có đường kính danh định 8 mm hoặc nhỏ hơn	Dành cho vít có đường kính danh định 4,8 mm hoặc nhỏ hơn
Khoan	Gạch <DV14DL2 / DV18DL2>		Dành cho đường kính 14 mm hoặc nhỏ hơn. (DV14DL2) Dành cho đường kính 16 mm hoặc nhỏ hơn. (DV18DL2)	Dành cho đường kính 10 mm hoặc nhỏ hơn. (DV14DL2) Dành cho đường kính 12 mm hoặc nhỏ hơn. (DV18DL2)
	Gỗ		Dành cho đường kính 50 mm hoặc nhỏ hơn. (DS14DL2 / DV14DL2) Dành cho đường kính 65 mm hoặc nhỏ hơn. (DS18DL2 / DV18DL2)	Dành cho đường kính 24 mm hoặc nhỏ hơn. (DV14DL2 / DV14DL2) Dành cho đường kính 27 mm hoặc nhỏ hơn. (DS18DL2 / DV18DL2)
	Kim loại		————— Dành cho việc khoan sử dụng đầu mũi khoan kim loại.	

CẢNH BÁO

- Các ví dụ lựa chọn trong **Bảng 5** cần được xem là tiêu chuẩn chung. Khi có nhiều loại vít siết chặt và nhiều loại vật liệu khác nhau được siết chặt được sử dụng trong các công việc thực tế thì việc điều chỉnh phù hợp là rất cần thiết.
- Khi dùng máy khoan với vít máy ở HIGH (tốc độ cao), vít có thể hỏng hoặc đầu mũi có thể bị lỏng do mô men xoắn siết chặt quá mạnh. Dùng máy khoan vật vít ở LOW (tốc độ thấp) khi sử dụng vít máy.

CHÚ Ý:

Việc sử dụng pin trong môi trường lạnh (dưới 0 độ C) đôi khi làm yếu mô men xoắn siết chặt và giảm khối lượng công việc. Tuy nhiên, đây chỉ là hiện tượng tạm thời, và mọi thứ sẽ trở về bình thường khi pin được làm ấm.

7. Sử dụng móc

CẢNH BÁO

- Khi sử dụng móc, cần hết sức lưu ý không để thiết bị chính rơi xuống. Nếu dụng cụ bị rơi xuống, có nguy cơ sẽ xảy ra tại nạn.
- Không gắn dụng cụ bịt đầu nào ngoại trừ mũi phillip vào bộ dụng cụ chính khi mang bộ dụng cụ chính bằng móc treo vào dây thắt lưng. Thương tích có thể xảy ra nếu mang thiết bị treo vào dây thắt lưng có bộ phận bịt đầu sắc nhọn ví dụ như đầu bịt mũi khoan.

Móc có thể được lắp vào phía bên phải hoặc bên trái với một góc có thể được điều chỉnh trong 5 mức từ 0° đến 80°.

(1) Vận hành móc

- (a) Kéo móc về phía bạn theo hướng mũi tên (A) và chuyển sang hướng của mũi tên (B). (**Hình 10**)

- (b) KGóc có thể được điều chỉnh trong 5 mức (0°, 20°, 40°, 60°, 80°).

Điều chỉnh góc của móc tới vị trí muốn sử dụng.

(2) Xoay vị trí móc

CẢNH BÁO

Việc lắp đặt móc chưa hoàn tất có thể gây ra thương tích cho cơ thể khi sử dụng.

- (a) Giữ chắc thân chính và tháo vít ra bằng cách sử dụng tuốc nơ vít đầu rãnh hoặc đồng tiền xu. (**Hình 11**)
- (b) Tháo móc và lò xo ra. (**Hình 12**)
- (c) Lắp móc và lò xo vào phía bên kia và siết chặt với vít. (**Hình 13**)

CHÚ Ý:

Hãy lưu ý hướng của lò xo. Lắp lò xo với đường kính lớn hơn cách xa bạn. (**Hình 13**)

- (3) Sử dụng ống cặp mũi khoan (Móc với ống cặp mũi khoan)

○ Lắp mũi khoan

Trượt mũi khoan từ mặt bên, sau đó lắp vào chắc chắn cho đến khi các rãnh trên khóa mũi khoan nằm ở trong phần nhô ra của móc.

○ Tháo mũi khoan ra

Giữ chặt thân chính và kéo mũi khoan ra bằng cách giữ đầu bịt bằng ngón tay cái của bạn. (**Hình 14**)

CẢNH BÁO

Chỉ được sử dụng mũi phillip nhãn hiệu HiKOKI STANDARD ACCESSORIES (Số 2 × 65L; Mã số: 983006). Không sử dụng các mũi khác vì chúng có thể bị lỏng.

8. Cách sử dụng đèn LED

Kéo công tắc khởi động để bật đèn. Đèn sẽ vẫn tiếp tục sáng khi công tắc đang được kéo xuống. Đèn sẽ tắt sau khi công tắc khởi động bị ngắt hoàn toàn. (**Hình 15**)

9. Lắp và tháo đầu mũi

(1) Lắp đầu mũi

Nới lỏng ống bọc ngoài bằng cách xoay nó sang trái (theo hướng ngược chiều kim đồng hồ ở góc nhìn phía trước) để mở vòng kẹp trên đầu cặp không cần khóa. Sau khi lắp mũi vận, v.v... vào đầu cặp mũi khoan không cần khóa, và siết chặt ống bọc ngoài bằng cách vận sang bên phải (theo hướng chiều kim đồng hồ ở góc nhìn phía trước). (Xem **Hình 16**)

○ Nếu ống bọc ngoài bị lỏng khi đang vận hành, siết chặt lại.

Lực siết chặt sẽ mạnh hơn khi ống bọc ngoài được siết chặt thêm.

(2) Tháo đầu mũi

Nới lỏng ống bọc ngoài bằng cách xoay nó sang bên trái (theo hướng ngược chiều kim đồng hồ ở góc nhìn phía trước), và sau đó lấy đầu mũi ra, v.v... (Xem **Hình 16**)

CHÚ Ý:

Nếu ống bọc ngoài được siết chặt ở tình trạng mà vòng kẹp của đầu cặp không cần khóa được mở hết cỡ, có thể sẽ gây ra tiếng ồn. Tiếng ồn này xảy ra khi việc nới lỏng đầu cặp không cần khóa bị ngăn lại và không phải hỏng hóc.

CẢNH BÁO

Khi không thể nới lỏng ống bọc ngoài thêm nữa, sử dụng kim hoặc dụng cụ tương tự để vận chặt đầu mũi. Đặt chế độ khớp ly hợp giữa khoảng 1 và 11 và sau đó xoay ống bọc ngoài sang bên lỏng (bên trái) khi vận hành khớp ly hợp. Bây giờ ống bọc ngoài sẽ được dễ dàng nới lỏng.

10. Cơ chế khoá trục vít tự động

Máy này có cơ chế khoá trục vít tự động để thay đầu mũi nhanh.

11. Xác nhận pin được lắp chính xác

12. Kiểm tra hướng quay

Đầu mũi xoay theo chiều kim đồng hồ (góc nhìn phía sau) bằng cách ấn cạnh R của nút chọn.

Ấn cạnh L của nút chọn để xoay đầu mũi ngược chiều kim đồng hồ (Xem **Hình 17**) (Dấu (L) và (R) có sẵn trên thân máy.)

13. Chuyển đổi hoạt động

○ Khi ấn công tắc khởi động, dụng cụ máy sẽ quay.

Khi thả công tắc khởi động, dụng cụ máy sẽ dừng lại.

○ Tốc độ xoay của mũi khoan có thể được điều khiển bằng cách thay đổi lượng công tắc khởi động được kéo. Tốc độ sẽ giảm khi công tắc khởi động được kéo nhẹ và sẽ tăng lên khi công tắc khởi động được kéo nhiều hơn.

CHÚ Ý:

Tiếng ồn phát ra khi mô tơ chuẩn bị quay; Đó chỉ là tiếng ồn, không phải máy bị hỏng.

14. Khoan vào gạch <DV14DL2 / DV18DL2>

Lực ép mạnh sẽ không làm tăng tốc độ khoan. Lực này không chỉ làm hư hại đầu mũi khoan hay giảm hiệu quả công việc mà còn có thể làm giảm tuổi thọ của mũi khoan. Vận hành máy khoan vận vít và đập với lực ép trong khoảng 10-15 kg khi khoan vào gạch.

15. Lắp/Tháo tay cầm cạnh

CẢNH BÁO

Lắp chắc chắn tay cầm cạnh. Nếu lỏng, tay cầm cạnh có thể xoay tròn hoặc rơi ra và làm bị thương người sử dụng.

(1) Lắp tay cầm cạnh sao cho phần lõi trên phần chính và khe lắp trên tay cầm cài vào nhau.

Siết chặt kẹp sau khi kiểm tra rằng tay cầm cạnh không gồi lên một lõi ngăn trượt. (**Hình 20**).

(2) Nới lỏng kẹp để gỡ tay cầm cạnh.

CẢNH BÁO VẬN HÀNH

○ Cho máy nghỉ sau một thời gian hoạt động không ngừng

Sau khi sử dụng máy để siết chặt vít vào gỗ liên tục, hãy để máy nghỉ 15 phút hoặc thay pin. Nhiệt độ của mô tơ, công tắc, v.v... sẽ tăng lên nếu công việc được bắt đầu ngay lập tức sau khi thay pin, cuối cùng sẽ dẫn đến việc cháy hỏng.

BẢO DƯỠNG VÀ KIỂM TRA

1. Kiểm tra dụng cụ máy

Vì việc sử dụng dụng cụ bị cùn mòn sẽ giảm bớt hiệu suất và có thể gây hỏng động cơ máy, nên hãy mài sắc hay thay thế dụng cụ mới ngay khi nhận thấy hiện tượng cùn mòn.

2. Kiểm tra các đinh ốc đã lắp

Thường xuyên kiểm tra tất cả các đinh ốc đã lắp và đảm bảo rằng chúng được siết chặt. Nếu có bất kỳ đinh ốc nào bị nới lỏng, siết chặt lại ngay lập tức. Nếu không làm như vậy có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng.

3. Bảo dưỡng động cơ

Cuộn dây động cơ là "trái tim" của dụng cụ điện.

Kiểm tra và bảo dưỡng để đảm bảo cuộn dây không bị hư hỏng và/hoặc ẩm ướt do dính dầu nhớt hoặc nước.

4. Kiểm tra chổi than (**Hình 21**)

Mô tơ sử dụng chổi than là phần có thể bị cháy. Vì chổi than quá cũ có thể làm hỏng mô tơ, do đó, hãy thay thế chổi than mới khi chổi đã cũ hoặc gần đến "hạn thay chổi mới". Ngoài ra, phải luôn luôn giữ chổi than sạch và đảm bảo rằng chổi than tăng cường độ dễ dàng bên trong giá đỡ chổi than.

CHÚ Ý:

Khi thay chổi than mới, hãy đảm bảo rằng bạn sử dụng Chổi than HiKOKI Số 999054.

5. Thay chổi than

Lấy chổi than ra bằng cách, đầu tiên tháo nắp chổi và móc phần lõi của chổi than bằng tước nơ vít đầu phẳng.v.v... như trong **Hình 23**.

Sau khi lắp chổi than, chọn hướng để đinh của chổi than khớp với phần tiếp xúc bên ngoài vỏ chổi. Sau đó dùng ngón tay ấn vào như được mô tả trong **Hình 24**. Cuối cùng, lắp nắp chổi.

CẢNH BÁO

Phải chắc chắn đã gắn đinh của chổi than vào phần tiếp xúc bên ngoài vỏ chổi. (Bạn có thể gắn một trong hai đinh được cung cấp)

Cảnh báo cần phải được thực hiện vì bất kỳ lỗi nào trong hoạt động này có thể khiến đinh của chổi than bị biến dạng và có thể khiến mô tơ gặp vấn đề ngay trong giai đoạn đầu tiên.

6. Vệ sinh bên ngoài

Khi máy khoan xin màu, lau bằng vải khô và mềm hoặc vải được thấm nước xà phòng. Không sử dụng dung môi cloric, xăng hoặc chất pha loãng sơn, vì chúng làm tan chảy nhựa.

7. Bảo quản

Để máy khoan ở nơi có nhiệt độ thấp hơn 40°C và đặt vào tầm tay trẻ em.

CHÚ Ý

Đảm bảo pin đã được sạc đầy khi cất giữ trong một thời gian dài (3 tháng hay nhiều hơn). Không thể sạc pin có dung lượng ít hơn khi được sử dụng nếu nó đã được cất giữ trong thời gian dài

8. Danh sách phụ tùng bảo dưỡng

CẢNH BÁO

Sửa chữa, biến cải và kiểm tra Dụng cụ điện HiKOKI phải được thực hiện bởi một Trung tâm Dịch vụ Ủy quyền của HiKOKI.

Cung cấp Danh sách phụ tùng kèm theo dụng cụ cho Trung tâm Dịch vụ Ủy quyền HiKOKI là rất hữu ích khi yêu cầu sửa chữa hoặc bảo dưỡng.

Trong khi vận hành và bảo trì dụng cụ điện, phải tuân theo các nguyên tắc an toàn và tiêu chuẩn quy định của từng quốc gia.

SỬA ĐỔI

Dụng cụ điện HiKOKI không ngừng được cải thiện và sửa đổi để thích hợp với các tiến bộ kỹ thuật mới nhất. Theo đó, một số bộ phận có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.

Lưu ý quan trọng về pin dành cho các dụng cụ điện không dây HiKOKI

Luôn sử dụng pin chính hãng theo quy định của chúng tôi. Chúng tôi không thể đảm bảo cho sự an toàn và hiệu quả của dụng cụ điện không dây nếu dụng cụ được sử dụng với pin khác loại mà chúng tôi khuyến nghị, hoặc khi pin bị tháo rời hoặc sửa chữa (chẳng hạn như tháo và thay thế pin hoặc các bộ phận bên trong khác).

CHÚ Ý

Do chương trình nghiên cứu và phát triển liên tục của HiKOKI, các thông số kỹ thuật nêu trong tài liệu này có thể thay đổi mà không thông báo trước.

กฎความปลอดภัยโดยทั่วไป

คำเตือน!

โปรดอ่านคำแนะนำทั้งหมด

ถ้าไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมด อาจถูกไฟฟ้าดูด เกิดไฟไหม้ และ / หรือบาดเจ็บสาหัสได้

คำว่า "เครื่องมือไฟฟ้า" ในคำเตือนต่อไปนี้ทั้งหมดหมายถึงเครื่องมือที่คุณใช้งานกับปลั๊กไฟฟ้า (มีสายไฟ) หรือใช้งานกับแบตเตอรี่ (ไร้สาย)

โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้

1) พื้นที่ทำงาน

- รักษาพื้นที่ทำงานให้สะอาดและมีแสงสว่างเพียงพอ
สิ่งทีเกะกะและความมืดทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
- อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าในบรรยากาศที่อาจจะระเบิด เช่น มีของเหลวไวไฟ แก๊สหรือฝุ่น
เครื่องมือไฟฟ้าอาจเกิดประกายไฟที่อาจทำให้ฝุ่นและไอติดไฟได้
- ใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าให้ไกลจากเด็กและคนเฝ้าชม
คนที่อวกแวงทำให้คุณขาดสมาธิในการทำงานได้

2) ความปลอดภัยทางไฟฟ้า

- ปลั๊กของเครื่องมือไฟฟ้าต้องเหมาะสมกับเต้าเสียบ
อย่าตัดแปลงปลั๊ก
อย่าใช้ปลั๊กของตัวปรับแรงดันไฟฟ้ากับเครื่องมือไฟฟ้าชนิดที่ต่อลงดิน
ปลั๊กกับเต้าเสียบที่ไม่พอดีกันอาจทำให้คุณถูกไฟฟ้าดูด
- อย่าให้ตัวคุณสัมผัสกับพื้นผิวที่ต่อลงดิน เช่นท่อโลหะ เครื่องทำความร้อน เตาอบ ตู้เย็น เป็นต้น
อาจถูกไฟฟ้าดูดถ้าร่างกายของคุณต้องวงจรลงดิน
- อย่าให้เครื่องมือไฟฟ้าถูกกับน้ำฝนหรือความเปียกชื้น
น้ำที่เข้าไปในเครื่องมือไฟฟ้าจะเพิ่มความเสี่ยงที่จะถูกไฟฟ้าดูด
- อย่าใช้สายไฟฟ้าในงานอื่น อย่าใช้สายเพื่อหิ้ว ดึงหรือ เสียบ
เครื่องมือไฟฟ้า ให้สายไฟอยู่ห่างจากความร้อน น้ำมัน
ขอบแหลมคมหรือชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว
สายที่ชำรุดหรือดึงอาจทำให้คุณถูกไฟฟ้าดูดได้ง่าย
- เมื่อใช้งานเครื่องมือไฟฟ้านอกอาคาร
ใช้สายพ่วงชนิดที่ใช้กับนอกอาคารเมื่อใช้สายที่เหมาะสมจะลด
ความเสี่ยงที่จะถูกไฟฟ้าดูด

3) ความปลอดภัยส่วนบุคคล

- ระวังตัว ดูลึกลับที่คุณกำลังทำ ใช้สามัญสำนึกเมื่อใช้เครื่องมือไฟฟ้า
อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าเมื่อคุณอ่อนเพลียหรือหิว สดุ้ง หรือ
ยาเสพติด
การขาดสติชั่วขณะเมื่อใช้เครื่องมือไฟฟ้าอาจทำให้คุณบาดเจ็บ
สาหัส
- ใช้อุปกรณ์นิรภัย สวมแว่นตาป้องกันเสมอ
อุปกรณ์ป้องกันเช่นหมวกกันน็อก รองเท้ากันลื่น หมวกนิรภัย
หรือลูกอุดหูที่เหมาะสมจะลดการบาดเจ็บของร่างกายได้
- ระวังเครื่องทำงานโดยไม่ตั้งใจ ให้สวิตช์อยู่ในตำแหน่งปิดก่อน
เสียบปลั๊ก

เมื่อจับเครื่องมือไฟฟ้าเมื่อนิ้วอยู่ที่ตัวสวิตช์ หรือเมื่อเสียบปลั๊ก
ขณะเปิดสวิตช์ ระวังอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ

- เอาสวิตช์ปรับแต่งหรือประแจออกก่อนเปิดสวิตช์ ไฟฟ้า
สลับหรือประแจที่ติดกับส่วนหมุนของเครื่องมือไฟฟ้าอาจทำให้
คุณบาดเจ็บได้
 - อย่าเอื้อมตัว ยืนให้มั่นและสมดุลตลอดเวลา
ทำให้ควบคุมเครื่องมือไฟฟ้าได้ดีขึ้นเมื่อมีเหตุที่ไม่คาดฝัน
 - แต่งตัวให้รัดกุม อย่าสวมเสื้อผ้าหลวมหรือใช้เครื่องประดับ ให้
ผม เสื้อผ้าและถุงมืออยู่ห่างจากชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่
เสื้อผ้าหลวม เครื่องประดับหรือผมยาวอาจถูกชิ้นส่วนหมุนรั้ง
เข้าไป
 - ถ้าออกแบบเครื่องมือไฟฟ้าไว้ให้ต่อกับชุดตุลฝุ่นหรือเศษวัสดุ
ให้เชื่อมต่อและใช้งานอย่างถูกต้อง
เมื่อใช้กับชุดอุปกรณ์เหล่านี้ จะลดอันตรายจากฝุ่น
- 4) การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือไฟฟ้า
- อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าโดยฝืนกำลัง ใช้เครื่องมือที่ถูกต้องกับ
งานของคุณ
เครื่องมือไฟฟ้าที่ถูกต้องจะทำงานได้ดีกว่าและปลอดภัยกว่า ใน
อัตราตามที่ออกแบบไว้แล้ว
 - อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าถ้าสวิตช์ปิดเปิดไม่ได้
เครื่องมือไฟฟ้าที่ควบคุมด้วยสวิตช์ ไม่ได้จะมีอันตรายและ
ต้องซ่อม
 - ถอดปลั๊กจากแหล่งไฟฟ้าก่อนปรับแต่ง เปลี่ยนอะไหล่ หรือ เก็บ
รักษา
มาตรการป้องกันเช่นนี้จะลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุที่เครื่องมือ
ไฟฟ้าจะเริ่มทำงานโดยไม่ตั้งใจ
 - เก็บเครื่องมือไฟฟ้าให้ห่างจากเด็ก และย้ายยอไม่ให้ผู้ที่ไม่เคยชิน
กับเครื่องมือไฟฟ้าหรือคำแนะนำเหล่านี้ให้ใช้เครื่องมือไฟฟ้า
เครื่องมือไฟฟ้าเป็นสิ่งที่อันตรายมากเมื่ออยู่ในมือของคนที่ไม่
ชำนาญ
 - บำรุงรักษาเครื่องมือไฟฟ้า ตรวจดูศูนย์เคลื่อน ส่วนบิดงอ ชำรุด
หรือสภาพอื่นๆ ที่มีผลต่อการทำงานของเครื่องมือไฟฟ้า
หากลบชำรุด ให้ซ่อมแซมก่อนใช้งาน
อุบัติเหตุจำนวนมากเกิดจากเครื่องมือไฟฟ้าที่บำรุงรักษาไม่ดีพอ
 - ให้เครื่องมือตัดมีความคมและสะอาด
เครื่องมือตัดที่บำรุงรักษาอย่างถูกต้องและมีขอบคมจะไม่ค่อย
บิดงอ และควบคุมได้ง่ายกว่า
 - ใช้เครื่องมือไฟฟ้า ส่วนประกอบและปลายเครื่องมือตัดตาม
คำแนะนำเหล่านี้ และตามที่ออกแบบไว้ โดยพิจารณาสภาพงาน
และสิ่งที่จะใช้งาน
ถ้าใช้เครื่องมือไฟฟ้ากับงานที่ไม่ได้ออกแบบไว้อาจเกิดความ
เสียหายได้
- 5) การดูแลรักษาและการใช้แบตเตอรี่
- ก่อนจะบรรจุก้อนแบตเตอรี่ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตช์อยู่ที่
ตำแหน่งปิด
การใส่ก้อนแบตเตอรี่ลงในเครื่องมือที่มีกระแสไฟฟ้าไหลเวียนจะ
ทำให้เกิดอุบัติเหตุ

- b) ชาร์จแบตเตอรี่ซ้ำโดยใช้เครื่องชาร์จตามที่ผู้ผลิตกำหนดไว้เท่านั้น
หากนำเครื่องชาร์จที่เหมาะสมสำหรับใช้งานกับแบตเตอรี่ประเภทอื่นมาใช้กับแบตเตอรี่อีกประเภท อาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้
- c) ใช้เครื่องมือที่ต้องการกำลังไฟกับแบตเตอรี่ตามประเภทที่ได้ระบุไว้เท่านั้น
การใช้แบตเตอรี่แบบอื่นอาจทำให้เกิดไฟไหม้และการบาดเจ็บได้
- d) เมื่อไม่ใช้งานแบตเตอรี่ ควรเก็บให้ห่างจากวัตถุที่เป็นโลหะ เช่น คลิปหนีบกระดาษ เหรียญ กุญแจ ตะปู สกรู หรือวัตถุที่เป็นโลหะขนาดเล็กๆ ที่สามารถเชื่อมต่อกับตัวเข้าด้วยกันได้ การลัดวงจรขั้วต่อแบตเตอรี่เข้าด้วยกันอาจทำให้เกิดแผลไหม้พุพองหรือไฟไหม้ได้
- e) ภายใต้สภาวะที่เป็นอันตราย อาจมีของเหลวรั่วซึมออกจากแบตเตอรี่ ห้ามสัมผัสกับของเหลวดังกล่าว หากสัมผัสกับของเหลวโดยบังเอิญ ให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาด หากของเหลวเข้าตา ควรรีบไปพบแพทย์
- ของเหลวที่ไหลออกจากแบตเตอรี่อาจทำให้เกิดอาการระคายเคืองหรือแผลไหม้พุพองได้
- 6) การซ่อมบำรุง
- a) ให้ช่างซ่อมที่ชำนาญเป็นผู้ซ่อม และเปลี่ยนอะไหล่ที่เป็นของแท้ ทำให้เครื่องมือไฟฟ้ามีความปลอดภัย

คำเตือน

เก็บให้พ้นมือเด็กและผู้ไม่ชำนาญ

หากไม่ได้ใช้ ควรเก็บให้พ้นมือเด็กและผู้ไม่ชำนาญ

คำเตือนเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับส่วนไขควงไร้สาย (DS14DL2 / DS18DL2)

1. ใช้มือจับ ถ้าให้มาพร้อมกับเครื่องมือ
ถ้าควบคุมไม่ได้ อาจทำให้บาดเจ็บ
2. ถือเครื่องมือไฟฟ้าบริเวณมือจับที่เป็นฉนวนขณะทำงานในลักษณะที่อุปกรณ์สำหรับตัดอาจสัมผัสกับสายไฟที่ซ่อนอยู่ อุปกรณ์สำหรับตัดที่สัมผัสกับสายไฟที่ “มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน” อาจทำให้ส่วนที่เป็นโลหะของเครื่องมือไฟฟ้าที่ไม่ฉนวนหุ้ม “มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน” และทำให้ผู้ปฏิบัติงานถูกไฟฟ้าช็อตได้
3. ถือเครื่องมือไฟฟ้าบริเวณมือจับที่เป็นฉนวนขณะทำงานในลักษณะที่สายรัดอาจสัมผัสกับสายไฟที่ซ่อนอยู่ สายรัดที่สัมผัสกับสายไฟที่ “มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน” อาจทำให้ส่วนที่เป็นโลหะของเครื่องมือไฟฟ้าที่ไม่ฉนวนหุ้ม “มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน” และทำให้ผู้ปฏิบัติงานถูกไฟฟ้าช็อตได้
4. ชาร์จแบตเตอรี่ที่อุณหภูมิ 0°C — 40°C ทุกครั้ง หากอุณหภูมิต่ำกว่า 0°C จะทำให้เกิดการชาร์จประจุเกิน ซึ่งเป็นอันตราย ห้ามชาร์จแบตเตอรี่ที่อุณหภูมิสูงกว่า 40°C อุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดในการชาร์จคือ 20°C — 25°C
5. เมื่อทำการชาร์จครั้งแรกหนึ่งเสร็จสิ้นลง ควรปล่อยเครื่องชาร์จทิ้งไว้ประมาณ 15 นาที ก่อนทำการชาร์จแบตเตอรี่ครั้งต่อไป ห้ามชาร์จแบตเตอรี่มากกว่า 2 ก่อนต่อเนื่องกัน

6. อย่าให้วัตถุแปลกปลอมเข้าไปในช่องสำหรับใส่แบตเตอรี่
7. ห้ามถอดแยกแบตเตอรี่แบบรีชาร์จ และเครื่องชาร์จ
8. ห้ามลัดวงจรแบตเตอรี่แบบรีชาร์จ การลัดวงจรแบตเตอรี่จะทำให้เกิดกระแสไฟ และความร้อนสูง ซึ่งทำให้แบตเตอรี่ไหม้ หรือเสียหายได้
9. ห้ามเผาแบตเตอรี่
หากแบตเตอรี่ไหม้ อาจทำให้เกิดการระเบิดได้
10. นำแบตเตอรี่ที่ซื้อกลับไปยังร้านทันที หากชาร์จแบตเตอรี่ และสามารถใช้งานแบตเตอรี่ได้เพียงช่วงสั้นๆ เท่านั้น ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ที่คายประจุจนหมดแล้ว
11. การใช้แบตเตอรี่ที่คายประจุหมดแล้ว จะทำให้เครื่องชาร์จเสียหาย
12. ห้ามใส่วัตถุเข้าไปในช่องระบายอากาศของเครื่องชาร์จ
การใส่วัตถุที่เป็นโลหะ หรือวัตถุติดไฟได้เข้าไปในช่องระบายอากาศ จะทำให้เกิดอันตรายจากไฟฟ้าดูด หรือทำให้เครื่องชาร์จเสียหาย
13. เมื่อใส่ดอกสว่านที่หวั่น (แบบไม่มีก้านขั้ว) แล้ว ชนปลอกไม้แน่น หากชนปลอกไม้แน่น ดอกสว่านอาจลื่น หรือหลุดออกมา ทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
14. ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยแม่เหล็กถาวรที่แข็งแรงในมอเตอร์ สังเกตข้อควรระวังเกี่ยวกับการติดชิปกับเครื่องมือและผลกระทบของแม่เหล็กถาวรที่อยู่บนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

คำเตือนเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับส่วนไขควงกระแทกไร้สาย (DV14DL2 / DV18DL2)

1. ใส่กุญแจมือเมื่อใช้ส่วนแบกกระแทก
การพังเสียงดังอาจทำให้เกิดปัญหาการได้ยิน
2. ใช้มือจับ ถ้าให้มาพร้อมกับเครื่องมือ
ถ้าควบคุมไม่ได้ อาจทำให้บาดเจ็บ
3. ถือเครื่องมือไฟฟ้าบริเวณมือจับที่เป็นฉนวนขณะทำงานในลักษณะที่อุปกรณ์สำหรับตัดอาจสัมผัสกับสายไฟที่ซ่อนอยู่ อุปกรณ์สำหรับตัดที่สัมผัสกับสายไฟที่ “มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน” อาจทำให้ส่วนที่เป็นโลหะของเครื่องมือไฟฟ้าที่ไม่ฉนวนหุ้ม “มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน” และทำให้ผู้ปฏิบัติงานถูกไฟฟ้าช็อตได้
4. ถือเครื่องมือไฟฟ้าบริเวณมือจับที่เป็นฉนวนขณะทำงานในลักษณะที่สายรัดอาจสัมผัสกับสายไฟที่ซ่อนอยู่ สายรัดที่สัมผัสกับสายไฟที่ “มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน” อาจทำให้ส่วนที่เป็นโลหะของเครื่องมือไฟฟ้าที่ไม่ฉนวนหุ้ม “มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน” และทำให้ผู้ปฏิบัติงานถูกไฟฟ้าช็อตได้
5. ชาร์จแบตเตอรี่ที่อุณหภูมิ 0°C — 40°C ทุกครั้ง หากอุณหภูมิต่ำกว่า 0°C จะทำให้เกิดการชาร์จประจุเกิน ซึ่งเป็นอันตราย ห้ามชาร์จแบตเตอรี่ที่อุณหภูมิสูงกว่า 40°C อุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดในการชาร์จคือ 20°C — 25°C
6. เมื่อทำการชาร์จครั้งแรกหนึ่งเสร็จสิ้นลง ควรปล่อยเครื่องชาร์จทิ้งไว้ประมาณ 15 นาที ก่อนทำการชาร์จแบตเตอรี่ครั้งต่อไป ห้ามชาร์จแบตเตอรี่มากกว่า 2 ก่อนต่อเนื่องกัน
7. อย่าให้วัตถุแปลกปลอมเข้าไปในช่องสำหรับใส่แบตเตอรี่
8. ห้ามถอดแยกแบตเตอรี่แบบรีชาร์จ และเครื่องชาร์จ
9. ห้ามลัดวงจรแบตเตอรี่แบบรีชาร์จ การลัดวงจรแบตเตอรี่จะทำให้เกิดกระแสไฟ และความร้อนสูง ซึ่งทำให้แบตเตอรี่ไหม้ หรือเสียหายได้

10. ห้ามเผาแบตเตอรี่
หากแบตเตอรี่ไหม้ อาจทำให้เกิดการระเบิดได้
11. นำแบตเตอรี่ที่เสื่อมกลับไปยังร้านทันที หากชาร์จแบตเตอรี่ และ
สามารถใช้งานแบตเตอรี่ได้เพียงช่วงสั้นๆ เท่านั้น ห้ามทิ้งแบตเตอรี่
ที่คายประจุจนหมดแล้ว
12. การใช้แบตเตอรี่ที่คายประจุหมดแล้ว จะทำให้เครื่องชาร์จเสียหาย
13. ห้ามใส่วัตถุเข้าไปในช่องระบายอากาศของเครื่องชาร์จ
การใส่วัตถุที่เป็นโลหะ หรือวัตถุติดไฟได้เข้าไปในช่องระบายอากาศ
จะทำให้เกิดอันตรายจากไฟฟ้าดูด หรือทำให้เครื่องชาร์จเสียหาย
14. เมื่อใส่ดอกสว่านที่หัวจับ (แบบไม่มีกุญแจขัน) แล้ว ชันปลอกให้แน่น
หากขันปลอกไม่แน่น ดอกสว่านอาจลื่น หรือหลุดออกมา ทำให้เกิด
การบาดเจ็บได้
15. ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยแม่เหล็กถาวรที่แข็งแรงในมอเตอร์
สังเกตข้อควรระวังเกี่ยวกับการติดขัดกับเครื่องมือและผลกระทบของ
แม่เหล็กถาวรที่อยู่บนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ข้อควรระวัง

- **อย่าวางเครื่องมือบนโต๊ะหรือม้านั่งทำงานหรือพื้นที่ทำงานที่มีขีปน
โลหะอยู่บริเวณนั้น**
ขีปนอาจติดอยู่กับเครื่องมือที่สามารถทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือการ
ทำงานผิดปกติได้
 - **หากขีปนติดอยู่กับเครื่องมือแล้ว ห้ามจับให้อาชีพออกด้วยแรง**
หากไม่ปฏิบัติตามดังกล่าวอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
- 

- **ถ้าคุณใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์อิเล็กทรอนิกส์
อื่น ๆ อย่าเปิดใช้งานหรือเข้าใกล้อุปกรณ์**
การเปิดใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อาจจะมีผลกระทบต่ออุปกรณ์
 - **ใช้เครื่องมือนี้ในบริเวณใกล้เคียงกับอุปกรณ์ที่ต้องอาศัยความแม่นยำ
เช่น เครื่องวัดที่มือถือ การวัดแม่เหล็กหรือสื่อที่เป็นหน่วยความจำ
อิเล็กทรอนิกส์**
การทำเช่นนี้อาจนำไปสู่การทำงานที่ผิดพลาด ผิดปกติหรือการ
สูญหายของข้อมูลได้

ข้อควรระวังเกี่ยวกับแบตเตอรี่ลิเทียม-ไอออน

เพื่อความปลอดภัยการใช้งาน แบตเตอรี่ลิเทียม-ไอออนมีฟังก์ชันการป้องกันเพื่อ
หยุดการปล่อยพลังงาน

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ในข้อ 1 ถึง 3 ที่มีการอธิบายด้านล่างในขณะที่
ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ แม้ว่าคุณจะทำสิ่งผิดๆ มอเตอร์อาจหยุดหมุน เป็น
ปัญหาปัญหา แต่เป็นผลของฟังก์ชันการป้องกัน

1. เมื่อหลังจากที่เหลือของแบตเตอรี่หมดไป มอเตอร์จะหยุดหมุน
ในกรณีดังกล่าว ให้ชาร์จแบตเตอรี่ทันที
2. ถ้าเครื่องมือมีการใช้งานเกินปกติ มอเตอร์อาจหยุดหมุน ในกรณี
นี้ ให้ปล่อยสวิตช์ของเครื่องมือ และกำจัดสาเหตุของการทำงานเกิน
ปกติ หลังจากนั้น คุณสามารถใช้เครื่องมือต่อไปได้อีกครั้ง

3. ถ้าแบตเตอรี่ร้อนเกินไปภายใต้การใช้งานปกติ แบตเตอรี่อาจ
หยุดจ่ายพลังงาน
ในกรณีนี้ ให้หยุดการใช้แบตเตอรี่ และปล่อยให้แบตเตอรี่เย็นลง หลัง
จากนั้น คุณสามารถใช้เครื่องมือต่อไปได้อีกครั้ง

ยังไปกว่านั้น โปรดใส่ใจถึงคำเตือนและข้อควรระวังต่อไป

คำเตือน

เพื่อป้องกันการรั่วของแบตเตอรี่ การสร้างความร้อน การปล่อยควัน การ
ระเบิด หรือการเกิดประกายไฟ โปรดมั่นใจว่าคุณใส่ใจถึงข้อควรระวังต่อ
ไปนี้

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่มีการสะสมของเศษไม้หรือเศษโลหะและฝุ่นใน
แบตเตอรี่
- ระหว่างการทำงาน ให้แน่ใจว่าเศษไม้หรือเศษโลหะและฝุ่นไม่ตกลง
ไปบนแบตเตอรี่
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเศษไม้หรือเศษโลหะและฝุ่นที่ตกลงไปบนเครื่องมือ
ไฟฟ้า ไม่สะสมบนแบตเตอรี่
- อย่าเก็บแบตเตอรี่ที่ไม่ได้ใช้ในสถานที่ซึ่งสัมผัสถูกเศษไม้หรือเศษ
โลหะและฝุ่น
- ก่อนที่จะเก็บแบตเตอรี่ ให้ปิดเศษไม้หรือเศษโลหะและฝุ่นที่ติดอยู่
ออก และอย่าเก็บไว้ที่เดียวกับชิ้นส่วนที่เป็นโลหะ (สกรู ตะปู ฯลฯ)
2. อย่าแทงแบตเตอรี่ด้วยวัตถุที่แหลม เช่น ตะปู ตอกด้วยค้อน ยึบนบน
โยน หรือปล่อยให้แบตเตอรี่ถูกกระแทกอย่างรุนแรง
3. อย่าใช้แบตเตอรี่ที่มีลักษณะเสียหาย หรือมีการเปลี่ยนรูปร่าง
4. อย่าใช้แบตเตอรี่โดยใส่ขั้วกลับด้าน
5. อย่าเชื่อมต่อเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้า หรือรูเสียบที่จุดบุหรี่ในรถยนต์
โดยตรง
6. อย่าใช้แบตเตอรี่สำหรับวัตถุประสงค์ที่นอกเหนือจากที่ระบุ
7. ถ้าการชาร์จแบตเตอรี่ไม่สมบูรณ์ แม้ว่าถึงเวลาการชาร์จที่ระบุแล้ว
ให้หยุดการชาร์จแบตเตอรี่ทันที
8. อย่าวาง หรือปล่อยให้แบตเตอรี่สัมผัสถูกอุณหภูมิที่สูง หรือความดัน
สูง เช่น ในเตาไมโครเวฟ ตู้อบ หรือภาชนะที่มีความดันสูง
9. เมื่อแบตเตอรี่รีชาร์จ หรือได้กลิ่นผิดปกติ ให้เก็บแบตเตอรี่ให้ห่างจากไฟ
ทันที
10. อย่าใช้ในสถานที่ซึ่งมีการสร้างประจุไฟฟ้าสถิตย์อย่างรุนแรง
11. ถ้าแบตเตอรี่รั่ว มีกลิ่นผิดปกติ เกิดความร้อน เปลี่ยนสี หรือมีรูปร่าง
เปลี่ยนไป หรือมีลักษณะผิดปกติใดๆ ระหว่างการใช้งาน การชาร์จ
หรือขณะที่เก็บ ให้นำออกจากอุปกรณ์ หรือเครื่องชาร์จแบตเตอรี่
ทันที และหยุดการใช้งาน

ข้อควรระวัง

1. ถ้าของเหลวที่รั่วจากแบตเตอรี่เข้าตา อย่าขยี้ตา ให้ล้างออกด้วยน้ำ
สะอาด เช่น น้ำก๊อก และรีบไปพบแพทย์ทันที
ถ้าปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการรักษา ของเหลวอาจทำให้เกิดปัญหาที่
ดวงตาได้
2. ถ้าของเหลวที่รั่วจากแบตเตอรี่สัมผัสถูกผิวหนังหรือเสื้อผ้า ให้ล้าง
ออกด้วยน้ำสะอาด เช่น น้ำก๊อกทันที
มีความเป็นไปได้ที่ของเหลวนี้สามารถทำให้เกิดการระคายเคืองต่อ
ผิวหนัง

3. ถ้าคุณพบสนิม กลิ่นที่ผิดปกติ การร่อนเกินไป การเปลี่ยนสี การเปลี่ยนรูปร่าง และ/หรือสิ่งผิดปกติอื่นๆ ในขณะที่ใช้แบตเตอรี่เป็นครั้งแรก อย่าใช้ และส่งแบตเตอรี่กลับคืนไปยังผู้จำหน่าย หรือตัวแทนจำหน่ายของคุณ

รายละเอียดจำเพาะ

เครื่องมือไฟฟ้า

รุ่น			DS14DL2		DS18DL2	
ความเร็วอิสระ (ต่ำ/สูง)			0 — 350 / 0 — 1600 / นาที			
ประสิทธิภาพ	การเจาะ	ไม้ (ความหนา 18 มม.)	50 มม.		65 มม.	
		โลหะ (ความหนา 1.6 มม.)	เหล็ก: 13 มม. อลูมิเนียม: 13 มม.			
	การขัน	สกรูสำหรับเครื่องจักร	6 มม.			
		สกรูสำหรับไม้	8 มม. (เส้นผ่านศูนย์กลาง) × 75 มม. (ความยาว) (ต้องใช้รูนำ)		8 มม. (เส้นผ่านศูนย์กลาง) × 100 มม. (ความยาว) (ต้องใช้รูนำ)	
แบตเตอรี่แบบรีชาร์จ			BCL1430: Li-ion 14.4 โวลต์ (3.0 Ah 8 เซลล์)	BCL1440: Li-ion 14.4 โวลต์ (4.0 Ah 8 เซลล์)	EBM1830: Li-ion 18 โวลต์ (3.0 Ah 10 เซลล์)	BCL1840: Li-ion 18 โวลต์ (4.0 Ah 10 เซลล์)
น้ำหนัก			2.0 กก.		2.1 กก.	

รุ่น			DV14DL2		DV18DL2	
ความเร็วอิสระ (ต่ำ/สูง)			0 — 350 / 0 — 1700 / นาที		0 — 400 / 0 — 1800 / นาที	
อัตราการกระแทกแบบหมุนเปล่า (ต่ำ/สูง)			0 — 5250 / 0 — 25500 / นาที		0 — 6000 / 0 — 27000 / นาที	
ประสิทธิภาพ	การเจาะ	อิฐ (ความลึก 30 มม.)	14 มม.		16 มม.	
		ไม้ (ความหนา 18 มม.)	50 มม.		65 มม.	
		โลหะ (ความหนา 1.6 มม.)	เหล็ก: 13 มม. อลูมิเนียม: 13 มม.			
	การขัน	สกรูสำหรับเครื่องจักร	6 มม.			
		สกรูสำหรับไม้	8 มม. (เส้นผ่านศูนย์กลาง) × 75 มม. (ความยาว) (ต้องใช้รูนำ)		8 มม. (เส้นผ่านศูนย์กลาง) × 100 มม. (ความยาว) (ต้องใช้รูนำ)	
แบตเตอรี่แบบรีชาร์จ			BCL1430: Li-ion 14.4 โวลต์ (3.0 Ah 8 เซลล์)	BCL1440: Li-ion 14.4 โวลต์ (4.0 Ah 8 เซลล์)	EBM1830: Li-ion 18 โวลต์ (3.0 Ah 10 เซลล์)	BCL1840: Li-ion 18 โวลต์ (4.0 Ah 10 เซลล์)
น้ำหนัก			2.1 กก.		2.2 กก.	

เครื่องชาร์จ

รุ่น	UC18YMRL	UC18YRL
แรงดันไฟฟ้าในการชาร์จ	7.2 — 18 โวลต์	
น้ำหนัก	0.7 กก.	0.6 กก.

อุปกรณ์มาตรฐาน

DS14DL2	① หัวสว่านไขควงพิเศษ (No. 2) 1 ② เครื่องชาร์จ (UC18YMRL หรือ UC18YRL) .. 1 ③ แบตเตอรี่..... 1 หรือ 2 หรือ 3 ④ กรณิพลาสติก..... 1 ⑤ ที่จับด้านข้าง..... 1
DS18DL2	① หัวสว่านไขควงพิเศษ (No. 2) 1 ② เครื่องชาร์จ (UC18YMRL หรือ UC18YRL) .. 1 ③ แบตเตอรี่..... 1 หรือ 2 หรือ 3 ④ กรณิพลาสติก..... 1 ⑤ ที่จับด้านข้าง..... 1
DV14DL2	① หัวสว่านไขควงพิเศษ (No. 2) 1 ② เครื่องชาร์จ (UC18YRL) 1 ③ แบตเตอรี่..... 1 หรือ 2 หรือ 3 ④ กรณิพลาสติก..... 1 ⑤ ที่จับด้านข้าง..... 1
DV18DL2	① หัวสว่านไขควงพิเศษ (No. 2) 1 ② เครื่องชาร์จ (UC18YRL) 1 ③ แบตเตอรี่..... 1 หรือ 2 หรือ 3 ④ กรณิพลาสติก..... 1 ⑤ ที่จับด้านข้าง..... 1
DS14DL2 (NN) DS18DL2 (NN) DV14DL2 (NN) DV18DL2 (NN)	ไม่มีเครื่องชาร์จ แบตเตอรี่ และกรอบพลาสติก

อาจเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์มาตรฐานได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

อุปกรณ์ประกอบ (แยกจำหน่าย)

- ☐ แบตเตอรี่



(BCL1430)

(BCL1440)



(EBM1830)

(BCL1840)

อาจเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ประกอบได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

การใช้งาน

<DS14DL2 / DS18DL2>

- ☐ การขันและการคลายสกรูเครื่องจักร สกรูบนเนื้อไม้ สกรูเกลียวปล่อย ฯลฯ
- ☐ การเจาะชิ้นงานหลักชนิดต่างๆ
- ☐ การเจาะชิ้นงานไม้ชนิดต่างๆ

<DV14DL2 / DV18DL2>

- ☐ การเจาะอิฐบล็อกและคอนกรีต ฯลฯ
- ☐ การขันและการคลายสกรูเครื่องจักร สกรูบนเนื้อไม้ สกรูเกลียวปล่อย ฯลฯ
- ☐ การเจาะชิ้นงานหลักชนิดต่างๆ
- ☐ การเจาะชิ้นงานไม้ชนิดต่างๆ

การถอด / การใส่แบตเตอรี่

1. การถอดแบตเตอรี่

จับตัวเครื่องให้แน่น และผลักที่สลักแบตเตอรี่ เพื่อนำแบตเตอรี่ออก (ดูรูปที่ 1 และ 2)

ข้อควรระวัง

ห้ามลัดวงจรแบตเตอรี่

2. การใส่แบตเตอรี่

ตรวจสอบขั้วของแบตเตอรี่ขณะใส่แบตเตอรี่ (ดูรูปที่ 2)

การชาร์จ

ก่อนการใช้สว่านไขควง ให้ทำการชาร์จแบตเตอรี่ดังนี้

1. เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ

เมื่อชาร์จแบตเตอรี่จากแหล่งจ่ายไฟแบบ AC

- ☐ เชื่อมต่อสายไฟเครื่องชาร์จกับเต้ารับ

เมื่อเชื่อมต่อปลั๊กของเครื่องชาร์จกับเต้ารับแล้ว ไฟแสดงจะกระพริบเป็นสีแดง (ทุก 1 วินาที)

ข้อควรระวัง

อย่าใช้สายไฟหากชำรุด ให้ซ่อมโดยทันที


เมื่อชาร์จแบตเตอรี่จากแหล่งจ่ายไฟในรถยนต์แบบ DC 12V (UC18YMRL)

- ☐ วางเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ในที่ปลอดภัยในรถยนต์

ใช้สายรัดที่มากับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่เพื่อยึดเครื่องชาร์จแบตเตอรี่กับที่เก็บและป้องกันไม่ให้เกิดการย้ายที่โดยไม่ตั้งใจ (ดูรูปที่ 25)

ข้อควรระวัง

อย่าวางเครื่องชาร์จแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่ภายใต้ที่นั่งคนขับ เก็บเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ให้เข้าที่อย่างปลอดภัยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการย้ายที่โดยไม่ตั้งใจซึ่งอาจนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุได้



รูปที่ 25

- ☐ เสียบปลั๊กเชื่อมต่อที่จุดบุหรี่กับช่องที่จุดบุหรี่ ถ้าปลั๊กหลวมและหลุดออกจากช่องที่จุดบุหรี่ ช่องที่จุดบุหรี่อาจชำรุดขอแนะนำให้ติดต่อตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ในท้องถิ่นของคุณ หากมีชิ้นต่ออาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เนื่องจากความร้อนสูงเกินไป (รูปที่ 3)

2. โสแบตเตอรืลิ่งในเครืองชาร์จ

โสแบตเตอรืลิ่งในเครืองชาร์จให้เน้นจนวนลัมคส์กับด้านล่างของเครืองชาร์จและตรวจสอบช่วตามทึแสดงในรูปที่ 3

ข้อควรระวัง

หากโสแบตเตอรืในทึศทากลับกัน ไม่เพียงแต่เครืองจะไม่ทำการรีชาร์จเท่านั้น แต่ยัอาจทำให้เกิดปัญหาคันกับเครืองชาร์จได้เช่นช่วชาร์จเปลียนรูปร่าง

3. การชาร์จ

เมือโสแบตเตอรืลิ่งในเครืองชาร์จ การชาร์จจะเริ่มและไฟแสดงสีแฉงจะสว่างขึ้นอย่างต้อเนื่อง

เมือแบตเตอรืชาร์จเต็มแล้ว ไฟนำทางจะกะพริบเป็นสีแฉง (ทุก 1 วินาที) (ดู ตารางที่ 1)

(1) ตัวแสดงสถานะไฟนำทาง

ตัวแสดงสถานะของไฟนำทางจะแสดงใน ตารางที่ 1 ตามสภาพของเครืองชาร์จ หรือแบตเตอรืที่สามารรถชาร์จใหม่ได้

ตารางที่ 1

ตัวแสดงสถานะของไฟนำทาง			
ไฟแสดงจะสว่างหรือกะพริบเป็นสีแฉง	ก่อนการชาร์จ	กะพริบ	สว่างเป็นเวลา 0.5 วินาที ไม่สว่างเป็นเวลา 0.5 วินาที (ดับเป็นเวลา 0.5 วินาที)
	ในขณะทึชาร์จ	สว่าง	สว่างต้อเนื่อง
	การชาร์จสมบูรณ์	กะพริบ	สว่างเป็นเวลา 0.5 วินาที ไม่สว่างเป็นเวลา 0.5 วินาที (ดับเป็นเวลา 0.5 วินาที)
	การชาร์จไม่สามารถทำได้	กะพริบถี่	สว่างเป็นเวลา 0.1 วินาที ไม่สว่างเป็นเวลา 0.1 วินาที (ดับเป็นเวลา 0.1 วินาที)
ไฟแสดงจะสว่างหรือกะพริบเป็นสีเขียว	สแตนด์บายเนื่องจากร้อนเกินไป	สว่าง	สว่างต้อเนื่อง
	ไม่สามารถชาร์จจากแหล่งจ่ายไฟในรถยนต์ได้ (UC18YML)	กะพริบ	สว่างเป็นเวลา 0.5 วินาที ไม่สว่างเป็นเวลา 0.5 วินาที (ดับเป็นเวลา 0.5 วินาที)

หมายเหตุ: เมือพร้อมสำหรับการทำให้แบตเตอรืเย็น UC18YML / UC18YRL ทำให้แบตเตอรืที่ร้อนเกินไปเย็นลงโดยใช้พัลลมะรบายความร้อน (แต่พัลลมะรบายความร้อนจะไม่ทำงานเมือชาร์จแบตเตอรืด้วยแหล่งจ่ายไฟในรถยนต์ 12V DC)

- (2) เกี่ยวกับอุณหภูมิของแบตเตอรืที่สามารรถชาร์จใหม่ได้
อุณหภูมิของแบตเตอรืที่สามารรถชาร์จใหม่ได้แสดงอยู่ใน ตารางที่ 2 และควรปล่อยให้แบตเตอรืที่ร้อนเย็นลงครู่หนึ่ง ก่อนทึจะเริ่มชาร์จใหม่

ตารางที่ 2 ระยะเวลาชาร์จของแบตเตอรื

แบตเตอรืที่สามารรถชาร์จใหม่ได้	อุณหภูมิซึ่งแบตเตอรืสามารรถชาร์จใหม่ได้
BCL1430, BCL1440 EBM1830, BCL1840	0°C — 50°C

- (3) เกี่ยวกับเวลาการชาร์จใหม่
ขึ้นอยู่กับสภาพของเครืองชาร์จและแบตเตอรื เวลาการชาร์จจะแสดงใน ตารางที่ 3

ตารางที่ 3 เวลาการชาร์จ (ที่ 20°C)

(แหล่งจ่ายไฟแบบ AC / แหล่งจ่ายไฟแบบ DC 12V (ในรถยนต์))

เครืองชาร์จ	UC18YML	UC18YRL
แบตเตอรื		
BCL1430, EBM1830	ประมาณ 45 / 120 นาที	ประมาณ 45 นาที
BCL1440, BCL1840	ประมาณ 60 / 160 นาที	ประมาณ 60 นาที

หมายเหตุ:

ระยะเวลาในการชาร์จอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและแรงดันไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟ
<UC18YML>
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้าในรถยนต์แบบ DC 12V อาจต้อใช้เวลาในการชาร์จนานกว่าในสภาพทึอุณหภูมิสูง

ข้อควรระวัง:

เมื่อเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ถูกใช้อย่างต่อเนื่อง เครื่องชาร์จแบตเตอรี่จะร้อน จึงเป็นสาเหตุให้เกิดการทำงานที่ไม่สมบูรณ์ เมื่อชาร์จเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้พักเครื่องเวลา 15 นาทีแล้วเริ่มชาร์จครั้งต่อไป

4. ถอดสายไฟเครื่องชาร์จออกจากตัวรับหรือช่องที่จุดบุหรี่**5. จับเครื่องชาร์จให้มั่นคง และดึงแบตเตอรี่ออก****หมายเหตุ**

ให้แน่ใจว่าดึงแบตเตอรี่ออกจากเครื่องชาร์จหลังจากการใช้ จากนั้นนำไปเก็บ

เกี่ยวกับการคายประจุไฟฟ้าในกรณีของแบตเตอรี่ใหม่

เนื่องจากสารเคมีภายในของแบตเตอรี่ใหม่ และแบตเตอรี่ที่ไม่ได้ใช้มาเป็นระยะเวลานานนั้นไม่แอกทีฟ ดังนั้นการจ่ายประจุไฟฟ้าอาจต่ำเมื่อใช้ครั้งแรกและครั้งที่สอง นี่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นชั่วคราว และจะกลับเป็นปกติ หลังจากที่ใช้ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่ 2 – 3 ครั้ง

วิธีการยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่

- (1) ชาร์จแบตเตอรี่ก่อนที่แบตเตอรี่จะคายประจุจนหมด เมื่อท่านรู้สึกว่าเครื่องมือกำลังอ่อนลง ให้หยุดใช้เครื่องมือและทำการชาร์จแบตเตอรี่ หากท่านยังใช้เครื่องมือต่อไปจนเครื่องดับ แบตเตอรี่อาจได้รับความเสียหาย และอายุการใช้งานของแบตเตอรี่อาจสั้นลง
- (2) หลีกเลี่ยงการชาร์จที่อุณหภูมิสูง แบตเตอรี่แบบรีชาร์จจะร้อนขึ้นทันทีหลังจากใช้งาน หากชาร์จแบตเตอรี่ดังกล่าวทันทีหลังจากใช้งาน จะทำให้สารเคมีภายในแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ และอายุการใช้งานของแบตเตอรี่จะสั้นลงที่แบตเตอรี่ไวส์ลักคูให้เย็นลงก่อนที่จะทำการชาร์จ

ข้อควรระวัง

- หากแบตเตอรี่ถูกชาร์จในขณะที่ร้อน เนื่องจากถูกปล่อยทิ้งไว้ให้ถูกแสงอาทิตย์โดยตรงเป็นเวลานานหรือเนื่องจากแบตเตอรี่เพิ่งถูกใช้มา ไฟแสดงของเครื่องชาร์จจะสว่างเป็นสีเขียว ในกรณีดังกล่าว แรกสุดให้ปล่อยแบตเตอรี่ให้เย็นลง จากนั้นจึงเริ่มการชาร์จ
- ขณะไฟนำร่องติดกะพริบเป็นสีแดง (ห่างกัน 0.2 วินาที) ให้ตรวจสอบหาสิ่งแปลกปลอมที่ขั้วต่อแบตเตอรี่ของแท่นชาร์จแล้วนำออก หากมีวัตถุแปลกปลอม เป็นไปได้ว่าแบตเตอรี่หรือแท่นชาร์จทำงานผิดพลาด นำส่งศูนย์ให้บริการที่ได้รับอนุญาต
- เนื่องจากไม่ใคร่คมพิวเตอร์ในตัวใช้เวลาประมาณ 3 วินาทีในการยืนยันว่าแบตเตอรี่ที่ถูกชาร์จอยู่ด้วย UC18YMR / UC18YRL ถูกถอดออก ดังนั้นให้รออย่างต่ำ 3 วินาทีก่อนที่จะใส่อุปกรณ์กลับเข้าไปเพื่อทำการชาร์จต่อ ถ้าใส่แบตเตอรี่กลับเข้ามาใหม่ภายในเวลา 3 วินาที แบตเตอรี่อาจไม่ถูกชาร์จอย่างเหมาะสม
- ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟในรถยนต์เมื่อไฟแสดงกะพริบเป็นสีเขียว (ทุก 0.2 วินาที) อย่างต่อเนื่อง (UC18YMR) ถ้าแรงดันไฟฟ้าเป็น 12V หรือต่ำกว่าก็แสดงว่าแบตเตอรี่รถยนต์อ่อนและไม่สามารถชาร์จได้
- หากไฟแสดงไม่กะพริบเป็นสีแดง (ทุกวินาที) แม้ว่าสายไฟเครื่องชาร์จหรือปลั๊กเชื่อมต่อที่จุดบุหรี่จะเชื่อมต่อกับไฟแล้วก็ตาม แสดงว่าวงจรป้องกันเครื่องชาร์จอาจถูกเปิดใช้งาน

เอาสายไฟหรือปลั๊กไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้าและจากนั้นเชื่อมต่ออีกครั้งหลังจาก 30 วินาทีหรือมากกว่า หากวิธีนี้ไม่ทำให้ไฟแสดงสีแดงกะพริบ (ทุกวินาที) โปรดนำเครื่องชาร์จไปที่ศูนย์บริการ HIKOKI ที่ได้รับอนุญาต

ก่อนการทำงาน**1. จัดและตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน**

ตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานว่าเหมาะสมหรือไม่โดยพิจารณาจากข้อควรระวังดังต่อไปนี้

วิธีใช้**1. ตรวจสอบตำแหน่งตัวเลื่อนควบคุมคลัตช์ (ดูรูปที่ 4, 6)**

แรงขับเคลื่อนของเครื่องนี้จะเป็นไปตามตำแหน่งตัวเลื่อนควบคุมคลัตช์ที่ตั้งไว้

- (1) เมื่อใช้เครื่องนี้เป็นไขควง ปรับให้เครื่องหมายรูปสามเหลี่ยมที่อยู่ด้านนอกชี้ไปยังหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งบนตัวเลื่อนควบคุมคลัตช์ “1, 3, 5...22” หรือไปยังจุด
- (2) เมื่อใช้เครื่องนี้เป็นสว่าน ปรับให้เครื่องหมายรูปสามเหลี่ยมที่อยู่ด้านนอกตรงกับเครื่องหมายสว่าน “” ของตัวเลื่อนควบคุมคลัตช์ <DV14DL2 / DV18DL2>
- (3) เมื่อใช้ส่วนที่เป็นเสมือนการเจาะแบบกระแทก จัดทำเครื่องหมายก่อน “” ที่มีเครื่องหมายสามเหลี่ยมที่อยู่ด้านนอกของเครื่องหมาย

ข้อควรระวัง

- ไม่สามารถดึงตัวเลื่อนควบคุมคลัตช์ให้อยู่ระหว่างหมายเลข “1, 3, 5...22” หรือจุดได้
- ห้ามใช้งานเมื่อตัวเลื่อนควบคุมคลัตช์อยู่ระหว่างหมายเลข “22” และแนวเส้นที่กึ่งกลางเครื่องหมายสว่าน เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายขึ้นได้ (ดูรูปที่ 5, 7)

2. การปรับแรงขับเคลื่อน

- (1) แรงขับเคลื่อน
แรงขับเคลื่อนจะมีแรงที่สัมพันธ์กับเส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู หากใช้แรงขับเคลื่อนมากเกินไป หัวสกรูอาจจะแตกหรือเสียหายได้ โปรดปรับตำแหน่งตัวเลื่อนควบคุมคลัตช์ตามเส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู
- (2) การแสดงแรงขับเคลื่อน
แรงขับเคลื่อนจะแตกต่างกันออกไปตามประเภทของสกรูและวัสดุที่จะถูกยึด เครื่องจะแสดงแรงขับเคลื่อนด้วยตัวเลข “1, 3, 5...22” บนตัวเลื่อนควบคุมคลัตช์ และจุด แรงขับเคลื่อนตำแหน่ง “1” เป็นแรงขับเคลื่อนที่น้อยที่สุด และแรงขับเคลื่อนหมายเลขสูงสุดคือแรงขับเคลื่อนที่มากที่สุด (ดูรูปที่ 4, 6)
- (3) การปรับแรงขับเคลื่อน
หมุนตัวเลื่อนควบคุมคลัตช์ และปรับให้เครื่องหมายสามเหลี่ยมที่อยู่ด้านนอกชี้ไปยังหมายเลข “1, 3, 5...22” บนตัวเลื่อนควบคุมคลัตช์ หรือชี้ไปยังจุด ปรับตัวเลื่อนควบคุมคลัตช์ไปในทิศทางใช้แรงน้อยหรือใช้แรงมากตามแรงขับเคลื่อนที่ท่านต้องการ

ข้อควรระวัง

- การหมุนของเครื่องอาจถูกล็อกให้หยุดหมุนในขณะที่ใช้เครื่องเป็นส่วน เมื่อใช้งานสว่านไขควง โปรดระวังอย่าล็อกมอเตอร์

- การกระแทกเป็นเวลานานอาจทำให้สกรูแตกได้เนื่องจากได้รับแรงขึ้นที่มากเกินไป

3. การหมุนเพื่อเปลี่ยนการกระแทก <DV14DL2 / DV18DL2> (ดูรูปที่ 6)

- “การหมุน (การหมุนเท่านั้น)” และ “กระแทก (กระแทก+หมุน)” สามารถเปลี่ยนได้โดยจัดทำเครื่องหมายสว่าน “” หรือเครื่องหมายค้อน “” ที่มีเครื่องหมายสามเหลี่ยมที่อยู่ด้านนอกของตัวเครื่องหมาย
- เพื่อทำรูบนโลหะ ไม้หรือพลาสติก ให้เปลี่ยนไปที่ “หมุน (การหมุนเท่านั้น)”
 - เพื่อทำรูบนอิฐบล็อกหรือคอนกรีต ให้เปลี่ยนไปที่ “กระแทก (กระแทก+หมุน)”

ข้อควรระวัง

หากการทำงานที่ซึ่งควรจะทำโดย “การหมุน” แต่ผู้ใช้เลือกการ “กระแทก” ผลของการทำรูไม่เพียงแต่ไม่เพิ่มขึ้น แต่ยังอาจเกิดความเสียหายต่อสว่านหรือส่วนอื่น ๆ อีกด้วย

4. เปลี่ยนความเร็วในการหมุน

ใช้ปุ่มเลื่อนเพื่อเปลี่ยนความเร็วในการหมุน เลื่อนปุ่มตามทิศทางของลูกศร (ดูรูปที่ 8 และ 9)

เมื่อตั้งปุ่มเลื่อนไว้ที่ “LOW” สว่านจะหมุนด้วยความเร็วต่ำ เมื่อตั้งไว้ที่ “HIGH” สว่านจะหมุนด้วยความเร็วสูง

ข้อควรระวัง

- เมื่อเปลี่ยนความเร็วในการหมุนด้วยปุ่มเลื่อน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า บิตสวิตช์แล้ว
- การเปลี่ยนความเร็วในขณะที่มอเตอร์กำลังหมุน จะทำให้ชุดเฟืองเสียหาย
- เมื่อเลื่อนปุ่มเลื่อนไปที่ “HIGH” (ความเร็วสูง) และตำแหน่งของตัวเลื่อนควบคุมคลัตช์อยู่ที่ “17” หรือ “21” อาจทำให้คลัตช์ไม่ทำงาน และมอเตอร์ล็อกได้ ในกรณีดังกล่าวให้ตั้งปุ่มเลื่อนไว้ที่ “LOW” (ความเร็วต่ำ)
- หากมอเตอร์ถูกล็อก ให้ปิดเครื่องทันที หากปล่อยให้มอเตอร์ถูกล็อกอยู่ อาจทำให้มอเตอร์ หรือแบตเตอรี่ใหม่ได้ ต้องให้แน่ใจว่าได้หมุนปุ่มเลื่อนแล้ว

5. ขอบเขต และคำแนะนำในการใช้งาน

ขอบเขตงานหลายประเภทที่สามารถใช้งานได้ขึ้นอยู่กับโครงสร้างทางกลไกของเครื่องนี้ที่แสดงไว้ในตารางที่ 4

ตารางที่ 4

งาน		คำแนะนำ
การเจาะ	อิฐ <DV14DL2 / DV18DL2>	ใช้สำหรับการเจาะ
	ไม้	
	เหล็ก	
	อลูมิเนียม	
การขัน	สกรูสำหรับเครื่องจักร	ใช้หัวสว่าน หรือแวนที่สอดคล้องกับเส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู
	สกรูสำหรับไม้	ใช้หลังจากเจาะช่องนำ

6. วิธีเลือกแรงขับและความเร็วในการหมุน

ตารางที่ 5

ใช้		ตำแหน่งตัวเลื่อน ควบคุมคลัตช์	การเลือกความเร็วในการหมุน (ตำแหน่งของปุ่มเลื่อน)	
			LOW (ความเร็วต่ำ)	HIGH (ความเร็วสูง)
การขึ้น	สกรูสำหรับ เครื่องจักร	1 — 22	สำหรับสกรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. หรือน้อยกว่า	สำหรับสกรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม. หรือน้อยกว่า
	สกรูสำหรับไม้	1 — 	สำหรับสกรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม. หรือน้อยกว่าเล็กน้อย	สำหรับสกรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.8 มม. หรือน้อยกว่าเล็กน้อย
การเจาะ	อิฐ <DV14DL2 / DV18DL2>		สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลาง 14 มม. หรือ เล็กกว่า (DV14DL2) สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. หรือ เล็กกว่า (DV18DL2)	สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม. หรือ เล็กกว่า (DV14DL2) สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. หรือ เล็กกว่า (DV18DL2)
	ไม้		สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. หรือ น้อยกว่า (DS14DL2 / DV14DL2) สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลาง 65 มม. หรือ น้อยกว่า (DS18DL2 / DV18DL2)	สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลาง 24 มม. หรือ น้อยกว่า (DS14DL2 / DV14DL2) สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลาง 27 มม. หรือ น้อยกว่า (DS18DL2 / DV18DL2)
	โลหะ		_____	สำหรับการเจาะด้วยหัวสว่านที่ใช้กับ งานโลหะ

ข้อควรระวัง

- ตัวอย่างการเลือกที่แสดงไว้ในตารางที่ 5 ควรจะถือเป็นมาตรฐานทั่วไป เนื่องจากการใช้งานจริงมีการใช้สกรูต่างประเภทกัน ทำการยึดวัสดุที่ต่างกัน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องทำการปรับให้เหมาะสม
- เมื่อใช้สว่านไขควงขันสกรูเครื่องจักรที่ HIGH (ความเร็วสูง) สกรูหรือหัวสว่านอาจจะเสียหายได้ เนื่องจากได้รับแรงขับที่มากเกินไป ดังนั้นต้องใช้สว่านไขควงที่ LOW (ความเร็วต่ำ) เมื่อขันสกรูเครื่องจักร

หมายเหตุ:

การใช้งานแบตเตอรี่ในสภาพที่มีอากาศเย็น (ต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส) บางครั้งอาจทำให้แรงบิดแน่นอ่อนลงและจำนวนครั้งของการทำงานจะลดลง แต่เป็นปรากฏการณ์ชั่วคราวและจะกลับสู่ปกติเมื่อแบตเตอรี่อุ่นขึ้น

7. การใช้ตะขอ

ข้อควรระวัง

- เมื่อใช้ตะขอ จงระวังอย่าให้อุปกรณ์หลักตก หากเครื่องมือตก อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
 - อย่าแขวนตรงปลายเครื่องมือยกเว้นหัวสว่านของฟิลลิปให้แขวนไว้ที่ส่วนตัวของเครื่องมือเมื่อพกเครื่องมือด้วยตะขอที่ห้อยลงมาจากเข็มขัดรอบเอว
- อาจเกิดการบาดเจ็บได้หากพกเครื่องมือที่ห้อยลงมาจากเข็มขัดรอบเอวด้วยส่วนประกอบที่ปลายเป็นของมีคมเช่นสว่านที่ติดมาด้วย ตะขอสามารถติดตั้งทางด้านขวาหรือซ้ายและมุมสามารถปรับเปลี่ยนได้ 5 ขั้นตอนระหว่าง 0 องศา และ 80 องศา

(1) การทำงานของตะขอ

- ติดตั้งตะขอออกมาที่ตัวคุณตามทิศทางลูกศร (A) และหมุนเข้าไปตามทิศทางของลูกศร (B) (รูปที่ 10)
- มุมจะสามารถปรับได้ 5 ขั้นตอน (0°, 20°, 40°, 60°, 80°) ปรับมุมของตะขอไปยังตำแหน่งที่ต้องการสำหรับการใช้งาน

(2) การเปลี่ยนตำแหน่งตะขอ

ข้อควรระวัง

การติดตั้งที่ไม่สมบูรณ์ของตะขออาจส่งผลต่อการบาดเจ็บของร่างกายได้เมื่อใช้งาน

- ถือตรงส่วนตัวของเครื่องมืออย่างปลอดภัยและถอดสกรูออกโดยใช้ไขควงหัวเสียบหรือเหรียญ (รูปที่ 11)
- เอาตะขอและสปริงออก (รูปที่ 12)
- ติดตั้งตะขอและสปริงที่ด้านอื่นและยึดให้แน่นด้วยสกรู (รูปที่ 13)

หมายเหตุ:

ให้ใช้ความระมัดระวังกับสปริงเป็นพิเศษ ติดตั้งสปริงด้วยเส้นผ่า

- ศูนย์กลางขนาดใหญ่ออกจากปากคุณ (รูปที่ 13)
- การใช้ตัวยึดหัวสว่าน (แขนกับตัวยึดหัวสว่าน)
 - การติดตั้งหัวสว่าน
- เลือกหัวสว่านจากด้านข้างและจากนั้นให้เสียบเข้าไปให้แน่นจนกว่าร่องที่หัวสว่านล็อกในส่วนที่ยื่นของตะขอ
- การถอดหัวสว่านออก
- จับตรงส่วนตัวหัวสว่านอย่างปลอดภัยและดึงหัวสว่านออกโดยจับส่วนปลายด้วยหัวแม่มือของคุณ (รูปที่ 14)

ข้อควรระวัง

ให้ใช้เฉพาะหัวสว่านฟิลลิป อุปกรณ์มาตรฐานของ HIKOKI เท่านั้น (หมายเลข 2 × 65L รหัสเลขที่ 983006) อย่าใช้หัวสว่านอื่นนอกเหนือจากที่ระบุเนื่องจากอาจจะหลวมได้

8. วิธีการใช้ไฟ LED

ดึงทริกเกอร์สวิตช์เพื่อเปิดไฟ ไฟจะสว่างขณะที่ทริกเกอร์สวิตช์ถูกดึงขึ้น ไฟจะดับลงหลังจากที่ปล่อยทริกเกอร์สวิตช์ (รูปที่ 15)

9. การยืดและคลายดอกสว่าน

(1) การยืดดอกสว่าน

คลายปลอกหุ้มโดยหมุนไปทางซ้าย (ในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา มองจากด้านหน้า) เพื่อเปิดคลิปลงหัวจับไร้กฎแฉก หลังจากที่ได้คลายไขควง ๗๗ เข้าสู่อัตว์จับสว่านไร้กฎแฉก และยืดปลอกหุ้มโดยการเปลี่ยนหมุนไปทางขวา (ในทิศทางตามเข็มนาฬิกา มองจากด้านหน้า) (ดูรูปที่ 16)

- ถ้าปลอกหุ้มหลวมระหว่างการทำงาน ให้ทำการหมุนให้แน่น แรงที่กระชับมากขึ้นปลอกหุ้มก็จะแน่นมากขึ้น

(2) การคลายดอกสว่าน

คลายปลอกหุ้มโดยหมุนไปทางซ้าย (ในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา มองจากด้านหน้า) และจากนั้นเอาดอกสว่านออกมา (ดูรูปที่ 16)

หมายเหตุ:

ถ้าปลอกหุ้มแน่นพอดีในระดับที่ตัวจับไร้กฎแฉกถูกเปิดในระดับสูงสุด เสียงคลิกอาจจะดังขึ้น นี่คือการเตือนที่สร้างขึ้นเมื่อการคลายของตัวจับไร้กฎแฉกและการทำงานที่ผิดปกติจะไม่เกิดขึ้น

ข้อควรระวัง

เมื่อไม่สามารถคลายปลอกหุ้มได้อีก ให้ใช้เป็นเครื่องมือหนีบหรือคล้ายๆกันเพื่อป้องกันดอกสว่าน ตีงค่าโหมดคลัทช์ระหว่าง 1 และ 11 และจากนั้นหมุนปลอกหุ้มไปทางด้านหลวม (ด้านซ้าย) ในขณะที่ใช้งานคลัทช์ การคลายปลอกหุ้มควรจะง่ายขึ้นในขณะนี้

10. กลไกการล็อกแกนหมุนอัตโนมัติ

ส่วนนี้มีกลไกการล็อกแกนหมุนอัตโนมัติสำหรับการเปลี่ยนดอกสว่านอย่างรวดเร็ว

11. ยืนยันว่าแบตเตอรี่ได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้อง

12. ตรวจสอบทิศทางการทำงาน

ดอกจะหมุนตามเข็มนาฬิกา (เมื่อมองจากด้านข้าง) เมื่อกดปุ่มด้าน R ของปุ่มตัวเลือก

เมื่อกดปุ่มด้าน L ดอกจะหมุนทวนเข็มนาฬิกา (โปรดดูรูปที่ 17) (เครื่องหมาย (L) และ (R) จะอยู่ที่ตัวเครื่อง)

13. การสลับการทำงาน

- เมื่อกดสวิตช์สั่งงาน เครื่องมือจะเริ่มทำงาน เมื่อปล่อยสวิตช์ เครื่องมือจะหยุด
- ความเร็วในการหมุนของการเจาะสามารถควบคุมได้โดยความแตกต่างของจำนวนที่ทริกเกอร์สวิตช์ถูกดึง เมื่อดึงสวิตช์ขึ้นเล็กน้อย ความเร็วจะต่ำ และเมื่อดึงสวิตช์มากขึ้น ความเร็วก็จะเพิ่มขึ้นตามลำดับ

หมายเหตุ:

เสียงเพิ่มพาดังขึ้นเมื่อมอเตอร์กำลังจะหมุน นี่เป็นเพียงเสียง ไม่ใช่การทำงานที่ผิดปกติของเครื่อง

14. สำหรับการเจาะอิฐ <DV14DL2 / DV18DL2>

การออกแรงกดมากเกินไปไม่ช่วยเพิ่มความเร็วในการขุดเจาะ จะไม่เพียงแต่สร้างความเสียหายต่อหัวเจาะหรือลดประสิทธิภาพการทำงานเท่านั้น แต่ยังอาจทำให้อายุการใช้งานของดอกสว่านสั้นลงอีกด้วย ใช้สว่านในขอบแบบกระแทกให้อยู่ภายในแรงกด 10 — 15 กก. ในขณะที่ทำการเจาะลงไปในอิฐ

15. การติดตั้ง/การเอาที่จับด้านข้างออก

ข้อควรระวัง

ติดตั้งที่จับด้านข้างให้แน่น ถ้าหลวม ที่จับด้านข้างอาจจะหมุนตัวหรือหล่นและทำให้เกิดการบาดเจ็บทางร่างกายได้

- (1) ติดตั้งที่จับด้านข้างเพื่อให้ส่วนที่ยื่นออกมาในตัวจับและรองรับที่จับด้านข้างเชื่อมต่อกัน
หมุนด้านจับให้กระชับหลังจากตรวจสอบว่าที่จับด้านข้างไม่ได้โยกขึ้น ตั้งขึ้นป้องกันการลื่นไถล (รูปที่ 20)
- (2) คลายตัวจับเพื่อเอาที่จับด้านข้างออก

ข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน

○ หยุดพักเครื่องหลังจากทำงานติดต่อกัน

หลังจากที่ใช้สำหรับสกรูไม่อย่างต่องเนื่อง ให้หยุดพักเครื่องเป็นเวลา 15 นาทีหรือ เปลี่ยนแบตเตอรี่ อดหมักของมอเตอร์ สวิตช์ ๗๗ จะเพิ่มขึ้น ถ้าการทำงานเริ่มต้นอีกครั้งทันทีหลังจากการเปลี่ยนแบตเตอรี่ในที่สุดส่งผลให้เกิดเครื่องดับ

การบำรุงรักษาและการตรวจสอบ

1. การตรวจสอบเครื่องมือ

เนื่องจากอุปกรณ์ที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง และอาจเป็นสาเหตุให้มอเตอร์ทำงานผิดปกติ ดังนั้นจึงควรลับหรือการเปลี่ยนเครื่องมือทันทีที่สังเกตเห็นการสึกกร่อน

2. การตรวจสอบสกรูยึด

ให้ตรวจสอบสกรูยึดเสมอ และให้ขันไว้อย่างถูกต้อง ถ้าสกรูหลวม ให้ขันเสียใหม่โดยทันที มิฉะนั้นอาจเกิดอันตรายมาก

3. การบำรุงรักษามอเตอร์

การขจัดลวดของมอเตอร์เป็นหัวใจสำคัญของเครื่องมือไฟฟ้า ให้ใช้ความระมัดระวังเพื่อไม่ให้ขจัดลวดของมอเตอร์ชำรุดและ/หรือเปื่อยหักหรือหักฉีก

4. การตรวจสอบแปรงคาร์บอน (รูปที่ 21)

มอเตอร์มีแปรงคาร์บอนซึ่งเป็นชิ้นส่วนที่สิ้นเปลือง เนื่องจากการใส่แปรงคาร์บอนที่ชำรุดมากเกินไปจะส่งผลให้เกิดปัญหากับมอเตอร์ ให้เปลี่ยนแปรงคาร์บอนอันใหม่เมื่อชำรุดหรือใกล้หมด "อายุการใช้งาน" นอกจากนี้ต้องดูแลแปรงคาร์บอนให้สะอาดอยู่เสมอและตรวจสอบให้แน่ใจว่าแปรงยังสไลด์ได้อย่างอิสระภายในหลอดแปรง

หมายเหตุ:

เมื่อเปลี่ยนแปรงคาร์บอนอันใหม่ ต้องแน่ใจว่าใช้แปรงคาร์บอน HIKOKI รหัส 999054

5. การเปลี่ยนแปรงคาร์บอน

นำแปรงคาร์บอนออกโดยถอดฝาครอบแปรงออกก่อนแล้วยึดตั้งของแปรงคาร์บอนไขควงสกรูหัวแบน ๗/๑๖ นิ้ว แสดงในรูปที่ 23 เมื่อติดตั้งแปรงคาร์บอน ให้เลือกทิศทางเพื่อให้ตะปูของแปรงคาร์บอนไปทางเดียวกันกับส่วนสัมผัสภายนอกหลอดแปรง จากนั้น ผลักมันด้วยนิ้วมือติดตั้งแสดงในรูปที่ 24 สุดท้ายติดตั้งฝาครอบแปรง

ข้อควรระวัง

ต้องให้แน่ใจว่าได้ใส่ตะปูของแปรงคาร์บอนเข้ากับส่วนสัมผัสภายนอกหลอดแปรง (คุณสามารถใส่ตะปูได้หนึ่งในสองคอกตามที่มีให้) ข้อควรระวังจะต้องระมัดระวังเพราะเมื่อมีข้อผิดพลาดใด ๆ เกิดขึ้นในการทำงาน อาจทำให้ตะปูของแปรงคาร์บอนมีรูปร่างผิดปกติและอาจทำให้เกิดปัญหากับมอเตอร์ตอนช่วงเริ่มต้นได้

6. การทำความสะอาดภายนอก

เมื่อส่วนไขควงสกปรก ให้เช็ดด้วยผ้านุ่มที่แห้งหรือผ้าชุบน้ำสบู่ปิดหมาดๆ อย่าใช้สารละลายคลอรีน เบนซินหรือทินเนอร์เนื่องจากจะทำให้ชิ้นส่วนพลาสติกละลายได้

7. การจัดเก็บ

เก็บส่วนไขควงในสถานที่ซึ่งมีอุณหภูมิต่ำกว่า 40°C และห่างจากเด็ก

หมายเหตุ:

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่ชาร์จไว้เต็มเมื่อเก็บไว้เป็นระยะเวลานาน (3 เดือนขึ้นไป) แบตเตอรี่ที่มีความจุต่ำ อาจไม่สามารถชาร์จได้ในขณะที่ใช้ ถ้าเก็บไว้เป็นเวลานาน

8. รายการอะไหล่ซ่อม

ข้อควรระวัง

ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตของ HIKOKI เท่านั้นเป็นผู้ซ่อม ติดแปลง และตรวจสอบเครื่องมือไฟฟ้าของ HIKOKI รายการอะไหล่ซ่อมนี้จะเป็นประโยชน์เมื่อส่งให้ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตของ HIKOKI เท่านั้นเพื่อแจ้งซ่อมหรือบำรุงรักษา ต้องปฏิบัติตามระเบียบและมาตรฐานความปลอดภัยของแต่ละประเทศในการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องมือไฟฟ้า

การแก้ไข

มีการปรับปรุงและแก้ไขเครื่องมือไฟฟ้าของ HIKOKI เสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าล่าสุดทางเทคโนโลยี ดังนั้น จึงอาจเปลี่ยนแปลงชิ้นส่วนบางอย่างได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ข้อสังเกตที่สำคัญเกี่ยวกับแบตเตอรี่สำหรับเครื่องมือไฟฟ้าไร้สายของ HIKOKI

โปรดใช้แบตเตอรี่ของแท่งที่เรากำหนดไว้เสมอ เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยและสมรรถนะของเครื่องมือไฟฟ้าไร้สายของเราได้ เมื่อใช้กับแบตเตอรี่ที่นอกเหนือจากที่เรากำหนดไว้ หรือเมื่อแบตเตอรี่ถูกถอดชิ้นส่วนหรือมีการดัดแปลง (เช่น การถอดชิ้นส่วนและทดแทนเซลล์แบตเตอรี่ หรือชิ้นส่วนภายใน)

หมายเหตุ

เนื่องจาก HIKOKI มีแผนงานวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รายละเอียดจำเพาะนี้จึงอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ملاحظة هامة حول بطاريات أدوات HIKOKI اللاسلكية
يرجى استخدام إحدى البطاريات الخاصة بنا الموصى بها دائماً. لا
تضمن سلامة أداء الأدوات اللاسلكية في حالة استخدام بطاريات غير
موصى بها أو عند فك البطارية أو تعديلها (على سبيل المثال في حالات
فك الخلايا أو غيرها من الأجزاء الداخلية أو استبدالها).

ملاحظة

تبعاً لبرنامج HIKOKI للبحث والتطوير المستمر، تتغير المواصفات المذكورة
هنا دون إعلام مسبق.

9 تركيب المثقب وفكه

(1) تركيب المثقب

قم بفك الجلبة بتحويلها في اتجاه اليسار (في عكس اتجاه عقارب الساعة كما هو مبين أعلاه) لفتح الشريحة في بطرف بدون مفتاح. بعد إدخال مثقب الحفر وغيرها بمثقب في حالة عدم وجود مفتاح مفتاح وإحكام ربط الجلبة بتحويلها جهة اليمين (في اتجاه عقارب الساعة كما هو مبين أعلاه). (انظر الشكل 16)

○ إذا كانت الجلبة غير محكمة الربط أثناء التشغيل، قم بإحكام ربطها. تصبح قوة إحكام ربط الجلبة أقوى مع المزيد من إحكام الربط.

(2) فك المثقب
قم بفك الجلبة بتحويلها في اتجاه اليسار (في عكس اتجاه عقارب الساعة كما هو مبين أعلاه)، ثم أخرج المثقب. (انظر الشكل 16)

ملاحظة:

إذا تم إحكام ربط الجلبة في حالة فتح شريحة طرف بدون مفتاح على أقصى حد، فقد تصدر بعض الضوضاء. تحدث هذه الضوضاء عند إعاقة فك طرف بدون مفتاح أو تلفه.

تنبيه :

عند تعذر فك الجلبة، استخدم ملزمة أو جهاز مماثل لتثبيت المثقب. قم بضبط وضع معشوق التروس بين 1 و 11 ثم وجهه الجلبة إلى جانب الفك (الجانب الأيسر) أثناء تشغيل معشوق التروس. حينها يسهل فك الجلبة.

10 آلية حماية المغزل تلقائيًا

لهذه الوحدة آلية حماية تلقائية للمغزل من التغيرات السريعة للمثقب.

11 تأكد من تثبيت البطارية بشكل صحيح

12 تحقق من اتجاه الدوران

يدور المثقب في اتجاه عقارب الساعة (من أقرب جانب) بالضغط على جانب R من زر المحدد. يتم الضغط على الجانب L من زر المحدد لإرجاع المثقب في عكس اتجاه عقارب الساعة. (انظر الشكل 17) (علامات L و R) موجودة على الهيكل).

13 تشغيل المفتاح

○ عند تحرير مفتاح المقداح، تدور العدة. عند تحرير المقداح، تتوقف العدة.

○ يمكن التحكم في سرعة دوران المثقاب بتغيير معدل الضغط على مفتاح المقداح. تكون السرعة منخفضة عند الضغط برفق على مفتاح المقداح وتزيد مع استمرار الضغط على مفتاح المقداح.

ملاحظة:

يصدر صوت طنين عند قرب دوران المحرك، وهي مجرد ضوضاء ولا تشير إلى عيب بالجهاز.

14 للمثقب في الطوب <DV18DL2 / DV14DL2>

لا تزيد قوة الضغط من سرعة المثقاب. وقد تتسبب في تلف المثقاب أو تقليل العمل بكفاءة، وتقتصر كذلك عمر المثقب. قم بتشغيل المثقاب بقوة ضغط 10-15 كجم أثناء الحفر في الطوب.

15 تركيب/إزالة المقبض الجانبي

تنبيه

قم بتثبيت المقبض الجانبي جيدًا. في حالة الفك، قد يدور المقبض الجانبي أو يسقط متسببًا في إصابة جسدية.

(1) قم بتركيب المقبض الجانبي حتى يتم تشابك التواء بالوحدة الرئيسية مع فتحات المقبض الجانبي.

قم بإحكام ربط المقبض بعد التحقق من تثبيت المقبض الجانبي بنتوء تجنب الانزلاق (الشكل 20).

(2) قم بفك المقبض لإزالة المقبض الجانبي.

تنبيهات اختيارية

○ إعادة ضبط الوحدة بعد العمل المستمر

بعد الاستخدام في أعمال خشبية مستمرة، أترك العدة للراحة لمدة 15 دقيقة عند إدخال البطارية. ترتفع درجة حرارة المحرك، والمفتاح، وغيرها من الأجزاء إذا تم استئناف العمل فور تبديل البطارية، مما يتسبب في نشوب حريق.

الصيانة والفحص

1 فحص الأداة

نظرًا لتسبب استخدام عدة غير حادة في تقليل الكفاءة وتعرض المحرك للتلف، قم بزيادة حدة العدة أو استبدالها على الفور.

2 فحص مسامير التثبيت

قم بالفحص الدوري لكافة مسامير التثبيت والتأكد من إحكام ربطها بشكل صحيح. في حالة فك أية مسامير، قم بإحكام ربطها على الفور. فقد يعرض الفشل في القيام بذلك إلى مخاطر.

3 صيانة المحرك

يتسبب التواء وحدة المحرك في زيادة "حرارة" العدة الكهربائية. تأكد باستمرار من عدم تلف اللتواء و/أو بلله بواسطة الزيت أو الماء.

4 فحص الفرشاة الكربونية (الشكل 21)

يستهلك المحرك الفرشاة الكربونية وهي من الأجزاء غير معمرة. نظرًا لأن تآكل الفرشاة الكربونية قد ينتج عنه مشاكل بالمحرك، قم باستبدال الفرشاة الكربونية عند تآكلها أو اقترابها من "حد التآكل". بالإضافة إلى ذلك، قم بتنظيف الفرشاة الكربونية باستمرار والتأكد من انزلاقها بسهولة داخل مقابض الفرشاة.

ملاحظة:

عند استبدال الفرشاة الكربونية، تأكد من استخدام فرشاة HiKOKI الكربونية رقم 999054

5 استبدال الفرشاة الكربونية

انزع الفرشاة الكربونية بإزالة غطاء الفرشاة أولاً ثم تثبيت تنوء الفرشاة الكربونية بمسمار برأس مسطحة كما هو مبين في الشكل 23. عند تثبيت الفرشاة الكربونية، اختر اتجاه توافق مسمار الفرشاة الكربونية مع الجزء المتصل خارج أنبوبة الفرشاة. ثم قم بالضغط عليها بإصبعك كما هو مبين في الشكل 24. وأخيرًا، قم بتثبيت غطاء الفرشاة.

تنبيه

تأكد من إدخال مسمار الفرشاة الكربونية بجزء التوصيل خارج أنبوبة الفرشاة. (يمكنك إدخال أي من المسامير الزائدة). يجب توخي الحذر من أي خطأ قد يحدث أثناء التشغيل مما قد يتسبب في تلف مسمار الفرشاة الكربونية ومشاكل في محرك في مرحلة متقدمة.

6 التنظيف الخارجي

عند اسآاخ المثقاب، قم بمسحه بقطعة ناعمة جافة أو بقطعة مبللة بالماء والصابون. لا تستخدم مذيبات الكلور، أو البنزين، أو مخفف الدهان لأن هذه المركبات تذيب البلاستيك.

7 التخزين

قم بتخزين المثقاب في مكان بدرجة حرارة أقل من 40 درجة مئوية وبعيدًا عن متناول الأطفال.

ملاحظة:

تأكد من استكمال شحن البطارية عند التخزين لمدة طويلة (3 أشهر أو أكثر). قد يتعذر شحن البطارية ذات السعة الصغيرة أثناء الاستخدام إذا تم تخزينها لمدة طويلة.

8 قائمة أجزاء الخدمة

تنبيه

يجب تنفيذ أعمال الإصلاح، والتعديل، والفحص لأدوات HiKOKI من قبل مركز الخدمة المعتمد.

قائمة الأجزاء هذه مفيدة عند تقديمها مع الأداة لمركز خدمة HiKOKI معتمد عند طلب الإصلاح أو غيرها من أعمال الصيانة.

في حالة تشغيل العدد الكهربائية أو صيانتها، يجب اتباع تعليمات الأمان والمعايير الخاصة بكل دولة.

التعديلات

يتم تحسين أدوات HiKOKI باستمرار وتعديلها تبعًا لأحدث التقنيات المتقدمة.

ولذلك، قد يتم تغيير بعض الأجزاء دون إعلام مسبق.

الجدول 4

العمل	الاقتراحات
الثقب	الطوب <DV14DL2 / DV18DL2>
	الخشب
	الصلب
	الألومنيوم
الحفر	استخدام مثقب أو مأخذ يتناسب مع قطر المسامير.
	الاستخدام بعد ثقب فتحة إرشادية.

6 كيفية تحديد عزم دوران إحكام الربط وسرعة الدوران

الجدول 5

الاستخدام		موضع	تحديد سرعة الدوران (موضع نقطة التحويل)	
		ممشق تروس	LOW (منخفض) " (سرعة منخفضة)	HIGH (مرتفع) " (سرعة عالية)
الحفر	مسامير الجهاز	1 - 22	لمسامير بقطر 6 مم أو أصغر.	لمسامير بقطر 4 مم أو أصغر.
	مسامير الخشب	1 -	لمسامير بقطر 8 مم أو أصغر.	لمسامير بقطر 4-8 مم أو أصغر.
الثقب	الطوب		لأقطار 14 مم أو أصغر. (DV14DL2) لأقطار 16 مم أو أصغر. (DV18DL2)	لأقطار 10 مم أو أصغر. (DV14DL2) لأقطار 12 مم أو أصغر. (DV18DL2)
	الخشب		لأقطار 50 مم أو أصغر. (DS14DL2 / DV14DL2) لأقطار 65 مم أو أصغر. (DS18DL2 / DV18DL2)	لأقطار 24 مم أو أصغر. (DS14DL2 / DV14DL2) لأقطار 27 مم أو أصغر. (DS18DL2 / DV18DL2)
	المعدن			للثقب باستخدام مثقب معدني.

(2) تبديل موضع الخطاف.

تنبيه

- يمكن أن يؤدي عدم إكمال تركيب الخطاف إلى حدوث إصابات جسدية عند الاستخدام.
- (a) أمسك الوحدة الأساسية وقم بفك المسامير باستخدام مفك أو عملة معدنية. (الشكل 11)
- (b) قم بإزالة الخطاف والزنبرك. (الشكل 12)
- (c) قم بتركيب الخطاف والزنبرك على الجانب الآخر وأحكم الربط بالمسامير. (الشكل 13)

ملاحظة:

- انتبه جيدًا لاتجاه الزنبرك. قم بتركيب الزنبرك ذي القطر الأكبر بعيدًا عنك. (الشكل 13)
- (3) استخدام حامل المثقب (حامل الخطاف بالمثقب)
- تركيب المثقب
- قم بتحريك المثقب من الجانب، ثم أدخله بإحكام حتى يستقر في مكانه في الخطاف.
- إزالة المثقب
- أمسك الوحدة الأساسية بأمان واسحب المثقب من خلال مسك الطرف المستدق بإبهامك. (الشكل 14)

تنبيه

- لا يمكن استخدام إلا ملحقات HiKOKI القياسية مثل مثقب phillips (No. 2 × 65L; Code No. 983006). لا تستخدم أي مثقب آخر نظرًا لأنه قد لا يكون محكمًا.

8 كيفية استخدام ضوء LED

اسحب زر المشغل لتشغيل الضوء. يستمر الضوء أثناء سحب زر التشغيل. يتم إطفاء الضوء بعد تحرير زر المشغل. (الشكل 15)

تنبيه

- أمثلة التحديد المبينة في الجدول 5 يجب اعتبارها مقياسًا عامًا. نظرًا لأهمية استخدام أنواع مختلفة من مسامير إحكام الربط ومواد مختلفة لإحكام الربط في الضبط المناسب للأعمال.
- عند استخدام المثقاب مع مسامير جهاز في الوضع "HIGH (مرتفع)" (سرعة عالية)، قد يتلف المسامير أو يتم فك المثقب نظرًا لشدة قوة عزم دوران إحكام الربط. استخدم المثقاب على الوضع "LOW (منخفض)" (سرعة منخفضة) عند استخدام مسامير الجهاز.

ملاحظة:

قد يتسبب استخدام البطارية في ظروف باردة (أقل من 0 درجة مئوية) في بعض الأحيان إلى إضعاف عزم دوران إحكام الربط وتقليل معدل العمل. هذه ظاهرة مؤقتة، ويرجع الوضع الطبيعي عند تدفئة البطارية.

7 استخدام الخطاف

تنبيه

- عند استخدام الخطاف، توخ الحذر بحيث لا تسقط الأداة الأساسية. في حالة سقوط الأداة، يكون هناك احتمال وقوع حادث.
- لا تقم بتركيب أداة طرفية مستدقة إلا بمثقب phillips بالوحدة الأساسية للأداة عند حمل الوحدة الأساسية للأداة مع تعليق الخطاف من حزام الخصر.
- قد تحدث إصابة عند حمل الأداة معلقة من حزام الخصر مع توصيل الملحقات الحادة مثل المثقب.
- يمكن تركيب الخطاف على الجانب الأيمن أو الأيسر ويمكن ضبط الزاوية في 5 درجات بين 0° و 80°.
- (1) تشغيل الخطاف
- (a) اسحب الخطاف للخارج باتجاه السهم (A) مع التدوير باتجاه السهم (B). (الشكل 10)
- (b) يمكن ضبط الزاوية في خمس (0°, 20°, 40°, 60°, 80°). اضبط زاوية الخطاف على الموضع المطلوب للاستخدام

تنبيه

- إذا تم شحن البطارية وهي ساخنة بسبب تركها لمدة طويلة بمكان معرض لضوء الشمس مباشرة أو بسبب استخدام البطارية، يومض المصباح الإرشادي بالضوء الأخضر. في هذه الحالة، أترك البطارية لتبرد ثم وأبدأ الشحن.
- عندما يضيء المصباح الإرشادي بالضوء الأحمر بشكل متقطع (على مدار فواصل زمنية قدرها 0.2)، تحقق من وجود أية أشياء غريبة بموصل بطارية الشاحن وقم بانتزاعها، إذا لم تكن هناك أية أشياء غريبة، فقد يكون هناك تلف في البطارية أو الشاحن. خذ القطعة التالفة إلى مركز الخدمة المعتمد.
- وحيث أن الكمبيوتر الصغير المدمج يستغرق 3 ثوان لتأكيد بدء شحن البطارية باستخدام UC18YRL / UC18YML: انتظر لمدة 3 ثوان قبل استئناف الشحن. إذا تم إعادة إدخال البطارية خلال 3 ثوانٍ، قد لا يتم شحن البطارية بشكل صحيح.
- تحقق من الجهد الكهربائي لمصدر الطاقة بالسيارة عندما يضيء المصباح الإرشادي بالضوء الأخضر بشكل متقطع (كل 0.2 ثانية) باستمرار. (UC18YML)
- إذا كان الجهد الكهربائي 12 فولت أو أقل، يشير ذلك إلى أن بطارية السيارة ضعيفة ويتعذر شحنها.
- إذا لم يومض المصباح الإرشادي بالضوء الأحمر (كل ثانية) حتى مع توصيل سلك الشاحن أو القداحة، فإن ذلك يشير إلى أن دائرة الحماية للشاحن قد تكون نشطة.
- قم بإزالة السلك أو القابس من مصدر الطاقة ثم قم بتوصيله مرة أخرى بعد 30 ثانية. إذا لم يؤدي ذلك إلى أن يومض المصباح الإرشادي بالضوء الأحمر (كل ثانية)، يرجى أخذ الشاحن لمركز خدمة HiKOKI المعتمد.

قبل التشغيل

1 إعداد بيئة العمل وفحصها

التحقق من ملائمة بيئة العمل بإتباع الاحتياطات.

كيفية الاستخدام

1 تأكد من موضع معشيق التروس (انظر الشكل 4، 6)

- يمكن ضبط عزم دوران إحكام الربط لهذه الوحدة تبعاً لموضع معشيق التروس، الذي يتم ضبط معشيق التروس به.
- (1) عند استخدام هذه الوحدة كمفك صغير، قم بتنظيم الأرقام "1, 3, 5 ... 22"، بمعشيق التروس، أو النقاط باستخدام علامة المثلث على الهيكل الخارجي.
- (2) عند استخدام هذه الوحدة كمثقاب، قم بتنظيم علامة مثقاب معشيق التروس "▲" باستخدام علامة المثلث على الهيكل الخارجي.
- (3) عند استخدام هذه الوحدة كمثقاب، قم بتنظيم علامة مطرقة معشيق التروس "T" باستخدام علامة المثلث على الهيكل الخارجي.

تنبيه

- يتعذر ضبط معشيق التروس بين الأرقام "1, 3, 5 ... 22" أو النقاط.
- لا تستخدمه مع أرقام معشيق التروس بين "22" والخط في منتصف علامة المثقاب. فقد يؤدي ذلك إلى حدوث تلف (انظر الشكل 7، 5).

2 ضبط عزم دوران إحكام الربط

- (1) عزم دوران إحكام الربط يجب أن يتوافق عزم دوران إحكام الربط في كتافته مع قطر المسامير. عند استخدام عزم دوران شديد القوة، قد ينكسر رأس المسامير أو قد يسبب ذلك الإصابة. تأكد من ضبط موضع معشيق التروس تبعاً لقطر المسامير.
- (2) مؤشر عزم دوران إحكام الربط يختلف عزم دوران إحكام الربط تبعاً لنوع المسامير والمادة التي يتم إحكام ربطها.
- تشير الوحدة إلى عزم دوران إحكام الربط بالأرقام "1, 3, 5 ... 22" بمعشيق التروس، والنقاط. عزم دوران إحكام الربط بالموضع "4" هو الأضعف، بينما يكون عزم دوران أقوى بالأرقام الأعلى (انظر الشكل 4، 6).

(3) ضبط عزم دوران إحكام الربط

أدر معشيق التروس وقم بتنظيم الأرقام "1, 3, 5 ... 22" بمعشيق التروس، أو النقاط باستخدام علامة المثلث على الهيكل الخارجي. قم بضبط معشيق التروس على اتجاه عزم الدوران الضعيف أو القوي تبعاً لعزم دوران الذي تريد.

تنبيه

- قد يتوقف دوران المحرك أثناء استخدام الوحدة كمثقاب. أثناء تشغيل المثقاب، تأكد من عدم إعاقة المحرك.
- قد يؤدي الطرق لفترة طويلة إلى كسر المسامير نتيجة إحكام الربط الزائد.

3 الدوران لتغيير التأثر <DV14DL2 / DV18DL2> (انظر الشكل 6)

- يمكن تغيير "الدوران (الدوران فقط)" و "الأثر (الأثر + الدوران)" بتنظيم علامة المثقاب "▲" أو علامة المطرقة "T" باستخدام علامة المثلث على الهيكل الخارجي.
- لعمل فتحات بالمعدن، أو الخشب، أو البلاستيك، قم بالتحويل إلى "الدوران (الدوران فقط)".
- لعمل فتحات بالطوب أو الأسمنت، قم بالتحويل إلى "الأثر (الأثر + الدوران)".

تنبيه

- إذا تم إجراء التشغيل من خلال "الدوران" بإعداد "الأثر"، فقد لا تزيد أحجام الفتحات فقط بل قد يتسبب ذلك في تلف المثقاب أو غيرها من الأجزاء.

4 تغيير سرعة الدوران

- تشغيل نقطة التحويل لتغيير سرعة الدوران. قم بتحريك نقطة التحويل باتجاه السهم (انظر الشكل 8 و 9).
- عند ضبط نقطة التحويل على "LOW" (منخفض)، يدور المثقاب بسرعة منخفضة. وعند الضبط على "HIGH" (مرتفع)، يدور المثقاب بسرعة عالية.

تنبيه

- عند تغيير سرعة الدوران باستخدام نقطة التحويل، تأكد من إغلاق المفتاح.
- يتسبب تغيير السرعة أثناء دوران المحرك في تلف الجهاز.
- عند ضبط نقطة التحويل على "HIGH" (مرتفع)، (سرعة عالية) ويكون موضع معشيق التروس هو "17" أو "21"، فقد لا يتم ربط معشيق التروس ويتم إعاقة المحرك. في هذه الحالة، يرجى ضبط نقطة التحويل على "LOW" (منخفض) (سرعة منخفضة).
- إذا تمت إعاقة المحرك، قم على الفور بإغلاقه. إذا تمت إعاقة المحرك، فقد يحترق المحرك أو البطارية.
- تأكد من تدوير نقطة التحويل.

5 نطاق الاستخدام واقتراحات حوله

- يعتمد نطاق الاستخدام في أنواع العمل المختلفة على الهيكل الميكانيكي للوحدة المبين في الجدول 4.

الجدول 1

مؤشرات المصباح الإرشادي			
	قبل الشحن	يومي لمدة 0.5 ثانية. لا يضيء لمدة 0.5 ثانية. (يتوقف لمدة 0.5 ثانية.)	يومي
	أثناء الشحن	يضيء باستمرار	يضيء
	استكمال الشحن	يضيء لمدة 0.5 ثانية. لا يضيء لمدة 0.5 ثانية. (يتوقف لمدة 0.5 ثانية.)	يومي
تلف البطارية أو الشاحن.	تعذر الشحن	يضيء لمدة 0.1 ثانية. لا يضيء لمدة 0.1 ثانية. (يتوقف لمدة 0.1 ثانية.)	يضيء / يتقطع
السخونة الزائدة للبطارية تعذر الشحن (يبدأ الشحن عندما تبرد البطارية).	السخونة الزائدة الاستعداد	يضيء باستمرار	يضيء
تلف بطارية السيارة	يعتذر الشحن باستخدام مصدر طاقة تيار مستمر بسيارة (UC18YMRL)	يضيء لمدة 0.5 ثانية. لا يضيء لمدة 0.5 ثانية. (يتوقف لمدة 0.5 ثانية.)	يومي

ملاحظة: عند الاستعداد لتبريد البطارية، يعمل الطراز UC18YMRL / UC18YRL على تبريد السخونة الزائدة للبطارية باستخدام مروحة تبريد. (إلا أن مروحة التبريد لا تعمل عند شحن البطارية باستخدام مصدر طاقة تيار مستمر بسيارة 12 فولت.)

تنبيه:

عند استمرار استخدام شاحن البطارية، تزداد درجة حرارة شاحن البطارية، مما قد يعرضه للتلوث. بمجرد استكمال الشحن، توقف عن الشحن لمدة 15 دقيقة قبل الشحن التالي.

4 قطع توصيل سلك طاقة الشاحن من المقبس أو مأخذ القذاحة
5 امسك جيداً بالشاحن واسحب البطارية.

ملاحظة

تأكد من سحب البطارية من الشاحن بعد الاستخدام، واحتفظ بها.

تفريغ الشحنة الكهربائية في حالة البطاريات الجديدة

عندما لا يتم استخدام البطاريات الجديدة لفترة طويلة تكون المادة الكيميائية بداخلها غير نشطة، وقد يكون تفريغ الشحنة الكهربائية منخفضاً عند استخدام البطاريات أول وثاني مرة. هذه ظاهرة مؤقتة، وسيتم تحديد الوقت العادي للشحن بعد شحن البطارية مرتين أو ثلاث مرات.

كيفية إطالة عمر البطاريات

- اشحن البطاريات قبل استهلاكها بالكامل.
- عندما تشعر أن طاقة العدة قد ضعفت، قم بإيقاف استخدام العدة واشحن البطارية. عند الاستمرار في استخدام العدة واستهلاك التيار الكهربائي، قد تتلف البطارية ويقصر عمرها.
- تجنب الشحن في درجات الحرارة العالية.
- ترتفع حرارة البطارية القابلة للشحن عند الاستخدام، إذا تم شحن البطارية فور الاستخدام، تفسد المادة الكيميائية بداخلها، ويقصر عمر البطارية. أترك البطارية وقم بشحنها بعد تبريدها.

(2) درجات حرارة البطارية القابلة للشحن

درجات حرارة البطارية القابلة للشحن مبينة في الجدول 2، ويجب تبريد البطاريات التي تزداد درجة حرارتها قبل إعادة شحنها.

الجدول 2 يختلف الشحن تبعاً للبطاريات

البطاريات القابلة للشحن	درجة حرارة شحن البطارية
BCL1440، BCL1430 BCL1840، EBM1830	0 - 50 درجة مئوية

(3) وقت الشحن

تبعاً للشاحن والبطاريات، فإن وقت الشحن مبين في الجدول 3.

الجدول 3 وقت الشحن (في درجة حرارة 20 درجة مئوية)
(مصدر طاقة التيار المتردد/التيار المستمر 12 فولت (مصدر طاقة بسيارة))

البطارية	الشاحن	UC18YMRL	UC18YRL
EBM1830، BCL1430	ما يقرب من 45 / 120 دقيقة	ما يقرب من 45 دقيقة	ما يقرب من 45 دقيقة
BCL1840، BCL1440	ما يقرب من 60 / 160 دقيقة	ما يقرب من 60 دقيقة	ما يقرب من 60 دقيقة

ملاحظة:

قد يختلف وقت الشحن تبعاً لدرجة حرارة المحيط والجهد الكهربائي لمصدر الطاقة.

<UC18YMRL>

خاصاً، قد يتطلب استخدام مصدر طاقة تيار مستمر بسيارة 12 فولت وقت شحن أطول في درجات الحرارة العالية.


ملحقات قياسية

DS14DL2	① مثقب إضافي (رقم 2) 1 ② الشاحن 1 ③ البطارية 1 أو 2 أو 3 ④ حافظة بلاستيكية 1 ⑤ مقبض جانبي 1
DS18DL2	① مثقب إضافي (رقم 2) 1 ② الشاحن 1 ③ البطارية 1 أو 2 أو 3 ④ حافظة بلاستيكية 1 ⑤ مقبض جانبي 1
DV14DL2	① مثقب إضافي (رقم 2) 1 ② الشاحن (UC18YRL) 1 ③ البطارية 1 أو 2 أو 3 ④ حافظة بلاستيكية 1 ⑤ مقبض جانبي 1
DV18DL2	① مثقب إضافي (رقم 2) 1 ② الشاحن (UC18YRL) 1 ③ البطارية 1 أو 2 أو 3 ④ حافظة بلاستيكية 1 ⑤ مقبض جانبي 1
DS14DL2 (NN) DS18DL2 (NN) DV14DL2 (NN) DV18DL2 (NN)	بدون الشاحن، والبطارية، والحافظة البلاستيكية، وغطاء البطارية.

يجب شحن الملحقات القياسية دون إخطار.

ملحقات اختيارية (تُباع منفصلة)

○ البطارية



تطبيقات

<DS14DL2 / DS18DL2>

- الحفر وإزالة مسامير الجهاز، ومسامير الخشب، ومسامير ضغط، وغيرها.
- حفر المواد المتنوعة.
- حفر الأخشاب المتنوعة.

<DV14DL2 / DV18DL2>

- حفر الطوب، والأسمنت، وغيرها
- الحفر وإزالة مسامير الجهاز، ومسامير الخشب، ومسامير ضغط، وغيرها.
- حفر المواد المتنوعة.
- حفر الأخشاب المتنوعة.

تركيب / إزالة البطاريات

1 إزالة البطاريات
قم بالإمساك جيدًا بمكان البطاريات واسحب مزلاج البطارية لإزالتها (انظر الأشكال 1 و 2).

تنبيه

لا تقم أبدًا بتوصيل البطارية بدائرة كهربائية غير مناسبة.

2 تركيب البطاريات
ادخل البطارية تبعًا للأقطاب (انظر الشكل 2).

الشحن

قبل استخدام العدة الكهربائية، قم بشحن البطارية كما يلي.

1 قم بالتوصيل بمصدر الطاقة

عند شحن البطارية من مصدر طاقة التيار المتردد

○ **قم بتوصيل سلك طاقة الشاحن بالمقبس.**

عند توصيل قايس الشاحن بالمقبس، يومض المصباح الإرشادي باللون البالضء الأحمر (على مدار فواصل زمنية قدرها ثانية)

تنبيه

لا تستخدم السلك الكهربائي إذا كان تالفًا. قم بإصلاحه على الفور.

عند شحن البطارية من مصدر طاقة تيار مستمر بسيارة (UC18YRL)

○ **قم بوضع شاحن البطارية في مكان آمن بالسيارة.**

استخدم الشريط المزود بشاحن البطارية لتثبيت شاحن البطارية بالمكان وتجنب تحركه من غير قصد. (انظر الشكل 25)

تنبيه

لا تقم بوضع شاحن البطارية أو البطارية تحت مقعد القيادة. قم بوضع شاحن البطارية بمكان آمن لتجنب تحركه من غير قصد، فقد يتسبب ذلك في وقوع حادث.



الشكل 25

- ادخل قايس توصيل القداحة بمأخذ القداحة.
- إذا تم فقد القاييس وسقط من مأخذ القداحة، قم بإصلاح المأخذ. يوصى بالاتصال بوكيل السيارة المحلي الخاص بك فقد يكون المأخذ تالفًا.
- قد يتسبب الاستمرار في استخدام المأخذ في حادث بسبب زيادة الحرارة. (الشكل 3)

2 ادخل البطارية بالشاحن

أدخل البطارية بإحكام في الشاحن حتى تلامس الجزء السفلي من الشاحن والتأكد من القطبية كما هو موضح في الشكل 3.

تنبيه

في حالة إدخال البطاريات بشكل معكوس، لن يكون الشحن فقط مستحيلًا، قد يتسبب ذلك أيضًا في حدوث مشكلات في الشاحن مثل تشويه طرف الشحن.

3 الشحن

عند إدخال البطارية بالشاحن، يبدأ الشحن ويضيء المصباح الإرشادي باستمرار بالضوء الأحمر.

عندما يتم شحن البطارية بالكامل، يومض المصباح الإرشادي بالضوء الأحمر (على مدار فواصل زمنية قدرها ثانية). (انظر الجدول 1)

(1) مؤشر المصباح الإرشادي
يتم عرض مؤشرات المصباح الإرشادي في الجدول 1، تبعًا لحالة الشاحن أو البطارية القابلة للشحن.

المواصفات

العدة الكهربائية

الطراز		DS14DL2		DS18DL2	
السرعة بدون الحمل (منخفضة/مرتفعة)		0 - 350 / 0 - 1600 دقيقة			
السعة	الثقب	الخشب (السك 18 مم)	50 مم	65 مم	
		المعدن (السك 1.6 مم)	الصلب: 13 مم الألومنيوم: 13 مم		
	الحفر	مسمار الجهاز	6 مم		
بطارية قابلة للشحن		مسمار الخشب	8 مم (القطر) × 75 مم (الطول) (يتطلب فتحة إرشادية)	8 مم (القطر) × 100 مم (الطول) (يتطلب فتحة إرشادية)	
			BCL1430: ليثيوم أيون 14.4 فولت (3.0 أمبير / ساعة 8 خلايا)	EBM1830: ليثيوم أيون 18 فولت (3.0 أمبير / ساعة 10 خلايا)	BCL1840: ليثيوم أيون 18 فولت (4.0 أمبير / ساعة 10 خلايا)
			2.0 كجم	2.1 كجم	
الوزن					

الطرز		DV14DL2		DV18DL2	
السرعة بدون الحمل (منخفضة/مرتفعة)		0 - 350 / 0 - 1700 دقيقة		0 - 400 / 0 - 1800 دقيقة	
معدل التأثير بدون الحمل (منخفض/مرتفع)		0 - 5250 / 0 - 25500 دقيقة		0 - 6000 / 0 - 27000 دقيقة	
السعة	الثقب	الطوب (العمق 30 مم)	14 مم	16 مم	
		الخشب (السك 18 مم)	50 مم	65 مم	
		الصلب: 13 مم الألومونيوم: 13 مم			
	الحفر	مسمار الجهاز		6 مم	
مسمار الخشب		8 مم (القطر) × 75 مم (الطول) (يتطلب فتحة إرشادية)	8 مم (القطر) × 100 مم (الطول) (يتطلب فتحة إرشادية)		
بطارية قابلة للشحن		BCL1430: ليثيوم أيون 14.4 فولت (3.0 أمبير / ساعة 8 خلايا)	BCL1440: ليثيوم أيون 14.4 فولت (4.0 أمبير / ساعة 8 خلايا)	EBM1830: ليثيوم أيون 18 فولت (3.0 أمبير / ساعة 10 خلايا)	BCL1840: ليثيوم أيون 18 فولت (4.0 أمبير / ساعة 10 خلايا)
		الوزن		2.1 كجم	
				2.2 كجم	

الشاحن

الطراز		UC18YRL	UC18YMRL
الجهد الكهربائي للشحن		7.2 - 18 فولت	
الوزن		0.6 كجم	0.7 كجم

تحذيرات حول البطارية فئة ليثيوم أيون

لزيادة عمر البطارية، يتم تزويد بطارية ليثيوم أيون بوظيفة الحماية لإيقاف الإخراج. في حالة النقاط من 1 إلى 3 المبينة أعلاه، عند استخدام هذا المنتج، وحتى في حالة سحب المفتاح، فقد يتوقف المحرك. ليس هذا هو سبب المشكلة وإنما نتيجة وظيفة الحماية.

1 عند استمرار انقطاع طاقة البطارية، يقف المحرك.

في هذه الحالة، قم بشحن البطارية في الحال.

2 قد يقف المحرك إذا زاد الحمل على البطارية. في هذه الحالة، أطلق مفتاح العدة وخفف من الحمل. بعد ذلك، يمكنك استخدامها مرة أخرى.

3 إذا زاد الحمل على البطاريات نظرًا لزيادة العمل، فقد تتوقف طاقة البطارية.

في هذه الحالة، توقف عن استخدام البطارية واركبها لتبرد.

بعد ذلك، يمكنك استخدامها مرة أخرى.

علاوة على ذلك، يرجى الانتباه للتحذيرات والتنبيهات التالية.

تحذير

لتجنب تسرب البطارية، وارتفاع درجة الحرارة، وانبعاث الأبخرة، والانفجار، والاشتعال، يرجى الانتباه للاحتياطات التالية.

- 1 تأكد من عدم تجمع الخراطة والأتربة بالبطارية.
- تأكد أثناء العمل من عدم سقوط الخراطة والأتربة بالبطارية.
- تأكد من عدم تجمع أية خراطة أو أتربة تسقط بالبطارية أثناء العمل.
- لا تقم بتخزين البطاريات غير المستخدمة في مكان عرضه لتجمع الخراطة والأتربة.
- قبل تخزين البطارية، قم بإزالة الخراطة والأتربة التي قد تثبت بها ولا تقم بتخزينها مع أجزاء معدنية (مسامير وغيرها)
- 2 لا تقم بقبض البطارية بواسطة شيء حاد مثل المسامير، أو الطرق عليها بمطرقة، أو الوقوف عليها، أو إلحاقها.
- 3 لا تستخدم بطاريات تالفة أو مشوهة.
- 4 لا تستخدم البطاريات معكوسة الأقطاب.
- 5 لا تصل البطاريات مباشرة بمآخذ كهربائية أو مآخذ القداحة الخاصة بالسيارة.
- 6 لا تستخدم البطارية لأغراض غير الأغراض المخصصة لها.
- 7 إذا فشل استكمال شحن البطارية في الوقت المخصص له، توقف عن استكمال الشحن.
- 8 لا تعرض البطارية لدرجات الحرارة العالية أو الضغط العالي، فلا تضعها بالقرب من فرن ميكروويف، أو مجفف، أو حاوية بضغط عال.
- 9 احفظ البطارية بعيدًا عن النيران فور ملاحظة تسرب أو رائحة كريهة.
- 10 لا تستخدم البطارية في مكان تتولد به كهرباء ساكنة شديدة.
- 11 إذا حدث تسرب للبطارية، أو انبعاث رائحة كريهة، أو زيادة درجة الحرارة، أو تغير في اللون أو الشكل، أو ظهرت أية أعراض غير طبيعية أثناء الاستخدام، أو الشحن، أو التخزين، قم بإزالة البطارية على الفور من جهاز أو من شاحن البطارية وقم بإيقاف استخدامها.

تنبيه


- 1 إذا لامس تسرب سائل من البطارية عينك، لا تقم بفركها واغسلها جيدًا بماء نقي مثل ماء الصنبور واتصل بالطبيب على الفور.
- 2 إذا تركت العين دون معالجة، قد يتسبب السائل في مشاكل بالعين.
- 3 إذا لامس سائل متسرب جلدك أو ملابسك، اغسلها جيدًا بماء نقي مثل ماء الصنبور.
- قد يتسبب السائل المتسرب في تهيج الجلد.
- 3 إذا وجدت صدأ، أو رائحة كريهة، أو تغير في اللون أو الشكل، أو غيرها من المظاهر غير المعتادة عند استخدام البطارية للمرة الأولى، لا تستخدمها وقم بإرجاعها للوكيل أو البائع.

14 يحتوي هذا المنتج على مغناطيس دائم قوي بالمحرك. لاحظ الاحتياطات التالية المتعلقة بتثبيت شراخ بالعدة وتأثير المغناطيس الدائم على الأجهزة الكهربائية.

تحذيرات أمان المثقاب اللاسلكي (DV14DL2 / DV18DL2)

- 1 ارتدي أدوات حماية الأذن عند استخدام المثقاب.
- 2 قد يسبب التعرض للصوت فقدان السمع. استخدم (المقابض) الإضافي إذا كان مزوداً بالأداة.
- 3 قد يتسبب فقدان التحكم في الإصابة.
- 4 أمسك العدة الكهربائية بأسطح المقبض المعزولة عند أداء عملية قد تصل فيها ملحقات التقطيع بأسلاك مخفية. ملحقات التقطيع المتصلة بسلك "مباشر" قد تتعرض للأجزاء المعدنية للعدة الكهربائية "المباشرة" وقد تصيب العملية بصدمة كهربائية.
- 5 أشحن البطارية دائماً في درجة حرارة من 0 إلى 40 درجة مئوية. فقد يتسبب شحن البطارية في درجة حرارة أقل من 0 درجة مئوية إلى زيادة شحن البطارية، وهو أمر خطير. يتعذر شحن البطارية في درجة حرارة تزيد على 40 درجة مئوية.
- 6 درجة الحرارة المثلى للشحن هي من 20 إلى 25 درجة مئوية. عند اكتمال شحن إحدى البطاريات، اترك الشاحن لمدة 15 دقيقة قبل شحن البطارية التالية.
- 7 لا تقم بشحن أكثر من بطاريتين في وقت واحد.
- 8 لا تقم بإدخال جسم غريب بفتحة التوصيل بالبطارية القابلة للشحن.
- 9 لا تقم أبداً بفك البطاريات القابلة للشحن والشاحن.
- 10 لا تقم أبداً بتوصيل البطارية القابلة للشحن بدائرة كهربائية غير مناسبة. فقد يتسبب ذلك في تيار كهربائي شديد وارتفاع درجة الحرارة. الأمر الذي يتسبب في حريق البطارية أو تلفها.
- 11 لا تتخلص من البطارية بالقائها في النار.
- 12 قد تفجر البطارية إذا تعرضت للحريق.
- 13 قم بإرجاع البطارية للمتجر الذي قمت بشرائها منه بمجرد قرب انتهاء عمر البطارية. لا تقم بالتخلص من البطاريات التالفة.
- 14 يتسبب استخدام البطاريات التالفة في تلف الشاحن.
- 15 لا تدخل شيء بفتحات تهوية الشاحن.
- 16 يتسبب إدخال أشياء معدنية أو قابلة للاشتعال بفتحات تهوية الشاحن في خطر الإصابة بصدمة كهربائية أو تلف الشاحن.
- 17 عند تركيب مثقب بظرف بدون مفتاح، قم بتثبيت المثقب كما ينبغي. قد ينزلق المثقب أو يسقط إذا كان غير مثبت مسبباً إصابات.
- 18 يحتوي هذا المنتج على مغناطيس دائم قوي بالمحرك. لاحظ الاحتياطات التالية المتعلقة بتثبيت شراخ بالعدة وتأثير المغناطيس الدائم على الأجهزة الكهربائية.

- تنبيه**
- لا تضع الأداة على طاولة عمل أو مكان عمل به شرائح معدنية. فقد تثبت الشراخ بالعدة، مما يسبب إصابة أو تلف.
 - إذا ثبتت الشراخ بالعدة، لا تلمسها.
 - قم بإزالة الشراخ بفرفشة.
 - فقد يؤدي الفشل في القيام بذلك إلى حدوث إصابة.



- إذا كنت تستخدم منظم ضربات القلب أو غيره من الأجهزة الطبية الكهربائية، لا تقم بتشغيل العدة أو الاقتراب منها. فقد يتأثر تشغيل الجهاز الكهربائي.
- لا تستخدم العدة بالقرب من أجهزة دقيقة مثل الهواتف الخلوية، أو البطاقات المغنطة، أو وسائط الذاكرة الكهربائية.
- فقد يتسبب ذلك في خلل في التشغيل، أو تلف، أو فقدان البيانات.

ب) قم بالشحن باستخدام الشاحن المخصص من قبل الشركة المصنعة فقط.

فقد يتسبب استخدام الشاحن الملائم لأحد الأنواع في مخاطر الحريق عند استخدامه مع حزمة بطارية أخرى.

ت) استخدم العدد الكهربائية فقط مع حزم البطارية المخصصة. قد يتسبب استخدام أي من حزم البطارية الأخرى في حدوث إصابات أو التعرض لمخاطر.

ث) عند عدم استخدام حزمة البطارية، ضعها بعيداً عن الأشياء المعدنية الأخرى مثل الدبابيس، والعلامات المعدنية، والمفاتيح، والمسامير، وغيرها من الأشياء المعدنية الصغيرة التي قد تؤدي على توصيل أحد الأطراف بالآخر.

قد يتسبب انقطاع التيار الكهربائي عن طرفي البطارية في وقت واحد في نشوب الحرائق.

ج) في حالات سوء الاستخدام، قد يخرج السائل من البطارية، تجنب لامسته. إذا لامسته، قم بشطف بشرتك بالماء. إذا لامس السائل العين، قم بشطفها بالماء واستشارة الطبيب. قد يتسبب السائل المتسرب من البطارية في التهاب أو حرق.

6) الخدمة

أ) اسمح بتصليح عتلك الكهربائية فقط من قبل المتخصصين فقط وباستعمال قطع الغيار الأصلية فقط . يؤمن ذلك المحافظة على أمان الجهاز.

الاحتياطات

يرجى وضع العدة الكهربائية بعيداً عن متناول الأطفال وكبار السن. في حالة عدم الاستخدام يجب الحفاظ على العدة الكهربائية بعيدة عن متناول الأطفال وكبار السن.

تحذيرات أمان المثقاب اللاسلكي (DS14DL2 / DS18DL2)

- 1 استخدم المقبض (المقابض) الإضافي إذا كان مزوداً بالأداة.
- 2 فقد يتسبب فقدان التحكم في الإصابة.
- 3 أمسك العدة الكهربائية بأسطح المقبض المعزولة عند أداء عملية قد تصل فيها ملحقات التقطيع بأسلاك مخفية. ملحقات التقطيع المتصلة بسلك "مباشر" قد تتعرض للأجزاء المعدنية للعدة الكهربائية "المباشرة" وقد تصيب العملية بصدمة كهربائية.
- 4 أمسك العدة الكهربائية بأسطح المقبض المعزولة، عند أداء عملية قد تصل فيها أداة الربط بأسلاك مخفية. أداة الربط المتصلة بسلك "مباشر" قد تتعرض للأجزاء المعدنية لأداة الطاقة "المباشرة" وقد تصيب العملية بصدمة كهربائية.
- 5 أشحن البطارية دائماً في درجة حرارة من 0 إلى 40 درجة مئوية. فقد يتسبب شحن البطارية في درجة حرارة أقل من 0 درجة مئوية إلى زيادة شحن البطارية، وهو أمر خطير. يتعذر شحن البطارية في درجة حرارة تزيد على 40 درجة مئوية.
- 6 درجة الحرارة المثلى للشحن هي من 20 إلى 25 درجة مئوية. عند اكتمال شحن إحدى البطاريات، اترك الشاحن لمدة 15 دقيقة قبل شحن البطارية التالية.
- 7 لا تقم بشحن أكثر من بطاريتين في وقت واحد.
- 8 لا تقم بإدخال جسم غريب بفتحة التوصيل بالبطارية القابلة للشحن.
- 9 لا تقم أبداً بفك البطاريات القابلة للشحن والشاحن.
- 10 لا تقم أبداً بتوصيل البطارية القابلة للشحن بدائرة كهربائية غير مناسبة. فقد يتسبب ذلك في تيار كهربائي شديد وارتفاع درجة الحرارة. الأمر الذي يتسبب في حريق البطارية أو تلفها.
- 11 لا تتخلص من البطارية بإلقائها في النار.
- 12 قد تفجر البطارية إذا تعرضت للحريق.
- 13 قم بإرجاع البطارية للمتجر الذي قمت بشرائها منه بمجرد قرب انتهاء عمر البطارية. لا تقم بالتخلص من البطاريات التالفة.
- 14 يتسبب استخدام البطاريات التالفة في تلف الشاحن.
- 15 لا تدخل شيء بفتحات تهوية الشاحن.
- 16 يتسبب إدخال أشياء معدنية أو قابلة للاشتعال بفتحات تهوية الشاحن في خطر الإصابة بصدمة كهربائية أو تلف الشاحن.
- 17 عند تركيب مثقب بظرف بدون مفتاح، قم بتثبيت المثقب كما ينبغي. قد ينزلق أو يسقط المثقب إذا كان غير مثبت مسبباً إصابات.

تعليمات السلامة العامة

تحذير !!!

يرجى قراءة جميع التعليمات

قد يؤدي عدم الالتزام بهذه التعليمات الموضحة أدناه إلى حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق أو إصابة خطيرة.
المصطلح "العدة الكهربائية" الوارد في جميع التحذيرات الموضحة أدناه يشير إلى العدة الكهربائية الرئيسية (السلكية) الخاصة بك أو العدة الكهربائية (اللاسلكية) للبطارية.

يرجى اتباع التعليمات التالية:

(1) أمان منطقة العمل

(ت) تجنب التشغيل بشكل غير مقصود. تأكد من إيقاف تشغيل العدة الكهربائية قبل توصيلها بمصدر التيار الكهربائي و/أو بالمرقم، وقبل رفعها أو حملها.

إن كنت تضع إصبعك على المفتاح أثناء حمل العدة الكهربائية أو إن قمت بتوصيل الجهاز بالشبكة الكهربائية عندما يكون قيد التشغيل، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث إصابات أو أضرار.

(ث) انزع عدد الضبط أو مفتاح الربط قبل تشغيل العدة الكهربائية.

وجود مفتاح ربط أو مفتاح ضبط على يسار الجزء المتحرك من العدة الكهربائية يؤدي إلى حدوث إصابة شخصية.

(ج) لا تقترب من العدة الكهربائية، اترك مسافة مناسبة بينك وبين العدة الكهربائية وحافظ على توازنك في جميع الأوقات. سيسمح لك ذلك من السيطرة على الجهاز بشكل أفضل في المواقف غير المتوقعة.

(ح) قم بارتداء ملابس مناسبة، لا ترتدي ملابس فضفاضة أو بها أطراف سائفة أو حلي. وحافظ دائماً على إبعاد شعرك والملابس التي ترتديها وألقافها بعيداً عن الأجزاء المتحركة من العدة الكهربائية.

قد تتشابك الملابس الفضفاضة أو التي بها أطراف أو الحلي أو الشعر الطويل بالأجزاء المتحركة للمقاب.

(خ) إن جاز تركيب جهاز شفط وتجميع الغبار. فتأكد من متصلة ويتم استخدامها بشكل سليم. يساعد استخدام مجموعة تنظيف الغبار على تقليل المخاطر التي تنجم من الغبار.

(4) طريقة استخدام العدة الكهربائية والعناية بها:

(أ) لا تقطع في استخدام العدة الكهربائية، واستخدم العدة الكهربائية المناسبة للعمل الذي تقوم به.

عند استخدام العدة الكهربائية المخصصة لذلك فإن هذا يساعدك على الحصول على نتيجة أفضل وأكثر أمناً تبعاً للمهمة التي تم تصميم المقاب لها.

(ب) في حالة تعطل مفتاح التشغيل عن العمل لا تستخدم العدة الكهربائية.

أي عدة كهربائية لا يمكن التحكم في مفتاح التشغيل الخاص بها فإنها تشكل خطراً عند استخدامها ويجب إصلاح هذا المفتاح.

(ت) قم بفك القابس من مصدر الكهرباء و/أو حزمة البطارية من العدة الكهربائية قبل القيام بأية عمليات ضبط، أو تغيير الملحقات، أو تخزين عدة كهربائية.

منع إجراءات الاحتياط هذه تشغيل العدة الكهربائية بشكل غير مقصود.

(ث) قم بتخزين العدة الكهربائية الغير مستخدمة بعيداً عن متناول الأطفال ولا تسمح لأي شخص ليس لديه فكرة عن تشغيل المقاب بالاقتراب من هذه الأدوات أو تشغيلها.

أدوات التشغيل تمثل خطورة في أيدي الأشخاص الغير مدربين عليها.

(ج) تأكد من سلامة العدة الكهربائية، قم بفحصها جيداً من ناحية مدى ترابط الأجزاء المتحركة أو وجود أي كسر في أي جزء من أجزائها بما يؤثر على تشغيلها.

في حالة حدوث تلف بأدوات التشغيل يجب إصلاحها قبل الاستخدام.

عدم صيانة أدوات التشغيل أو القيام بعملية الصيانة بشكل غير صحيح يؤدي إلى حدوث الكثير من الحوادث.

(ح) يرجى الحفاظ على أدوات التقطيع حادة ونظيفة يرجى الحفاظ على أدوات التقطيع حادة الحواف بحيث يسهل التحكم فيها.

(خ) قم باستخدام العدة الكهربائية، وملحقاتها، والريش، وغيرها من الأدوات وفقاً لهذه التعليمات مع وضع شروط التشغيل والعمل المطلوب إنجازه في الاعتبار.

استخدم العدة الكهربائية لعمليات لا تتسبب في حدوث مخاطر.

(5) استخدام عدة البطارية والعناية بها

(أ) تأكد من أن المفتاح على وضع الإيقاف قبل إدخال حزمة البطارية.

قد يتسبب إدخال حزمة البطارية بالعدد الكهربائية في وضع التشغيل في التعرض للإصابات أو المخاطر.

(2) الوقاية من الصدمات الكهربائية

(أ) يجب توصيل القابس بمنفذ الكهرباء، يحظر تعديل القابس بأي طريقة.

لا تستخدم أي قابس مهايئ مع العدة الكهربائية الأرضية. تفتض القوابس التي لم يتم تغييرها والمقابس الملائمة من خطر حدوث الصدمات الكهربائية.

(ب) تجنب التلامس الجسدي مع الأسطح الأرضية مثل الأنابيب والمبادلات الحرارية والتلجالات والمواقف.

في حالة ملامسة جسمك لأي من تلك الأسطح الأرضية هناك خطورة لتعرضك لصدمة كهربية.

(ت) لا تعرض العدة الكهربائية للمطر أو الرطوبة.

يزداد خطر الصدمات الكهربائية إن تسرب الماء إلى داخل العدة الكهربائية.

(ث) لا تبني استعمال الكابل (السلك)، لا تستعمله مطلقاً لحمل أو شد أو دفع العدة الكهربائية أو لسحب القابس من المقبس. وحافظ عليه بعيداً عن مصادر الحرارة أو الزيت أو الحواف الحادة أو أجزاء الجهاز المتحركة.

تزيد الكابلات (الأسلاك) التالفة أو المتشابكة من خطر الصدمات الكهربائية.

(ج) في حالة تشغيل العدة الكهربائية بالخارج، ينصح باستخدام سلم (كابل) يتناسب مع الاستعمال الخارجي.

قم باستخدام سلك مناسب مع الاستعمال الخارجي للتقليل من خطورة التعرض لصدمة كهربية.

(3) السلامة الشخصية

(أ) كن يقظاً وانتبه إلى ما تفعله وقم بالعمل بواسطة العدة الكهربائية بتعقل. لا تستخدم العدة الكهربائية في حالة شعورك بالتعب أو إذا كنت تحت تأثير مواد مخدرة أو أدوية أو مواد كحولية.

عدم الانتباه للحظة واحدة عند استخدام العدة الكهربائية قد يؤدي إلى إصابة خطيرة.


(ب) استخدم معدات الحماية الشخصية ارتدي دائماً معدات حماية العين.

عند ارتدائك غطاء الوقاية والتي منها القناع الواقي من الغبار، وأحذية الأمان الواقي من الانزلاق، والخوذ الواقية الأذنين حسب نوع واستعمال العدة الكهربائية فإن ذلك يعمل على تقليل حدوث الإصابات الخطيرة.


DS14DL2

ITEM NO.	PART NAME	Q'TY
40	BRUSH CAP	2
41	HOUSING (A),(B) SET	1
42	LED HOLDER	1
43	FERRITE CORE	1
44	PUSHING BUTTON	1
45	SHIFT KNOB	1
46	DC-SPEED CONTROL SWITCH	1
47	CONNECTOR 50091	1
48	HOOK ASS'Y	1
49	V-LOCK NUT M5	1
50	TAPPING SCREW D4x10	2
51	HOLDER SPRING	2
52	TERMINAL	1
53	TERMINAL PIECE	1
54	TERMINAL	1
55	STRAP	1
56	TAPPING SCREW (W/FLANGE) D3x16	11
57	NAME PLATE	1
58	HOOK SPRING	1
59	SPECIAL SCREW (A) M5	1
60	BATTERY	2
501	CASE	1
502	CHARGER	1
503	+ DRIVER BIT NO.2 65L	1
504	SIDE HANDLE	1

ITEM NO.	PART NAME	Q'TY
1	SPECIAL SCREW (LEFT HAND) M6x27	1
2	DRILL CHUCK 13VLR-LN (W/O CHUCK WRENCH)	1
3	TAPPING SCREW (W/SP. WASHER) D3x20	4
4	COVER (A)	1
5	GEAR BOX ASS'Y	1
6	DIAL HOLDER (A)	1
7	NUT	1
8	SPRING	1
9	THRUST WASHER	1
10	FRONT CASE	1
11	CLICK SPRING	1
12	PIN SET	6
13	WASHER (A)	1
14	LOCK RING (A)	1
15	NEEDLE ROLLER SET	6
16	LOCK CAM	1
17	CARRIER	1
18	PLANET GEAR (C) SET	5
19	RING GEAR	1
20	WASHER (A)	1
21	REAR CASE	1
22	SHIFT ARM	1
23	SCREW SET D2x3.5	2
24	SCREW SET M3x12	4
25	PINION (C)	1
26	PLANET GEAR (B) SET	4
27	SLIDE RING GEAR	1
28	STOPPER (A)	2
29	STOPPER SPRING	2
30	PINION (B)	1
31	NEEDLE BEARING SET	4
32	PLANET GEAR (A) SET	4
33	FIRST RING GEAR	1
34	WASHER (B)	1
35	MOTOR SPACER	1
36	ARMATURE AND PINION SET 14.4V	1
37	MAGNET	1
38	BRUSH BLOCK	1
39	CARBON BRUSH 5x6x11.5	2




DS18DL2



ITEM NO.	PART NAME	Q'TY
1	SPECIAL SCREW (LEFT HAND) M6x27	1
2	DRILL CHUCK 13V1RL-N (W/ CHUCK WRENCH)	1
3	TAPPING SCREW (W/SP. WASHER) D3x20	4
4	COVER (A)	1
5	GEAR BOX ASS'Y	1
6	DIAL HOLDER (A)	1
7	NUT	1
8	SPRING	1
9	THRUST WASHER	1
10	FRONT CASE	1
11	CLICK SPRING	1
12	PIN SET	6
13	WASHER (A)	1
14	LOCK RING (A)	1
15	NEEDLE ROLLER SET	6
16	LOCK CAM	1
17	CARRIER	1
18	PLANET GEAR (C) SET	5
19	RING GEAR	1
20	WASHER (A)	1
21	REAR CASE	1
22	SHIFT ARM	1
23	SCREW SET D2x3.5	2
24	SCREW SET M3x12	4
25	PINION (C)	1
26	PLANET GEAR (B) SET	4
27	SLIDE RING GEAR	1
28	STOPPER (A)	2
29	STOPPER SPRING	2
30	PINION (B)	1
31	NEEDLE BEARING SET	4
32	PLANET GEAR (A) SET	4
33	FIRST RING GEAR	1
34	WASHER (B)	1
35	MOTOR SPACER	1
36	ARMATURE AND PINION SET 18V	1
37	MAGNET	1
38	BRUSH BLOCK	1
39	CARBON BRUSH 5x6x11.5	2


ITEM NO.	PART NAME	Q'TY
40	BRUSH CAP	2
41	HOUSING (A),(B) SET	1
42	LED HOLDER	1
43	FERRITE CORE	1
44	PUSHING BUTTON	1
45	SHIFT KNOB	1
46	DC-SPEED CONTROL SWITCH	1
47	CONNECTOR 50091	1
48	HOOK ASS'Y	1
49	V-LOCK NUT M5	1
50	TAPPING SCREW D4x10	2
51	HOLDER SPRING	2
52	TERMINAL	1
53	TERMINAL PIECE	1
54	TERMINAL	1
55	STRAP	1
56	TAPPING SCREW (W/FLANGE) D3x16	11
57	NAME PLATE	1
58	HOOK SPRING	1
59	SPECIAL SCREW (A) M5	1
60	BATTERY	2
501	CASE	1
502	CHARGER	1
503	+ DRIVER BIT NO.2 65L	1
504	SIDE HANDLE	1



ITEM NO.	PART NAME	Q'TY
1	FLAT HD. SCREW (A) (LEFT HAND) M6x25	1
2	DRILL CHUCK 13VLR-LN (WO CHUCK WRENCH)	1
3	TAPPING SCREW (W/SP. WASHER) D3x20	4
4	COVER (A)	1
5	GEAR BOX ASS'Y	1
6	DIAL HOLDER (B)	1
7	NUT	1
8	SPRING	1
9	SLEEVE	1
10	FRONT CASE	1
11	CLICK SPRING	1
12	PIN SET	6
13	WASHER (A)	1
14	LOCK RING (A)	1
15	NEEDLE ROLLER SET	6
16	LOCK CAM	1
17	CARRIER	1
18	PLANET GEAR (C) SET	5
19	RING GEAR	1
20	WASHER (A)	1
21	REAR CASE	1
22	SHIFT ARM	1
23	SCREW SET D2x3.5	2
24	SCREW SET M3x12	4
25	PINION (C)	1
26	PLANET GEAR (B) SET	4
27	SLIDE RING GEAR	1
28	STOPPER (A)	2
29	STOPPER SPRING	2
30	PINION (B)	1
31	NEEDLE BEARING SET	4
32	PLANET GEAR(A) SET	4
33	FIRST RING GEAR	1
34	WASHER (B)	1
35	MOTOR SPACER	1
36	ARMATURE AND PINION SET 14.4V	1
37	MAGNET	1
38	BRUSH BLOCK	1
39	CARBON BRUSH 5x6x11.5	2


ITEM NO.	PART NAME	Q'TY
40	BRUSH CAP	2
41	HOUSING (A),(B) SET	1
42	LED HOLDER	1
43	FERRITE CORE	1
44	PUSHING BUTTON	1
45	SHIFT KNOB	1
46	DC-SPEED CONTROL SWITCH	1
47	CONNECTOR 50091	1
48	HOOK ASS'Y	1
49	V-LOCK NUT M5	1
50	TAPPING SCREW D4x10	2
51	HOLDER SPRING	2
52	TERMINAL	1
53	TERMINAL PIECE	1
54	TERMINAL	1
55	STRAP	1
56	TAPPING SCREW (W/FLANGE) D3x16	11
57	NAME PLATE	1
58	HOOK SPRING	1
59	SPECIAL SCREW (A) M5	1
60	BATTERY	2
501	CASE	1
502	CHARGER	1
503	+ DRIVER BIT NO.2 65L	1
504	SIDE HANDLE	1


DV18DL2



ITEM NO.	PART NAME	Q'TY
1	FLAT HD. SCREW (A) (LEFT HAND) M6x25	1
2	DRILL CHUCK 13VLR-LN (WO CHUCK WRENCH)	1
3	TAPPING SCREW (W/SP. WASHER) D3x20	4
4	COVER(A)	1
5	GEAR BOX ASS'Y	1
6	DIAL HOLDER (B)	1
7	NUT	1
8	SPRING	1
9	SLEEVE	1
10	FRONT CASE	1
11	CLICK SPRING	1
12	PIN SET	6
13	WASHER (A)	1
14	LOCK RING (A)	1
15	NEEDLE ROLLER SET	6
16	LOCK CAM	1
17	CARRIER	1
18	PLANET GEAR (C) SET	5
19	RING GEAR	1
20	WASHER (A)	1
21	REAR CASE	1
22	SHIFT ARM	1
23	SCREW SET D2x3.5	2
24	SCREW SET M3x12	4
25	PINION (C)	1
26	PLANET GEAR (B) SET	4
27	SLIDE RING GEAR	1
28	STOPPER (A)	2
29	STOPPER SPRING	2
30	PINION (B)	1
31	NEEDLE BEARING SET	4
32	PLANET GEAR(A) SET	4
33	FIRST RING GEAR	1
34	WASHER (B)	1
35	MOTOR SPACER	1
36	ARMATURE AND PINION SET 18 V	1
37	MAGNET	1
38	BRUSH BLOCK	1
39	CARBON BRUSH 5x6x11.5	2

ITEM NO.	PART NAME	Q'TY
40	BRUSH CAP	2
41	HOUSING (A),(B) SET	1
42	LED HOLDER	1
43	FERRITE CORE	1
44	PUSHING BUTTON	1
45	SHIFT KNOB	1
46	DC-SPEED CONTROL SWITCH	1
47	CONNECTOR 50091	1
48	HOOK ASS'Y	1
49	V-LOCK NUT M5	1
50	TAPPING SCREW D4x10	2
51	HOLDER SPRING	2
52	TERMINAL	1
53	TERMINAL PIECE	1
54	TERMINAL	1
55	STRAP	1
56	TAPPING SCREW (W/FLANGE) D3x16	11
57	NAME PLATE	1
58	HOOK SPRING	1
59	SPECIAL SCREW (A) M5	1
60	BATTERY	2
501	CASE	1
502	CHARGER	1
503	+ DRIVER BIT NO.2 65L	1
504	SIDE HANDLE	1





Koki Holdings Co., Ltd.

806
Code No. C99201231 G
Printed in China