


## WR36DF • WR36DG



WR36DF

WR36DG



en Handling instructions

zh 使用說明書

ko 취급 설명서


vi Hướng dẫn sử dụng

th คู่มือการใช้งาน



id Petunjuk pemakaian

ar تعليمات المعالجة

1




WR36DF




WR36DG


2




3




4




5



6






7




8

WR36DF




9


WR36DG




10






11




12




13




14




15




16




17



18



19



## GENERAL POWER TOOL SAFETY WARNINGS

### ⚠ WARNING

Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool.

Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

### 1) Work area safety

- a) **Keep work area clean and well lit.**  
*Cluttered or dark areas invite accidents.*
- b) **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.**  
*Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.*
- c) **Keep children and bystanders away while operating a power tool.**  
*Distractions can cause you to lose control.*

### 2) Electrical safety

- a) **Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools.**  
*Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.*
- b) **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.**  
*There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.*
- c) **Do not expose power tools to rain or wet conditions.**  
*Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.*
- d) **Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts.**  
*Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.*
- e) **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.**  
*Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.*
- f) **If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.**  
*Use of an RCD reduces the risk of electric shock.*

### 3) Personal safety

- a) **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool.**  
**Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.**  
*A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.*
- b) **Use personal protective equipment. Always wear eye protection.**  
*Protective equipment such as a dust mask, non-slip safety shoes, hard hat or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.*

- c) **Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool.**  
*Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.*

- d) **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.**  
*A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.*

- e) **Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.**  
*This enables better control of the power tool in unexpected situations.*

- f) **Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair and clothing away from moving parts.**  
*Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.*

- g) **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.**  
*Use of dust collection can reduce dust-related hazards.*

- h) **Do not let familiarity gained from frequent use of tools allow you to become complacent and ignore tool safety principles.**  
*A careless action can cause severe injury within a fraction of a second.*

### 4) Power tool use and care

- a) **Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application.**  
*The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.*
- b) **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.**  
*Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.*
- c) **Disconnect the plug from the power source and/or remove the battery pack, if detachable, from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.**  
*Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.*
- d) **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.**  
*Power tools are dangerous in the hands of untrained users.*
- e) **Maintain power tools and accessories. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use.**  
*Many accidents are caused by poorly maintained power tools.*
- f) **Keep cutting tools sharp and clean.**  
*Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.*
- g) **Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.**  
*Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.*

- h) Keep handles and grasping surfaces dry, clean and free from oil and grease.**  
*Slippery handles and grasping surfaces do not allow for safe handling and control of the tool in unexpected situations.*
  
- 5) Battery tool use and care**
  - a) Recharge only with the charger specified by the manufacturer.**  
*A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.*
  - b) Use power tools only with specifically designated battery packs.**  
*Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.*
  - c) When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another.**  
*Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.*
  - d) Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help.**  
*Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.*
  - e) Do not use a battery pack or tool that is damaged or modified.**  
*Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behaviour resulting in fire, explosion or risk of injury.*
  - f) Do not expose a battery pack or tool to fire or excessive temperature.**  
*Exposure to fire or temperature above 130°C may cause explosion.*
  - g) Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or tool outside the temperature range specified in the instructions.**  
*Charging improperly or at temperatures outside the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.*

## 6) Service

- a) Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.**  
*This will ensure that the safety of the power tool is maintained.*
- b) Never service damaged battery packs.**  
*Service of battery packs should only be performed by the manufacturer or authorized service providers.*

## PRECAUTION

Keep children and infirm persons away.  
When not in use, tools should be stored out of reach of children and infirm persons.

## ADDITIONAL SAFETY WARNINGS

1. This is a portable tool for tightening and loosening bolts and nuts. Use it only for these operation.
2. Make sure to securely hold the tool during operation. Failure to do so can result in accidents or injuries. (Fig. 2)
3. Preparing and checking the work environment. Make sure that the work site meets all the conditions laid forth in the precautions.
4. Check the actual tightening torque with a torque wrench.
5. Stop the tool before switching the direction of rotation. Always release the switch and wait for tool to stop before switching the direction of rotation.
6. Never touch the turning part. Do not allow the turning part section to get near your hands or any other part of your body. You could be cut or caught in the turning part. Also, be careful not to touch the turning part after using continuously it for a long time. It gets quite hot and could burn you.
7. Please use the designated attachments which are listed in the operations manual and HIKOKI's catalog. Accidents or injuries could result from not doing so.
8. Make sure to firmly install the attachments in the anvil. If the attachments is not firmly installed it might come out and cause injuries.
9. Tightening mode selector function
  - Select tightening mode while the trigger switch is released. Failure to do so could result in malfunction.
  - The appropriate mode differs depending on the bolts and the material being screwed. Tighten in a few test bolts and adjust the mode setting accordingly.
  - The tightening mode selector switch can only be set after the battery has been installed in the tool and the trigger switch has been pulled once.
10. The power tool is equipped with a temperature protection circuit to protect the motor. Continuous work may cause the temperature of the unit to rise, activating the temperature protection circuit and automatically stopping operation. If this happens, allow the power tool to cool before resuming use.
11. The motor may stop in the event the tool is overloaded. In this should occur, release the tool's switch and eliminate the cause of the overload.  
Avoid touching the front case which can heat up during continuous operation.
12. The use of the battery in a cold condition (below 0 degree Centigrade) can sometimes result in the weakened tightening torque and reduced amount of work. This, however, is a temporary phenomenon, and returns to normal when the battery warms up.
13. The push button can not be switched while the power tool is turning. To switch the push button, stop the power tool, then set the push button.
14. Install securely the hook. Unless the hook is securely installed, it may cause an injury while using.  
When electing to carry the tool hooked to your hip belt, make sure to detach the tool socket. Failure to do so may result in unexpected injury.
15. Do not give a strong shock to the switch panel or break it. It may lead to a trouble.
16. Do not look directly into the light. Such actions could result in eye injury.  
Wipe off any dirt or grime attached to the lens of the LED light with a soft cloth, being careful not to scratch the lens.  
Scratches on the lens of the LED light can result in decreased brightness.
17. To prevent the battery power consumption caused by forgetting to turn off the LED light, the light goes off automatically in about 10 seconds.

## CORDLESS IMPACT WRENCH SAFETY WARNINGS

Hold power tool by insulated gripping surfaces, when performing an operation where the fastener may contact hidden wiring.

Fasteners contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.

## English

18. Resting the unit after continuous work.
19. Do not touch the hammer case, as it gets very hot during continuous work.
20. Always charge the battery at a temperature of 0°C–40°C. A temperature of less than 0°C will result in over charging which is dangerous. The battery cannot be charged at a temperature higher than 40°C.  
The most suitable temperature for charging is that of 20°C–25°C.
21. Do not use the charger continuously.  
When one charging is completed, leave the charger for about 15 minutes before the next charging of battery.
22. Do not allow foreign matter to enter the hole for connecting the rechargeable battery.
23. Never disassemble the rechargeable battery and charger.
24. Never short-circuit the rechargeable battery.  
Shortcircuiting the battery will cause a great electric current and overheat. It results in burn or damage to the battery.
25. Do not dispose of the battery in fire. If the battery is burnt, it may explode.
26. Bring the battery to the shop from which it was purchased as soon as the post-charging battery life becomes too short for practical use. Do not dispose of the exhausted battery.
27. Do not insert object into the air ventilation slots of the charger. Inserting metal objects or inflammables into the charger air ventilation slots will result in electrical shock hazard or damaged charger.
28. Make sure that the battery is installed firmly. If it is at all loose it could come off and cause an accident.
29. Do not use the product if the tool or the battery terminals (battery mount) are deformed.  
Installing the battery could cause a short circuit that could result in smoke emission or ignition.
30. Keep the tool's terminals (battery mount) free of swarf and dust.
  - Prior to use, make sure that swarf and dust have not collected in the area of the terminals.
  - During use, try to avoid swarf or dust on the tool from falling on the battery.
  - When suspending operation or after use, do not leave the tool in an area where it may be exposed to falling swarf or dust.  
Doing so could cause a short circuit that could result in smoke emission or ignition.
31. Always use the tool and battery at temperatures between -5°C and 40°C.

## CAUTION ON LITHIUM-ION BATTERY

To extend the lifetime, the lithium-ion battery equips with the protection function to stop the output.

In the cases of 1 to 3 described below, when using this product, even if you are pulling the switch, the motor may stop. This is not the trouble but the result of protection function.

1. When the battery power remaining runs out, the motor stops.  
In such a case, charge it up immediately.
2. If the tool is overloaded, the motor may stop. In this case, release the switch of tool and eliminate causes of overloading. After that, you can use it again.
3. If the battery is overheated under overload work, the battery power may stop.  
In this case, stop using the battery and let the battery cool. After that, you can use it again.

Furthermore, please heed the following warning and caution.

## WARNING

In order to prevent any battery leakage, heat generation, smoke emission, explosion and ignition beforehand, please be sure to heed the following precautions.

1. Make sure that swarf and dust do not collect on the battery.
- During work make sure that swarf and dust do not fall on the battery.
- Make sure that any swarf and dust falling on the power tool during work do not collect on the battery.
- Do not store an unused battery in a location exposed to swarf and dust.
- Before storing a battery, remove any swarf and dust that may adhere to it and do not store it together with metal parts (screws, nails, etc.).
2. Do not pierce battery with a sharp object such as a nail, strike with a hammer, step on, throw or subject the battery to severe physical shock.
3. Do not use an apparently damaged or deformed battery.
4. Do not use the battery for a purpose other than those specified.
5. If the battery charging fails to complete even when a specified recharging time has elapsed, immediately stop further recharging.
6. Do not put or subject the battery to high temperatures or high pressure such as into a microwave oven, dryer, or high pressure container.
7. Keep away from fire immediately when leakage or foul odor are detected.
8. Do not use in a location where strong static electricity generates.
9. If there is battery leakage, foul odor, heat generated, discolored or deformed, or in any way appears abnormal during use, recharging or storage, immediately remove it from the equipment or battery charger, and stop use.
10. Do not immerse the battery or allow any fluids to flow inside. Conductive liquid ingress, such as water, can cause damage resulting in fire or explosion. Store your battery in a cool, dry place, away from combustible and flammable items. Corrosive gas atmospheres must be avoided.

## CAUTION

1. If liquid leaking from the battery gets into your eyes, do not rub your eyes and wash them well with fresh clean water such as tap water and contact a doctor immediately.  
If left untreated, the liquid may cause eye-problems.
2. If liquid leaks onto your skin or clothes, wash well with clean water such as tap water immediately.  
There is a possibility that this can cause skin irritation.
3. If you find rust, foul odor, overheating, discolor, deformation, and/or other irregularities when using the battery for the first time, do not use and return it to your supplier or vendor.

## WARNING

If a conductive foreign matter enters in the terminal of lithium ion battery, the battery may be shorted, causing fire. When storing the lithium ion battery, obey surely the rules of following contents.

- Do not place conductive debris, nail and wires such as iron wire and copper wire in the storage case.
- To prevent shorting from occurring, load the battery in the tool or insert securely the battery cover for storing until the ventilator is not seen.


## REGARDING LITHIUM-ION BATTERY TRANSPORTATION

When transporting a lithium-ion battery, please observe the following precautions.

### WARNING

Notify the transporting company that a package contains a lithium-ion battery, inform the company of its power output and follow the instructions of the transportation company when arranging transport.

- Lithium-ion batteries that exceed a power output of 100 Wh are considered to be in the freight classification of Dangerous Goods and will require special application procedures.
- For transportation abroad, you must comply with international law and the rules and regulations of the destination country.



## USB DEVICE CONNECTION PRECAUTIONS (UC18YSL3)

When an unexpected problem occurs, the data in a USB device connected to this product may be corrupted or lost. Always make sure to back up any data contained in the USB device prior to use with this product.

Please be aware that our company accepts absolutely no responsibility for any data stored in a USB device that is corrupted or lost, nor for any damage that may occur to a connected device.

### WARNING

- Prior to use, check the connecting USB cable for any defect or damage. Using a defective or damaged USB cable can cause smoke emission or ignition.
- When the product is not being used, cover the USB port with the rubber cover. Buildup of dust etc. in the USB port can cause smoke emission or ignition.

### NOTE

- There may be an occasional pause during USB recharging.
- When a USB device is not being charged, remove the USB device from the charger. Failure to do so may not only reduce the battery life of a USB device, but may also result in unexpected accidents.
- It may not be possible to charge some USB devices, depending on the type of device.

## PRECAUTIONS REGARDING THE DUST-RESISTANCE AND WATER-PROOFING FUNCTIONS

This product conforms to IP56 protection class ratings (dust-resistance and water-proofing) for electrical equipment as stipulated by the international IEC regulations. (Only the main unit conforms to the IP56 protection class ratings when equipped with a battery.)

### [Descriptions of IP Codes]

#### IP56

##### Protection rating for water penetration

Must be no adverse effects on the equipment when sprayed with powerful jets of water from all directions (water-proofed).  
(100 L of water per minute sprayed for approximately three minutes from a distance of approximately three meters with the use of a spray nozzle with a diameter of 12.5 mm.)

##### Protection rating for external assault by solid objects

Dust that may cause adverse effects on the equipment must not be able to enter (dust-resistance).  
(The equipment to be left non-operable in a test chamber in which particles of talcum powder with a diameter of less than 75 µm are floating in the air with the use of an agitation pump at a rate of 2 kg per cubic meter for eight hours.)

The equipment has been designed to withstand the effects of dust and water, but there is no guarantee that it will not malfunction. Do not use or leave the equipment in locations where it is subject to excessive amounts of dust, or in locations where it is submerged in water or subject to rainwater.

# English

## NAMES OF PARTS (Fig. 1 – Fig. 19)

|   |                                 |   |                                |
|---|---------------------------------|---|--------------------------------|
| ① | Hammer case                     | ⑯ | High / Low mode indicator lamp |
| ② | Anvil (A)                       | ⑯ | Auto stop mode selector switch |
| ③ | Friction ring (C)               | ⑯ | Auto stop mode indicator lamp  |
| ④ | LED Light                       | ⑯ | Latch                          |
| ⑤ | Trigger switch                  | ⑯ | Charge indicator lamp          |
| ⑥ | Switch panel                    | ⑯ | Battery level indicator switch |
| ⑦ | Battery                         | ⑯ | Battery level indicator lamp   |
| ⑧ | Hook                            | ⑯ | Display panel                  |
| ⑨ | Handle                          | ⑯ | Groove                         |
| ⑩ | Push button                     | ⑯ | Screw                          |
| ⑪ | Motor                           | ⑯ | 19 mm Drive hex. Socket        |
| ⑫ | Anvil (B)                       | ⑯ | O-ring                         |
| ⑬ | Friction ring (B)               | ⑯ | Pin                            |
| ⑭ | High / Low mode selector switch | ⑯ | 12.7 mm Drive hex. Socket      |

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
|  | Switching OFF                      |
|  | Disconnect the battery             |
|  | Clockwise rotation                 |
|  | Counterclockwise rotation          |
|  | Remaining battery indicator switch |
|  | High / Low mode selector switch    |
|  | High / Low mode indicator lamp     |
|  | Auto stop mode selector switch     |
|  | Auto stop mode indicator lamp      |
|  | Warning                            |

## Battery

|  |  |
|--|--|
|  | Lights ;<br>The battery remaining power is over 75%.   |
|  | Lights ;<br>The battery remaining power is 50%–75%.  |
|  | Lights ;<br>The battery remaining power is 25%–50%.  |
|  | Lights ;<br>The battery remaining power is less than 25%.  |
|  | Blinks ;<br>The battery remaining power is nearly empty.<br>Recharge the battery soonest possible.                           |
|  | Blinks ;<br>Output suspended due to high temperature.<br>Remove the battery from the tool and allow it to fully cool down.   |
|  | Blinks ;<br>Output suspended due to failure or malfunction.<br>The problem may be the battery so please contact your dealer. |

## STANDARD ACCESSORIES

In addition to the main unit (1 unit), the package contains the accessories listed on page 74.

Standard accessories are subject to change without notice.

## APPLICATIONS

Tightening and loosening of all types of bolts and nuts, used for securing structural items

## SYMBOLS

### WARNING

The following show symbols used for the machine.  
Be sure that you understand their meaning before use.

|       |  |
|-------|--|
|       | WR36DF / WR36DG<br>: Cordless Impact Wrench                      |
|       | To reduce the risk of injury, user must read instruction manual. |
|       | Direct current   |
| V     | Rated voltage  |
| $n_0$ | No-load speed  |
| /min  | Oscillation per minute   |
| Bpm   | Impact rate  |
|       | Ordinary bolt  |
|       | High tension bolt  |
| MT    | Tightening torque (Maximum)                                      |
|       | Square drive size  |
|       | Weight   |
|       | Switching ON   |

## SPECIFICATIONS

The specifications of this machine are listed in the Table on page 73.

### NOTE

Due to HiKOKI's continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change without prior notice.

### Battery

|                  |   |
|------------------|---|
| Model            | BSL36A18                                  |
| Voltage          | 36 V / 18 V (Automatic Switching*)        |
| Battery capacity | 2.5 Ah / 5.0 Ah<br>(Automatic Switching*) |

\* The tool itself will automatically switch over.

## CHARGING

Before using the power tool, charge the battery as follows.

### 1. Connect the charger's power cord to the receptacle.

When connecting the plug of the charger to a receptacle, the charge indicator lamp will blink in red (At 1-second intervals).

### 2. Insert the battery into the charger.

Firmly insert the battery into the charger as shown in Fig. 4 (on page 2).

### 3. Charging

When inserting a battery in the charger, the charge indicator lamp will blink in blue.

When the battery becomes fully recharged, the charge indicator lamp will light up in green. (See Table 1)

### (1) Charge indicator lamp indication

The indications of the charge indicator lamp will be as shown in Table 1, according to the condition of the charger or the rechargeable battery.

Table 1

| Charger status      | Status of indicator lamp  | Indication meaning                           |
|---------------------|---|--|
| Before charging     | ON/OFF at 0.5 sec. intervals (RED)<br>   | Plugged into power source *1                 |
| While charging      | Lights for 0.5 sec. at intervals of 1 sec. (BLUE)<br>                                  | Charged at less than 50%                     |
|                     | Lights for 1 sec. at intervals of 0.5 sec. (BLUE)<br>                                  | Charged at less than 80%                     |
|                     | Lights continuously (BLUE)<br>   | Charged at more than 80%                     |
| Charging complete   | Lights continuously (GREEN)<br><br>(Continuous buzzer sound: about 6 sec.)             |  |
| Overheat standby    | ON/OFF at 0.3 sec. intervals (RED)<br>   | Battery overheated. Unable to charge. *2     |
| Charging impossible | ON/OFF at 0.1 sec. intervals (PURPLE)<br><br>(Intermittent buzzer sound; about 2 sec.) | Malfunction in the battery or the charger *3 |

\*1 If the red lamp continues to blink even after the charger has been attached, check to confirm that the battery has been fully inserted.

\*2 Although charging will start once the battery has cooled down even when left in situ, the best practice is to remove the battery and allow it to cool down in a shaded, well-ventilated location before charging.

\*3

- Fully insert the battery.
- Check to confirm that no foreign matter is stuck to the battery mount or terminals.
- <If charging takes a long time>
  - Charging will take longer at extremely low ambient temperatures. Charge the battery in a warm location (such as indoors).
  - Do not block the air vent. Otherwise the interior will overheat, reducing the charger's performance.
  - If the cooling fan is not operating, contact a HiKOKI Authorized Service Center for repairs.

# English

(2) Regarding the temperatures and charging time of the rechargeable battery

The temperatures and charging time will become as shown in **Table 2**.

**Table 2**

|   |                    |  |
|---|--------------------|--|
| Model   | UC18YSL3           |  |
| Type of battery                                       | Li-ion             |  |
| Charging voltage                                      | 14.4–18 V          |  |
| Temperatures at which the battery can be recharged    | 0°C–50°C           |  |
| Charging time for battery capacity, approx. (At 20°C) | 1.5 Ah             | 15 min   |
|   | 2.0 Ah             | 20 min   |
|   | 2.5 Ah             | 25 min   |
|   | 3.0 Ah             | 20 min<br>(BSL1430C,<br>BSL1830C: 30 min)  |
|   | 4.0 Ah             | 26 min<br>(BSL1840M: 40 min)   |
|   | 5.0 Ah             | 32 min   |
|   | 6.0 Ah             | 38 min   |
|   | 8.0 Ah             | 52 min   |
|   | Multi volt battery | 1.5 Ah (x 2 unit) 20 min<br>2.5 Ah (x 2 unit) 32 min<br>4.0 Ah (x 2 unit) 52 min |
| Number of battery cells                               | 4–10               |  |
| Charging voltage for USB                              | 5 V                |  |
| Charging current for USB                              | 2 A                |  |
| Weight  | 0.6 kg             |  |

## NOTE

The recharging time may vary according to the ambient temperature and power source voltage.

**4. Disconnect the charger's power cord from the receptacle.**

**5. Hold the charger firmly and pull out the battery.**

## NOTE

Be sure to pull out the battery from the charger after use, and then keep it.

## Regarding electric discharge in case of new batteries, etc.

As the internal chemical substance of new batteries and batteries that have not been used for an extended period is not activated, the electric discharge might be low when using them the first and second time. This is a temporary phenomenon, and normal time required for recharging will be restored by recharging the batteries 2 – 3 times.

## How to make the batteries perform longer.

**(1) Recharge the batteries before they become completely exhausted.**

When you feel that the power of the tool becomes weaker, stop using the tool and recharge its battery. If you continue to use the tool and exhaust the electric current, the battery may be damaged and its life will become shorter.

**(2) Avoid recharging at high temperatures.**

A rechargeable battery will be hot immediately after use. If such a battery is recharged immediately after use, its internal chemical substance will deteriorate, and the battery life will be shortened. Leave the battery and recharge it after it has cooled for a while.

## CAUTION

- If the battery is charged while it is heated because it has been left for a long time in a location subject to direct sunlight or because the battery has just been used, the charge indicator lamp of the charger lights for 0.3 seconds, does not light for 0.3 seconds (off for 0.3 seconds). In such a case, first let the battery cool, then start charging.
- When the charge indicator lamp flickers (at 0.2-second intervals), check for and take out any foreign objects in the charger's battery connector. If there are no foreign objects, it is probable that the battery or charger is malfunctioning. Take it to your authorized Service Center.

## MOUNTING AND OPERATION

| Action   | Figure | Page |
|--|--------|------|
| Removing and inserting the battery                         | 3      | 2    |
| Charging   | 4      | 2    |
| Remaining battery indicator                                | 5      | 2    |
| Removing and mounting the hook                             | 6      | 3    |
| How to use the hook  | 7      | 3    |
| Mounting the socket*1 (WR36DF)                             | 8      | 3    |
| Mounting the socket*1 (WR36DG)                             | 9      | 3    |
| Reversing the rotational direction                         | 10     | 3    |
| Switch operation   | 11     | 4    |
| How to use the LED light*2                                 | 12     | 4    |
| Tightening mode selector function*3                        | 13     | 4    |
| Auto stop mode selector switch                             | 14     | 4    |
| Auto stop mode   | 15     | 4    |
| Auto slow mode   | 16     | 4    |
| Charging a USB device from a electrical outlet             | 17-a   | 5    |
| Charging a USB device and battery from a electrical outlet | 17-b   | 5    |
| How to recharge USB device                                 | 18     | 5    |
| When charging of USB device is completed                   | 19     | 5    |
| Selecting accessories                                      | —      | 75   |

\*1 Installing a socket

Select the socket to be used.

[WR36DF]

(1) Slide the O-ring out of the groove, then align the hole of the socket with the hole of the anvil and insert the anvil into the socket.

(2) Insert the pin into the socket.

(3) While making sure that the pin doesn't fall, attach the O-ring to the groove on the socket.

[WR36DG]

(1) Align the square portions of the socket and the anvil with each other.

(2) Make sure to firmly install the socket by pushing it all the way into the anvil.

(3) When removing the socket, pull it out of the anvil.

\*2 How to use the LED light

To prevent the battery power consumption caused by forgetting to turn off the LED light, the light goes off automatically in about 10 seconds.

\*3 Tightening mode selector function

**CAUTION**

Select tightening mode while the trigger switch is released. Failure to do so could result in malfunction.

**NOTE**

- The appropriate mode will vary depending on the screw and the material being screwed. Adjust the tightening mode setting by test-tightening a number of screws.
- The tightening mode cannot be changed unless the rechargeable battery has been mounted in the tool and the switch has been pulled.

(1) High / Low mode selector switch (Fig. 13)

The tightening mode switches between 4 different rotation speeds each time the High / Low mode selector switch is pressed.

(2) Auto stop mode selector switch (Fig. 14)

Each time the auto stop mode selector switch is pressed, the auto stop function will switch between ON and OFF.

○ High / Low mode setting

|  |  |  |  |
|--|---|---|---|
| Mode 1<br>600 /min   | Mode 2<br>900 /min  | Mode 3<br>1200 /min   | Mode 4<br>1500 /min   |

Auto Stop Time: OFF

**USE:**

[Mode 1 and 2] For work that requires fine adjustments.  
[Mode 3] For work that requires the power to be suppressed.  
[Mode 4] For work that requires power and speed.

(3) Auto stop mode (Fig. 15)

Stops automatically after a preset time has elapsed.

Push the Push button to the forward ("R") position, then press the Auto stop mode selector switch to select the setting.

○ Auto stop mode setting

|  |  |  |  |
|--|---|---|---|
| Mode 1<br>600 /min   | Mode 2<br>900 /min  | Mode 3<br>1200 /min   | Mode 4<br>1500 /min   |

**Auto Stop Time:**  
Stops within 1.2 seconds after impact begins.

**USE:**


[Mode 1] Steel frame temporary tightening, etc.  
[Mode 2] Truck wheel nut or piping temporary tightening, etc.  
[Mode 3 and 4] Heavy machinery or bridge girder temporary tightening, etc.

(4) Auto slow mode (Fig. 16)

Stops for a preset time and/or changes the speed automatically to a preset speed.

Push the Push button to the reverse ("L") position, then press the Auto stop mode selector switch to select the setting.

○ Auto slow mode setting

|  |  |  |  |
|---|--|--|---|
| Mode 1<br>600 /min  | Mode 2<br>900 /min   | Mode 3<br>1200 /min  | Mode 4<br>1500 /min   |

[Trigger displacement: Maximum]

Pauses for 0.5 seconds after bolt loosening is detected.

↓

Rotation speed is reduced to 60–350 /min depending on how far the trigger is pulled after restarting.  
(Rotation does not stop after restarting.)

[Trigger displacement: Halfway]

Pauses for 0.5 seconds after bolt loosening is detected.

↓

Rotation speed is reduced as follows depending on how far the trigger is pulled after restarting.  
(Rotation does not stop after restarting.)

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 60–330 /min | 60–500 /min | 60–660 /min | 60–830 /min |
|-------------|-------------|-------------|-------------|

**USE:**

For work of loosening bolts or nuts.

This function helps prevent nuts from dropping when loosening them.

**NOTE**

Depending on factors such as the bolt or nut size, socket used, and extent of tightening, there is a risk of nuts accidentally dropping if the nut becomes detached from the screw thread while the power tool is operating.

## MAINTENANCE AND INSPECTION

1. **Inspecting the socket**

A worn or deformed hex. or a square-holed socket will not give an adequate tightness to the fitting between the nut or anvil, consequently resulting in loss of tightening torque. Pay attention to wear of a socket holes periodically, and replace with a new one if needed.

2. **Inspecting the mounting screws**

Regularly inspect all mounting screws and ensure that they are properly tightened. Should any of the screws be loose, retighten them immediately. Failure to do so could result in serious hazard.

3. **Maintenance of the motor**

The motor unit winding is the very "heart" of the power tool. Exercise due care to ensure the winding does not become damaged and/or wet with oil or water.

4. **Inspection of terminals (tool and battery)**

Check to make sure that swarf and dust have not collected on the terminals.

On occasion check prior, during and after operation.

**CAUTION**

Remove any swarf or dust which may have collected on the terminals.

Failure to do so may result in malfunction.

5. **Cleaning on the outside**

When the tool is stained, wipe with a soft dry cloth or a cloth moistened with soapy water. Do not use chloric solvents, gasoline or paint thinner, for they melt plastics.

# English

## 6. Storage

Store the power tool and battery in a place in which the temperature is less than 40°C and out of reach of children.

### NOTE

Storing lithium-ion batteries.

Make sure the lithium-ion batteries have been fully charged before storing them.

Prolonged storage (3 months or more) of batteries with a low charge may result in performance deterioration, significantly reducing battery usage time or rendering the batteries incapable of holding a charge.

However, significantly reduced battery usage time may be recovered by repeatedly charging and using the batteries two to five times.

If the battery usage time is extremely short despite repeated charging and use, consider the batteries dead and purchase new batteries.

### CAUTION

In the operation and maintenance of power tools, the safety regulations and standards prescribed in each country must be observed.

### Important notice on the batteries for the HiKOKI cordless power tools

Please always use one of our designated genuine batteries. We cannot guarantee the safety and performance of our cordless power tool when used with batteries other than those designated by us, or when the battery is disassembled and modified (such as disassembly and replacement of cells or other internal parts).

### NOTE

Due to HiKOKI's continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change without prior notice.

## TROUBLESHOOTING

Use the inspections in the table below if the tool does not operate normally. If this does not remedy the problem, consult your dealer or the HiKOKI Authorized Service Center.

| Symptom  | Possible cause  | Remedy   |
|--|---|--|
| Tool doesn't run   | No remaining battery power  | Charge the battery.  |
| Tool suddenly stopped  | Tool was overburdened   | Get rid of the problem causing the overburden.   |
|  | The battery is overheated.  | Let the battery cool down.   |
|  | The trigger switch was held down for 5 minutes or more.                 | This is not a malfunction.<br>The motor was automatically stopped to prevent failure of the tool.    |
| Tool sockets<br>-can't be attached<br>-fall off<br>-can't be removed     | The shape of the attachment portion doesn't match                       | Make sure to use sockets with the appropriate square drive size.<br>WR36DF: 19 mm<br>WR36DG: 12.7 mm |
| Switch can't be pulled   | The Push button is positioned halfway.                                  | Press the button firmly into position for the desired direction of rotation.                         |
| An abnormal high-pitched noise occurs when the trigger switch is pulled. | The trigger switch is being pulled only slightly.                       | This is not a malfunction.<br>It does not occur if the trigger switch is pulled more fully.          |
| Battery cannot be installed  | Attempting to install a battery other than that specified for the tool. | Please install a multi volt type battery.  |

# 一般安全規則

## △ 警告

### 閱讀所有安全警告說明

未遵守警告與說明可能導致電擊、火災或其他嚴重傷害。

請妥善保存本使用說明書，以供未來參考之用。

「電動工具」一詞在警告中，係指電源操作（有線）之電動工具或電池操作（無線）之電動工具。

#### 1) 工作場所安全

- a) 保持工作場所清潔及明亮。  
雜亂或昏暗的區域容易發生意外。
- b) 勿在易產生爆炸之環境中操作，譬如易燃液體、瓦斯或粉塵存在之處。  
電動工具產生火花會引燃粉塵或煙氣。
- c) 當操作電動工具時，確保兒童及過往人員遠離。  
分神會讓您失去控制。

#### 2) 電氣安全

- a) 電動工具插頭必須與插座配合，絕不可以任何方法修改插頭，且不得使用任何轉接插頭於有接地之電動工具。  
不修改插頭及所結合之插座，可減少電擊。
- b) 避免身體接觸到地面，諸如管子、散熱器、爐灶及冰箱。  
如果您的身體接地或觸地，會增加電擊的危險。
- c) 勿讓電動工具淋雨或曝露在潮濕的環境下。  
電動工具進水會增加電繫的危險。
- d) 勿濫用電源線。請勿使用電源線去纏繞、拖拉電動工具或拔插頭，保持電源線遠離熱氣、油氣、尖角或可動零件。  
損壞或纏繞的電源線會增加電繫之危險。
- e) 電動工具在室外操作時，請務必要使用適合室外用的延長線。  
使用合適之室外用延長線會減少電擊的危險。
- f) 若無法避免在潮濕地區操作電動工具，請使用以漏電斷路器 (RCD) 來保護電源。  
使用 RCD，可降低觸電危險。

#### 3) 人員安全

- a) 保持機警，注意您正在做什麼，並運用正確常識操作電動工具。  
當你感到疲勞或受藥品、酒精或醫療影響時，請勿操作電動工具。  
操作中瞬間的不注意，可能造成人員嚴重的傷害。

- b) 使用個人防護裝備，經常配戴安全眼鏡。  
配戴防塵口罩、防滑安全鞋、硬帽等防護裝備，或在適當情況下使用聽覺防護，可減少人員傷害。
  - c) 防止意外發生。在連接電源或電池組、拿起或攜帶工具前，請確認開關是在「off」（關閉）的位置。  
以手指放在開關握持電動工具，或在電動工具的開關於“on”的狀況下插上插頭，都會導致意外發生。
  - d) 在電動工具啟動前，先卸下任何調整用鑰匙或扳手。  
扳手或鑰匙遺留在電動工具的轉動部位時，可能導致人員傷害。
  - e) 身體勿過度伸張，任何時間要保持站穩及平衡。  
以便在不預期的狀態下，能對電動工具有較好的控制。
  - f) 衣著要合宜，別穿太鬆的衣服或戴首飾。  
保持你的頭髮、衣服及手套遠離轉動部位。  
寬鬆的衣服、首飾及長髮會被捲入轉動部位。
  - g) 如果裝置要用於粉塵抽取及集塵設施，要確保其連接及正當使用。  
使用集塵裝置可減少與灰塵相關的危險。
  - h) 請勿因頻繁使用本工具，熟悉操作而忽略本工具的安全原則。  
粗心的行動有可能瞬間即造成嚴重傷害。
- 4) 電動工具之使用及注意事項
  - a) 勿強力使用電動工具，使用正確之電動工具為您所需。  
正確使用電動工具，會依其設計條件，使工作做得更好更安全。
  - b) 如果開關不能轉至開或關的位置，勿使用電動工具。  
任何電動工具不能被開關所控制是危險的，必須要修理。
  - c) 進行任何調整、更換配件或收存電動工具時，必須將插頭與電源分開，且需將電池組從電動工具中取出。  
此種預防安全措施，可減少意外開啟電動工具之危險。
  - d) 收存停用之電動工具，需遠離兒童，且不容許不熟悉電動工具或未瞭解操作電動工具說明的人操作電動工具。  
在未受過訓練的人手裡，電動工具極為危險。
  - e) 保養電動工具，檢查是否可動零件有錯誤的結合或卡住、零件破裂及可能影響電動工具操作的任何其他情形。  
電動工具如果損壞，在使用前要修好。  
許多意外皆肇因於不良的保養。

f) 保持切割工具銳利清潔。

適當的保養切割工具，保持銳利之切削鋒口，可減少卡住並容易控制。

g) 按照說明書使用電動工具、配件及刀具時，必須考量工作條件及所執行之工作。

若未依照這些使用說明操作電動工具時，可能造成相關之危害情況。

h) 保持把手和握持面乾燥、清潔，且未沾到油脂和潤滑油。

滑溜的把手和握持面在操作時會有安全上的問題，且可能造成本工具意外失去控制。

## 5) 電池式電動工具的使用及注意事項

a) 需再充電時，僅能使用製造商指定的充電器。

因充電器僅適合同一型式的電池組，若使用任何其它電池組時，將導致起火的危險。

b) 使用電動工具時，僅能使用按照其特性設計的電池組。

因使用其它任何電池組時，將導致人員傷害及起火的危險。

c) 當電池組不再使用時，需保存好並遠離其它的金屬物件，例如：迴紋針、錢幣、鑰匙、圖釘、螺釘，或類似能造成端子與端子間連接的其它較小金屬物件。

因電池組端子間短路時，將導致燃燒或起火的危險。

d) 在誤用情況下，電解液可能自電池中噴出；請避免接觸。當發生意外接觸時，請用清水沖洗。若電解液觸及眼睛時，請儘速尋求醫療協助。因自電池中噴出的電解液，將導致灼傷或刺激皮膚。

e) 請勿使用損壞或改造的電池組或電動工具。損壞或改造的電池可能會發生不可預知的行為，進而導致火災、爆炸或受傷的風險。

f) 請勿使電池組或電動工具接觸到火源或處於溫度過高的地方。

接觸火源或溫度超過 130°C 可能會引起爆炸。

g) 請遵循所有充電指示，並且不要在說明書指定的溫度範圍之外為電池組或電動工具充電。

充電不當或溫度超出指定範圍可能會損壞電池並增加火災的風險。

## 6) 維修

a) 讓您的電動工具由合格修理人員僅使用相同的維修零件更換。

如此可確保電動工具的安全得以維持。

b) 切勿對損壞的電池組進行維修。

電池組的維修只能由製造商或授權服務維修店進行。

## 注意事項

不可讓孩童和體弱人士靠近工作場所。

應將不使用的電動工具存放在孩童和體弱人士伸手不及的地方。

## 充電式衝擊扳手機安全注意事項

進行緊固件可能接觸到暗線的操作時，請握著電動工具的絕緣手柄表面。

接觸到“通電”電線的緊固件可能使電動工具的金屬零件“通電”，而造成操作人員觸電。

## 附加安全警告

1. 本產品為用於旋緊和旋鬆螺栓和螺帽的可攜式工具。請僅將本工具用於這些操作。
2. 操作時請務必牢牢地握住本工具。否則可能會導致事故或受傷。(圖 2)
3. 準備和檢查工作環境。確保工作場所符合注意事項中所規定的全部條件。
4. 使用扭力扳手確認實際的旋緊力矩。
5. 切換旋轉方向之前，請先停止工具。切換旋轉方向之前，請務必先釋放開關並等待工具停止。
6. 切勿觸摸旋轉部件。請勿讓旋轉部件區塊靠近手或身體的任何其他部位。有可能會被割傷或卡在旋轉部件裡。此外，長時間連續使用後，請小心不要觸摸到旋轉部件。旋轉部件會變得非常燙，有可能會燙傷您。
7. 請使用本使用說明書和 HiKOKI 產品目錄中所列出的指定附件。否則可能導致事故或受傷。
8. 確保將附件牢固地安裝在鐵砧。如果附件未安裝牢固，可能會脫落而導致受傷。
9. 旋緊模式選擇器功能
  - 在觸發開關釋放時選擇旋緊模式。否則可能會導致故障。
  - 合適的模式根據螺栓類型和要旋緊的材料而異。旋入一些測試用螺栓，並根據結果調整模式的設定。
  - 只能在電動工具已安裝電池且拉動一次觸發開關之後，才可以進行旋緊模式選擇器開關的設定。
10. 本電動工具配備有溫度保護電路以保護馬達。連續作業可能會導致工具的溫度上升，啟動溫度保護電路及自動停止操作。如果發生這種情況，請讓電動工具降溫後再使用。
11. 本工具過載的情況下，馬達可能會停止。這種狀況發生時，請釋放工具的開關並消除造成過載的原因。  
前殼體在連續作業期間會變熱，請避免碰觸。
12. 在寒冷的條件下使用電池（低於攝氏 0 度），有時可能會導致減弱鎖緊扭矩和工作量減少。但這是一種暫時的現象，當電池升溫後即恢復正常。
13. 電動工具正在旋轉時，無法切換按鈕。若要切換按鈕，請先停止電動工具，然後設定按鈕。

14. 確保掛鉤安裝牢固。否則使用時可能會造成傷害。  
欲將工具吊掛於腰帶攜帶時，請務必取下工具套餐筒。否則可能會導致意外的人體傷害。
15. 切勿觸摸金屬部分，連續操作後金屬部分會變得很燙。
16. 請勿直視燈泡。若直視，可能會導致眼睛受傷。  
用軟布擦去附著在 LED 鏡頭上的灰塵或污垢，注意不要刮傷鏡頭。  
LED 鏡頭上的刮痕可能會導致亮度下降。
17. 為預防因忘記關閉 LED 燈而導致消耗電池電量，燈會在約 10 秒後自動熄滅。
18. 連續作業後請讓本機休息。
19. 鍾殼在連續作業後會變得非常燙，請勿觸摸。
20. 細電池充電時溫度必須為  $0^{\circ}\text{C} - 40^{\circ}\text{C}$ 。溫度低於  $0^{\circ}\text{C}$  會導致過度充電，這是很危險的。不能在溫度高於  $40^{\circ}\text{C}$  時給電池充電。  
最合適的充電溫度是  $20^{\circ}\text{C} - 25^{\circ}\text{C}$ 。
21. 請勿連續使用充電器。  
完成一次充電後，將充電器放置約 15 分鐘後才能再次給電池充電。
22. 勿讓雜質進入充電池連接口內。
23. 切勿拆卸充電電池與充電器。
24. 切勿使充電電池短路。  
電池短路將會造成很大的電流和過熱，從而燒壞電池。
25. 請勿將電池丟入火中。電池受熱會爆炸。
26. 充電後電池壽命若太短不夠使用，請儘快將電池送往經銷店。不可將用過的電池丟棄。
27. 請勿將異物插入充電器的通風口。若將金屬異物或易燃物插入通風口，將引起觸電事故或使充電器受損。
28. 確保電池安裝牢固。如果有鬆動，可能會脫落而造成事故。
29. 如果工具或電池端子（電池座）變形，請勿使用本產品。  
安裝電池可能會造成短路，從而導致冒煙或起火。
30. 保持工具的端子（電池座）沒有削屑和灰塵。  
 使用前請確認端子區域沒有堆積削屑和灰塵。  
 使用過程中盡量避免工具上的削屑或灰塵掉落在電池上。  
 暫停操作或使用後，請勿將工具留在可能暴露於有掉落削屑或灰塵的區域。  
否則可能會造成短路，從而導致冒煙或起火。
31. 勿在  $-5^{\circ}\text{C}$  至  $40^{\circ}\text{C}$  的溫度下使用本工具和電池。
1. 在殘留的電池電力即將耗盡時，馬達會停止。  
在這種情況下，請立即予以充電。
2. 若工具超過負荷，馬達亦可能停止。在這種情況下，請鬆開工具的開關，試著消除超過負荷的原因。之後您就可以再度使用。
3. 若電池在過載工作情況下過熱，電池電力可能會中止。  
在這種情況下，請停止使用電池，讓電池冷卻。之後您就可以再度使用。
- 此外，請留心下列的警告及注意事項。
- 警告**  
為事先防止電池發生滲漏、發熱、冒煙、爆炸及起火等事故，請確保留意下列事項。
- 確保電池上沒有堆積削屑及灰塵。
  - 在工作時確定削屑及灰塵沒有掉落在電池上。
  - 確定所有工作時掉落在電動工具上的削屑和灰塵沒有堆積在電池上。
  - 請勿將未使用的電池存放在曝露於削屑和灰塵的位置。
  - 在存放電池之前，請清除任何可能附著在上面的削屑和灰塵，並請切勿將它與金屬零件（螺絲、釘子等）存放在一起。
  2. 請勿以釘子等利器刺穿電池、以鐵錘敲打、踩踏、丟擲電池，或將其劇烈撞擊。
  3. 切勿使用明顯損壞或變形的電池。
  4. 請依規定方式使用電池，切勿移作他用。
  5. 如果已過了再充電時間，電池仍無法完成充電，請立即停止繼續充電。
  6. 請勿將電池放置於高溫或高壓處，例如微波爐、烘乾機或高壓容器內。
  7. 發現有滲漏或異味時，請立即将電池遠離火源處。
  8. 請勿在會產生強烈靜電的地方使用。
  9. 如電池出現滲漏、異味、發熱、褪色或變形，或在使用、充電或存放時出現任何異常，請立即將它從裝備或電池充電器拆下，並停止使用。
  10. 請勿將電池浸入任何液體，或讓任何液體流入電池內。若水等具有導電性的液體滲入，可能會造成損壞，進而導致火災或爆炸。將電池存放在陰涼、乾燥的地方，遠離可燃及易燃物品。必須避免腐蝕性氣體環境。
- 注意**
1. 若電池滲漏出的液體進入您的眼睛，請勿搓揉眼睛，並以自來水等乾淨清水充分沖洗，立刻送醫。若不加以處理，液體可能會導致眼睛不適。
  2. 若液體滲漏至您的皮膚或衣物，請立即以自來水等清水沖洗。  
上述情況可能會使皮膚受到刺激。
  3. 若初次使用電池時發現生銹、異味、過熱、褪色、變形及／或其他異常情況時，請勿使用並將該電池退還給供應商或廠商。

## 鋰離子電池使用注意事項

為延長使用壽命，鋰離子電池備配停止輸出的保護功能。  
若是在使用本產品時發生下列 1 至 3 的情況，即使按下開關，馬達也可能停止。這並非故障，而是啟動保護功能的結果。

警告

若具有導電性的異物進入鋰離子電池的端子，可能會造成短路，進而引發火災。請在存放電池時遵循以下事項。

- 請勿將導電物品，如鐵釘、鐵絲等金屬絲，銅線和電線放入儲存箱內。
- 為了防止發生短路，將電池裝入工具內或確實壓下電池蓋儲存電池，直至遮住通風孔為止。

## 連接 USB 裝置的注意事項 (UC18YSL3)

發生未預期的問題時，連接到本產品的 USB 裝置內的數據可能會損壞或丟失。使用本產品之前，請務必將 USB 裝置內的所有數據進行備份。

請注意，本公司對任何存儲於 USB 裝置內已損壞或丟失的數據以及任何可能發生於連接裝置的損害，恕不負任何責任。

警告

- 使用前，請檢查連接的 USB 電纜是否有缺陷或損壞。

使用有缺陷或損壞的 USB 電纜可能會導致冒煙或起火。

- 產品不使用時，請用橡膠蓋蓋住 USB 端口。

USB 端口堆積灰塵可能會導致冒煙或起火。


註：

- USB 充電期間有可能偶爾停頓。

- 當 USB 裝置未被充電時，請從充電器取出 USB 裝置。

若未進行此動作，不僅可能減少 USB 裝置的電池壽命，並可能導致意外事故的發生。

- 根據裝置的類型，可能無法對某些 USB 裝置進行充電。



## 關於防塵和防水功能的注意事項

本產品符合國際 IEC 法規所規定的電氣設備 IP56 防護等級（防塵和防水）。（裝有電池時，僅主裝置符合 IP56 防護等級。）

[IP 代碼的說明]

IP56

► 滲水的防護等級

水從各方向強力噴射時，對設備不得有任何不良影響（防水）。

（使用直徑 12.5 mm 的噴嘴從約三公尺的距離每分鐘噴射 100 L 的水，噴射時間約三分鐘）。

► 固體外來物質侵入的防護等級

不得讓可能對設備造成不良影響的灰塵進入（防塵）。

（設備以非運作狀態放置於試驗室內，並在試驗室內使用攪拌泵浦以每立方公尺 2 公斤的速率使空氣中飄浮直徑小於 75  $\mu\text{m}$  的滑石粉顆粒約八小時。）

本設備之設計可防止灰塵和水，但恕不保證不會發生故障。請勿在有過量灰塵、浸水或容易受到雨淋的地方使用或放置本設備。

## 各部位名稱 (圖 1 - 圖 19)

|   |              |   |                |
|---|--------------|---|----------------|
| ① | 錘殼           | ⑯ | 高速／低速模式指示燈     |
| ② | 鐵砧 (A)       | ⑯ | 自動停止模式選擇器開關    |
| ③ | 防鬆環 (C)      | ⑰ | 自動停止模式指示燈      |
| ④ | LED 燈        | ⑱ | 卡榫             |
| ⑤ | 扳機開關         | ⑲ | 充電指示燈          |
| ⑥ | 開關面板         | ⑳ | 電池電量指示開關       |
| ⑦ | 電池           | ㉑ | 電池電量指示燈        |
| ⑧ | 掛鉤           | ㉒ | 顯示面板           |
| ⑨ | 握把           | ㉓ | 凹槽             |
| ⑩ | 按鈕           | ㉔ | 螺絲             |
| ⑪ | 馬達           | ㉕ | 19 mm 六角驅動套筒   |
| ⑫ | 鐵砧 (B)       | ㉖ | O 形環           |
| ⑬ | 防鬆環 (B)      | ㉗ | 插銷             |
| ⑭ | 高速／低速模式選擇器開關 | ㉘ | 12.7 mm 六角驅動套筒 |

|  |              |
|--|--------------|
|  | 重量           |
|  | 開關 ON        |
|  | 開關 OFF       |
|  | 取出電池         |
|  | 順時針旋轉        |
|  | 逆時針旋轉        |
|  | 剩餘電池電量指示開關   |
|  | 高速／低速模式選擇器開關 |
|  | 高速／低速模式指示燈   |
|  | 自動停止模式選擇器開關  |
|  | 自動停止模式指示燈    |
|  | 警告           |

### 電池

|  |   |
|--|---|
|  | 亮起：<br>電池剩餘電量超過 75%。                      |
|  | 亮起：<br>電池剩餘電量為 50% - 75%。                 |
|  | 亮起：<br>電池剩餘電量為 25% - 50%。                 |
|  | 亮起：<br>電池剩餘電量少於 25%。                      |
|  | 閃爍：<br>電池剩餘電量幾近零。請盡快進行充電。                 |
|  | 閃爍：<br>由於高溫導致輸出被暫停。從工具中取出電池，並使其完全冷卻。      |
|  | 閃爍：<br>由於故障或機能失常導致輸出被暫停。問題可能是電池，請聯繫您的經銷商。 |

## 符號

### 警告

以下為使用於本機器的符號。請確保您在使用前明白其意義。

|      |                           |
|------|---------------------------|
|      | WR36DF / WR36DG<br>：衝擊扳手機 |
|      | 使用前請詳讀使用說明書。              |
|      | 直流電流                      |
|      | 額定電壓                      |
|      | 無負荷速度                     |
| /min | 每分鐘振動                     |
| Bpm  | 衝擊率                       |
|      | 普通螺栓                      |
|      | 高張力螺栓                     |
| MT   | 旋緊力矩 (最大)                 |
|      | 四角起子尺寸                    |

## 標準附件

除了主機身 (1 台) 以外，包裝盒內包含第 74 頁所列之附件。

標準附件可能不預先通告而徑予更改。

## 用途

旋緊和旋鬆用於固定結構件的各類螺栓和螺帽

## 規格

本機器的規格列於第 73 頁的表中。

註：

為求改進，本手冊所載規格可能不預先通告而徑予更改。

電池

|      |                     |
|------|---------------------|
| 機型   | BSL36A18            |
| 電壓   | 36 V / 18 V (自動切換*) |
| 電池容量 | 2.5 Ah / 5.0 Ah     |
|      | (自動切換*)             |

\* 工具本身將自動切換。

## 充電

使用電動工具之前，按下述方法將電池進行充電。

1. 將充電器的電源線連接到插座。

當充電器的插頭連接到插座時，充電信號燈會閃爍紅燈（間隔為 1 秒）。

2. 將電池裝入充電器。

將電池確實插入充電器如 圖 4 (第 2 頁) 所示。

3. 充電。

當電池插入充電器時，充電信號燈會閃爍藍燈。

當電池完全充電時，充電信號燈會亮起綠燈。

(見表 1)

### (1) 充電信號燈指示

依據充電器或充電池的狀態，充電信號燈會有不同的指示，如表 1 所示。

表 1

| 充電器<br>狀態 | 指示燈狀態   | 指示說明              |
|-----------|---|-------------------|
| 充電前       | 以 0.5 秒為間隔亮起／熄滅(紅)<br>                       | 插入電源 *1           |
| 充電時       | 以 1 秒為間隔亮起 0.5 秒。(藍)<br>                     | 充電低於 50%          |
|           | 以 0.5 秒為間隔亮起 1 秒。(藍)<br>                     | 充電低於 80%          |
|           | 連續亮起(藍)<br>                                  | 充電高於 80%          |
| 充電完成      | 連續亮起(綠)<br>(持續蜂鳴聲：約 6 秒。)<br>                |                   |
| 過熱待機      | 以 0.3 秒為間隔亮起／熄滅(紅)<br>                       | 電池過熱。<br>無法充電。 *2 |
| 無法充電      | 以 0.1 為間隔亮起／熄滅(紫)<br><br>(間歇性蜂鳴聲：<br>約 2 秒。) | 電池或充電器故障<br>*3    |

\*1 如果安裝充電器後紅色指示燈持續閃爍，請檢查確認電池已完全插入。

\*2 雖然電池在原位冷卻後會開始充電，但最佳做法是在充電前將電池取出並放在陰涼、通風良好的地方冷卻。

\*3

- 完全插入電池。
- 請檢查確認在電池座或端子上無異物。
- <如果充電需要很長時間>
  - 在極低的環境溫度下充電需要更長的時間。 在溫暖的地方（例如室內）為電池充電。
  - 請勿堵塞通風口。 否則內部會過熱，降低充電器的性能。
  - 如果冷卻風扇無法運轉，請聯繫 HiKOKI 授權服務中心進行維修。

## (2) 關於充電池的溫度和充電時間

溫度和充電時間如表 2 中所示。

表 2

|                      |                |  |
|----------------------|----------------|--|
| 型號                   | UC18YSL3       |  |
| 電池類型                 | 鋰離子            |  |
| 充電電壓                 | 14.4-18 V      |  |
| 電池可以充電的溫度            | 0°C-50°C       |  |
| 電池容量的充電估計時間(溫度為20°C) | 1.5 Ah         | 15 分鐘                                      |
|                      | 2.0 Ah         | 20 分鐘                                      |
|                      | 2.5 Ah         | 25 分鐘                                      |
|                      | 3.0 Ah         | 20 分鐘<br>(BSL1430C,<br>BSL1830C:<br>30 分鐘) |
|                      | 4.0 Ah         | 26 分鐘<br>(BSL1840M:<br>40 分鐘)              |
|                      | 5.0 Ah         | 32 分鐘                                      |
|                      | 6.0 Ah         | 38 分鐘                                      |
|                      | 8.0 Ah         | 52 分鐘                                      |
|                      | 1.5 Ah (× 2 個) | 20 分鐘                                      |
| 多電壓系列                | 2.5 Ah (× 2 個) | 32 分鐘                                      |
|                      | 4.0 Ah (× 2 個) | 52 分鐘                                      |
| 電池組數量                | 4-10           |  |
| USB 充電電壓             | 5 V            |  |
| USB 充電電流             | 2 A            |  |
| 重量                   | 0.6 kg         |  |

## 註：

根據環境溫度和電源電壓，充電時間可能會有所不同。

## 4. 將充電器的電源線從插座拔下。

## 5. 拿穩充電器並取出電池。

## 註：

充電結束後，務必從充電器取出電池，然後妥善存放。

## 使用新電池或其他電池，產生電量較弱的問題時。

由於新電池及長時間未使用之電池的內部化學物質未活化，因此初次及第二次使用時的電量會較弱。此為暫時現象；在充電 2 至 3 次後，電量就會恢復正常。

## 怎樣讓電池使用時間更長。

## (1) 在電池電量完全耗盡之前給電池充電。

在感覺工具的動力變弱時，停止使用工具並為電池充電。如果繼續使用工具消耗電流，可能會造成對電池的損壞，電池使用壽命會縮短。

## (2) 避免在高溫下充電。

充電電池在剛使用後會發熱。如果在電池剛使用後為電池充電，電池的內部化學物質的性能會下降，電池使用壽命會縮短。請先將電池放置一會兒，待電池冷卻後再進行充電。

## 注意

- 電池因長時間放置在直射陽光處遭到日曬或剛使用後會發熱，若在此時進行充電，充電器的信號燈會亮起 0.3 秒，非亮起 0.3 秒（熄滅 0.3 秒）。此時您必須先待電池冷卻，再進行充電。
- 充電信號燈快速閃爍時（間隔時間為 0.2 秒），請檢查充電器的電池連接處是否有異物並加以清除。若沒有異物，則表示電池或充電器可能發生故障，請將其送往當地授權服務中心。

## 安裝和操作

| 動作                   | 圖表   | 頁數 |
|----------------------|------|----|
| 拆卸和安裝電池              | 3    | 2  |
| 充電                   | 4    | 2  |
| 電池剩餘電量指示器            | 5    | 2  |
| 掛鉤的拆卸和安裝             | 6    | 3  |
| 如何使用掛鉤               | 7    | 3  |
| 安裝套筒 *1 (WR36DF)     | 8    | 3  |
| 安裝套筒 *1 (WR36DG)     | 9    | 3  |
| 逆轉旋轉方向               | 10   | 3  |
| 開關操作                 | 11   | 4  |
| 使用 LED 燈 *2          | 12   | 4  |
| 旋緊模式選擇器功能 *3         | 13   | 4  |
| 自動停止模式選擇開關           | 14   | 4  |
| 自動停止模式               | 15   | 4  |
| 自動緩慢模式               | 16   | 4  |
| 從電源插座進行 USB 裝置的充電    | 17-a | 5  |
| 從電源插座進行 USB 裝置和電池的充電 | 17-b | 5  |
| USB 裝置的充電方法          | 18   | 5  |
| USB 裝置充電完成後          | 19   | 5  |
| 選擇附件                 | —    | 75 |

## \*1 裝上套筒

選擇要使用的套筒。

[WR36DF]

(1) 將 O 形環從凹槽中滑出，然後將套筒的孔與  
鐵砧的孔對準，並將鐵砧插入套筒。

(2) 將插銷裝入套筒。

(3) 確保插銷不會掉落，同時將 O 形環安裝到套  
筒上的凹槽。

[WR36DG]

(1) 將套筒的正方形部分與鐵砧對準。

(2) 確保透過將其完全推入鐵砧來牢固地安裝套  
筒。

(3) 拔下套筒時，將其從鐵砧中拔出。

## \*2 使用 LED 燈

為預防因忘記關閉 LED 燈而導致消耗電池電量，  
燈會在約 10 秒後自動熄滅。

## \*3 旋緊模式選擇器功能

### 注意

在觸發開關釋放時選擇旋緊模式。否則可能會導  
致故障。

### 註：

○ 適當的模式將根據螺絲和被鎖緊的材料而有所不  
同。經由測試鎖緊多個螺絲以調整鎖緊模式設  
定。

○ 除非已將充電電池安裝在工具中並且已拉動開  
關，否則無法更改鎖緊模式。

### (1) 高速／低速模式選擇器開關（圖 13）

每次按下高速／低速模式選擇器開關，可在 4 種  
不同轉速之間切換旋緊模式。

## (2) 自動停止模式選擇器開關（圖 14）

每次按下自動停止模式選擇器開關，自動停止功  
能將在 ON 和 OFF 之間切換。

### ○ 高／低模式設定

|  |                  |                   |                   |
|--|------------------|-------------------|-------------------|
|  |                  |                   |                   |
| 模式 1<br>600 / 分鐘   | 模式 2<br>900 / 分鐘 | 模式 3<br>1200 / 分鐘 | 模式 4<br>1500 / 分鐘 |
| 自動停止時間：關   |                  |                   |                   |
| 使用：<br>[ 模式 1 和 2 ] 適用於需微調的工作。<br>[ 模式 3 ] 適用於需壓制力的工作。<br>[ 模式 4 ] 適用於需力量和速度的工作。 |                  |                   |                   |

### (3) 自動停止模式（圖 15）

經過預設時間後自動停止。

將按鈕推至前進（「R」）位置，然後按下自動停  
止模式選擇開關以選擇設定。

### ○ 自動停止模式設定

|  |                  |                   |                   |
|--|------------------|-------------------|-------------------|
|  |                  |                   |                   |
| 模式 1<br>600 / 分鐘   | 模式 2<br>900 / 分鐘 | 模式 3<br>1200 / 分鐘 | 模式 4<br>1500 / 分鐘 |
| 自動停止時間：衝擊開始後 1.2 秒內停止。   |                  |                   |                   |
| 使用：<br>[ 模式 1 ] 暫時鎖緊鋼架等。<br>[ 模式 2 ] 暫時鎖緊卡車輪胎螺帽或管道等。<br>[ 模式 3 和 4 ] 暫時鎖緊重型機械或鋼樑等。 |                  |                   |                   |

## (4) 自動緩慢模式 (圖 16)

停止預設時間和／或自動將速度更改為預設速度。

將按鈕推至倒退 (「L」) 位置，然後按下自動停止模式選擇開關以選擇設定。

## ○ 自動緩慢模式設定

|  |  |  |  |
|--|---|---|---|
| 模式 1<br>600 / 分鐘   | 模式 2<br>900 / 分鐘  | 模式 3<br>1200 / 分鐘   | 模式 4<br>1500 / 分鐘   |

[扳機位移：最大值]  
偵測到螺栓鬆動後暫停 0.5 秒。  
↓  
轉速降低至每分鐘 60–350，具體取決於重新啟動後扳機拉動的距離。  
(重新啟動後不會停止轉動。)

[扳機位移：中間]  
偵測到螺栓鬆動後暫停 0.5 秒。  
↓  
降低轉速，具體取決於重新啟動後扳機拉動的距離。  
(重新啟動後不會停止轉動。)

60–330 / 分鐘      60–500 / 分鐘      60–660 / 分鐘      60–830 / 分鐘

使用：  
適用於鬆開螺栓或螺帽的工作。

此功能有助於預防螺帽在鬆開時掉落。

## 註：

根據螺栓或螺帽的尺寸、使用的套筒和鎖緊程度等因素，如果在電動工具運轉時螺帽與螺紋分離，則螺帽可能會意外掉落。

## 4. 端子的檢查 (工具和電池)

檢查以確保端子上沒有堆積削屑和灰塵。

有時於操作前、操作期間和操作後檢查。

## 注意

去除任何可能已堆積在端子上的削屑或灰塵。  
否則可能會導致故障。

## 5. 清理外部

電動工具髒污時，請使用乾淨軟布或沾肥皂水的布擦拭。切勿使用氯溶液、汽油或稀釋劑，以免塑膠部分溶化。

## 6. 收藏

電動工具和電池應收藏於溫度低於 40°C 而為小孩拿不到的地方。

## 註：

存放鋰離子電池

存放鋰離子電池前，確保其已完全充電。

電池在低電力的狀態下長期存放 (3 個月以上)，可能會導致性能劣化，電池的使用時間顯著降低或無法再進行充電。

然而，反覆將電池充電和暫停充電二至五次，可能會改善電池使用時間的顯著降低情況。

反覆充電後，若電池的使用時間仍呈現極短現象，表示電池壽命已盡，請購買新的電池。

## 注意

在操作和維修電動工具中，必須遵守各國的安全規則和標準規定。

## HiKOKI 充電式工具電池重要注意事項

請務必使用本公司所指定的原廠電池。若未使用本公司所指定的電池，或使用經拆解及改裝的電池 (例如，拆解後更換電池芯或其他內部零件)，則本公司無法保證充電式工具的性能及操作安全。

## 註：

為求改進，本手冊所載規格可能不預先通告而徑予更改。

## 1. 套筒的檢查

如使用已損壞了的、或已變形的六角或四角套筒，由於無法得到適當的旋緊力，因而會導致旋緊轉矩的損失。請對套筒內部的磨損程度堅行周期檢查，必要時請換上新的套筒。

## 2. 檢查安裝螺釘

要經常檢查安裝螺釘是否堅固妥善。若發現螺釘鬆了，應立即重新扭緊，否則會導致嚴重的事故。

## 3. 電動機的維護

電動機繞線是電動工具的心臟部。應仔細檢查有無損傷，是否被油液或水沾濕。

## 疑難排解

若電動工具無法正常運作，請參閱下表的檢查項目。若問題仍無法解決，請洽當地經銷商或 HiKOKI 所認可的維修中心。

| 情況                               | 可能原因             | 解決方法  |
|----------------------------------|------------------|---|
| 工具無法運轉                           | 無剩餘電池電量          | 為電池充電。  |
| 工具突然停止                           | 工具負擔過重           | 除去造成工具負載過重的問題。  |
|                                  | 電池過熱。            | 讓電池冷卻下來。  |
|                                  | 觸發開關已被按住 5 分鐘以上。 | 這不是故障。<br>馬達為防止工具故障而自動停止。                             |
| 工具套筒<br>- 無法安裝<br>- 脫落<br>- 無法移除 | 安裝部的形狀不相配        | 確保使用適當的四角起子尺寸的套筒。<br>WR36DF: 19 mm<br>WR36DG: 12.7 mm |
| 開關無法拉動                           | 按鈕處於中間位置。        | 將按鈕牢固地按入所希望轉動方向的位置。                                   |
| 拉動觸發開關時產生異常尖銳的噪音。                | 觸發開關僅被稍微拉動。      | 這不是故障。<br>充分拉動觸發開關就不會產生該噪音。                           |
| 電池無法安裝                           | 試圖安裝非該工具所指定的電池。  | 請安裝多伏特型電池。  |

## 일반적인 안전 수칙

### △ 경고!

이 전동 툴과 함께 제공된 모든 안전 경고 사항과 지침, 그림 설명 및 사양을 읽어 주십시오.

설명서의 내용에 따르지 않을 시에는 감전 사고나 화재가 발생할 수 있으며 심각한 부상을 입을 수도 있습니다.

**차후 참조할 수 있도록 모든 경고 사항과 지침을 보관하십시오.**

경고 사항에 나오는 '전동 툴'이란 용어는 플러그를 콘센트에 연결해 유선 상태로 사용하는 제품 또는 배터리를 넣어 무선 상태로 사용하는 제품을 가리킵니다.

### 1) 작업 공간 안전

#### a) 작업 공간을 깨끗하게 청소하고 조명을 밝게 유지하십시오.

작업 공간이 정리되어 있지 않거나 어두우면 사고가 날 수 있습니다.

#### b) 인화성 액체나 기체 또는 먼지 등으로 인해 폭발 위험이 있는 환경에서는 전동 툴을 사용하지 마십시오. 전동 툴을 사용하다 보면 불꽃이 튀어서 먼지나 기체에 불이 붙을 수 있습니다.

#### c) 어린이를 비롯하여 사용자 외에는 작업장소에 접근하지 못하도록 하십시오.

주의가 산만해지면 문제가 생길 수 있습니다.

### 2) 전기 사용시 주의사항

#### a) 전동 툴과 그 외 콘센트가 일치해야 합니다. 플러그를 절대로 변형하지 마십시오. 접지된 전동 툴에는 어댑터 플러그를 사용하지 마십시오.

플러그를 변형하지 않고 알맞은 콘센트에 꽂아 사용하면, 감전 위험을 줄일 수 있습니다.

#### b) 파이프, 라디에이터, 레인지, 냉장고 등 접지된 표면에 물이 닿지 않도록 주의하십시오.

작업자의 몸이 접지되면, 감전될 위험이 있습니다.

#### c) 전동 툴에 비를 맞히거나 젖은 상태로 두지 마십시오. 물이 들어가면 감전될 위험이 있습니다.

#### d) 코드를 조심해서 다른십시오. 전동 툴을 들거나 당기거나 콘센트에서 뽑으려고 할 때 코드를 잡아당기면 안 됩니다.

열, 기름, 날카로운 물건, 움직이는 부품 등으로부터 코드를 보호하십시오.

코드가 파손되거나 엉기면 감전될 위험이 높아집니다.

#### e) 실외에서 전동 툴을 사용할 때는 실외 용도에 적합한 연장선을 사용하십시오.

실외 용도에 적합한 코드를 사용해야 감전 위험이 줄어듭니다.

#### f) 녹슨 곳에서 전동 툴을 작동해야 하는 경우 누전 차단기(RCD)로 보호된 전원 공급 장치를 사용하십시오.

RCD를 사용하면 감전 위험을 줄일 수 있습니다.

### 3) 사용자 주의사항

#### a) 전동 툴을 사용할 때는 작업에 정신을 집중하고, 상식의 범위 내에서 사용하십시오.

악물을 복용하거나 일코皂을 섭취한 상태 또는 피곤한 상태에서는 전동 툴을 사용하지 마십시오.

전동 툴을 사용할 때 주의가 흐트러지면 심각한 부상을 입을 수 있습니다.

#### b) 개인 보호 장비를 사용하십시오. 항상 눈 보호 장구를 착용해야 합니다.

먼지 보호 마스크, 미끄럼 방지 신발, 안전모, 청각 보호 장비 등을 사용하면 부상을 줄일 수 있습니다.

#### c) 실수로 툴을 가동하지 않도록 주의하십시오.

또는 배터리 팩을 연결하거나 툴을 들거나 운반하기 전에 스위치가 OFF 위치에 있는지 확인하십시오.

손가락을 스위치에 접촉한 채 전동 툴을 들거나 스위치가 커진 상태로 전원을 연결하면 사고가 날 수 있습니다.

### d) 전원을 켜기 전에 조정 키 또는 렌치를 반드시 제거해야 합니다.

전동 툴의 회전 부위에 키 또는 렌치가 부착되어 있으면, 부상을 입을 수 있습니다.

### e) 작업 대상과의 거리를 잘 조절하십시오. 알맞은 밸판을 사용하고 항상 균형을 잡고 있어야 합니다.

그렇게 하면 예기치 못한 상황에서도 전동 툴을 잘 다룰 수 있습니다.

### f) 알맞은 복장을 갖추십시오. 헐렁한 옷이나 장신구를 착용하면 안 됩니다. 머리카락과 옷 등을 움직이는 부품에서 멀리 떨어뜨려 놓으십시오.

헬렁한 옷이나 장신구, 긴 머리카락이 부품에 떨어들 수 있습니다.

### g) 분진 추출 및 진입 장비에 연결할 수 있는 장치가 제공되는 경우, 그러한 장치가 잘 연결되어 있고 제대로 작동하는지 확인하십시오.

이러한 장치를 사용하면, 먼지와 관련된 사고를 줄일 수 있습니다.

### h) 툴을 자주 사용해서 손에 익었다고 해도 안일해져서 툴 안전 원칙을 무시하지 마십시오.

한 번의 부주의한 행동은 눈 깜짝할 사이에 심각한 부상을 초래할 수 있습니다.

### 4) 전동 툴 사용 및 관리

#### a) 전동 툴을 아무 곳에나 사용하지 마십시오. 용도에 알맞은 전동 툴을 사용하십시오.

적절한 전동 툴을 사용하면, 정상 속도로 안전하고 효과적으로 작업을 수행할 수 있습니다.

#### b) 스위치를 눌렀을 때 전동 툴이 커지거나 깨지지 않으면 사용하지 마십시오.

스위치로 작동시킬 수 없는 전동 툴은 위험하므로, 수리를 받아야 합니다.

#### c) 전동 툴을 조정하거나 부속품을 바꾸거나 보관할 때는 반드시 전원에서 플러그를 빼거나 배터리 팩을 제거해야 합니다(분리 가능한 경우).

이러한 안전 조치를 취해야 전동 툴이 갑자기 커지는 위험을 피할 수 있습니다.

#### d) 사용하지 않는 전동 툴은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하고, 사용법을 잘 모르는 사람이 사용하지 못하도록 하십시오.

전동 툴은 미숙련자가 다루기에는 매우 위험한 물건입니다.

#### e) 전동 툴과 부속품을 잘 관리하십시오. 움직이는 부품이 잘못 결합되어 있거나 꽉 끼어 움직이지 못하게 되어 있지 않은지 점검하십시오. 또한 전동 툴의 작동에 영향을 미칠 수 있는 기타 파손이 없는지 확인하십시오. 파손된 부분이 있는 경우, 사용하기 전에 수리하십시오.

전동 툴을 제대로 관리하지 못해서 생기는 사고가 많습니다.

#### f) 절삭 툴은 날카롭고 청결한 상태로 관리하십시오.

절삭 날은 날카로운 상태로 잘 관리하면, 원활하게 잘 움직이며 다른 기기도 훨씬 편합니다.

#### g) 작업 환경과 수행할 작업의 성격을 고려해서 설명서를 참조하여 전동 툴과 부속품, 툴 비트 등을 사용하십시오.

원래 목적과 다른 용도로 전동 툴을 사용하면 위험한 사고가 날 수 있습니다.

#### h) 핸들과 손잡이 표면을 깨끗하고 건조하게 유지하고 오일이나 그리스가 묻지 않도록 하십시오.

핸들과 손잡이 표면이 미끄러우면 예기치 않은 상황에서 툴을 안전하게 다루고 제어할 수 없습니다.

### 5) 배터리 도구 사용 및 관리

#### a) 제조업체가 지정한 충전기로만 충전하십시오.

한 종류의 배터리 팩에 적합한 충전기는 다른 배터리 팩에 사용될 때 화재 위험을 발생시킬 수 있습니다.

# 한국어

- b) 구체적으로 지정된 배터리 팩만 전동 툴에 사용하십시오.  
다른 배터리 팩을 사용하면 부상 및 화재의 위험이 발생할 수 있습니다.
- c) 배터리 팩을 사용하지 않을 때는 종이 클립, 동전, 열쇠, 못, 나사와 같은 기타 금속 물체 또는 단자간 연결을 만들어낼 수 있는 기타의 작은 금속 물체와 떨어진 곳에 놓아두십시오.  
배터리 단자가 모두 단락되면 화상 또는 화재가 발생할 수 있습니다.
- d) 가혹한 조건 하에서 액체가 배터리에서 누출될 수 있습니다. 배터리 누액과 접촉하지 마십시오. 배터리 누액과 우발적으로 접촉할 경우 물로 씻으십시오. 배터리 누액이 눈에 들어갈 경우 의사의 진찰을 받으십시오.  
배터리에서 누출되는 액체는 염증 또는 화상을 일으킬 수 있습니다.
- e) 손상되거나 변형된 배터리 팩이나 공구를 사용하지 마십시오.  
손상되거나 변형된 배터리는 예측 불허의 행태를 보일 수 있으며 그 결과 화재, 폭발 또는 부상 위험이 있습니다.
- f) 배터리 팩이나 공구를 불이나 과도한 온도에 노출하지 마십시오.  
불 또는 130°C 넘는 온도에 노출되면 폭발이 발생할 수 있습니다.
- g) 모든 충전 지침을 따르고, 지침에 지정된 온도 범위를 벗어나서 배터리 팩이나 공구를 충전하지 마십시오.  
잘못 충전하거나 지정된 범위를 벗어난 온도에서 충전하면 배터리가 손상되고 화재 위험을 높일 수 있습니다.
- 6) 서비스
- a) 사물을 갖춘 전문가에게 서비스를 받고, 항상 원래 부품과 동일한 것으로 교체해야 합니다.  
그렇게 하면 전동 툴을 보다 안전하게 사용할 수 있습니다.
- b) 손상된 배터리 팩을 수리하지 마십시오.  
배터리 팩을 수리할 때는 반드시 제조업체 또는 공인 서비스 제공자에게 작업을 의뢰해야 합니다.

## 주의사항

어린이나 노약자가 가까이 오지 않도록 하십시오.  
전동 툴을 사용하지 않을 때는 어린이나 노약자의 손이 닿지 않는 곳에 보관해야 합니다.

## 충전 임팩트 렌치 관련 안전 경고

작업 중 나사가 숨겨진 배선에 접촉할 경우를 대비하여 절연된 손잡이로 전동 공구를 잡으십시오.

"전류가 흐르는" 선선과 공구의 "전류가 흐르는" 노출된 금속이 닿으면 작업자가 감전될 수 있습니다.

## 주기 안전 경고

- 본 제품은 볼트 및 너트를 조이거나 풀 수 있는 휴대용 공구입니다. 이러한 용도로만 사용하십시오.
- 작업 도중 툴을 단단히 잡으십시오. 그렇지 않으면 작업자가 사고나 부상을 당할 수 있습니다. (그림 2)
- 작업 환경의 준비 및 점검. 작업 현장이 주의사항에 설명된 모든 조건을 충족하는지 확인하십시오.
- 토크 렌치로 실제 조임 토크를 확인하십시오.
- 회전 방향을 전환하기 전에 툴을 정지하십시오. 회전 방향을 전환하기 전에 항상 스위치를 해제하고 툴이 멈출 때까지 기다리십시오.

- 회전 부품을 만지지 마십시오. 회전 부품부가 손이나 신체의 다른 부분 가까이에 오지 않도록 하십시오. 회전 부품에 베이거나 길 수 있습니다. 또한 장시간 연속해서 사용한 후 회전 부품을 만지지 않도록 주의하십시오. 매우 뜨거우므로 화상을 입을 수 있습니다.
- 사용설명서와 HIKOKI 카탈로그에 나열된 지정된 장치를 사용하십시오. 그렇지 않을 경우 사고나 부상을 당할 수 있습니다.
- 장치를 모루에 단단히 설치하십시오. 장치를 단단히 설치하지 않을 경우 장치가 빠져 나와 작업자가 부상을 입을 수 있습니다.
- 조임 모드 선택 기능
  - 트리거 스위치를 해제한 상태에서 조임 모드를 선택하십시오. 그렇지 않으면 오작동이 발생할 수 있습니다.
  - 적절한 모드는 볼트와 조이는 물체에 따라 다릅니다. 테스트 볼트를 몇 개 조여보고 모드 설정을 적절히 조정하십시오.
  - 조임 모드 선택 스위치는 툴에 배터리를 설치하고 트리거 스위치를 한 번 잡아당기 후에 설정할 수 있습니다.
- 전동 툴에는 모터를 보호하기 위한 온도 보호 회로가 장착되어 있습니다. 연속으로 작업을 수행할 경우 기기의 온도가 상승하므로 온도 보호 회로가 작동하여 자동으로 작동이 중지될 수 있습니다. 이 경우 전동 툴을 식힌 후에 다시 사용하십시오.
- 툴에 과부하가 걸리면 모터가 정지할 수 있습니다. 이러한 상황이 발생하면 툴의 스위치를 해제하고 과부하의 원인을 제거하십시오.  
연속 작동 중에는 전면 케이스가 뜨거워질 수 있으므로 만지지 마십시오.
- 낮은 온도(0°C 아래)에서 배터리를 사용할 경우 때로 조임 토크가 약화되어 작업량이 감소할 수 있습니다. 그러나 이는 일시적인 현상이며 배터리 온도가 올라가면 정상으로 돌아갑니다.
- 전동 툴이 회전하는 동안에는 푸시 버튼을 전환할 수 없습니다. 푸시 버튼을 전환하려면 전동 툴을 중지한 다음 푸시 버튼을 설정하십시오.
- 후크를 단단하게 설치하십시오. 후크를 단단하게 설치하지 않을 경우 사용 도중 부상을 입을 수 있습니다.  
툴을 힘 벨트에 걸어서 휴대할 경우 툴 소켓을 분리하십시오. 그렇지 않으면 작업자가 예기치 않은 부상을 입을 수 있습니다.
- 연속 작업 동안에는 매우 뜨겁기 때문에, 금속 부분은 만지지 마십시오.
- 작업들을 똑바로 보지 마십시오. 이렇게 하면 시력이 손상될 수 있습니다.  
렌즈가 깔끔하지 않도록 주의하면서 LED 조명에 묻은 먼지나 오염물을 부드러운 천으로 닦아내십시오.
- LED 조명의 렌즈가 깔끔하면 밝기가 저하될 수 있습니다.
- LED 표시등 끄는 것을 잊어 배터리 전력이 소모되는 것을 방지하기 위해 약 10초 후에 표시등이 자동으로 꺼집니다.
- 연속 작동 후 기기 후식.
- 햄 케이스는 연속 작업 시 매우 뜨거우므로 만지지 마십시오.
- 항상 0°C~40°C의 온도에서 배터리를 충전하십시오.  
0°C 미만의 온도에서는 과충전 될 수 있어 위험합니다.  
40°C 이상의 온도에서는 배터리를 충전할 수 없습니다.  
가장 적합한 충전 온도는 20°C~25°C입니다.
- 충전기를 연속으로 사용하지 마십시오.  
충전이 한 번 완료되면 약 15분 동안 충전기를 그대로 둔 다음에 배터리를 충전하십시오.
- 충전지 연결 구멍이 이물질이 들어가지 않도록 하십시오.
- 충전지와 충전기를 분해하지 마십시오.
- 충전지를 단락시키지 마십시오.  
배터리가 단락되면 전류가 크게 높아져 과열될 수 있습니다. 화상을 입거나 배터리가 손상될 수 있습니다.
- 배터리를 블 속으로 버리지 마십시오. 배터리가 블에 타면 폭발할 수 있습니다.

26. 충전 후 배터리 지속 시간이 너무 짧아 사용하기 힘들어지면 즉시 배터리를 구입한 판매점으로 가져가십시오. 수명이 다 된 배터리를 폐기하지 마십시오.
27. 충전기 통풍구에 이물질을 넣지 마십시오. 충전기 통풍구에 금속 물체나 인화성 물질이 들어가면 감전되거나 충전기가 손상될 위험이 있습니다.
28. 배터리를 단단히 장착했는지 확인하십시오. 느슨하게 장착되면 떨어져 사고를 당할 수 있습니다.
29. 공구 또는 배터리 단자(배터리 마운트)가 변형된 경우 제품을 사용하지 마십시오.  
배터리를 설치하다가 합선되어 연기가 나거나 불이 붙을 수 있습니다.
30. 공구의 단자(배터리 마운트)에 부스러기와 먼지가 묻지 않도록 하십시오.
- 사용 전에 부스러기와 먼지가 단자 주변에 쌓이지 않았는지 확인하십시오.
  - 사용 중에 공구에서 발생한 부스러기나 먼지가 배터리에 떨어지지 않도록 주의하십시오.
  - 작업을 중지할 경우 또는 사용 후에 부스러기나 먼지가 떨어질 수 있는 곳에 공구를 두지 마십시오.
31. 항상  $-5^{\circ}\text{C}$ ~ $40^{\circ}\text{C}$ 의 온도에서 공구와 배터리를 사용하십시오.

## 리튬-이온 배터리에 대한 주의사항

수명을 연장하기 위해서 리튬-이온 배터리에는 출력을 중지시키기 위한 보호 기능이 탑재되어 있습니다.  
아래에서 설명한 1에서 3의 경우 이 제품을 사용할 때, 스위치를 잡아당기고 있을 때조차, 모터가 정지할 수 있습니다.  
이것은 문제는 아니지만 보호 기능의 결과입니다.

1. 남은 배터리 전원이 모두 소모되면, 모터가 정지합니다.  
그러한 경우 즉시 충전하십시오.
2. 공구에 과부하가 발생하면 모터가 정지할 수 있습니다.  
이러한 경우 공구의 스위치를 놓은 후 과부하의 원인을 제거하십시오. 그런 다음 공구를 다시 사용할 수 있습니다.
3. 배터리가 과부하 작업으로 인해 과열된 경우 배터리 전원이 정지할 수 있습니다.  
이러한 경우 배터리 사용을 중지하고 배터리를 냉각시키십시오. 그런 다음 공구를 다시 사용할 수 있습니다.

또한 다음 경고 및 주의사항에 주의하십시오.

### 경고

- 배터리 누액, 발열, 연기 배출, 폭발 및 점화를 사전에 방지하려면, 다음 주의사항에 주의하십시오.
1. 부스러기와 먼지가 배터리에 묻져 있지 않도록 하십시오.
  - 작업 중에 부스러기와 먼지가 배터리에 떨어지지 않도록 하십시오.
  - 작업 중에 전동 툴에 떨어지는 부스러기와 먼지가 배터리에 묻져 있지 않도록 하십시오.
  - 부스러기와 먼지에 노출된 위치에 미사용 배터리를 보관하지 마십시오.
  - 배터리를 보관하기 전에, 배터리에 불을 수 있는 부스러기와 먼지를 모두 제거하고 배터리를 금속 부품(나사, 못 등)과 함께 보관하지 마십시오.
  2. 못과 같은 날카로운 물체로 배터리에 구멍을 내거나, 배터리를 망치로 두들기거나, 밟거나, 던지거나 배터리에 심한 물리적 충격을 가하지 마십시오.
  3. 손상되거나 변형된 듯한 배터리는 사용하지 마십시오.
  4. 배터리를 지정된 목적 이외의 목적으로 사용하지 마십시오.
  5. 지정된 충전 시간이 경과했는데도 배터리 충전이 완료되지 않을 경우 충전을 즉시 중지하십시오.
  6. 배터리를 전자 레인지, 드라이어 또는 고압 용기 등과 같은 고온 또는 고압 기기에 넣거나 고온 또는 고압에 노출시키지 마십시오.
  7. 누액 또는 악취가 감지되는 즉시 불에서 멀리 떨어지하십시오.
  8. 강력한 정전기가 발생하는 곳에서는 사용하지 마십시오.

9. 사용, 충전 또는 보관 중에 배터리 누액, 악취, 발열, 변색 또는 변형이 있을 경우, 또는 어떤 식으로든 비정상으로 보일 경우, 배터리를 즉시 장치 또는 배터리 충전기에서 제거한 후 사용을 중지하십시오.

10. 배터리를 물에 담그거나 액체가 안으로 흘러 들어가게 두지 마십시오. 물과 같은 전도성 액체가 유입되면 손상을 일으켜 화재나 폭발이 발생할 수 있습니다. 배터리를 연소성 또는 기연성 물체에서 멀리 떨어진 시원하고 건조한 곳에 보관하십시오. 부식성 기체가 있는 곳을 피해야 합니다.

### 주의

1. 배터리 누액이 눈에 들어갈 경우 눈을 비비지 말고 수돗물과 같은 깨끗한 물로 잘 닦은 후 즉시 의사의 진찰을 받으십시오.  
치료하지 않을 경우 액체가 시력 문제를 유발할 수 있습니다.
2. 액체가 피부나 옷에 묻을 경우, 즉시 수돗물과 같은 깨끗한 물로 잘 뒹으십시오.  
피부에 염증이 발생할 가능성이 있습니다.
3. 배터리를 처음 사용할 때 녹, 악취, 과열, 변색, 변형 및/ 또는 기타의 문제가 발견될 경우, 사용하지 말고 공급자 또는 벤더에게 반품하십시오.

### 경고

전도성 이물질이 리튬 이온 배터리의 단자에 들어갈 경우 배터리가 단락되어 화재가 발생할 수 있습니다. 리튬 이온 배터리를 보관할 때는 아래의 원칙을 따라주십시오.

- 전도성 조각, 못, 철선 및 동선과 같은 선을 보관 케이스에 넣지 마십시오.
- 단락을 방지하기 위해서는 보관 시 배터리를 툴에 장착하거나 통기구가 보이지 않도록 배터리 커버를 단단하게 끼우십시오.

## 리튬이온 배터리 운반 시

리튬이온 배터리를 운반할 때 다음 주의사항을 준수하십시오.

### 경고

운송 회사에 포장에 리튬이온 배터리가 들어 있다는 것과 배터리의 전원 출력을 알려주고, 운반을 준비할 때 운송 회사의 지침을 따르십시오.

- 전원 출력이 100 Wh를 넘는 리튬이온 배터리는 위험 물품인 화물 등급으로 간주되며, 취급시 특별한 주의가 필요합니다.
- 해외 운반 시에는 국제법과 목적지 국가의 규칙 및 규정을 준수해야 합니다.



## USB 장치 연결 시 주의사항 (UC18YSL3)

예기치 않은 문제가 발생할 경우 본 제품에 연결된 USB 장치의 데이터가 손상되거나 손실될 수 있습니다. 본 제품에 USB 장치를 사용하기 전에 항상 USB 장치에 포함된 데이터를 백업하십시오.

당사는 USB 장치에 저장된 데이터의 손상 또는 손실과 연결된 장치에 발생할 수 있는 손상에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.

# 한국어

## 경고

- 사용하기 전에 USB 연결 케이블에 결함이나 손상이 있는지 확인하십시오.  
결함이 있거나 손상된 USB 케이블을 사용할 경우 연기가 나거나 불이 붙을 수 있습니다.
- 제품을 사용하지 않을 때는 고무 커버로 USB 포트를 막아 두십시오.  
USB 포트에 먼지 등이 쌓이면 연기가 나거나 불이 붙을 수 있습니다.

## 참고

- USB 충전 중에 때때로 멈춤 현상이 발생할 수 있습니다.
- USB 장치가 충전되고 있지 않으면 USB 장치를 충전기에서 분리하십시오.  
그러지 않으면 USB 장치의 배터리 수명이 줄어들 뿐 아니라 예기치 않은 사고가 발생할 수 있습니다.
- 장치 유형에 따라 일부 USB 장치가 충전이 안 될 수도 있습니다.

## 방진 및 방수 기능과 관련한 주의사항

본 제품은 IEC 규정에 명문화된 전기 장비에 대한 IP56 보호 등급(방진 및 방수)을 준수합니다. (배터리가 내장된 경우에는 본체만 IP56 보호 등급을 준수합니다.)

### [IP 코드 설명]

#### IP56



##### 수분 침투에 대한 보호 등급

사방에서 강한 힘으로 물을 분사할 경우 장비에 좋지 않은 영향을 미치지 않아야 합니다(방수).  
(직경이 12.5 mm인 스프레이 노즐을 사용해 약 3 m 거리에서 분당 100 L의 물을 3분 가량 분사)

##### 단단한 물체로 인한 외부 충격에 대한 보호 등급

먼지는 장비에 좋지 않은 영향을 미칠 수 있으므로 먼지가 유입될 수 없어야 합니다(방진).

(본 장비는 시험실에서 비작동 상태로 교반 펌프를 사용해 1입방 미터당 2 kg의 속도로 직경이 75 µm 미만인 활석분 입자를 8시간 동안 공중에 분사하는 테스트를 거쳤습니다.)

본 장비는 먼지와 물의 영향을 견딜 수 있도록 설계되었지만 고장이 나지 않는다는 보장은 없습니다. 먼지가 지나치게 많거나 물에 잠기거나 빗물에 노출될 수 있는 장소에서 장비를 사용하거나 보관하지 마십시오.

## 부품 명칭(그림 1~그림 19)

|   |               |   |                    |
|---|---------------|---|--------------------|
| ① | 햄머 케이스        | ⑯ | 강/약 모드 표시 램프       |
| ② | 앤빌 (A)        | ⑯ | 자동 정지 모드 선택 스위치    |
| ③ | 마찰 링 (C)      | ⑯ | 자동 정지 모드 표시 램프     |
| ④ | LED 조명        | ⑯ | 래치                 |
| ⑤ | 트리거 스위치       | ⑯ | 충전 표시 램프           |
| ⑥ | 스위치 패널        | ⑯ | 배터리 잔량 표시 스위치      |
| ⑦ | 배터리           | ⑯ | 배터리 잔량 표시 램프       |
| ⑧ | 후크            | ⑯ | 디스플레이 패널           |
| ⑨ | 핸들            | ⑯ | 홀                  |
| ⑩ | 푸시 버튼         | ⑯ | 나사                 |
| ⑪ | 모터            | ⑯ | 19 mm 드라이브 육각 소켓   |
| ⑫ | 앤빌 (B)        | ⑯ | O-링                |
| ⑬ | 마찰 링 (B)      | ⑯ | 핀                  |
| ⑭ | 강/약 모드 선택 스위치 | ⑯ | 12.7 mm 드라이브 육각 소켓 |

## 기호

### 경고

다음은 기기에 사용되는 기호입니다. 기호의 의미를 이해한 후에 기기를 사용해 주시기 바랍니다.

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
|      | WR36DF / WR36DG<br>: 충전 임팩트 렌치      |
|      | 부상당할 위험을 줄이려면 사용자는 사용 설명서를 읽어야 됩니다. |
| ---  | 직류                                  |
| V    | 정격 전압                               |
| n₀   | 무부하 속도                              |
| /min | 분당 진동                               |
| Bpm  | 타격률                                 |
|      | 일반 볼트                               |
|      | 고장력 볼트                              |
| MT   | 조임 토크(최대)                           |
|      | 사각 드라이브 크기                          |
|      | 중량                                  |
| I    | 스위치 켜기                              |

|  |                 |
|--|-----------------|
|  | 스위치 끄기          |
|  | 배터리 분리          |
|  | 시계 방향 회전        |
|  | 시계 반대 방향 회전     |
|  | 배터리 잔량 표시기 스위치  |
|  | 강/약 모드 선택 스위치   |
|  | 강/약 모드 표시 램프    |
|  | 자동 정지 모드 선택 스위치 |
|  | 자동 정지 모드 표시 램프  |
|  | 경고              |

**배터리**

|  |   |
|--|---|
|  | 켜짐 :<br>배터리 잔량이 75%를 넘습니다.  |
|  | 켜짐 :<br>배터리 잔량이 50%–75%입니다.   |
|  | 켜짐 :<br>배터리 잔량이 25%–50%입니다.   |
|  | 켜짐 :<br>배터리 잔량이 25% 미만입니다.  |
|  | 깜박임 :<br>배터리 잔량이 거의 없습니다. 가능한 한 빨리 배터리를 다시 충전하십시오.                  |
|  | 깜박임 :<br>고온으로 인해 출력이 중지되었습니다. 공구에서 배터리를 제거하고 완전히 식히십시오.             |
|  | 깜박임 :<br>고장이나 오작동으로 인해 출력이 중지되었습니다. 배터리 문제일 수도 있으므로 현지 대리점에 문의하십시오. |

**사양**

본 기기의 사양 목록은 73페이지의 표를 참조하십시오.

**참고**

HiKOKI는 지속적인 연구개발 프로그램을 진행하고 있으므로, 본 설명서의 사양은 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

**배터리**

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 모델     | BSL36A18            |
| 전압     | 36 V / 18 V(자동 전환*) |
| 배터리 용량 | 2.5 Ah / 5.0 Ah     |
|        | (자동 전환*)            |

\* 공구 자체가 자동으로 전환됩니다.

**충전**

파워툴을 사용하기 전에 아래의 순서대로 배터리를 충전해 주십시오.

- 충전기의 전원코드를 소켓에 연결하십시오.**  
충전기의 플러그를 콘센트에 연결하면 충전 표시 램프가 빨간색으로 깜박입니다(1초 간격).
- 배터리를 충전기에 삽입합니다.**  
그림 4(2페이지)에 표시된 것처럼 배터리를 충전기에 단단히 끼웁니다.
- 충전**  
배터리를 충전기에 끼우면 충전 표시 램프가 파란색으로 깜박입니다.  
배터리가 완전히 재충전되면, 충전 표시 램프가 녹색으로 커집니다. (표 1 참조)

**기본 부속품**

제품 포장에는 본체 (1대) 외에 74페이지에 나열된 부속품이 포함되어 있습니다.

기본 부속품은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

**용도**

구조적 물품을 고정하는 데 사용하는 모든 종류의 볼트 및 너트 조이고 풀기.

# 한국어

## (1) 충전 표시 램프의 표시

충전 표시 램프의 표시는 충전기 또는 충전식 배터리의 상태에 따라 표 1과 같이 나타납니다.

표 1

| 충전기 상태 | 표시 램프 상태                                      | 표시 의미                 |
|--------|---|-----------------------|
| 충전 전   | 0.5초 간격으로 ON/OFF (빨간색)<br>                    | 전원에 연결됨 *1            |
| 충전 중   | 1초 간격으로 0.5초 동안 깜빡 (파란색)<br>                  | 50% 미만으로 충전됨          |
|        | 0.5초 간격으로 1초 동안 깜빡 (파란색)<br>                  | 80% 미만으로 충전됨          |
|        | 계속 깜빡 (파란색)<br>                               | 80% 이상으로 충전됨          |
| 충전 완료  | 계속 깜빡 (녹색)<br><br>(연속 신호음: 약 6초)              |                       |
| 과열 대기  | 0.3초 간격으로 ON/OFF (빨간색)<br>                    | 배터리 과열.<br>충전 불가능. *2 |
| 충전 불가  | 0.1초 간격으로 ON/OFF (보라색)<br><br>(간헐적 신호음: 약 2초) | 배터리 또는 충전기 오작동 *3     |

\*1 충전기가 장착된 후에도 빨간색 램프가 계속 깜빡이면 배터리가 완전히 삽입되었는지 확인하십시오.

\*2 그냥 두더라도 배터리가 식으면 충전이 시작되지만 가장 좋은 방법은 충전하기 전에 배터리를 분리한 후 그늘지고 통풍이 잘 되는 장소에서 식히는 것입니다.

\*3

- 배터리를 완전히 삽입합니다.
- 배터리 마운트나 단자에 이물질이 붙어 있지 않은지 확인하십시오.
- <충전 시간이 길어지는 경우>
- 주변 온도가 극도로 낮으면 충전 시간이 길어집니다. 따뜻한 장소(예: 실내)에서 배터리를 충전하십시오.
- 공기 배출구를 막지 마십시오. 그렇지 않으면 내부가 과열되어 충전기 성능이 저하됩니다.
- 냉각 팬이 작동하지 않으면 HIKOKI 공인 서비스 센터에 수리를 의뢰하십시오.

## (2) 충전식 배터리의 온도 및 충전 시간 관련 온도 및 충전 시간을 표 2와 같습니다.

표 2

| 모델                              | UC18YSL3        |   |
|---------------------------------|-----------------|---|
| 배터리 유형                          | 리튬 이온           |   |
| 충전 전압                           | 14.4~18 V       |   |
| 배터리를 재충전할 수 있는 온도               | 0°C~50°C        |   |
| 배터리 용량에 대한<br>충전 시간<br>(약 20°C) | 1.5 Ah          | 15 분  |
|                                 | 2.0 Ah          | 20 분  |
|                                 | 2.5 Ah          | 25 분  |
|                                 | 3.0 Ah          | 20 분<br>(BSL1430C,<br>BSL1830C: 30 분)                             |
|                                 | 4.0 Ah          | 26 분<br>(BSL1840M: 40 분)  |
|                                 | 5.0 Ah          | 32 분  |
|                                 | 6.0 Ah          | 38 분  |
|                                 | 8.0 Ah          | 52 분  |
|                                 | 멀티<br>볼트<br>시리즈 | 1.5 Ah (x 2 개) 20 분<br>2.5 Ah (x 2 개) 32 분<br>4.0 Ah (x 2 개) 52 분 |
| 배터리 셀 수                         | 4~10            |   |
| USB용 충전 전압                      | 5 V             |   |
| USB용 충전 전류                      | 2 A             |   |
| 무게                              | 0.6 kg          |   |

### 참고

충전 시간은 주변 온도와 전원의 전압에 따라 다를 수 있습니다.

### 4. 충전기의 파워코드를 소켓에서 빼주십시오.

### 5. 충전기를 잡고 배터리를 빼주십시오.

### 참고

사용 후 배터리를 충전기에서 분리하여 보관하십시오.

### 새 배터리의 방전.

새 배터리, 혹은 오랫동안 사용하지 않은 배터리의 내부 화학 현상에 따라 처음 한 두번 성능이 떨어질 수 있습니다. 이것은 일시적인 현상이며 2-3회 재충전 하시면 회복됩니다.

### 배터리 수명을 길게 하려면.

(1) 배터리가 완전히 소모되기 전에 재충전 하십시오. 공구의 파워가 약해 졌다고 느끼면 사용을 멈추고 재충전 하십시오. 계속해서 사용할 경우 배터리가 망가지거나 수명이 짧아질 수 있습니다.

(2) 고온에서의 재충전은 피하십시오.

재충전 배터리는 사용 즉 후 과열됩니다. 이 상태에서 재충전으로 하면 내부 화학 물질이 망가지고 수명이 짧아집니다. 배터리를 식힌 후 재충전 하십시오.

### 주의

○ 직사광선에 노출된 곳에 장시간 놓아 두었거나 방금 사용하여 뜨거워진 상태에서 배터리를 충전할 경우 충전기의 충전 표시 램프가 0.3초 동안 깜빡하고 0.3초 동안 커지지 않습니다(0.3초 동안 꺼짐). 이런 경우에는 배터리를 식힌 후에 충전을 시작하십시오.

- 충전 표시 램프가 깜박이면(0.2초 간격) 충전기의 배터리 커넥터에 이물질이 없는지 확인 후 제거해 주십시오. 이물질이 없는 경우, 배터리나 충전기의 오작동입니다. 공인 서비스 센터에 문의 하십시오.

## 장착 및 작동

| 작동                        | 그림   | 페이지 |
|---------------------------|------|-----|
| 배터리 제거 및 삽입               | 3    | 2   |
| 충전                        | 4    | 2   |
| 배터리 잔량 표시기                | 5    | 2   |
| 후크 장착 및 제거                | 6    | 3   |
| 후크 사용 방법                  | 7    | 3   |
| 소켓 장착*1 (WR36DF)          | 8    | 3   |
| 소켓 장착*1 (WR36DG)          | 9    | 3   |
| 회전 방향 되돌리기                | 10   | 3   |
| 스위치 작동                    | 11   | 4   |
| LED 작업등 사용법*2             | 12   | 4   |
| 조임 모드 선택 기능*3             | 13   | 4   |
| 자동 정지 모드 선택 스위치           | 14   | 4   |
| 자동 정지 모드                  | 15   | 4   |
| 자동 저속 모드                  | 16   | 4   |
| 전기 콘센트에서 USB 장치 충전하기      | 17-a | 5   |
| 전기 콘센트에서 USB 장치와 배터리 충전하기 | 17-b | 5   |
| USB 장치 재충전 방법             | 18   | 5   |
| USB 장치 충전이 완료된 경우         | 19   | 5   |
| 부속품 선택                    | —    | 75  |

### \*1 소켓 설치

사용할 소켓을 선택합니다.

#### [WR36DF]

- O링을 홈 밖으로 민 다음 소켓 구멍을 모루 구멍과 정렬시키고 모루를 소켓에 삽입합니다.
- 소켓에 핀을 끼웁니다.
- 핀이 떨어지지 않도록 주의하면서 O-링을 소켓의 홈에 부착합니다.

#### [WR36DG]

- 소켓과 앤빌의 사각 부분을 서로 맞춥니다.
- 소켓을 앤빌에 끝까지 밀어 넣어서 단단하게 설치하도록 합니다.
- 소켓을 제거할 때는 앤빌에서 잡아당깁니다.

### \*2 LED 작업등 사용법

LED 표시등 끄는 것을 잊어 배터리 전력이 소모되는 것을 방지하기 위해 약 10초 후에 표시등이 자동으로 꺼집니다.

### \*3 조임 모드 선택 기능

#### 주의

트리거 스위치를 해제한 상태에서 조임 모드를 선택하십시오. 그렇지 않으면 오작동이 발생할 수 있습니다.

#### 참고

- 적절한 모드는 나사와 나사를 조이는 재료에 따라 다릅니다. 여러 개의 나사를 시험 삼아 조이면서 조임 모드 설정을 조정합니다.
- 충전식 배터리를 틀에 장착하고 스위치를 당기지 않으면 조임 모드를 변경할 수 없습니다.

### (1) 강/약 모드 선택 스위치(그림 13)

강/약 모드 선택 스위치를 누를 때마다 조임 모드가 4가지 회전 속도 간에 전환됩니다.

### (2) 자동 정지 모드 선택 스위치(그림 14)

자동 정지 모드 선택 스위치를 누를 때마다 자동 정지 기능이 커짐과 꺼짐 간에 전환됩니다.

### ○ 고/저 모드 설정

|  |                |                 |                 |
|--|----------------|-----------------|-----------------|
|  |                |                 |                 |
| 모드 1<br>600 /분   | 모드 2<br>900 /분 | 모드 3<br>1200 /분 | 모드 4<br>1500 /분 |
| 자동 정지 시간: OFF  |                |                 |                 |
| 사용:<br>[모드 1 및 2] 미세 조정이 필요한 작업에 적합합니다.<br>[모드 3] 힘을 줄여야 하는 작업에 적합합니다.<br>[모드 4] 힘과 속도가 필요가 작업에 적합합니다. |                |                 |                 |

### (3) 자동 정지 모드(그림 15)

설정한 시간이 지나면 자동으로 멈춥니다.

무시 버튼을 앞으로("R") 누른 다음 자동 정지 모드 선택 스위치를 눌러 설정을 선택합니다.

### ○ 자동 정지 모드 설정

|   |                |                 |                 |
|---|----------------|-----------------|-----------------|
|   |                |                 |                 |
| 모드 1<br>600 /분  | 모드 2<br>900 /분 | 모드 3<br>1200 /분 | 모드 4<br>1500 /분 |
| 자동 정지 시간: 충격 시작 후 1.2 초 이내에 멈춥니다.   |                |                 |                 |
| 사용:<br>[모드 1] 철골 임시 조임 등<br>[모드 2] 트럭 휠 너트 또는 배관 임시 조임 등<br>[모드 3 및 4] 중장비 또는 교량 거더 임시 조임 등 |                |                 |                 |

# 한국어

## (4) 자동 저속 모드 (그림 16)

미리 설정한 시간 동안 정지하거나 자동으로 미리 설정한 속도로 변경합니다.

푸시 버튼을 뒤로 ("L") 누른 다음 자동 정지 모드 선택 스위치를 눌러 설정을 선택합니다.

### ○ 자동 저속 모드 설정

|  |  |  |  |
|--|---|---|---|
| 모드 1<br>600 /분   | 모드 2<br>900 /분  | 모드 3<br>1200 /분   | 모드 4<br>1500 /분   |

[트리거 변위: 최대]  
볼트가 풀린 것을 감지한 후 0.5초 동안 정지합니다.  
↓  
다시 시작한 후 트리거를 당기는 정도에 따라 회전 속도가 60~350 /분으로 감소합니다.  
(다시 시작한 후 회전이 멈추지 않습니다.)

[트리거 변위: 절반]  
볼트가 풀린 것을 감지한 후 0.5초 동안 정지합니다.  
↓  
다시 시작한 후 트리거를 당기는 정도에 따라 회전 속도가 다음과 같이 감소합니다.  
(다시 시작한 후 회전이 멈추지 않습니다.)

60~330 /분 | 60~500 /분 | 60~660 /분 | 60~830 /분

사용:  
볼트나 너트를 푸는 작업에 적합합니다.

이 기능은 너트를 풀 때 너트가 떨어지는 것을 방지하는 데 도움이 됩니다.

### 참고

볼트나 너트 크기, 사용하는 소켓, 조이는 정도 등의 요인에 따라 전동 공구 작동 중 너트가 나사선에서 빠지면 실수로 너트를 떨어뜨릴 위험이 있습니다.

## 관리 및 검사

### 1. 소켓 검사

마모되거나 변형된 육각 또는 사각 구멍 소켓은 너트나 앤빌에 정확하게 맞물리지 않아 조임 토크 손실이 발생할 수 있습니다. 소켓 구멍의 마모를 정기적으로 검사하고, 필요한 경우 새 것으로 교체하십시오.

### 2. 부착 나사 검사

정기적으로 모든 부착 나사를 검사하고 잘 고정되어 있는지 확인합니다. 느슨한 나사가 있는 경우, 즉시 꽉 조여야 합니다. 그렇게 하지 않으면 심각한 사고가 날 수 있습니다.

### 3. 모터 관리

모터부 권선은 전동 툴의 '심장부'입니다. 권선이 손상되거나 끊거나 끊거나 기름에 젖지 않도록 주의를 기울여야 합니다.

### 4. 단자(공구 및 배터리) 검사

부스러기와 먼지가 단자에 쌓이지 않았는지 확인하십시오. 작동 전후와 작동 중에 가끔씩 확인하십시오.

### 주의

단자에 쌓여 있을 수도 있는 부스러기나 먼지를 제거하십시오.

그러지 않으면 오작동이 발생할 수 있습니다.

### 5. 외부 청소

충전 직쏘가 더러운 경우 부드러운 마른 천이나 비눗물에 적신 천으로 닦아내십시오. 플라스틱을 녹일 수 있으므로 염소계 용제, 휘발유, 페인트 시너는 절대로 사용하지 마십시오.

### 6. 보관

드라이 및 배터리 온도가 40°C 미만이고 어린이의 손길이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

### 참고

리튬-이온 배터리 보관

리튬-이온 배터리를 완전히 충전한 후에 보관하십시오.

저충전 상태로 장기간(3개월 이상) 배터리를 보관하면 배터리 성능이 저하되어 배터리 사용 시간이 현저하게 감소되거나 충전할 수 없게 되는 경우가 있습니다.

단, 배터리를 2~5회 충전과 사용을 반복하면 현저하게 감소된 배터리 사용 시간이 회복될 수도 있습니다.

충전과 사용을 반복해도 배터리 사용 시간이 매우 짧으면 배터리의 수명이 다한 것이므로 새 배터리로 교체하십시오.

### 주의

전동 툴을 사용하거나 점검할 때는 각국의 안전 수칙 및 규정을 준수해야 합니다.

### HiKOKI 무선 전동 툴의 배터리에 대한 중요 알림

항상 당시의 지정된 순정 배터리 가운데 하나를 사용하십시오. 당시는 당시가 지정하지 않은 배터리와 함께 사용될 경우 또는 배터리를 분리하여 개조할 경우 (분해 및 캔 또는 내부 부품의 교환) 당시의 무선 전동 툴의 안전 및 성능을 보장할 수 없습니다.

### 참고

HiKOKI는 지속적인 연구개발 프로그램을 진행하고 있으므로, 본 설명서의 사양은 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

## 문제 해결

전동 툴이 정상적으로 작동하지 않을 경우 아래 표에 나와 있는 검사 방법을 사용하십시오. 이렇게 해도 문제가 해결되지 않을 경우 대리점 또는 공식 HiKOKI 서비스 센터에 문의하십시오.

| 고장 증상                                      | 추정 원인                             | 추정 원인  |
|--|-----------------------------------|--|
| 툴이 작동하지 않음                                 | 배터리 잔량이 없음                        | 배터리를 충전하십시오.   |
| 툴이 갑자기 멈쳤음                                 | 툴이 과부하되었음                         | 과부하를 유발하는 문제를 제거하십시오.  |
|  | 배터리가 과열되었습니다.                     | 배터리를 식히십시오.  |
|  | 트리거 스위치가 5분 이상 눌러져 있었습니다.         | 이는 고장이 아닙니다.<br>툴의 고장을 방지하기 위해 모터가 자동으로 멈춥니다.                    |
| 툴 소켓<br>- 잠작할 수 없음<br>- 떨어졌음<br>- 제거할 수 없음 | 장착부의 모양이 일치하지 않음                  | 사각 드라이브 크기가 적절한 소켓을 사용하도록 합니다.<br>WR36DF: 19mm<br>WR36DG: 12.7mm |
| 스위치가 당겨지지 않음                               | 푸시 버튼이 중간 위치에 있습니다.               | 버튼을 세게 눌러 원하는 회전 방향으로 설정하십시오.                                    |
| 트리거 스위치를 당겼을 때 비정상적으로 높은 소음이 발생합니다.        | 트리거 스위치가 약간만 당겨집니다.               | 이는 고장이 아닙니다.<br>트리거 스위치를 충분히 당기면 이러한 문제가 발생하지 않습니다.              |
| 배터리를 설치할 수 없습니다.                           | 해당 공구에 지정되지 않은 배터리를 설치하려고 시도했습니다. | 다중 볼트형 배터리를 설치하십시오.  |

## CÁC NGUYÊN TẮC AN TOÀN CHUNG

### ⚠ CẢNH BÁO

Vui lòng đọc tất cả các cảnh báo an toàn, hướng dẫn, mô tả và thông số kỹ thuật được cấp cùng với dụng cụ điện này.

Việc không tuân theo mọi hướng dẫn được liệt kê dưới đây có thể dẫn đến bị điện giật, cháy và/hoặc bị chấn thương nghiêm trọng.

**Giữ lại tất cả các cảnh báo và hướng dẫn để tham khảo trong tương lai.**

Thuật ngữ "dụng cụ điện" có trong các cảnh báo đề cập đến dụng cụ điện (có dây) điều khiển bằng tay hoặc dụng cụ điện (không dây) vận hành bằng pin.

### 1) Khu vực làm việc an toàn

- Giữ khu vực làm việc sạch và đủ ánh sáng.  
Khu vực làm việc tối tăm và bừa bộn dễ gây tai nạn.
- Không vận hành dụng cụ điện trong khu vực dễ cháy nổ, chẳng hạn như nơi có chất lỏng dễ cháy, khí đốt hoặc bụi khói.  
Các dụng cụ điện tạo tia lửa nên có thể làm bụi khởi bén lửa.
- Không để trẻ em và những người không nhận sự đồng ý gần khi vận hành dụng cụ điện.  
Sự phân tâm có thể khiến bạn mất kiểm soát.

### 2) An toàn về điện

- Phích cắm dụng cụ điện phải phù hợp với ổ cắm. Không bao giờ được cài biến phích cắm dưới mọi hình thức. Không được sử dụng phích tiếp hợp với dụng cụ điện nối đất (tiếp đất).  
Phích cắm nguyên bản và ổ cắm điện đúng loại sẽ giảm nguy cơ bị điện giật.
- Tránh để cơ thể tiếp xúc với các bề mặt nổi đất hoặc tiếp đất như đường ống, lò sưởi, bếp ga và tủ lạnh.  
Có nhiều nguy cơ bị điện giật nếu cơ thể bạn nối hoặc tiếp đất.
- Không để các dụng cụ điện tiếp xúc với nước mưa hoặc ẩm ướt.  
Nước thâm vào dụng cụ điện sẽ làm tăng nguy cơ bị điện giật.
- Không được lạm dụng dây dẫn điện. Không bao giờ nắm dây để xách, kéo hoặc rút dụng cụ điện. Đè dây cách xa nơi có nhiệt độ cao, trơn trượt, vật sắc cạnh hoặc bộ phận chuyển động.  
Dây bị hư hỏng hoặc rối sẽ làm tăng nguy cơ bị điện giật.
- Khi vận hành dụng cụ điện ở ngoài trời, hãy sử dụng dây nối thích hợp cho việc sử dụng ngoài trời.  
Sử dụng dây nối ngoài trời thích hợp làm giảm nguy cơ bị điện giật.
- Nếu không thể tránh khỏi việc vận hành dụng cụ điện ở một nơi ẩm thấp, thì hãy sử dụng thiết bị dòng điện dư (RCD) được cung cấp để bảo vệ.  
Việc sử dụng một RCD làm giảm nguy cơ bị điện giật.

### 3) An toàn cá nhân

- Luôn cảnh giác, quan sát những gì bạn đang làm và phán đoán theo kinh nghiệm khi vận hành dụng cụ điện. Không được sử dụng dụng cụ điện khi mệt mỏi hoặc dưới ảnh hưởng của rượu, ma túy hoặc được phẩm.  
Một thoáng mất tập trung khi vận hành dụng cụ điện có thể dẫn đến chấn thương cá nhân nghiêm trọng.

### b) Sử dụng thiết bị bảo vệ cá nhân. Luôn luôn đeo kính bảo vệ mắt.

Trang thiết bị bảo vệ như khêu trang, giày an toàn chống trượt, nón bảo hộ hoặc dụng cụ bảo vệ tai được sử dụng trong các điều kiện thích hợp sẽ làm giảm nguy cơ thương tích cá nhân.

### c) Ngăn chặn việc vỡ tinh mờ máy. Đảm bảo rằng công tắc đang ở vị trí tắt trước khi kết nối đến nguồn điện và/hoặc bộ nguồn pin, thu gọn hoặc mang vác công cụ.

Việc mang vác các công cụ điện khi ngón tay của bạn đặt trên công tắc hoặc tiếp điện cho các công cụ điện khiến cho công tắc bắt lên sẽ dẫn đến các tai nạn.

### d) Tháo mọi khóa điều chỉnh hoặc chia vặn đai ốc ra trước khi bật dụng cụ điện.

Chia vặn đai ốc hoặc chia khóa còn cắm trên một bộ phận quay của dụng cụ điện có thể gây thương tích cá nhân.

### e) Không vứt tai qua xa. Luôn luôn đứng vững và cân bằng.

Điều này giúp kiểm soát dụng cụ điện trong tình huống bất ngờ tốt hơn.

### f) Trang phục phù hợp. Không mặc quần áo rộng lùng thùng hoặc đeo trang sức. Giữ tóc và quần áo tránh xa các bộ phận chuyển động.

Quần áo rộng lùng thùng, đồ trang sức hoặc tóc dài có thể bị cuốn vào các bộ phận chuyển động.

### g) Nếu có các thiết bị đi kèm để nối máy hút bụi và các phụ tùng chọn lọc khác, hãy đảm bảo các thiết bị này được nối và sử dụng đúng cách. Việc sử dụng các thiết bị này có thể làm giảm độc hại do bụi gây ra.

### h) Không được để cho sự quen thuộc do việc thường xuyên sử dụng dụng cụ cho phép bạn chủ quan và bỏ qua các nguyên tắc an toàn của dụng cụ.

Một hành động bất cẩn có thể gây r้า chấn thương nghiêm trọng chỉ trong vòng chưa đến một giây.

### 4) Sử dụng và bảo dưỡng dụng cụ điện

#### a) Không được ép máy hoạt động quá mức. Sử dụng đúng loại dụng cụ điện phù hợp với công việc của bạn.

Dụng cụ điện đúng chủng loại sẽ hoàn thành công việc tốt và an toàn hơn theo đúng tiêu chí mà máy được thiết kế.

#### b) Không sử dụng dụng cụ điện nếu công tắc không tắt hoặc bật được.

Bất kỳ dụng cụ điện nào không thể điều khiển được bằng công tắc đều rất nguy hiểm và phải được sửa chữa.

#### c) Luôn rút phích cắm ra khỏi nguồn điện và/hoặc tháo bộ nguồn pin, nếu có thể tháo, ra khỏi dụng cụ điện trước khi thực hiện bấy kỳ điều chỉnh, thay đổi phụ tùng, hoặc cắt giữ dụng cụ điện nào.

Những biện pháp ngăn ngừa như vậy giúp giảm nguy cơ dụng cụ điện khởi động bất ngờ.

#### d) Cắt giữ dụng cụ điện không sử dụng ngoài tầm tay trẻ em và không được cho người chưa quen sử dụng dụng cụ điện hoặc chưa đọc hướng dẫn sử dụng này vận hành dụng cụ điện.

Dụng cụ điện rất nguy hiểm khi ở trong tay người chưa được đào tạo cách sử dụng.

- e) **Bảo dưỡng dụng cụ điện và phụ tùng.** Kiểm tra đảm bảo các bộ phận chuyên động không bị xé dịch hoặc mắc kẹt, các bộ phận không bị rạn nứt và kiểm tra các điều kiện khác có thể ảnh hưởng đến quá trình vận hành máy. Nếu bị hư hỏng, phải sửa chữa dụng cụ điện trước khi sử dụng.  
Nhiều tai nạn xảy ra do bảo quản dụng cụ điện kém.
- f) **Giữ các dụng cụ cắt sắc bén và sạch sẽ.**  
Dụng cụ cắt có慈善 cắt bén được bảo quản đúng cách sẽ ít khi bị kẹt và dễ điều khiển hơn.
- g) **Sử dụng dụng cụ điện, các phụ tùng và đầu cài, v.v... đúng theo những chỉ dẫn này, lưu ý đến các điều kiện làm việc và công việc phải thực hiện.**  
Vận hành dụng cụ điện khác với mục đích thiết kế có thể dẫn đến các tình huống nguy hiểm.
- h) **Giữ tay cầm và bề mặt cầm khô, sạch và không dính dầu và nhiên liệu.**  
Tay cầm và bề mặt cầm, nắm trơn trượt không được cho phép xử lý và kiểm soát an toàn dụng cụ trong những tình huống bất ngờ.
- 5) **Sử dụng và bảo quản dụng cụ chạy pin**
- a) **Chỉ sạc pin bằng bộ sạc chuyên dụng của nhà cung cấp.**  
Bộ sạc chỉ phù hợp với một loại pin nên nếu sử dụng cho một loại pin khác có thể gây nguy cơ cháy nổ.
- b) **Chỉ vận hành dụng cụ với loại pin được thiết kế riêng.**  
Sử dụng bất kỳ loại pin nào khác có thể gây nguy cơ tai nạn và cháy nổ.
- c) **Khi không dùng pin, bảo quản pin ở xa các vật dụng kim loại như kẹp giấy, tiền xu, chìa khóa, đinh ốc hoặc các vật kim loại nhỏ khác vốn có thể kết nối thiết bị đầu cuối này với thiết bị đầu cuối khác.**  
Các đầu pin chạm nhau sẽ chập mạch và có thể gây bong hoặc cháy.
- d) **Trong điều kiện sử dụng quá mức, chất lỏng trong pin có thể bị chảy ra; cần tránh tiếp xúc.**  
Nếu vô tình tiếp xúc, rửa sạch bằng nước.  
Nếu chất lỏng tiếp xúc với mắt, cần đến cơ sở y tế để được chăm sóc. Chất lỏng chảy ra từ pin có thể gây kích ứng hoặc bong rát.
- e) **Không sử dụng bộ pin hoặc dụng cụ bị hư hỏng hoặc đã bị sửa đổi.**  
Pin đã bị hư hỏng hoặc đã bị sửa đổi có thể hành động theo cách không thể đoán trước dẫn đến cháy, nổ hoặc nguy cơ chấn thương.
- f) **Không để bộ pin hoặc dụng cụ tiếp xúc với lửa hoặc nhiệt độ quá cao.**  
Tiếp xúc với lửa hoặc nhiệt độ trên 130°C có thể gây ra cháy nổ.
- g) **Làm theo tất cả các hướng dẫn sạc pin và không được sạc bộ pin hoặc dụng cụ vượt giới hạn nhiệt độ quy định trong hướng dẫn.**  
Sạc pin không đúng hoặc ở nhiệt độ vượt giới hạn nhiệt độ có thể gây hư hỏng cho pin và làm tăng nguy cơ cháy.
- 6) **Bảo dưỡng**
- a) **Đem dụng cụ điện của bạn đến thợ sửa chữa chuyên nghiệp để bảo dưỡng, chỉ sử dụng các phụ tùng đúng chủng loại để thay thế.**  
Điều này giúp đảm bảo duy trì tính năng an toàn của dụng cụ điện.
- b) **Không bao giờ sử dụng bộ pin đã hỏng.**  
Dịch vụ bảo hành bộ pin chỉ nên thực hiện bởi nhà sản xuất hoặc các nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền.

**PHÒNG NGỪA**

Giữ trẻ em và những người không phận sự tránh xa dụng cụ.  
Khi không sử dụng, các dụng cụ điện phải được cất giữ tránh xa tầm tay trẻ em và người không phận sự.

**CẢNH BÁO AN TOÀN CỜ LÊ ĐỘNG  
LỰC DÙNG PIN**

Giữ dụng cụ máy qua các bề mặt kẹp cách điện khi thực hiện thao tác tại nơi mà móc cài có thể tiếp xúc với dây điện lắp kín.

Các móc cài tiếp xúc với dây "cố điện" có thể khiến cho các bộ phận kim loại lộ ra của dụng cụ máy "nhiễm điện" và có thể khiến cho người vận hành máy bị giật điện.

**CÁC CẢNH BÁO AN TOÀN BỔ SUNG**

- Đây là dụng cụ cầm tay dùng để vân và nới lỏng bu lông và đai ốc. Chỉ dùng dụng cụ này cho những việc sau:
- Trong khi vận hành, đảm bảo giữ chặt dụng cụ. Nếu không có thể gây tai nạn hoặc chấn thương. (**Hình 2**)
- Chuẩn bị và kiểm tra môi trường làm việc xung quanh. Đảm bảo nơi làm việc đáp ứng tất cả các điều kiện đã quy định trong các biện pháp phòng ngừa.
- Kiểm tra mô men xoắn siết chặt thực tế bằng cảm biến lực.
- Ngừng dụng cụ trước khi chuyển hướng quay. Luôn tắt công tắc và chờ dụng cụ ngừng hẳn trước khi chuyển hướng quay.
- Không bao giờ chạm vào bộ phận xoay. Không để cho bộ phận xoay gần với tay hoặc bắt cứ bộ phận nào khác trên cơ thể. Bạn có thể bị cắt hoặc bị cuốn vào bộ phận xoay. Ngoài ra, cần thận để không chạm phải bộ phận xoay sau khi sử dụng liên tục trong một khoảng thời gian dài. Nó rất nóng và có thể gây bỏng.
- Vui lòng sử dụng các phụ tùng đi kèm được liệt kê trong sách hướng dẫn vận hành và catalô của HIKOKI. Các tai nạn và thương tích có thể là do không thực hiện điều này.
- Đảm bảo việc lắp chặt các phần gắn kèm trên cùi chặn. Nếu không lắp chặt các phần gắn kèm, nó có thể rơi ra và gây ra thương tích.
- Chức năng chọn chế độ siết chặt
- Chọn chế độ siết chặt khi công tắc khởi động được nhấn. Nếu không có thể gây ra hư hỏng.
- Tùy vào bu lông và vật liệu được vặn sẽ có chế độ phù hợp khác nhau. Siết một vài vít thử nghiệm và điều chỉnh cài đặt chế độ cho phù hợp.
- Công tắc chọn chế độ siết chặt chỉ có thể chỉnh sau khi pin đã được lắp vào dụng cụ và công tắc khởi động được kéo một lần.
- Dụng cụ điện được trang bị mạch bảo vệ nhiệt độ để bảo vệ mô tơ. Làm việc liên tục có thể làm nhiệt độ của thiết bị tăng lên, hoạt hóa mạch bảo vệ nhiệt độ và tự động ngừng vận hành. Nếu hiện tượng này xảy ra, hãy để dung cụ điện mát trở lại trước khi sử dụng tiếp.
- Động cơ có thể ngừng hoạt động trong trường hợp dụng cụ quá tải. Nếu việc này xảy ra, tắt các công tắc của dụng cụ và loại bỏ nguyên nhân gây ra tình trạng quá tải.

Tránh chạm phần vỏ trước có thể phát nhiệt trong quá trình vận hành liên tục.

- Việc sử dụng pin trong môi trường lạnh (dưới 0 độ C) đòi hỏi làm yếu mô men xoắn siết chặt và giảm khói lượng công việc. Tuy nhiên, đây chỉ là hiện tượng tạm thời, và mọi thứ sẽ trở về bình thường khi pin được làm ấm.

# Tiếng Việt

13. Không thể chỉnh nút đẩy khi dụng cụ điện đang quay. Để chỉnh nút đẩy, dừng dụng cụ điện, sau đó chỉnh nút đẩy.
14. Lắp đặt móc treo một cách an toàn. Nếu móc treo không được lắp đặt an toàn, bạn có thể bị thương khi sử dụng.  
Khi chọn đeo dụng cụ móc vào thắt lưng, hãy đảm bảo bạn tháo đầu tuýp dụng cụ. Nếu không có thể gây chấn thương bất ngờ.
15. Không sờ vào các bộ phận bằng kim loại, vì nó rất nóng khi làm việc liên tục.
16. Không nhìn trực tiếp vào đèn. Những hành động như vậy có thể gây ra hậu quả là làm tổn thương mắt. Lau sạch bụi hoặc vết bẩn bám vào ống kính của đèn LED bằng miếng vải mềm, cẩn thận không làm xước ống kính.  
Vết xước trên ống kính của đèn LED có thể gây giảm độ sáng.
17. Để tránh tiêu hao ác quy do quên tắt đèn LED, đèn sẽ tự động tắt sau khoảng 10 giây.
18. Cho dụng cụ nghỉ sau thời gian hoạt động liên tục.
19. Không chạm vào vỏ khoan búa, vì nó rất nóng sau thời gian hoạt động liên tục.
20. Luôn sạc ác quy ở nhiệt độ từ 0°C–40°C.  
Nhiệt độ dưới 0 °C sẽ dẫn đến việc sạc quá mức gây nguy hiểm. Không thể sạc ác quy ở nhiệt độ cao hơn 40°C.  
Nhiệt độ thích hợp nhất để sạc là 20°C–25°C.
21. Không sử dụng bộ sạc liên tục.  
Khi một lần sạc hoàn tất, hãy để bộ sạc ngừng khoảng 15 phút trước khi tiếp tục sạc ác quy.
22. Không để vật lợt vào lỗ két nối ác quy có thể sạc lại.
23. Không tháo ác quy có thể sạc lại và bộ sạc.
24. Không làm ngắn mạch ác quy có thể sạc lại.  
Việc làm ngắn mạch ác quy sẽ gây ra dòng điện lớn và quá nhiệt. Nó dẫn đến cháy hoặc làm hỏng ác quy.
25. Không bô ác quy vào lửa. Nếu ác quy cháy, nó có thể phát nổ.
26. Mang ác quy đến cửa hàng đã mua nếu dung lượng ác quy còn lại ngay sau khi sạc thấp đê có thể sử dụng. Không vứt bỏ ác quy đã hết dung lượng.
27. Không nhét bất kỳ vật gì vào các khe thông gió của bộ sạc. Việc nhét các vật kim loại hoặc chất cháy vào khe thông gió của bộ sạc sẽ dẫn đến nguy cơ điện giật hoặc bộ sạc bị hỏng.
28. Đảm bảo rằng ác quy được lắp chắc chắn. Nếu ác quy bị lỏng, nó có thể bị tung ra và gây ra tai nạn.
29. Không sử dụng sản phẩm nếu dụng cụ hoặc đuôi pin (giá lắp pin) bị biến dạng.  
Lắp pin có thể gây ra chập mạch sẽ dễ dẫn đến thái khói hoặc đánh lửa.
30. Giữ các đầu cuối của dụng cụ (giá lắp pin) không có mặt kim loại và bụi.
  - Trước khi sử dụng, đảm bảo sao cho mặt kim loại và bụi không dính vào khu vực đầu cuối.
  - Trong quá trình sử dụng, cố gắng không để mặt kim loại hoặc bụi trên dụng cụ không dính vào pin.
  - Khi tạm ngưng vận hành hoặc sau khi sử dụng, không để dụng cụ ở nơi có mặt kim loại hoặc bụi có thể rơi vào.  
Làm như vậy có thể gây ra chập mạch sẽ dễ dẫn đến thái khói hoặc đánh lửa.
31. Luôn sử dụng công cụ và ác quy ở nhiệt độ từ -5°C đến 40°C.

## CẢNH BÁO VỀ PIN LITHIUM-ION

- Để kéo dài tuổi thọ, pin lithium-ion được thiết kế có chức năng bảo vệ nhằm ngăn chặn rò rỉ pin.  
Trong các trường hợp từ 1 đến 3 được liệt kê bên dưới, khi sử dụng sản phẩm này, cho dù bạn đã kéo công tắc thì động cơ vẫn có thể ngừng hoạt động. Đây không phải là lỗi kỹ thuật mà là chức năng bảo vệ của máy.
1. Khi thời lượng sử dụng pin hết, động cơ sẽ ngừng. Trong trường hợp này cần sạc pin ngay.
  2. Nếu dụng cụ bị quá tải, động cơ có thể ngừng. Trong trường hợp này, hãy công tắc dụng cụ và loại bỏ nguyên nhân gây quá tải. Sau đó bạn có thể sử dụng tiếp dụng cụ.
  3. Nếu pin quá nóng khi làm việc quá mức, pin có thể ngừng tiếp điện.  
Trong trường hợp này, ngừng sử dụng pin và đợi pin mát lại. Sau đó bạn có thể dùng tiếp.

Ngoài ra, vui lòng chú ý đến những cảnh báo và lưu ý sau.

### CẢNH BÁO

Để tránh pin bị rò rỉ, phát nhiệt, thải khói, nổ và đánh lửa sớm, vui lòng chú ý các biện pháp phòng ngừa sau.

1. Đảm bảo rằng mặt kim loại và bụi không dính vào pin.
  - Trong khi gia công, đảm bảo sao cho mặt kim loại và bụi không rơi vào pin.
  - Đảm bảo sao cho nếu có bất kỳ mặt kim loại và bụi nào rơi vào dụng cụ điện trong lúc gia công thì chúng không bị dính vào pin.
  - Không cất giữ pin chưa sử dụng ở nơi có mặt kim loại và bụi.
  - Trước khi cất giữ, lau sạch mặt kim loại và bụi có thể bám pin vào và không cất giữ cùng các vật dụng kim loại khác (vít, đinh, v.v...).
2. Không đụng pin bằng vật sắc nhọn như đinh, không đập bằng búa, không đập lên pin, không quăng hoặc tác động lực quá lớn lên pin.
3. Không sử dụng pin đã hỏng hoặc bị biến dạng rõ ràng.
4. Không sử dụng pin cho mục đích khác quy định.
5. Nếu pin chưa được sạc đầy, ngay cả khi hết thời gian sạc quy định, ngay lập tức ngừng chứ không sạc tiếp.
6. Không đặt hoặc làm cho pin chịu nhiệt độ hoặc áp suất cao chẳng hạn như trong lò vi sóng, máy sấy, vật chứa áp suất cao.
7. Giữ pin tránh xa lửa ngay lập tức nếu phát hiện pin bị rò rỉ hoặc có mùi hôi.
8. Không sử dụng pin ở khu vực tạo ra tĩnh điện mạnh.
9. Nếu pin bị rò rỉ, có mùi hôi, phát nhiệt, đổi màu, biến dạng hoặc có biểu hiện khác thường khi sử dụng, khi sạc pin hoặc cất giữ, ngay lập tức tháo pin ra khỏi thiết bị hoặc bộ sạc và ngừng sử dụng.
10. Không nhúng pin vào chất lỏng hoặc để bắt kỵ chất lỏng cháy nảy cháy vào bên trong. Cháy dồn chất lỏng dẫn điện, chẳng hạn như nước, có thể gây ra hư hỏng, dẫn đến cháy hoặc nổ. Cất giữ pin ở nơi thoáng mát, tránh xa các vật dễ cháy và dễ bắt lửa. Phải tránh xa môi trường khí gây ăn mòn.

### LƯU Ý

1. Nếu chất lỏng bị rò rỉ từ pin dính vào mắt, không chà xát mắt, phai rửa mắt bằng nước sạch như nước máy và ngay lập tức liên hệ với bác sĩ.  
Nếu không xử lý ngay, chất lỏng có thể gây thương tổn cho mắt.
2. Nếu chất lỏng bị rò rỉ dính vào da hoặc quần áo, lập tức rửa bằng nước sạch như nước máy.  
Việc này có khả năng gây kích ứng da.
3. Nếu bạn thấy vết rỉ sắt, mùi hôi, phát nhiệt, đổi màu, biến dạng, và/hoặc bắt thường khác khi sử dụng pin lần đầu, không dùng nữa và trả lại cho nhà cung cấp hoặc cung ứng của bạn.

**CẢNH BÁO**

- Nếu có vật dẫn điện dính vào các cực của pin lithium ion thì pin, có thể xảy ra hiện tượng ngắn mạch và dẫn đến nguy cơ hỏa hoạn. Khi cất giữ pin lithium ion, phải đảm bảo tuân thủ theo các nguyên tắc với nội dung như sau.
- Không đặt các mảnh nhỏ, đinh, và dây dẫn điện như dây sắt và dây đồng vào hợp cát giữ.
  - Để tránh hiện tượng ngắn mạch, cần nắp pin vào đúng cũ hoặc gắn cần thận nắp pin để cất giữ cho đến khi không nhìn thấy lỗ thông gió.

**PHÒNG NGỪA KẾT NỐI THIẾT BỊ USB (UC18YSL3)**

Khi xảy ra sự cố bất ngờ, dữ liệu trong thiết bị USB kết nối với sản phẩm này có thể bị hỏng hoặc mất dữ liệu. Luôn đảm bảo rằng đã sao chép dữ phòng bất kỳ dữ liệu nào chứa trong thiết bị USB trước khi sử dụng với sản phẩm này.


Xin lưu ý rằng công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ dữ liệu nào lưu trữ trong thiết bị USB mà bị hỏng hoặc bị mất, cũng như bất kỳ sự hư hỏng nào có thể xảy ra cho thiết bị đã kết nối.

**CẢNH BÁO**

- Trước khi sử dụng, hãy kiểm tra cáp USB đang kết nối xem có bất kỳ lỗi hoặc hư hỏng nào không. Sử dụng cáp USB bị lỗi hoặc bị hư hỏng có thể gây bốc khói hoặc bốc cháy.
- Khi không sử dụng sản phẩm, hãy đẩy cổng USB bằng nắp cao su.
- Bụi, v.v... bám trong cổng USB có thể gây bốc khói hoặc bốc cháy.

**CHÚ Ý**

- Thỉnh thoảng có thể bị tạm ngưng trong thời gian sạc USB.
- Khi không sạc thiết bị USB, rút thiết bị USB ra khỏi bộ sạc.  
Nếu không làm như thế thì không chỉ làm giảm tuổi thọ pin của thiết bị USB mà còn có thể dẫn đến sự cố không mong muốn.
- Một số thiết bị USB sẽ không sạc được, tùy thuộc vào loại thiết bị.

**CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA VỀ CÁC CHỨC NĂNG CHỐNG BỤI VÀ CHỐNG NƯỚC**

Sản phẩm này tuân thủ tiêu chuẩn bảo vệ IP56 (chống bụi và chống nước) dành cho các thiết bị điện theo quy định của các điều lệ IEC quốc tế. (Chỉ có phần chính tuân thủ tiêu chuẩn bảo vệ IP56 khi được trang bị với pin.)

**[Mô tả của các mã IP]****IP56**

## ➡ Tiêu chuẩn bảo vệ đối với việc thấm nước

Phải là không có tác dụng phụ trên các thiết bị khi phun với các tia nước mạnh từ mọi hướng (chống nước). (Phun 100 lít nước mỗi phút trong khoảng ba phút từ khoảng cách gần ba mét bằng cách sử dụng vòi phun có đường kính 12,5 mm)

## ➡ Tiêu chuẩn bảo vệ đối với sự tấn công từ bên ngoài của các vật cứng

Bụi có thể gây ra các tác dụng phụ trên thiết bị không thể xâm nhập vào (chống bụi).

(Thiết bị được để lại không thể hoạt động trong buồng thử nghiệm nơi các phần rất nhỏ của bọt đá có đường kính nhỏ hơn 75 µm bay trong không khí bằng cách sử dụng máy bơm ở tỉ lệ 2 kg một mét khối trong tầm giờ.)

Thiết bị được thiết kế để chịu được các tác động của bụi và nước, nhưng không đảm bảo sẽ không bị hư hỏng. Không sử dụng hoặc để thiết bị ở những nơi có quá nhiều bụi, hoặc những nơi ngập nước hay có nước mưa.

## TÊN CÁC BỘ PHẬN (H. 1 – H. 19)

|   |                                 |   |                                   |
|---|---------------------------------|---|-----------------------------------|
| ① | Vỏ khoan búa                    | ⑯ | Đèn chỉ báo chế độ Cao / Thấp     |
| ② | Cứu chặn (A)                    | ⑯ | Công tắc chọn chế độ tự động dừng |
| ③ | Vòng ma sát (C)                 | ⑯ | Đèn chỉ báo chế độ tự động dừng   |
| ④ | Đèn LED                         | ⑯ | Chốt                              |
| ⑤ | Công tắc khởi động              | ⑯ | Đèn chỉ thị sạc                   |
| ⑥ | Bảng phân phối điện             | ⑯ | Công tắc chỉ báo mức pin          |
| ⑦ | Pin                             | ⑯ | Đèn chỉ báo mức pin               |
| ⑧ | Móc                             | ⑯ | Bảng điều khiển màn hình          |
| ⑨ | Tay cầm                         | ⑯ | Khía rãnh                         |
| ⑩ | Nút đẩy                         | ⑯ | Vít                               |
| ⑪ | Động cơ                         | ⑯ | Lỗ vặn lục giác 19 mm             |
| ⑫ | Cứu chặn (B)                    | ⑯ | Vòng chữ O                        |
| ⑬ | Vòng ma sát (B)                 | ⑯ | Chốt                              |
| ⑭ | Công tắc chọn chế độ Cao / Thấp | ⑯ | Lỗ vặn lục giác 12,7 mm           |

## CÁC BIỂU TƯỢNG

## CẢNH BÁO

Các biểu tượng sau đây được sử dụng cho máy. Hãy chắc chắn rằng bạn hiểu ý nghĩa của các biểu tượng này trước khi sử dụng.

|          |   |
|----------|---|
|          | WR36DF / WR36DG<br>: Còi lê Động lực Dùng pin                 |
|          | Để giảm rủi ro bị thương, người dùng phải đọc sách hướng dẫn. |
| ---      | Dòng điện một chiều   |
| V        | Điện áp định mức  |
| $\eta_0$ | Tốc độ không tải  |
| /min     | Dao động trên phút  |
| Bpm      | Tỷ lệ xung kích   |
|          | Bu lông thường  |
|          | Bu lông cường độ cao  |
| MT       | Mô men xoắn siết chặt (Tối đa)                                |
|          | Kích thước vít vuông  |
|          | Trọng lượng   |
| I        | Chuyển đổi BẤT  |
| O        | Chuyển đổi TẮT  |
|          | Ngắt kết nối pin  |
| (R)      | Xoay theo chiều kim đồng hồ                                   |
| (L)      | Xoay theo chiều ngược kim đồng hồ                             |
|          | Công tắc chỉ báo pin còn lại                                  |
|          | Công tắc chọn chế độ Cao / Thấp                               |
|          | Đèn chỉ báo chế độ Cao / Thấp                                 |
|          | Công tắc chọn chế độ tự động dừng                             |
|          | Đèn chỉ báo chế độ tự động dừng                               |
|          | Cảnh báo  |

**Ác quy**

|  |  |
|--|--|
|  | Sáng ;<br>Lượng pin còn lại là trên 75%.   |
|  | Sáng ;<br>Lượng pin còn lại là 50%–75%.  |
|  | Sáng ;<br>Lượng pin còn lại là 25%–50%.  |
|  | Sáng ;<br>Lượng pin còn lại dưới 25%.  |
|  | Nhấp nháy ;<br>Lượng pin còn lại gần hết. Hãy sạc pin ngay khi có thể.   |
|  | Nhấp nháy ;<br>Đầu ra bị treo do nhiệt độ cao. Tháo pin ra khỏi dụng cụ và để pin nguội hoàn toàn.                 |
|  | Nhấp nháy ;<br>Đầu ra bị treo do lỗi hoặc sự cố. Vấn đề có thể là pin, vì vậy vui lòng liên hệ với đại lý của bạn. |

**(1) Dấu hiệu đèn chỉ thị sạc**

Các dấu hiệu đèn chỉ thị sạc sẽ được trình bày ở **Bảng 1** theo tình trạng của bộ sạc hay pin sạc.

**Bảng 1**

| Trạng thái bộ sạc    | Trạng thái của đèn chỉ báo | Ý nghĩa chỉ báo   |
|----------------------|----------------------------|---|
| Trước khi sạc        | <br><br><br>               | Được cắm vào nguồn điện *1  |
| Trong khi sạc        | <br><br><br>               | Đèn sáng trong 0,5 giây trong khoảng thời gian 1 giây.<br>(DƯƠNG)   |
|                      | <br><br><br>               | Đèn sáng trong 1 giây trong khoảng thời gian 0,5 giây.<br>(DƯƠNG)   |
|                      | <br><br><br>               | Đèn sáng liên tục<br>(DƯƠNG)  |
| Sạc xong             | <br><br><br>               | Đèn sáng liên tục (XANH LÁ)<br>(Còi báo kêu liên tục; khoảng 6 giây)  |
| Chế độ chờ quá nhiệt | <br><br><br><br>           | BẮT/TẮT trong khoảng 0,3 giây (ĐỎ)<br>Pin quá nóng.<br>Không thể sạc.*2   |
| Không thể sạc        | <br><br><br><br><br><br>   | BẮT/TẮT trong khoảng 0,1 giây (TÍM)<br>(Còi báo ngắn quãng; khoảng 2 giây)<br>Trục trặc với ác quy hoặc bộ sạc.*3 |

\*1 Nếu đèn đỏ tiếp tục nhấp nháy ngay cả khi đã gắn bộ sạc, hãy kiểm tra để xác nhận rằng ác quy đã được gắn chặt.

\*2 Mặc dù quá trình sạc sẽ bắt đầu sau khi ác quy nguội ngay cả khi để yên một chỗ, nhưng cách tốt nhất là tháo ác quy ra và để ác quy nguội ở nơi có bóng râm, thông thoáng trước khi sạc.

\*3

- Gắn chặt ác quy.
- Kiểm tra để xác nhận rằng không có vật lạ nào bị kẹt vào bệ ác quy hoặc các đầu nối.

< Nếu sạc lâu>

- CQuá trình sạc sẽ lâu hơn ở nhiệt độ môi trường cực thấp. Sạc ác quy ở nơi ấm áp (chẳng hạn như trong nhà).
- Không chấn lỗ thoát khí. Nếu không, bộ phận bên trong sẽ quá nóng, làm giảm hiệu suất của bộ sạc.
- Nếu quạt làm mát không hoạt động, hãy liên hệ với Trung tâm bảo hành ủy quyền của HiKOKI để sửa chữa.

**CÁC PHỤ TÙNG TIÊU CHUẨN**

Ngoài phần chính (1 bộ), bộ sản phẩm này còn chứa các phụ tùng được liệt kê trong trang 74.

Phụ tùng tiêu chuẩn có thể thay đổi mà không báo trước.

**ỨNG DỤNG**

Siết chặt và nối lỏng mọi loại bu lông và đai ốc, dùng để cố định các hạng mục kết cấu

**THÔNG SỐ KỸ THUẬT**

Thông số kỹ thuật của máy này được liệt kê trong **Bảng 73**.

**CHÚ Ý**

Do chương trình nghiên cứu và phát triển liên tục của HiKOKI, các thông số kỹ thuật nêu trong tài liệu này có thể thay đổi mà không thông báo trước.

**Ác quy**

|                |   |
|----------------|---|
| Mẫu            | BSL36A18                                  |
| Điện thế       | 36 V / 18 V (Chuyển mạch tự động*)        |
| Dung lượng pin | 2,5 Ah / 5,0 Ah<br>(Chuyển mạch tự động*) |

\* Dụng cụ sẽ tự chuyển mạch một cách tự động.

**AC PIN**

Trước khi sử dụng dụng cụ điện, sạc pin như hướng dẫn bên dưới.

1. **Cắm dây nguồn của máy sạc pin vào ổ điện.**  
Khi cắm phích bộ sạc vào ổ cắm điện trên tường, đèn chỉ thị sạc sẽ nhấp nháy màu đỏ (cách nhau 1 giây).
2. **Lắp pin vào máy sạc pin.**  
Lắp chặt pin vào bộ sạc như minh họa ở **Hình 4** (trên trang 2).
3. **Sạc pin**  
Khi lắp pin vào bộ sạc, đèn chỉ thị sạc sẽ nhấp nháy màu xanh.  
Khi pin đã được sạc đầy, đèn chỉ thị sạc sẽ sáng với màu xanh lá cây. (Xem **Bảng 1**)

# Tiếng Việt

## (2) Về nhiệt độ và thời gian sạc của pin sạc

Nhiệt độ và thời gian sạc sẽ thực hiện theo nội dung trình bày trong **Bảng 2**.

**Bảng 2**

|  |                  |   |
|--|------------------|---|
| Mẫu thiết bị   | UC18YSL3         |   |
| Loại ắc-quy  | Li-ion           |   |
| Điện áp sạc  | 14,4–18 V        |   |
| Nhiệt độ có thể sạc lại ắc quy                           | 0°C–50°C         |   |
| Thời gian sạc cho dung lượng ắc quy, khoảng (ở mức 20°C) | 1,5 Ah           | 15 phút   |
|  | 2,0 Ah           | 20 phút   |
|  | 2,5 Ah           | 25 phút   |
|  | 3,0 Ah           | 20 phút<br>(BSL1430C,<br>BSL1830C: 30 phút)           |
|  | 4,0 Ah           | 26 phút<br>(BSL1840M: 40 phút)                        |
|  | 5,0 Ah           | 32 phút   |
|  | 6,0 Ah           | 38 phút   |
|  | 8,0 Ah           | 52 phút   |
|  | Ắc quy<br>đa vôn | 1,5 Ah (x 2 bô)<br>2,5 Ah (x 2 bô)<br>4,0 Ah (x 2 bô) |
|  |                  | 20 phút<br>32 phút<br>52 phút                         |
| Số lượng tế bào ắc quy                                   | 4–10             |   |
| Điện áp sạc của USB                                      | 5 V              |   |
| Dòng điện sạc của USB                                    | 2 A              |   |
| Trọng lượng  | 0,6 kg           |   |

## CHÚ Ý

Thời gian sạc có thể thay đổi theo nhiệt độ xung quanh và điện áp nguồn điện.

## 4. Rút dây nguồn của máy sạc pin khỏi ổ điện.

## 5. Giữ chắc máy sạc pin và rút pin ra.

## CHÚ Ý

Đảm bảo rút pin ra khỏi máy sạc pin sau khi sử dụng, sau đó bảo quản nó.

## Liên quan đến hiện tượng xả pin khi dùng pin mới, v.v...

Vì hóa chất bên trong của các cục pin mới và pin chưa được sử dụng trong một thời gian dài chưa được hoạt hóa, nên hiện tượng xả pin có thể ít xảy ra khi sử dụng chúng lần đầu hay lần thứ hai. Đây là hiện tượng tạm thời và thời gian thông thường cần thiết để sạc lại pin sẽ được phục hồi bằng cách sạc pin từ 2–3 lần.

## Cách kéo dài tuổi thọ pin

### (1) Sạc pin trước khi chúng hoàn toàn cạn kiệt.

Khi bạn cảm thấy công suất của dụng cụ trở nên yếu hơn, ngừng sử dụng dụng cụ và sạc pin.

Nếu bạn cứ tiếp tục sử dụng dụng cụ và làm cạn hết dòng điện, pin có thể bị hỏng và rút ngắn tuổi thọ.

### (2) Tránh sạc pin ở nhiệt độ cao.

Pin sạc sẽ nóng lên ngay sau khi sử dụng. Nếu sạc pin ngay sau khi sử dụng, các chất hóa học bên trong pin sẽ hỏng, và tuổi thọ pin sẽ bị rút ngắn. Để pin nghỉ ngơi và sạc lại sau khi pin đã nguội.

## CÀNH BÁO

O Nếu pin được sạc lúc còn nóng do bị để một thời gian dài ở vị trí có ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp hoặc do pin vừa được sử dụng, thì đèn chỉ thị sạc của bộ sạc sẽ sáng trong 0,3 giây, không sáng trong 0,3 giây (tất trong 0,3 giây). Trong trường hợp này, trước tiên để pin nguội rồi sau đó bắt đầu sạc.

O Khi đèn chỉ thị sạc chập chờn (cách nhau 0,2 giây), hãy kiểm tra và lấy ra bất kỳ vật thể lạ nào trong đầu nối pin của bộ sạc. Nếu không có vật thể lạ nào, rất có thể pin hoặc máy sạc pin đang có trục trặc. Hãy mang nó đến Các trung tâm bảo dưỡng ủy quyền.

## LẮP ĐẶT VÀ VẬN HÀNH

| Hành động                             | Hình | Trang |
|---------------------------------------|------|-------|
| Tháo và lắp pin                       | 3    | 2     |
| Sạc pin                               | 4    | 2     |
| Chỉ báo pin còn                       | 5    | 2     |
| Tháo và gắn móc treo                  | 6    | 3     |
| Cách sử dụng móc                      | 7    | 3     |
| Lắp đầu tuýp*1 (WR36DF)               | 8    | 3     |
| Lắp đầu tuýp*1 (WR36DG)               | 9    | 3     |
| Đào hướng xoay                        | 10   | 3     |
| Vận hành chuyển đổi                   | 11   | 4     |
| Cách sử dụng đèn LED*2                | 12   | 4     |
| Chức năng chọn chế độ siết chặt*3     | 13   | 4     |
| Công tắc chọn chế độ tự động dừng     | 14   | 4     |
| Chế độ tự động dừng                   | 15   | 4     |
| Chế độ tự động chậm                   | 16   | 4     |
| Sạc thiết bị USB từ ổ cắm điện        | 17-a | 5     |
| Sạc thiết bị USB và pin từ ổ cắm điện | 17-b | 5     |
| Cách sạc thiết bị USB                 | 18   | 5     |
| Khi hoàn tất sạc thiết bị USB         | 19   | 5     |
| Lựa chọn phụ tùng                     | —    | 75    |

\*1 Lắp đặt một đầu tuýp  
Chọn đầu tuýp sẽ dùng  
[WR36DF]

(1) Trượt vòng chữ O ra khỏi rãnh, sau đó chỉnh lỗ của đầu tuýp thẳng với lỗ của đe và đút đe vào đầu tuýp.

(2) Lắp chốt vào đầu tuýp.  
(3) Trong khi vẫn bao đầm rằng chốt không rơi, gắn vòng chữ O vào rãnh trên đầu tuýp.  
[WR36DG]

(1) Căn chỉnh các phần hình vuông của đầu tuýp và cữ chấn thẳng hàng với nhau.  
(2) Đầm bão việc lắp chốt đầu tuýp bằng cách đẩy đầu tuýp vào cữ chấn hết mức có thể.  
(3) Khi tháo đầu tuýp, kéo nó ra khỏi cữ chấn.

\*2 Cách sử dụng đèn LED

Để tránh tiêu hao ắc quy do quên tắt đèn LED, đèn sẽ tự động tắt sau khoảng 10 giây.

\*3 Chức năng chọn chế độ siết chặt

## CÀNH BÁO

Chọn chế độ siết chặt khi nhấn công tắc khởi động. Nếu không có thể gây ra hư hỏng.

**CHÚ Ý**

- Chế độ thích hợp sẽ thay đổi tùy thuộc vào vít và vật liệu được bắt vít. Điều chỉnh cài đặt chế độ siết bằng cách siết thử một số vít.
- Không thể thay đổi chế độ siết trừ khi đã gán ác quy sạc vào dụng cụ và đã kéo công tắc.

**(1) Công tắc chọn chế độ Cao / Thấp (Hình 13)**

Chế độ siết chặt chuyển giữa 4 tốc độ quay khác nhau mỗi khi công tắc chọn chế độ Cao / Thấp được nhấn.

**(2) Công tắc chọn chế độ tự động dừng (Hình 14)**

Mỗi khi công tắc chọn chế độ tự động dừng được nhấn, chức năng tự động dừng sẽ chuyển giữa BẤT và TẮT.

**O Cài đặt chế độ cao/thấp**

|                       |                       |                        |                        |
|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
|                       |                       |                        |                        |
| Chế độ 1<br>600 /phút | Chế độ 2<br>900 /phút | Chế độ 3<br>1200 /phút | Chế độ 4<br>1500 /phút |

Thời gian tự động dừng: TẮT

**SỬ DỤNG:**

[Chế độ 1 và 2] Cho công việc đòi hỏi việc điều chỉnh nhỏ.

[Chế độ 3] Cho công việc đòi hỏi triệt công suất.

[Chế độ 4] Cho công việc đòi hỏi công suất và tốc độ.

**(3) Chế độ tự động dừng (Hình 15)**

Tự động dừng sau khi đã trôi qua thời gian cài đặt trước. Nút đẩy gạt sang vị trí tiến ("R"), sau đó nhấn công tắc chọn chế độ Tự động dừng để chọn cài đặt.

**O Cài đặt chế độ dừng tự động**

|                       |                       |                        |                        |
|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
|                       |                       |                        |                        |
| Chế độ 1<br>600 /phút | Chế độ 2<br>900 /phút | Chế độ 3<br>1200 /phút | Chế độ 4<br>1500 /phút |

Thời gian tự động dừng:

Dừng trong vòng 1,2 giây sau khi bắt đầu tác động.

**SỬ DỤNG:**

[Chế độ 1] Khung thép siết chặt tạm thời, v.v.

[Chế độ 2] Đai ốc bánh xe tải hoặc siết chặt tạm đường ống, v.v.

[Chế độ 3 và 4] Máy móc hạng nặng hoặc đầm cầu được siết chặt tạm thời, v.v.

**(4) Chế độ tự động chậm (Hình 16)**

Dùng trong khoảng thời gian cài đặt trước và/hoặc tự động thay đổi tốc độ thành tốc độ cài đặt trước. Nút đẩy gạt sang vị trí lùi ("L"), sau đó nhấn công tắc chọn chế độ Tự động dừng để chọn cài đặt.

**O Cài đặt chế độ chậm tự động**

|                       |                       |                        |                        |
|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
|                       |                       |                        |                        |
| Chế độ 1<br>600 /phút | Chế độ 2<br>900 /phút | Chế độ 3<br>1200 /phút | Chế độ 4<br>1500 /phút |

[Dịch chuyển bộ kích hoạt: Tối đa]

Tạm dừng 0,5 giây sau khi phát hiện thấy lồng bu lông.

↓  
Tốc độ quay giảm xuống còn 60–350 /phút tùy thuộc vào mức độ kéo bộ kích hoạt sau khi khởi động lại.  
(Quá trình quay không dừng sau khi khởi động lại.)

[Dịch chuyển bộ kích hoạt: Nửa đường]

Tạm dừng 0,5 giây sau khi phát hiện thấy lồng bu lông.

↓  
Tốc độ quay giảm xuống như sau tùy thuộc vào mức độ kéo bộ kích hoạt sau khi khởi động lại.  
(Quá trình quay không dừng sau khi khởi động lại.)

|              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 60–330 /phút | 60–500 /phút | 60–660 /phút | 60–830 /phút |
|--------------|--------------|--------------|--------------|

**SỬ DỤNG:**

Cho công việc nới lồng bu lông hoặc đai ốc.

Chức năng này giúp các đai ốc không bị rơi ra khi nới lỏng chúng.

**CHÚ Ý**

Tùy thuộc vào các yếu tố như kích thước bu lông hoặc đai ốc, lỗ vẫn được sử dụng và mức độ siết, có nguy cơ đai ốc vỡ tinh rơi ra nếu đai ốc bị chêch ra khỏi ren vít trong khi dụng cụ điện đang hoạt động.

**BẢO DƯỠNG VÀ KIỂM TRA****1. Kiểm tra chia vặn**

Chia vặn lục giác hoặc chia vặn lỗ vuông bị mòn hoặc biến dạng không mang lại độ siết chặt phù hợp giữa đai ốc hoặc cùi chặt, do đó sẽ làm tiêu mômen xoắn siết chặt. Chú ý đến sự hao mòn của lỗ chia vặn theo định kỳ, và thay mới nếu cần.

**2. Kiểm tra các đinh ốc đã lắp**

Thường xuyên kiểm tra tất cả các đinh ốc đã lắp và đầm bão ráng chúng được siết chặt. Nếu có bất kỳ đinh ốc nào bị nới lỏng, siết chặt lại ngay lập tức. Nếu không làm như vậy có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng.

**3. Bảo dưỡng động cơ**

Cuộn dây động cơ là "trái tim" của dụng cụ điện. Kiểm tra và bảo dưỡng để đảm bảo cuộn dây không bị hư hỏng và/hoặc âm ướt do đinh đầu nhớt hoặc nước.

**4. Kiểm tra các thiết bị đầu cuối (dụng cụ và pin)**

Hãy đảm bảo sao cho mặt kim loại và bụi không dính vào các thiết bị đầu cuối.

Kiểm tra trước, trong và sau khi vận hành mỗi khi có nhu cầu.

**LƯU Ý**

Loại bỏ mọi mặt kim loại hoặc bụi có thể dính trên các thiết bị đầu cuối.

Không làm như vậy có thể dẫn đến hư hỏng.

# Tiếng Việt

## 5. Vệ sinh bên ngoài

Khi dung cụ máy bị xỉn màu, dùng vải khô mềm hoặc miếng vải thấm nước xà phòng lau sạch. Không sử dụng dung môi cloric, xăng hoặc chất pha loãng sơn, vì chúng làm tan chảy nhựa.

## 6. Bảo quản

Bảo quản dụng cụ máy cù và pin ở nơi có nhiệt độ thấp hơn 40°C và tránh xa tầm tay trẻ em.

## CHÚ Ý

Cắt giữ pin Lithium-ion

Đảm bảo pin lithium-ion đã được sạc đầy trước khi cắt giữ.

Cắt giữ pin trong một thời gian dài (từ 3 tháng trở lên) với mức sạc yếu có thể làm cho pin bị suy giảm hiệu suất, giảm đáng kể thời gian sử dụng pin hoặc làm cho pin bị mất khả năng sạc lại.

Tuy nhiên, việc giảm đáng kể thời gian sử dụng pin có thể được phục hồi bằng cách sạc và sử dụng pin liên tục từ hai đến năm lần.

Nếu thời gian sử dụng pin là cực ngắn mặc dù đã liên tục sạc và sử dụng, thì xem như là đã bị chai pin và cần phải mua pin mới.

## LƯU Ý

Trong khi vận hành và bảo trì dụng cụ điện, phải tuân theo các nguyên tắc an toàn và tiêu chuẩn quy định của từng quốc gia.

### Lưu ý quan trọng về pin dành cho các dụng cụ điện không dây HiKOKI

Luôn sử dụng pin chính hãng theo quy định của chúng tôi. Chúng tôi không thể đảm bảo cho sự an toàn và hiệu quả của dụng cụ điện không dây nếu dùng cụ được sử dụng với pin khác loại mà chúng tôi khuyến nghị, hoặc khi pin bị tháo rời hoặc sửa chữa (chẳng hạn như tháo và thay thế pin hoặc các bộ phận bên trong khác).

## CHÚ Ý

Do chương trình nghiên cứu và phát triển liên tục của HiKOKI, các thông số kỹ thuật nêu trong tài liệu này có thể thay đổi mà không thông báo trước.

## KHẮC PHỤC SỰ CỐ

Dùng các cách kiểm tra trong bảng dưới đây nếu máy không hoạt động bình thường. Nếu điều này không khắc phục được sự cố của bạn, hãy liên hệ với đại lý bán hàng hay Trung tâm Bảo hành Ủy quyền của HiKOKI.

| Triệu chứng  | Nguyên nhân có thể   | Cách khắc phục   |
|--|--|--|
| Dụng cụ không chạy   | Không còn điện năng trong pin                              | Sạc pin.   |
| Dụng cụ đột ngột dừng lại  | Dụng cụ bị quá tải   | Thoát khỏi những vấn đề gây ra quá tải.  |
|  | Pin bị quá nóng.   | Để pin nguội xuống.  |
|  | Công tắc khởi động được nhấn giữ trong 5 phút hoặc hơn.    | Đây không phải là hư hỏng.<br>Động cơ tự động ngừng để ngăn chặn hư hỏng cho dụng cụ.              |
| Đầu tuýp dụng cụ -không thể gắn -roi ra -không thể tháo ra                 | Hình dạng của phần gắn kèm không phù hợp                   | Đảm bảo sử dụng đầu tuýp với kích thước vít vuông thích hợp.<br>WR36DF: 19 mm<br>WR36DG: 12,7 mm   |
| Không thể kéo công tắc   | Nút dây đặt ở vị trí nửa chừng.                            | Nhấn chặt nút vào vị trí cho hướng quay mong muốn.   |
| Một tiếng ồn lớn số cao bất thường xảy ra khi công tắc khởi động được kéo. | Công tắc khởi động được kéo một chút.                      | Đây không phải là hư hỏng.<br>Sẽ không xảy ra nếu công tắc khởi động được kéo một cách đầy đủ hơn. |
| Không thể lắp đặt pin  | Cố lắp pin không phải là pin đã được chỉ định cho dụng cụ. | Xin vui lòng lắp pin loại đa vôn.  |

## กฏความปลดภัยโดยทั่วไป

### △ คำเตือน

โปรดอ่านคำเตือนเพื่อความปลอดภัย คำแนะนำ ภาพประกอบและรายละเอียดจำเพาะที่จัดเตรียมไว้สำหรับเครื่องมือไฟฟ้านี้ การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำอาจทำให้หงุดในรายการที่แสดงด้านล่างอาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อก เหล็กไฟฟ้า และ/หรือการบาดเจ็บร้ายแรงได้

บันทึกการเตือนและคำแนะนำไว้สำหรับใช้อ้างอิงในอนาคต

คำว่า “เครื่องมือกล” ในคำเตือนนี้ หมายถึงเครื่องมือกลที่ใช้งานกับปลั๊กไฟฟ้า (มีสายไฟ) หรือใช้งานกับแบบเตอร์ (ไร้สาย)

### 1) พื้นที่ที่ทำงานอย่างปลอดภัย

- a) รักษาพื้นที่ที่ทำงานให้สะอาดและไม่แสงสว่างเพียงพอ สิ่งของที่เกะกะหรือพื้นที่ที่มีจุดชนวนเช่นอุบัติเหตุ
- b) อายาใช้เครื่องมือไฟฟ้าให้บรรยายกาศที่远离เบิด เช่น มีของเหลวไวไฟ แก๊สหรือผู้คน เครื่องเสียงไฟฟ้าจากไฟฟ้าที่อาจทำให้ผู้คนและเด็กไฟฟ้าได้
- c) ใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าให้ไกลจากเก็งและคนฝ้าซ่อน คนที่วอกแวกทำให้คุณขาดสามัญในการทำงานได้

### 2) ความปลอดภัยทางไฟฟ้า

- a) ปลั๊กของเครื่องมือไฟฟ้าต้องเหมาสนับด้าเสียง อ่าดัดแปลง ปลั๊ก อายาใช้ปลั๊กของตัวบันแรงดันไฟฟ้ากับเครื่องมือไฟฟ้า ชนิดที่ต้องลงดิน ปลั๊กเดาเสียงที่ไม่พอติดกันอาจทำให้คุณถูกไฟฟ้าดูด
- b) อายาให้ดูแลลักษณะกับพื้นผิวที่ต้องลงดิน เช่นหินโลหะ เครื่องทำความร้อน เดือน หูหิ้น เป็นต้น อาจถูกไฟฟ้าดูดถ้าร่างกายของคุณต้องรอลดิน
- c) อายาให้เครื่องมือไฟฟ้าถูกกับน้ำให้หีบความเปียกน้ำ น้ำที่เข้าไปในเครื่องมือไฟฟ้าจะเพิ่มความเสี่ยงที่จะถูกไฟฟ้าดูด
- d) อายาใช้สายไฟฟ้าในงานที่อย่าใช้สายเพื่อหัว ดึงหรือ เสียง เครื่องมือไฟฟ้า ให้สายไฟฟ้าถูกหัวร่างกายของคุณร้อน น้ำมัน ขอนแผลคอมบันธ์ร้อนส่วนที่เคลื่อนไหว สายที่ชำรุดหรือต้องการทำให้หัวร้อน
- e) เมื่อใช้งานเครื่องมือไฟฟ้านอกอาคาร ใช้สายพ่วงชนิดที่ใช้กับนอกอาคารเมื่อใช้สายที่เหมาะสมจะลดความเสี่ยงที่จะถูกไฟฟ้าดูด
- f) ถ้าไม่สามารถหลีกเลี่ยนการใช้งานเครื่องมือกลในสถานที่มีความชื้นได้ ให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด (RCD) ในการป้องกัน ใช้อุปกรณ์ป้องกันไฟดูดเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดไฟฟ้าช็อก

### 3) ความปลอดภัยส่วนบุคคล

- a) ระวังด้า ดูรูที่คุณกำลังทำ ใช้สัญญาณมือใช้เครื่องมือไฟฟ้า อายาใช้เครื่องมือไฟฟ้าเมื่อคุณอ่อนเพลียหรือกินยา สุรา หรือยาเสพติด การขาดสติชั่วขณะเมื่อใช้เครื่องมือไฟฟ้าอาจทำให้คุณบาดเจ็บสาหัส
- b) ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล สวมแวนดาป้องกันเสมอ อุปกรณ์ป้องกันที่ใช้สำหรับสภาพที่เหมาะสมจะช่วยลดอุบัติเหตุ ต่อบุคคล เช่น หนากากกันฟุน รองเท้ากันลื่น หมวกแจง หรือเครื่องกันเสียง

- c) ป้องกันเครื่องจักรทำงานโดยไม่ตั้งใจ อายาลิมให้สวิตช์อยู่ในตำแหน่งปิด ก่อนเสียไฟและ/หรือต่ออันแนบทด้วย ก่อนการเก็บ หรือการเคลื่อนย้ายเครื่องมือ เมื่อจับเครื่องมือไฟฟ้าให้ด้วยนิ้วอยู่ที่สวิตช์ หรือเมื่อเสียบล็อกขนาดเป็นสวิตช์ให้อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ
- d) เอาอัลกันปั๊บแหล่งไฟประแจออกก่อนปิดสวิตช์ไฟฟ้า สลักหัวร่องประแจที่ติดกับส่วนหมุนของเครื่องมือไฟฟ้าอาจทำให้คุณบาดเจ็บได้
- e) อายาเข้มด้า อินโนมั่นและสมดุลตลอดเวลา ทำให้ควบคุมเครื่องมือไฟฟ้าได้ดีขึ้นเมื่อเมื่อเทียบที่ไม่คาดผัน
- f) แต่งตัวให้ดีกุณ อายาสวมเสื้อผ้าหลวมหรือใช้เครื่องประดับ ให้เส้นผมและเสื้อผ้าของคุณอยู่ห่างจากชั้นส่วนที่เคลื่อนไหวได้ เสื้อผ้าหลวม เครื่องประดับหรือของมยาอาจถูกหันล่วนหมุนรังเข้าไป
- g) ถ้าอุบัติเหตุ เครื่องมือไฟฟ้าให้ต่ออันแนบทด้วยหัวดูดคุณหรือเศษวัสดุ หัวเข็มต่อและใช้งานอย่างถูกต้อง ให้เรื่องเก็บผุนเพื่อลดผุนของที่รักษาหาย
- h) อายาให้ความตั้งใจจากการใช้งานอุปกรณ์อย่างเครื่องรักษาให้คุณชล่าและแยกภูมิความปลอดภัยของเครื่องมือ การใช้งานที่ขาดความระมัดระวังสามารถทำให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสได้ภายในเสี้ยววินาที
- 4) การใช้และรับรู้ภัยภัยเครื่องมือไฟฟ้า
- a) อายาใช้เครื่องมือไฟฟ้าโดยฝืนกำลัง ใช้เครื่องมือที่ถูกต้องกับงานของคุณ เครื่องมือไฟฟ้าที่ถูกต้องจะทำงานได้ดีกว่าและปลอดภัยกว่า ในอัตราตามที่อุบัติเหตุ
- b) อายาใช้เครื่องมือไฟฟ้าลักษณะปิดเปิดได้ เครื่องมือไฟฟ้าที่ควบคุมด้วยสวิตช์ไม่ได้จะมีอันตรายและต้องซ้อมเสียง
- c) ถอนลักษณะหลังล่างไฟฟ้าและ/หรืออุดแบบเตอร์อีกจาก เครื่องมือไฟฟ้า หากถอนได้ ก่อนทำการปั๊บแหล่งอุปกรณ์ใดๆ เปลี่ยนอุปกรณ์และ หรือจัดเก็บเครื่องมือไฟฟ้า มาตรการป้องกันเช่นนี้จะลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุที่ เครื่องมือไฟฟ้าจะเริ่มทำงานโดยไม่ได้ตั้งใจ
- d) เก็บเครื่องมือไฟฟ้าให้ถาวรจากเด็ก และอย่าอมให้ผู้ที่ไม่เคยใช้ กับคนเดียวไฟฟ้าหรือคำแนะนำเหล่านี้ให้ใช้เครื่องมือไฟฟ้า เครื่องมือไฟฟ้าเป็นสิ่งที่มีอันตรายมากเมื่อยื่นเข้าสู่ในมือของคนที่ไม่ชำนาญ
- e) นำรูปภักษาเครื่องมือไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม ตรวจสอบดูแลรักษาให้ซ่อมแซมเสียก่อนใช้งาน อุบัติเหตุจำนวนมากเกิดจากเครื่องมือไฟฟ้าที่บ่อมีรักษาไม่ดีพอ
- f) ให้เครื่องมือตัดมีความคมและสะอาด เครื่องมือตัดที่บ่อมีรักษาอย่างถูกต้องและมีขอบคมจะไม่ค่อยบิดงอ และควบคุมได้ยากกว่า

- 9) ใช้เครื่องมือกล อุปกรณ์เสริม และเครื่องมือชั้นเล็กชั้น้อย ฯลฯ ตามค่าแนะนำเหล่านี้ โดยคำนึงถึงสภาพการทำงาน และงานที่จะทำ การใช้เครื่องมือเพื่อทำงานที่แตกต่างไปจากสิ่งที่กำหนดไว้เหล่านั้น อาจก่อให้เกิดอันตรายได้
- h) ทำให้มือจับและพื้นผิวที่ใช้จับสิ่งเพื่อการจัดการและการควบคุม เครื่องมือให้อย่างปลอดภัยในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด
- 5) การดูแลรักษาและการใช้แบบเตอร์
- a) ชาร์จแบตเตอรี่ช้าโดยใช้เครื่องชาร์จตามที่ผู้ผลิตกำหนดไว้เท่านั้น หากนำเข้าร่องของชาร์จที่เหมาะสมสำหรับใช้งานกับแบบเตอร์ที่ประปาอื่นมาใช้กับแบบเตอร์อีกประปา อาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้
- b) ใช้เครื่องมือที่ต้องการกำลังไฟกับแบบเตอร์ตามประเภทที่ได้ระบุไว้เท่านั้น การใช้แบบเตอร์แบบอื่นอาจทำให้เกิดไฟไหม้และการบาดเจ็บได้
- c) เมื่อไม่ใช้งานแบบเตอร์ ควรเก็บให้ห่างจากอุปกรณ์ที่เป็นโลหะ เช่น คลิปหนีบกระดาษ เหรียญ กุญแจ ตะปู สกรู หรือวัสดุที่เป็นโลหะขนาดเล็กๆ ที่สามารถซึมต่อเข้าด้วยกันได้ การลัดวงจรช้าๆ ต่อบนแบบเตอร์เข้าด้วยกันอาจทำให้เกิดแหล่งใหม่พุ่งออกมาหรือไฟไหม้ได้
- d) ภายใต้สภาวะที่เป็นอันตราย อาจมีข่องเหลวร้าวซึ่งมองจากแบบเตอร์ ห้ามสัมผัสกับของเหลวเด็ดขาด หากสัมผัสกับของเหลวโดยบังเอิญ ให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาด หากมองเห็นเข้าตา ควรรีบไปพบแพทย์ ของเหลวที่เหลือจากการแบบเตอร์อาจทำให้เกิดอาการระคายเคืองหรือแผลให้หมาดหุ่นได้
- e) ห้ามใช้ชุดแบบเตอร์หรือเครื่องมือที่เสียหายหรือได้รับการดัดแปลงมา แบบเตอร์ที่เสียหายหรือได้รับการดัดแปลงจะแสดงการการทำงานที่ไม่อาจคาดเดาได้ สงผลกระทบให้เกิดไฟไหม้ ระเบิด หรือเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ
- f) อย่าใช้ชุดแบบเตอร์หรือเครื่องมืออัมพาตสกู๊กับไฟหรืออุณหภูมิที่รุนแรง การห้ามสัมผัสกับไฟหรืออุณหภูมิที่สูงกว่า 130°C อาจทำให้เกิดการระเบิดได้
- g) ปฏิบัติตามคำแนะนำในการชาร์จให้ครบถ้วนและไม่ชาร์จชุดแบบเตอร์หรือเครื่องมือ nokon ก่อนชาร์จ ชาร์จที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้องกับชุดแบบเตอร์เสียหายและเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดไฟไหม้ด้วย
- 6) การซ่อมบำรุง
- a) ให้ช่างซ่อมที่ชำนาญเป็นผู้ซ่อม และเปลี่ยนอะไหล่ที่เป็นของแท้ ทำให้เครื่องมือไฟฟ้ามีความปลอดภัย
- b) ห้ามซ่อมชุดแบบเตอร์ที่เสียหาย ผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตควรเป็นผู้ซ่อมชุดแบบเตอร์เท่านั้น
- คำเตือน เก็บให้พ้นมือเด็กและผู้ไม่ชำนาญ หากไม่ได้ใช้ ควรเก็บให้พ้นมือเด็กและผู้ไม่ชำนาญ
- คำเตือนด้านความปลอดภัยสำหรับไขควงกระแสไฟฟ้า**
- ถือเครื่องมือไฟฟ้าบริเวณมือจับที่เป็นผวนขณะทำการทำงานในลักษณะที่สายรัดอาจสัมผัสกับสายไฟฟ้าที่ต่ออยู่
- สายรัดที่สัมผัสกับสายไฟฟ้าที่ “มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน” อาจทำให้ล่วนที่เป็นโลหะของเครื่องมือไฟฟ้าที่ไม่มีฉนวนหุ้ม “มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน” และทำให้ผู้ปฏิบัติงานถูกไฟฟ้าช็อกได้
- คำเตือนด้านความปลอดภัยเพิ่มเติม**
1. เครื่องมือไฟฟ้าแบบพกพาสำหรับบ้านหรือคลายลักษณะไฟฟ้าตัวสำหรับพากเพียรปั๊บต่างนั้น
  2. ให้แน่ใจว่าถูกต้องเมื่อวิ่งอย่างต่อเนื่องทำงาน วิธีนั้นอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บได้ (ญี่ปุ่นที่ 2)
  3. การเติมพื้นที่และตรวจสอบสภาพแวดล้อมการทำงาน ให้แน่ใจว่าพื้นที่บ้านที่ตั้งเป็นไปตามสภาพการทำงานทั้งหมดที่ชี้แจงไว้ในคำเตือน
  4. ตรวจสอบแรงบิดที่เกิดขึ้นจริงด้วยประแจดังแรงบิด
  5. ปิดเครื่องมือก่อนเปลี่ยนทิศการหมุน ปล่อยสวิตซ์และรอให้เครื่องมือหยุดทำงานก่อนเปลี่ยนทิศการหมุน
  6. ห้ามสัมผัสกับส่วนที่หมุนอยู่ ห้ามให้บริเวณส่วนที่หมุนอยู่เข้าใกล้ มือคุณหรือส่วนอื่นๆ ของร่างกายอุณหภูมิอาจถูกดึงหรือหักหักหมุน รั้งเข้าไปติดกับส่วนที่หมุน รวมถึง ระหว่างเวลาที่ไม่สัมผัสกับส่วนที่หมุนหลังใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลานาน เนื่องจากตอนห้างข้อนและทำให้เกิดผลลบพหุพัฒได้
  7. กรุณาใช้ส่วนที่จะติดตั้งที่หัวนัด ซึ่งได้ทำรายการไว้ในคู่มือการใช้งานและแคดเดลลิกของ HIKOKI อาจเกิดอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บหากไม่ปฏิบัติตาม
  8. ให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งส่วนที่จะติดตั้งเข้ากับที่วีนเน่นหนาดีแล้ว หากส่วนที่จะติดตั้งไม่ได้ติดตั้งไว้อย่างแน่นหนา อาจทำให้หักหักออกมาก และเกิดการบาดเจ็บได้
  9. พังซึมแล็อกไนล์ด้วยไขควงสกู๊ป
  - เลือกโหมดขันสกรูขณะปล่อยสวิตซ์สั่งงาน วิธีนั้นอาจทำให้เกิดการทำงานผิดปกติได้
  - โหมดที่เหมาะสมใช้งานจะแตกต่างกันไปตามลักษณะไฟฟ้าและวัสดุที่ใช้ขันอยู่ ลองใช้ไขควงขนาดของสวิตซ์สั่งงาน วิธีนั้นอาจทำให้เกิดการชำรุดตามนั้น
  - สวิตซ์เลือกโหมดขันสกรูสามารถถอดจังค์ได้ให้หัวล่างจังค์แบบเตอร์ที่เข้ากับเครื่องมือและดึงสวิตซ์สั่งงานไขควงหนาที่แล้วเท่านั้น
  10. เครื่องมือไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่มีวงจรป้องกันอุณหภูมิเพื่อป้องกันยอดเตอร์ การทำงานอย่างต่อเนื่องอาจเป็นสาเหตุให้อุณหภูมิส่วนนั้นเพิ่มสูงขึ้น ไปกรีดตื้นให้หัวระบบเป็นหัวอุณหภูมิทำงานและหยุดการทำงานอัตโนมัติ หากเกิดเหตุการณ์นี้จะช่วยให้เครื่องมือไฟฟ้าเย็นลงก่อนที่จะถูกนำมาใช้ต่อ

11. มองเดอร์จาร์จหยุดหากเครื่องมือไม่ใช่รุ่นให้แก่ในกรณีที่เปลี่ยนสวิทช์ของเครื่องมือ และแก้ไขสาเหตุของภาระไฟให้ลดลง ในการนี้ให้เปลี่ยนสวิทช์ของเครื่องมือ แล้วแก้ไขสาเหตุของภาระไฟให้ลดลง หากเลี่ยงการแตะต้องถูกตัวกรอบด้านหน้าซึ่งร้อนขึ้นเนื่องจากการทำงานอย่างต่อเนื่อง

12. การใช้งานแบบเตอร์ในสภาพที่มีอากาศเย็น (ต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียสได้รอด) บ้างครั้งอาจทำให้แรงปั๊มน้ำอ่อนล้าและจำเป็นต้องรีบูตเครื่อง แต่ที่เป็นปรากฏการณ์ชั่วคราวและจะกลับสู่ปกติเมื่อเวลาอีกหนึ่งชั่วโมง

13. ไม่สามารถดูดซับน้ำได้ขณะเครื่องมือไฟฟ้ากำลังหมุนอยู่ เนื่องจากดูดซับน้ำได้ยาก การทำงานจะลดลง แต่ที่เป็นปรากฏการณ์ชั่วคราวและจะกลับสู่ปกติเมื่อเวลาอีกหนึ่งชั่วโมง

14. ติดตั้งตะขอให้แน่น หากตะขอที่มีการติดตั้งที่ไม่ปลอดภัย อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้เช่นเดียวกับงานที่ต้องใช้แรง

15. อย่าลืมผันส่วนที่เป็นโลหะ เพราะจะมีความร้อนสูงระหว่างการใช้งานอย่างต่อเนื่อง

16. อย่ามองแสงไฟตรงๆ มิฉะนั้นอาจทำให้ระคายเคืองนัยน์ตาได้ ใช้พานิชเช็คกุญแจหรือรอยเบื้องที่เหล่านี้ของไฟ LED ออก ระวังความร้อนที่ไม่ให้เลนส์เกิดความร้อนขึ้น

17. ไฟจะดับโดยอัตโนมัติในเวลาประมาณ 10 วินาทีเพื่อป้องกันการใช้พลังงานแบบเตอร์ที่เกิดจากการปิดไฟ LED

18. ให้ห้ามใช้งานเครื่องมือหัก Raz ใช้งานอย่างต่อเนื่อง

19. โปรดอ่อนใจตัวภาระของหัก Raz เนื่องจากการใช้งานอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดความร้อนสูง

20. ชาร์จแบบเตอร์ที่อุณหภูมิ  $0^{\circ}\text{C}$ – $40^{\circ}\text{C}$  ทุกครั้ง อุณหภูมิที่ต่ำกว่า  $0^{\circ}\text{C}$  จะส่งผลให้เกิดการชาร์จเกิน ซึ่งเป็นอันตราย ไม่สามารถชาร์จแบบเตอร์ที่อุณหภูมิสูงกว่า  $40^{\circ}\text{C}$  ได้ อุณหภูมิสำหรับการชาร์จที่เหมาะสมที่สุดคือ  $20^{\circ}\text{C}$ – $25^{\circ}\text{C}$

21. ห้ามใช้เครื่องชาร์จอย่างต่อเนื่อง เมื่อเครื่องชาร์จเสร็จ ให้พักเครื่องชาร์จประมาณ 15 นาที ก่อนการชาร์จแบบเตอร์ที่ต้องต่อไป

22. อย่าให้มีดูบเก็บกล้อมเข้าไปในช่องสำหรับแบตเตอร์ย์

23. ห้ามถอดและแยกแบตเตอร์ย์แบบบริหาร และเครื่องชาร์จ

24. ห้ามลัดวงจรแบบเตอร์ที่แบบเรชาร์จ การลัดวงจรแบบเตอร์จะทำให้เกิดกระแสไฟ และความร้อนสูง ซึ่งทำให้แบตเตอร์ย์ไหม้ หรือเสียหายได้

25. ห้ามเผาแบบเตอร์ หากแบตเตอร์ย์ไหม้ อาจทำให้เกิดการระเบิดได้

26. นำแบตเตอร์ย์ซึ่งมีกลิ่นปั๊บยารันทันที่ หากชาร์จแบบเตอร์ และสามารถใช้งานแบบเตอร์ได้เพียงช่วงสั้นๆ เท่านั้น ห้ามทิ้งแบตเตอร์ย์ที่คำบัญชากลม戴上

27. ห้ามใส่ถุงกุ๊กเข้าไปในช่องระบบอากาศของเครื่องชาร์จ การใส่ถุงกุ๊กที่เป็นโลหะ หรือวัสดุติดไฟได้เข้าไปในช่องระบบอากาศ จะทำให้เกิดอันตรายจากไฟฟ้าดูด หรือทำให้เครื่องชาร์จเสียหาย

28. ให้แนใจว่าได้แบบเตอร์ร่วมกับหนาแน่นเท้าแล้ว ถ้าหากแบบเตอร์เกิดหลวม จะทำให้หักดูดออกตามและเกิดอุบัติเหตุได้

29. ห้ามใช้งานผลิตภัณฑ์หากเครื่องมือหรือชั้นแบบเตอร์ (แบบเตอร์เม็ก้า) มีการเปลี่ยนรูปว่าง การใส่แบบเตอร์สำหรับสามารถทำให้เกิดการลัดวงจรซึ่งส่งผลให้เกิดการปล่อยควันหรือเกิดประกายไฟได้

30. รักษาวัตต์ของเครื่องมือ (แบบเตอร์เม็ก้า) ไม่ให้มากหรือเศษโลหะและฝุ่น ห้ามใช้เครื่องมือที่มีเศษโลหะและฝุ่นจากเครื่องตอกกลงไปในแบบเตอร์

31. เมื่อหยุดการทำงานไว้ชั่วคราวหรือหลังใช้งาน ห้ามวางเครื่องมือไว้ในที่ที่เศษโลหะและฝุ่นตกลงไปในแบบเตอร์ หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวจะทำให้เกิดการลัดวงจรซึ่งส่งผลให้เกิดการปล่อยควันหรือเกิดประกายไฟได้

32. ใช้อุปกรณ์และแบบเตอร์ที่อุณหภูมิระหว่าง  $-5^{\circ}\text{C}$  และ  $40^{\circ}\text{C}$  อย่างเดียว

6. อย่างว้าว หรือปล่อยให้แบตเตอรี่สัมผัสถูกอกหน้มิที่สูง หรือความดันสูง เช่น ในเด tam ไมโครไฟฟ์ ตู้อบ หรือภาชนะที่มีความดันสูง
7. เมื่อแบตเตอรี่ร้อน หรือได้กลิ่นเผาปกติ ให้เก็บแบตเตอรี่หัวห้างจากไฟทันที
8. อย่าใช้ในสถานที่ซึ่งมีการสร้างประจุไฟฟ้าสถิตอย่างรุนแรง
9. ถ้าแบตเตอรี่ร้อน มีกลิ่นเผาปกติ เกิดความร้อน เปรี้ยวน้ำ หรือมีรูปร่างเปลี่ยนไป หรือมีลักษณะแตกปกติใดๆ ระหว่างการใช้งาน การชาร์จ หรือขณะที่เก็บ ให้นำออกจากอุปกรณ์ หรือเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ทันที และหยุดการใช้งาน
10. ห้ามจุ่มแบตเตอรี่หรือให้ของเหลวใดๆ เข้าไปในแบตเตอรี่ ของเหลวแทรกซึมที่นำไปใส่ไฟฟ้า เช่น น้ำ สามารถทำให้เกิดไฟไหม้ หรือระเบิดได้ จัดเก็บแบตเตอรี่ที่เป็นแหล่งแห้ง อุญห่างจากวัสดุที่ติดไฟได้ง่าย หลักลึ่งที่ห้ามเก็บติดกันในอากาศ

#### ข้อควรระวัง

1. ถ้าของเหลวที่รั่วจากแบตเตอรี่เข้าตา อย่าขยี้ตา ให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาด เช่น น้ำก็อก และรีบไปพบแพทย์ทันที ถ้าไม่รีบไปได้รักษา ของเหลวอาจทำให้เกิดบัญชาบัด ดวงตาได้
2. ถ้าของเหลวที่รั่วจากแบตเตอรี่สัมผัสถูกผิวหนังหรือเสื้อผ้า ให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาด เช่น น้ำก็อกทันที มีความเป็นไปได้ที่ของเหลวนี้สามารถทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง
3. ถ้าคนพับสนใจ กลิ่นที่เผาปกติ การร้อนเกินไป การเปลี่ยนเสียง การเปลี่ยนรูปร่าง และ/หรือลิ่งปักติอื่นๆ ในขณะที่ใช้แบตเตอรี่เป็นครั้งแรก อย่างไร แสงและลักษณะที่เปลี่ยนไปยังสีจางกว่าเดิม หรือด้วนหนา จำเป็นอย่างดุณ

#### คำเตือน

- หากมีสิ่งปลูกปลอมเข้าสู่กระแสงไฟฟ้าที่ข้างของแบตเตอรี่ลิเลียม-ไอโอน แบตเตอรี่อาจจะซึม ก่อให้เกิดไฟไหม้ การเก็บแบตเตอรี่ลิเลียม-ไอโอน ต้องปฏิบัติตามกฎที่มีในรายละเอียดดังต่อไปนี้
- อย่างเช่นไฟฟ้าที่เป็นสื่อกระแสงไฟฟ้า เช่นวัตถุเหล็กและลวดทองแดงในการชนที่จัดเก็บ
  - เพื่อบังกันไม่ให้เกิดการซื้อต ให้เก็บแบตเตอรี่ในเครื่องมือหรือใส่ผ้าครอบแบตเตอรี่อย่างปลอดภัยจนหมดไม่เห็นรูระบายนาก


#### เกี่ยวกับการขนส่งแบบเตอร์ลิเลียม-ไอโอน

เมื่อขนส่งแบบเตอร์ลิเลียม-ไอโอน โปรดสังเกตตามข้อควรระวังดังต่อไปนี้

#### คำเตือน

แจ้งบริษัทที่ทำการขนส่งให้ทราบว่าภายในกล่องบรรจุแบบเตอร์ลิเลียม-ไอโอน ให้ข้อมูลบริษัทเกี่ยวกับการปล่อยพลังงาน และปฏิบัติตามคำแนะนำของบริษัทฯ สำหรับการขนส่งเมื่อเตรียมการขนส่ง

- แบบเตอร์ลิเลียม-ไอโอนที่มีการปล่อยพลังงานออกมากกว่า 100 Wh ต้องมีสินค้าอันตรายตามการจำแนกสินค้า และต้องมีขั้นตอนปฏิบัติเป็นพิเศษ
- สำหรับการขนส่งไปต่างประเทศ คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายสากล และกฎหมายของประเทศที่ของไป



#### ข้อควรระวังในการต่ออุปกรณ์ USB (UC18YSL3)

เมื่อเกิดบัญชาที่ไม่คาดคิด ข้อมูลในอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่อกับคลิตภัยทันทีแล้วเสียหายหรือสูญหายได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำการสำรองข้อมูลได้ ที่อยู่ในอุปกรณ์ USB ไว้แล้ว ก่อนนำมายังงานกับคลิตภัยทันที

พึงระวังว่าบิชักของเรามีส่วนรับผิดชอบได้ สำหรับข้อมูลที่บันทึกไว้ในอุปกรณ์ USB ที่ได้รับความเสียหายหรือสูญหาย รวมไปถึงการชำรุดเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ที่นำมาเชื่อมต่อ

#### คำเตือน

- ก่อนใช้งาน ให้ตรวจสอบสาย USB ที่เชื่อมต่อ เพื่อทำการชำรุดหรือความเสียหาย การใช้สาย USB ที่ชำรุดหรือเสียหายอาจเป็นสาเหตุให้เกิดควันหรือการระเบิดได้
- เมื่อไม่ได้ใช้งานคลิตภัยทันที ให้ปิดพอร์ต USB ไว้ด้วยฝาครอบยังฝุ่นละอองหรือวัสดุอื่นๆ ที่เก่าในพอร์ต USB อาจเป็นสาเหตุให้เกิดควันหรือการระเบิดได้

#### หมายเหตุ

- อาจมีการหยุดพักเป็นครั้งคราวระหว่างที่ชาร์จ USB ช้า
- เมื่อไม่ได้ใช้งานคลิตภัยทันที ให้ถอดอุปกรณ์ USB ออกจากเครื่องชาร์จ การไม่ปฏิบัติตามอาจไม่เพียงลดอัตราการใช้งานของแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ USB แล้ว แต่อาจยังมีผลทำให้เกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดได้
- อาจไม่สามารถชาร์จอุปกรณ์ USB บางตัวได้ เมื่อจากขั้น้อยกับชนิดของอุปกรณ์นั้นๆ

## คำเตือนเกี่ยวกับพังก์ชันป้องกันผุ่มและน้ำ

ผลิตภัณฑ์นี้ปฏิบัติตามระดับมาตรฐานการป้องกันวัตถุแปลงกล่อง IP56 (การป้องกันผุ่มและน้ำ) สำหรับอุปกรณ์ทางไฟฟ้าตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานสากล IEC (เมื่อยังไห้หลักเท่านั้นที่ปฏิบัติตามระดับมาตรฐานการป้องกันวัตถุแปลงกล่อง IP56 เมื่อติดตั้งเข้ากับแบบต่อรี)

### [รายละเอียดรหัส IP]

#### IP56

- ▶ ระดับการป้องกันวัตถุแปลงกล่องสำหรับการซึมผ่านของน้ำ  
จะต้องไม่มีผลกระทบกับเครื่องเมื่อเพื่อพ่นด้วยเครื่องฉีดน้ำที่มีประสิทธิภาพจากทุกทิศทาง (กันน้ำ)  
(พ่นบริเวณนาฬิกา 100 ลิตรต่อนาทีเป็นเวลาประมาณ 3 นาที จากระยะห่างประมาณ 3 เมตร โดยใช้หัวฉีดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 12.5 มม.)
- ▶ ระดับการป้องกันวัตถุแปลงกล่องสำหรับการโนดน้ำดูดแข็งแรงหากภายนอกน้ำ  
ผุ่มจะต้องเข้ามาไม่ได้ ซึ่งผู้อาจทำให้เกิดผลกระทบต่อเครื่องเมื่อ (ป้องกันผุ่ม)  
(เครื่องเมื่อจะต้องให้โดยไม่ใช้งานในห้องทดสอบ โดยให้ห้องเมื่อน้ำขุดของแม่เหล็กดูดด้วยแรงดูดมากกว่า 75 μm ระยะห่างในอากาศจากการใช้งานปั๊มกวนสารที่อัตรา 2 กก. ต่อวินาทีเป็นเวลา 8 ชั่วโมง)

เครื่องเมื่อได้รับการออกแบบให้หันดูต่อผลกระทบจากผุ่มและน้ำ แต่เมื่อทำการรับรองได้ ว่าจะไม่ทำงานผิดปกติ ห้ามใช้งานหรือห้องเครื่องเมื่อในพื้นที่มีปริมาณผุ่มจำนวนมาก หรือพื้นที่ที่แข็งในเนื้อหินหรือหินฝุ่น

## ชื่อชิ้นส่วนอังกฤษ (รูปที่ 1 — รูปที่ 19)

|   |                         |   |                                 |
|---|-------------------------|---|---------------------------------|
| ① | ตัวกรอบของตัวอ่อน       | ⑯ | ไฟบอร์ดดับไฟไหม้ / ต่า          |
| ② | หัว (A)                 | ⑯ | สวิตซ์เลือกไฟไหม้ / ตัวตัดไฟ    |
| ③ | แหวนแรงเสียดทาน (C)     | ⑰ | ไฟบอร์ดดับไฟไหม้ / อัตโนมัติ    |
| ④ | ไฟ LED                  | ⑱ | ตัวล็อก                         |
| ⑤ | สวิตซ์สั่งงาน           | ⑲ | ชาร์จไฟแสดงสถานะ                |
| ⑥ | แบงสวิตซ์               | ⑳ | สวิตซ์บอกระดับของแบตเตอรี่      |
| ⑦ | แบตเตอรี่               | ㉑ | ไฟบอร์ดดับของแบตเตอรี่          |
| ⑧ | ตะขอ                    | ㉒ | จอแสดงผล                        |
| ⑨ | มือจับ                  | ㉓ | ร่อง                            |
| ⑩ | ปุ่มกด                  | ㉔ | ลูกปืน                          |
| ⑪ | มอเตอร์                 | ㉕ | ลูกปืนเหลี่ยมหัวจมขนาด 19 มม.   |
| ⑫ | หัว (B)                 | ㉖ | โลริง                           |
| ⑬ | แหวนแรงเสียดทาน (B)     | ㉗ | ลักษณะ                          |
| ⑭ | สวิตซ์เลือกไฟไหม้ / ต่า | ㉘ | ลูกปืนเหลี่ยมหัวจมขนาด 12.7 มม. |

## สัญลักษณ์

### คำเตือน

สัญลักษณ์ที่ชี้กับอุปกรณ์มีดังต่อไปนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความหมายเป็นอย่างดีก่อนใช้งาน

|      |  |
|------|--|
|      | WR36DF / WR36DG: ไขควงกระแทกแบบไร้สาย                          |
|      | เพื่อลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บ ผู้ใช้จะต้องอ่านคู่มือการใช้งาน |
|      | กระแสตรง   |
|      | แรงดันไฟฟ้าพิเศษ   |
|      | ความเร็วอิสระ  |
| /min | รอบการเคลื่อนไหวต่อนาที  |
| Bpm  | อัตราการกระแทก   |
|      | ลักษณะไขวนิดปกติ   |
|      | ลักษณะไขวนิดสูง  |
| MT   | แรงบิด (สูงสุด)  |
|      | เบอร์ไขควงสี่เหลี่ยม   |
|      | น้ำหนัก  |
|      | การเปิดเครื่อง   |
|      | การปิดเครื่อง  |

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
|  | รถดับเบลเตอร์                    |
|  | การหมุนตามเข็มนาฬิกา             |
|  | การหมุนตามเข็มนาฬิกา             |
|  | สวิตซ์แสดงสถานะแบตเตอรี่ที่เหลือ |
|  | สวิตซ์เลือกโหมดสูง / ต่ำ         |
|  | ไฟบอกระดับโหมดสูง / ต่ำ          |
|  | สวิตซ์เลือกโหมดหยุดอัตโนมัติ     |
|  | ไฟบอกระดับโหมดหยุดอัตโนมัติ      |
|  | คำเตือน                          |

## แบบเตอร์

|  |   |
|--|---|
|  | ไฟสว่าง ;<br>พลังงานแบบตเตอรี่คงเหลือมากกว่า 75%  |
|  | ไฟสว่าง ;<br>พลังงานแบบตเตอรี่คงเหลือ 50%—75%   |
|  | ไฟสว่าง ;<br>พลังงานแบบตเตอรี่คงเหลือ 25%—50%   |
|  | ไฟสว่าง ;<br>พลังงานแบบตเตอรี่คงเหลือน้อยกว่า 25%   |
|  | ไฟกระพริบ ;<br>พลังงานแบบตเตอรี่คงเหลือใกล้หมด ทำการรีชาร์จ<br>แบบตเตอรี่ให้เร็วที่สุด  |
|  | ไฟกระพริบ ;<br>ระวังภัยไฟลัดลั่นน้ำคาวานี้ของจากอุณหภูมิสูง ดูด<br>แบบตเตอรี่ออกจากเครื่องเมื่อเปลี่ยนไปใช้ลง   |
|  | ไฟกระพริบ ;<br>ระวังภัยไฟลัดลั่นน้ำคาวานี้ของจากอุณหภูมิสูง<br>เหลวหรือทำงานผิดปกติ บัญหาอาจเกิดขึ้นที่แบบตเตอรี่<br>กรุณาติดต่อศูนย์บริการอย่างเดียว |

## อุปกรณ์มาตรฐาน

นอกจากตัวเครื่อง (1 เครื่อง) แล้ว ภายในแพ็คเกจยังประกอบด้วย อุปกรณ์เสริมที่ระบุในหน้า 74 ด้วย

อาจเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์มาตรฐานได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

## การใช้งาน

ข้อแนะนำและคำแนะนำเพิ่มเติมที่ควรทราบ ที่ใช้ในการทำให้เครื่องสร้างแข็งแรง

## รายละเอียดจำเพาะ

รายละเอียดจำเพาะของเครื่องเมื่อนั่งระบุญี่นีตรางที่หน้า 73

## หมายเหตุ

เนื่องจาก HiKOKI มีแผนงานวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รายละเอียดจำเพาะนี้จึงอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

## แบบตเตอร์

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| รุ่น            | BSL36A18                              |
| แรงดันไฟฟ้า     | 36 V / 18 V (สวิตซ์อัตโนมัติ*)        |
| ความจุแบบตเตอร์ | 2.5 Ah / 5.0 Ah<br>(สวิตซ์อัตโนมัติ*) |

\* เครื่องเมื่อจะเปลี่ยนสวิตซ์เองได้โดยอัตโนมัติ

## การชาร์จ

ก่อนการใช้งานโปรดตรวจสอบให้การชาร์จแบบตเตอร์ดังนี้

## 1. ต่อสายไฟกับชาร์จเข้ากับได้รับไฟฟ้า

เมื่อต่อปลั๊กเครื่องชาร์จเข้ากับฐานรองไฟแสดงสถานะการชาร์จจะกะพริบเป็นสีแดง (ระยะเวลา 1 วินาที)

## 2. เสียบแบบตเตอร์เข้าในแท่นชาร์จ

เสียบแบบตเตอร์เข้าในแท่นชาร์จไฟแสดงสถานะการชาร์จจะกะพริบเป็นสีฟ้า (หน้า 2)

## 3. การชาร์จ

เมื่อใส่แบบตเตอร์ร่องในเครื่องชาร์จไฟแสดงสถานะการชาร์จจะกะพริบเป็นสีฟ้า

เมื่อชาร์จแบบตเตอร์จนเต็มแล้วไฟแสดงสถานะการชาร์จจะสว่างเป็นสีขาว (ดู ตารางที่ 1)

## (1) เปรียบเทียบสัญลักษณ์ไฟแสดงสถานะการชาร์จ

สัญลักษณ์ของไฟแสดงสถานะการชาร์จจะแสดงใน ตารางที่ 1 ตาม  
สภาวะของเครื่องชาร์จหรือแบตเตอรี่ที่ชาร์จใหม่ได้

ตารางที่ 1

| สถานะเครื่องชาร์จ               | ดวงไฟแสดงสถานะ  | ความหมายของการแสดง                       |
|---------------------------------|---|--|
| ก่อนการชาร์จ                    | เปิดปิดที่ทุก ๆ 0.5 วินาที (สีแดง)<br>██████████  | เสียงปลักเข้ากับแหล่งจ่ายไฟแล้ว *1       |
| ขณะทำการชาร์จ                   | ไฟติดสว่างเป็นเวลา 0.5 วินาทีทุก ๆ 1 วินาที (สีน้ำเงิน)<br>██████████                                 | ชาร์จไฟได้น้อยกว่า 50%                   |
|                                 | ไฟติดสว่างเป็นเวลา 1 วินาทีทุก ๆ 0.5 วินาที (สีน้ำเงิน)<br>██████████                                 | ชาร์จไฟได้น้อยกว่า 80%                   |
|                                 | ไฟสว่างต้องต่อเนื่อง (สีน้ำเงิน)<br>██████████  | ชาร์จไฟได้มากกว่า 80%                    |
| การชาร์จเสร็จสิ้น               | ไฟสว่างค้างต่อเนื่อง (สีเขียว)<br>██████████<br>(เสียงกริ่งต่อเนื่อง:<br>ประมาณ 6 วินาที)             |  |
| แสดงด้วยการฉีดอุปกรณ์ร้อนเกินไป | เปิดปิดที่ทุก ๆ 0.3 วินาที (สีแดง)<br>███████████   | แบตเตอรี่ร้อนเกินไป ไม่สามารถชาร์จได้ *2 |
| ไม่สามารถชาร์จได้               | เปิดปิดที่ทุก ๆ 0.1 วินาที (สีม่วง)<br>████████████████████<br>(เสียงกริ่งเป็นระยะ ๆ ประมาณ 2 วินาที) | แบตเตอรี่หรือเครื่องชาร์จผิดปกติ *3      |

\*1 หากไฟสีแดงดังคง горาวันนี้ให้หลังจากเสียงเครื่องชาร์จแล้ว ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้แตะต่อจุดที่เริ่มน้ำดู

\*2 แม้ว่าเครื่องชาร์จจะเริ่มขึ้นเมื่อแบตเตอรี่เริ่มลงแม้ว่าจะอยู่ในช่วงเริ่มต้น แนวทางปฏิบัติที่ดีสุดคือการถอดแบตเตอรี่ออกจากและปล่อยให้เย็นลงในที่ที่มีร่มเงาและมีอากาศถ่ายเทได้ก่อนทำการชาร์จ

\*3

- ใส่แบตเตอรี่จนสุด
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งปลอกปลอมติดอยู่ที่แท่นยึดแบตเตอรี่ หรือขี้วัว
- <หากการชาร์จใช้เวลานานกว่าในอุณหภูมิแวดล้อมที่ต่ำมาก ชาร์จแบตเตอรี่ในสถานที่ที่มีความอุ่น (เข็น ในร่ม)
- การชาร์จจะใช้เวลานานกว่าในอุณหภูมิแวดล้อมที่ต่ำมาก

- ห้ามบิดดันช่องระบายอากาศ มิดันนี้ ภายใต้เงื่อนไขดัด ทำให้ประสิทธิภาพของเครื่องชาร์จลดลง
- หากพัดลมระบายความร้อนไฟทำงาน โปรดติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตของ HIKOKI เพื่อทำการซ่อม

(2) ข้อ注意กับอุณหภูมิและเวลาการชาร์จแบตเตอรี่แบบบริการได้อุณหภูมิและเวลาการชาร์จจะเป็นค่าที่แสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2

| รุ่น   | UC18YSL3                              |
|--|---------------------------------------|
| ประเภทของแบตเตอรี่   | Li-ion                                |
| แรงดันไฟฟ้าของการชาร์จ                                       | 14.4–18 V                             |
| อุณหภูมิที่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้                           | 0°C–50°C                              |
|  | 1.5 Ah 15 นาที                        |
|  | 2.0 Ah 20 นาที                        |
|  | 2.5 Ah 25 นาที                        |
| เวลาโดยประมาณใน การชาร์จแบตเตอรี่ ตามความจุต่าง ๆ (ที่ 20°C) | 20 นาที (BSL1430C, BSL1830C: 30 นาที) |
|  | 3.0 Ah 26 นาที (BSL1840M: 40 นาที)    |
|  | 4.0 Ah 32 นาที                        |
|  | 5.0 Ah 38 นาที                        |
|  | 6.0 Ah 52 นาที                        |
| แบตเตอรี่แรงดันไฟฟ้าหลายระดับ                                | 1.5 Ah (x 2 ยูนิต) 20 นาที            |
|  | 2.5 Ah (x 2 ยูนิต) 32 นาที            |
|  | 4.0 Ah (x 2 ยูนิต) 52 นาที            |
| จำนวนเซลล์แบตเตอรี่  | 4–10                                  |
| แรงดันไฟฟ้าของการชาร์จสำหรับ USB                             | 5 V                                   |
| กำลังไฟชาร์จสำหรับ USB                                       | 2 A                                   |
| น้ำหนัก  | 0.6 กก.                               |

## หมายเหตุ

ระยะเวลาในการชาร์จอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและแรงดันไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟ

## 4. ปลดสายไฟแทนชาร์จออกจากเด้าร์รับไฟฟ้า

## 5. จับหน่าน้ำให้แน่น จนน้ำดึงแบตเตอรี่ออก

## หมายเหตุ

อย่าลืมนำแบตเตอรี่ออกจากแท่นชาร์จหลังการใช้งาน แล้วเก็บแยกไว้

## เกี่ยวกับการประจุไฟฟ้าในกรณีของแบตเตอรี่ใหม่

เนื่องจากสารเคมีภายในของแบตเตอรี่ใหม่ และแบตเตอรี่ที่ไม่ได้ใช้มาเป็นระยะเวลาหนึ่งไม่แยกตัว พังน้ำหน้าจ่ายประจุไฟฟ้าอาจต่ำ เมื่อใช้ครั้งแรกและคงที่ส่อง นี้เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นชั่วคราว และจะกลับเข้าปกติ หลังจากที่ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่ 2–3 ครั้ง

## วิธีการยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่

- (1) ชาร์จแบตเตอรี่ที่อ่อนที่สุดเท่าที่จะทำได้ เมื่อท่านซื้อสินค้าครั้งแรกมีการทำลังอ่อนลง ให้หยุดใช้เครื่องเมื่อใดก็ตามที่เครื่องมือและทำการชาร์จแบตเตอรี่ หากท่านยังใช้เครื่องมือต่อไปจนเครื่องต้องดับ แบตเตอรี่อาจได้รับความเสียหาย และอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ อาจสั้นลง
- (2) หลีกเลี่ยงการชาร์จที่อุณหภูมิสูง แบตเตอรี่แบบบริการจะข้อน้ำหนักที่หลังจากใช้งาน หากชาร์จแบตเตอรี่ดังกล่าวทันทีที่หลังจากใช้งาน จะทำให้สารเคมีภายในแบตเตอรี่เข้าสู่อุณหภูมิสูง และอายุการใช้งานของแบตเตอรี่จะสั้นลง ทั้งแบตเตอรี่ไวรัลกัคคูให้ยืนยาวก่อนที่จะทำการชาร์จ

### ข้อควรระวัง

- หากชาร์จแบตเตอรี่ในขณะที่แบตเตอรี่ร้อน เนื่องจากภาวะไวในสถานที่ที่สักดิ้นแลงแสงอาทิตย์โดยตรงเป็นเวลาหนึ่ง หรือเพิ่งใช้งานแบตเตอรี่ไฟแสดงสถานะการชาร์จของเครื่องชาร์จจะสว่างเป็นเวลา 0.3 วินาที และจะไม่สว่างเป็นเวลา 0.3 วินาที (ตั้งเป็นเวลา 0.3 วินาที) ในกรณีดังกล่าว ให้แบตเตอรี่ยืนยาวก่อน จากนั้นจึงเริ่มชาร์จ
- เมื่อไฟแสดงสถานะการชาร์จจะพริบ (ในระยะเวลา 0.2 วินาที) ตรวจสอบและนำสิ่งปลูกป่าลงในช่องตัวแบตเตอรี่ของเครื่องชาร์จออก หากไม่มีวัตถุปลูกป่า เป็นไปได้ว่าแบตเตอรี่หรือแท่นชาร์จทำงานผิดพลาด นำสิ่งคุนย์ไปหันบริการที่ได้รับอนุญาต

## การติดตั้งและการใช้งาน

| การดำเนินการ                                    | รุป  | หน้า |
|---|------|------|
| การดัดแปลงการใส่แบตเตอรี่                       | 3    | 2    |
| การชาร์จ  | 4    | 2    |
| ไฟแสดงระดับแบตเตอรี่ที่เหลือ                    | 5    | 2    |
| การคลายและยืดตัวของ                             | 6    | 3    |
| วิธีใช้งานตัวของ                                | 7    | 3    |
| การติดตั้งบีบี <sup>1</sup> (WR36DF)            | 8    | 3    |
| การติดตั้งบีบี <sup>1</sup> (WR36DG)            | 9    | 3    |
| การยกลับที่คิดทางหมุน                           | 10   | 3    |
| การใช้งานสวิตช์                                 | 11   | 4    |
| วิธีการใช้ไฟ LED <sup>2</sup>                   | 12   | 4    |
| พังก์ชันเลือกโหมดชั้นสกุล <sup>3</sup>          | 13   | 4    |
| ชีสีล็อกเตอร์ลิฟต์ชี้ให้หมุดหยุดอัตโนมัติ       | 14   | 4    |
| โหมดหยุดอัตโนมัติ                               | 15   | 4    |
| โหมดการทำงานเข้าอัตโนมัติ                       | 16   | 4    |
| การชาร์จอุปกรณ์ USB จากเต้ารับไฟฟ้า             | 17-a | 5    |
| การชาร์จอุปกรณ์ USB และแบตเตอรี่จากเต้ารับไฟฟ้า | 17-b | 5    |
| วิธีการรีชาร์จอุปกรณ์ USB                       | 18   | 5    |
| เมื่อชาร์จอุปกรณ์ USB เสร็จสิ้น                 | 19   | 5    |
| การเลือกอุปกรณ์เสริม                            | —    | 75   |

\*1 ติดตั้งบีบี

เลือกบีบีที่จะใช้

[WR36DF]

(1) เลื่อนเลือกอุปกรณ์ที่ต้องใช้ จนกว่าจะได้แนวให้รูปแบบให้รูปแบบกับบีบีที่จะและใส่ลงช้าๆไปในบีบี

(2) ใส่สักดิ้นเมือง

(3) ขณะที่ให้แน่นไว้แล้วลากไม่หลุด ติด牢ไว้ไปยังร่องของบีบี [WR36DG]

(1) วางส่วนที่เป็นสีเหลืองของบีบีและที่ให้หอยในแนวเดียวกัน

(2) ให้แน่นไว้สีบีบีด้วยการกดเข้าไปตลอดแนวทั้งไว้แน่นแล้ว

(3) เมื่อนำบีบีออก ให้ดึงออกมาจากที่

\*2 วิธีการไฟ LED

ไฟจะดับโดยอัตโนมัติในเวลาประมาณ 10 วินาทีเพื่อป้องกันการใช้พลังงานแบตเตอรี่ที่เกิดจากการล้มลิปไฟ LED

\*3 พังก์ชันเลือกโหมดชั้นสกุล

ข้อควรระวัง

เลือกโหมดชั้นสกุลแนะนำปล่อยสวิตช์ลังงาน ฉันสนับสนุนจากที่ให้เกิดการทำงานผิดปกติได้

**หมายเหตุ**

- ใหม่ดที่เพิ่งจะเปลี่ยนไปใช้อุปกรณ์กับสกรูและวัสดุที่ขันสกรู ปรับการตั้งค่าใหม่ขันให้แน่นโดยการทดสอบการขันสกรูจำนวนหนึ่งครั้งให้แน่น
- ไม่สามารถเปลี่ยนใหม่จากการขันให้แน่นได้ด้วยแต่จะต้องแบตเตอรี่แบบบาร์ซ้ำๆ ได้ในเครื่องมือและตึงสวิตช์แล้ว

## (1) สวิตช์เลือกใหม่สูง / ต่ำ (รูปที่ 13)

ใหม่ดขันสกรูเปลี่ยนความเร็วในการหมุนได้ 4 ระดับในแต่ละครั้งที่กดสวิตช์เลือกใหม่สูง / ต่ำ

## (2) สวิตช์เลือกใหม่หยุดอัตโนมัติ (รูปที่ 14)

ในแต่ละครั้งที่กดสวิตช์เลือกใหม่หยุดอัตโนมัติ พังก์ชันหยุดอัตโนมัติจะสับเปลี่ยนระหว่าง ON และ OFF

## ○ การตั้งค่าใหม่สูง/ต่ำ

|  |  |  |  |
|--|---|---|---|
| ใหม่ดที่ 1<br>600 /นาที  | ใหม่ดที่ 2<br>900 /นาที   | ใหม่ดที่ 3<br>1200 /นาที  | ใหม่ดที่ 4<br>1500 /นาที  |
| เวลาปิดโดยอัตโนมัติ: OFF   |   |   |   |

## ใช้งาน:

[ใหม่ดที่ 1 และ 2] สำหรับงานที่ต้องปรับความละเอียด

[ใหม่ดที่ 3] สำหรับงานที่ต้องหยุดการใช้พลังงาน.

[ใหม่ดที่ 4] สำหรับงานที่ต้องใช้พลังงานและความเร็ว

## (3) ใหม่การหยุดโดยอัตโนมัติ (รูปที่ 15)

หยุดโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านเวลาที่ตั้งไว้

กดปุ่มกดไปที่ตำแหน่งไปข้างหน้า ("R") จากนั้นกดซีลีคเตอร์สวิตช์ใหม่หยุดอัตโนมัติเพื่อเลือกการตั้งค่า

## ○ การตั้งค่าใหม่หยุดอัตโนมัติ

|  |  |  |  |
|---|--|--|--|
| ใหม่ดที่ 1<br>600 /นาที   | ใหม่ดที่ 2<br>900 /นาที  | ใหม่ดที่ 3<br>1200 /นาที   | ใหม่ดที่ 4<br>1500 /นาที   |
| เวลาปิดโดยอัตโนมัติ: หยุดภายใน 1.2 วินาทีหลังจากที่เริ่มกระบวนการ                 |  |  |  |

## ใช้งาน:

[ใหม่ดที่ 1] การขันโครงเหล็กชั่วคราว เป็นต้น

[ใหม่ดที่ 2] การขันเนื้อด้ล้อรถบรรทุกหรือท่อชั่วคราว เป็นต้น

[ใหม่ดที่ 3 และ 4] การขันเครื่องจักรกลหันหรือคานสะพานชั่วคราว เป็นต้น

## (4) ใหม่การทำงานช้าอัตโนมัติ (รูปที่ 16)

หยุดตามเวลาที่ตั้งไว้และ/หรือเปลี่ยนความเร็วโดยอัตโนมัติเป็นความเร็วที่ได้ตั้งไว้ กดปุ่มกดไปที่ตำแหน่งไปด้านหลัง ("L") จากนั้นกดซีลีคเตอร์สวิตช์ใหม่หยุดอัตโนมัติเพื่อเลือกการตั้งค่า

## ○ การตั้งค่าใหม่การทำงานช้าอัตโนมัติ

|  |  |  |  |
|---|---|---|--|
| ใหม่ดที่ 1<br>600 /นาที   | ใหม่ดที่ 2<br>900 /นาที   | ใหม่ดที่ 3<br>1200 /นาที  | ใหม่ดที่ 4<br>1500 /นาที   |

## [ตัวนำการแทนที่: สูงสุด]

หยุดชั่วคราวเป็นเวลา 0.5 วินาทีหลังจากตรวจสอบการคลายลักษณะ

↓  
ความเร็วในการหมุนลดลงเหลือ 60—350 /นาที ขึ้นอยู่กับระบบการหมุนไฟฟ้าหลังจากการรีเซ็ต (การหมุนไฟฟ้าหยุดหลังจากการรีเซ็ต)

## [ตัวนำการแทนที่: คงที่ทาง]

หยุดชั่วคราวเป็นเวลา 0.5 วินาทีหลังจากตรวจสอบการคลายลักษณะ

↓  
ความเร็วในการหมุนลดลงตั้งต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับระบบการหมุนไฟฟ้าหลังจากการรีเซ็ต (การหมุนไฟฟ้าหยุดหลังจากการรีเซ็ต)

|              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 60—330 /นาที | 60—500 /นาที | 60—660 /นาที | 60—830 /นาที |
|--------------|--------------|--------------|--------------|

## ใช้งาน:

สำหรับงานคลายลักษณะหลังการรีเซ็ต

พังก์ชันนี้ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดผลลัพธ์เมื่อทำการคลายออก

**หมายเหตุ**

ขึ้นอยู่กับน้ำหนักของวัสดุที่ต้องการคลายลักษณะ ฯ เช่น ขนาดของลักษณะหลังการรีเซ็ต ซึ่งต้องเกิดที่นี่แล้วและขอบเขตของการรีเซ็ต ไม่สามารถเลี่ยงที่นี่ได้จะต้องลดลงมาโดยไม่ได้ตั้งใจหากน้ำหนักของวัสดุต้องออกจากเกลียวหลักในขณะที่เครื่องมือไฟฟ้ากำลงอยู่

## การบำรุงรักษาและการตรวจสอบ

### 1. การตรวจสอบซื้อกี๊ต

การใช้ซื้อกี๊ตที่มีฐานหากเหลี่ยมพิศรุป หรือเป็นสี่เหลี่ยมจะทำให้แหวนสกรูหุ่งหือทั้งมีความแน่นไม่เที่ยงพอซึ่งจะทำให้เกิดแรงบิดแน่นที่ไม่เหมาะสม ให้ตรวจสอบสภาพของซื้อกี๊ตเป็นระยะๆ และเปลี่ยนใหม่เมื่อ必要

### 2. การตรวจสอบสกรูหุ่ง

ให้ตรวจสอบสกรูหุ่งเดสมอ และให้ขันไว้อย่างถูกต้อง ถ้าสกรูหลวม ให้ขันเสียใหม่โดยทันที มิฉะนั้นอาจเกิดอันตรายมาก

### 3. การบำรุงรักษาอุปกรณ์

การขัดลวดของมอเตอร์เป็นหัวใจสำคัญของเครื่องมือไฟฟ้า ให้เช็คความระดับระหังเพื่อไม่ให้ขัดลวดของมอเตอร์ชำรุดและ/or เปียกน้ำหรือน้ำมัน

### 4. การตรวจสอบชุดหัว (เครื่องมือและแบบเดตอเวอร์)

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการสะสมของเศษไม้หรือเศษโลหะและฝุ่นในชุดหัว

การตรวจสอบก่อน ระหว่าง และหลังการทำงานตามโอกาส

### ข้อควรระวัง

นำเอาราคาซึ่งอาจสูงกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ แต่ก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายในการซื้อขาย

### 5. การทำความสะอาดภายนอก

เมื่อเครื่องมือสบายนอก ให้เช็ดด้วยผ้าแห้งที่แห้ง หรือผ้าชุบน้ำสบู่บีบหนาๆ ห้ามใช้ตัวทาวล์ลากคลอรีน น้ำมัน หรือทินเนอร์ เนื่องจากสารเหล่านี้จะทำให้พลาสติกละลาย

### 6. การจัดเก็บ

เก็บเครื่องมือและแบบเดตอเวอร์ในสถานที่ซึ่งมีอุณหภูมิต่ำกว่า 40°C และห่างจากมือเท็ก

### หมายเหตุ

การจัดเก็บแบบเดตอเวลลีเรียม-ไออกอน

แบบเดตอเวลลีเรียม-ไออกอนจะต้องชาร์จไฟเต็มก่อนจัดเก็บ

การเข้าบันทึกแบบเดตอเวอร์ต่อเนื่อง (3 เดือนหรือมากกว่า) ด้วยพลังงานต่ำอาจทำให้ประสาทสัมภาระทำงานลดลง โดยเฉพาะการลดอายุการใช้งานแบบเดตอเวอร์ หรือทำให้แบบเดตอเวอร์ไม่สามารถเก็บพลังงานไว้ได้

ทั้งนี้สามารถแก้ไขบัญชีเมื่อเวลาใช้งานแบบเดตอเวลลีเรลล์คงอย่างเห็นได้ชัดได้โดยการชาร์จไฟและใช้งานแบบเดตอเวลล์ ฯ กันสองถึงห้ารอบ หากเวลาใช้งานแบบเดตอเวลล์สั้นลงมากแม้ว่าจะมีการชาร์จและใช้งานช้าๆ หลายรอบแล้ว และถ้าแบบเดตอเวลล์หมดสภาพแล้วและต้องจัดซื้อแบบเดตอเวลล์ใหม่

### ข้อควรระวัง

ต้องปฏิบัติตามระเบียบและมาตรฐานความปลอดภัยของแต่ละประเทศในการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องมือไฟฟ้า

### ข้อสังเกตที่สำคัญเกี่ยวกับแบบเดตอเวลล์สำหรับเครื่องมือไฟฟ้าไร้สายของ HIKOKI

โปรดใช้แบบเดตอเวลล์ของแท้ที่เรากำหนดไว้เสมอ เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยและสมรรถนะของเครื่องมือไฟฟ้าไร้สายของเราได้ เมื่อใช้แบบเดตอเวลล์ที่นอกเหนือจากที่เรากำหนดไว้ หรือเมื่อแบบเดตอเวลล์ถูกดัดแปลงหรือมีการดัดแปลง (เช่น การอุดชั้นส่วน และทดสอบแบบเดตอเวลล์ หรือชั้นส่วนภายใน)

### หมายเหตุ

เนื่องจาก HIKOKI มีแผนงานวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รายละเอียดจำเพาะนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

## การแก้ไขปัญหา

ใช้การตรวจสอบในตารางด้านล่าง ถ้าเครื่องมือไม่ทำงานเป็นปกติ ถ้าการดำเนินการไม่ได้เป็นการแก้ปัญหา ให้บริษัทฯแทนจำหน่ายของคุณ หรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตของ HiKOKI

| อาการ   | สาเหตุที่เป็นไปได้   | การแก้ไข  |
|---|--|---|
| เครื่องมือไม่ทำงาน  | ไม่มีพลังงานแบตเตอรี่คงเหลือ                                       | ชาร์จแบตเตอรี่  |
| เครื่องมือหยุดทำงานทันที  | เครื่องมือทำงานมากเกินไป   | กำจัดปัญหาที่เป็นสาเหตุของการทำงานมากเกินไป   |
|   | แบตเตอรี่ความจุอ่อนสูง   | ปล่อยให้แบตเตอรี่เย็นลง   |
|   | สวิตช์สั่งงานถูกดึงลงเป็นเวลา 5 นาทีหรือมากกว่า                    | ข้อนี้ไม่ใช่การทำงานผิดปกติ<br>มองเตอร์หยุดทำงานต่อโน้มตัวเองเพื่อป้องกันความผิดพลาดของเครื่องมือ |
| บือกเครื่องมือ <ol style="list-style-type: none"><li>-ไม่สามารถติดตั้งได้</li><li>-หล่น</li><li>-ไม่สามารถเอาออกได้</li></ol> | รูปร่างของส่วนที่จะติดตั้งไม่สอดคล้องกัน                           | ให้แน่ใจว่าบือกที่มีเบอร์โทรศัพท์เหลี่ยมเหมาะสม<br>WR36DF: 19 มม.<br>WR36DG: 12.7 มม.             |
| ไม่สามารถตึงสวิตซ์ได้   | บ้มกดอยู่ในตำแหน่งครึ่งทาง   | กดปุ่มตัวแหน่งที่คิดที่ต้องการให้หมุนไป   |
| จะเกิดเสียงแหลมสูงที่ผิดปกติขึ้นเมื่อตึงสวิตซ์สั่งงาน   | ตึงสวิตซ์สั่งงานเล็กน้อยเท่านั้น                                   | ข้อนี้ไม่ใช่การทำงานผิดปกติ<br>จะไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้หากตึงสวิตซ์สั่งงานมากกว่าหนึ่งครั้ง      |
| ไม่สามารถใส่แบตเตอรี่ได้  | พยายามใส่แบตเตอรี่ในที่ที่ไม่ออกเหนือจากที่ระบุไว้สำหรับเครื่องมือ | กรุณาใส่แบตเตอร์ยนิดที่มีวอลต์หลายระดับ   |

## PERINGATAN UMUM KESELAMATAN PENGGUNAAN PERKAKAS LISTRIK

### PERINGATAN

Baca seluruh peringatan keselamatan, instruksi, ilustrasi dan spesifikasi yang diberikan bersama perkakas daya ini.

Tidak mematuhi seluruh instruksi yang terdaftar berikut ini dapat mengakibatkan sengatan listrik, kebakaran dan/atau cedera serius.

Simpan semua peringatan dan petunjuk untuk rujukan di masa yang akan datang.

Istilah "perkakas listrik" dalam peringatan merujuk pada perkakas listrik yang dioperasikan dengan daya listrik (dengan kabel) atau perkakas listrik yang dioperasikan dengan daya baterai (tanpa kabel).

### 1) Keselamatan area kerja

- a) Jaga agar area kerja tetap bersih dan berpengalaman cukup.

Area yang berantakan atau gelap dapat mengundang kecelakaan.

- b) Jangan operasikan perkakas listrik pada lingkungan yang mudah meledak, seperti di tempat yang memiliki cairan yang mudah terbakar, gas, atau debu.

Perkakas listrik menghasilkan percikan api yang dapat menyalaakan debu atau gas.

- c) Jauhkan anak-anak dan orang-orang yang ada di sekitar saat mengoperasikan perkakas listrik. Gangguan dapat mengakibatkan Anda kehilangan kendali.

### 2) Keselamatan listrik

- a) Colokan perkakas listrik harus sama dengan stopkontak. Jangan pernah sama sekali mengubah colokan karena alasan apa pun. Jangan pakai colokan adaptor apa pun dengan perkakas listrik yang dibumikan (diardekan). Colokan yang tidak dimodifikasi dan outlet yang cocok akan mengurangi risiko sengatan listrik.

- b) Hindari sentuhan tubuh dengan permukaan yang dibumikan atau diardekan, seperti pipa, radiator, kompor dan kulkas. Risiko sengatan listrik semakin besar jika tubuh Anda dibumikan atau diardekan.

- c) Jauhkan perkakas listrik dari hujan atau kondisi basah. Air yang masuk ke dalam perkakas listrik dapat meningkatkan risiko sengatan listrik.

- d) Jangan menyalahgunakan kabel. Jangan pernah sekali-kali memakai kabel untuk mengangkat, menarik, atau melepaskan colokan perkakas listrik. Jauhkan kabel dari panas, minyak, tepi yang tajam, atau benda-benda yang bergerak. Kabel yang rusak atau semrawut meningkatkan risiko sengatan listrik.

- e) Saat mengoperasikan perkakas listrik di luar ruangan, pakai kabel ekstensi yang sesuai untuk digunakan di luar ruangan. Penggunaan kabel yang cocok untuk penggunaan di luar ruang mengurangi risiko sengatan listrik.

- f) Jika mengoperasikan perkakas listrik di lingkungan yang lembap tidak dapat dihindari, gunakan pasokan listrik yang terlindungi oleh perangkat arus residual (RCD).

Penggunaan RCD mengurangi risiko sengatan listrik.

### 3) Keselamatan pribadi

- a) Tetaplah waspada, lihat apa yang Anda kerjakan, dan gunakan akal sehat saat mengoperasikan perkakas listrik.

Jangan gunakan perkakas listrik saat Anda lelah atau di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, atau pengobatan.

Hilangnya perhatian sesaat saat mengoperasikan perkakas listrik dapat mengakibatkan cedera pribadi yang serius.

- b) Penggunaan peralatan pelindung pribadi. Pakai selalu pelindung mata.

Peralatan pelindung seperti masker debu, sepatu keselamatan anti licin, topi proyek, atau pelindung pendengaran yang dipakai untuk kondisi yang sesuai akan mengurangi cedera pribadi.

- c) Cegah penyalakan yang tidak diinginkan. Pastikan sakelar berada di posisi mati sebelum menyambungkan ke sumber dan/atau paket baterai, mengangkat atau membawa perkakas. Membawa perkakas listrik dengan jari pada sakelar atau menyalakan perkakas listrik daya yang sakelarnya masih aktif dapat mengundang kecelakaan.

- d) Lepaskan tombol kunci penyesuaian atau kunci pas sebelum menyalaikan perkakas listrik. Kunci pas atau kunci yang dibiarkan terpasang pada bagian perkakas listrik yang berputar dapat mengakibatkan cedera pribadi.

- e) Jangan menjangkau secara berlebihan. Jaga agar posisi kaki tetap kokoh dan seimbang sepanjang waktu.

Hal ini akan memungkinkan kendali perkakas listrik yang lebih baik jika situasi yang tidak diharapkan terjadi.

- f) Berpakaian dengan benar. Jangan memakai pakaian yang longgar atau perhiasan. Jauhkan rambut dan pakaian Anda dari bagian-bagian yang bergerak.

Pakaian yang longgar, perhiasan, atau rambut yang panjang dapat terperangkap dalam bagian-bagian yang bergerak.

- g) Jika perangkat untuk mengambil dan mengumpulkan debu disediakan, pastikan perangkat tersebut telah tersambung dan digunakan dengan benar. Penggunaan alat pengumpul debu dapat mengurangi bahaya terkait debu.

- h) Jangan menjadikan kebiasaan dari penggunaan alat secara sering menyebabkan Anda terlena dan mengabaikan prinsip keselamatan alat. Tindakan yang ceroboh dapat menyebabkan cedera serius dalam sepersejadian detik.

### 4) Penggunaan dan perawatan perkakas listrik

- a) Jangan gunakan perkakas listrik secara paksa. Gunakan perkakas listrik yang sesuai untuk penggunaan Anda.

Perkakas listrik yang sesuai akan melakukan fungsinya dengan benar dan lebih aman sesuai dengan kegunaannya.

- b) Jangan gunakan perkakas listrik jika sakelar tidak bisa dinyalakan dan dimatikan.

Perkakas listrik mana saja yang sakelarnya rusak tidak dapat dikendalikan dan membahayakan serta harus diperbaiki.

- c) Lepaskan colokan dari sumber daya dan/atau lepas pak baterai, jika bisa dilepas, dari perkakas daya sebelum melakukan penyesuaian, mengganti aksesoris, atau menyimpan perkakas daya.  
Tindakan keselamatan pencegahan seperti itu mengurangi risiko menyalanya perkakas listrik secara tidak sengaja.
- d) Simpan perkakas listrik yang tidak dipakai dari jangkauan anak-anak dan jangan izinkan orang yang tidak mengerti penggunaan perkakas listrik atau petunjuk ini untuk mengoperasikan perkakas listrik.  
Perkakas listrik berbahaya jika berada di tangan pengguna yang tidak terlatih.
- e) Merawat perkakas daya dan aksesoris. Periksa bagian yang tidak selaras atau macet, komponen yang patah, dan kondisi lain apa pun yang dapat mempengaruhi pengoperasian perkakas listrik. Jika rusak, perbaiki perkakas listrik sebelum digunakan.  
Banyak kecelakaan terjadi karena perkakas listrik yang tidak dirawat dengan baik.
- f) Jaga agar alat pemotong tetap tajam dan bersih. Alat potong yang dirawat dengan baik dengan bilah potong yang tajam kecil kemungkinannya macet dan lebih mudah dikontrol.
- g) Gunakan perkakas listrik, aksesoris, mata bor dll. sesuai dengan petunjuk ini, dengan mempertimbangkan kondisi kerja dan pekerjaan yang akan dilaksanakan.  
Penggunaan perkakas listrik untuk pengoperasian yang berbeda dengan yang diinginkan dapat mengakibatkan situasi berbahaya.
- h) Jaga handel dan permukaan pegangan tetap kering, bersih, dan bebas dari oli dan minyak. Handel dan permukaan pegangan yang licin tidak memungkinkan penanganan dan kontrol alat secara aman pada situasi yang tak terduga.

## 5) Penggunaan dan perawatan perkakas baterai

- a) Isi ulang menggunakan pengisi daya yang telah ditetapkan oleh produsennya.

Pengisi daya yang cocok untuk satu jenis pak baterai dapat menimbulkan risiko kebakaran ketika dipakai dengan pak baterai lainnya.

- b) Gunakan perkakas listrik hanya dengan pak baterai yang telah ditetapkan secara khusus.

Penggunaan pak baterai lainnya dapat menciptakan risiko cedera dan kebakaran.

- c) Ketika pak baterai tidak dipakai, jauhkan dari benda logam lain seperti klip kertas, koin, kunci paku, sekrup, atau benda logam kecil lain yang bisa menghubungkan satu terminal ke terminal lainnya.

Membuat arus pendek pada terminal baterai dapat menyebabkan luka bakar atau kebakaran.

- d) Di bawah kondisi yang kuat, cairan dapat terlontar dari baterai; hindari kontak. Jika kontak terjadi secara tidak sengaja, siram dengan air. Jika cairan mengenai mata, mintalah bantuan kesehatan.

Cairan yang terlontar dari baterai dapat menyebabkan iritasi atau luka bakar.

- e) Jangan gunakan pak baterai atau perkakas yang rusak atau dimodifikasi.

Baterai yang rusak atau dimodifikasi dapat menunjukkan perilaku tak terduga yang mengakibatkan kebakaran, ledakan atau risiko cedera.

- f) Jangan memaparkan pak baterai atau perkakas untuk ke api atau suhu yang berlebihan. Paparan terhadap api atau suhu di atas 130°C dapat menyebabkan ledakan.
- g) Ikuti semua petunjuk pengisian ulang dan jangan isi ulang pak baterai atau perkakas di luar rentang suhu yang ditentukan dalam petunjuk. Pengisian ulang dengan tidak benar atau pada suhu di luar rentang yang ditentukan dapat merusak baterai dan meningkatkan risiko kebakaran.
- 6) Servis  
a) Servislah perkakas listrik Anda oleh teknisi perbaikan yang berkualifikasi hanya menggunakan komponen pengganti yang identik. Hal ini akan memastikan terjaganya keselamatan penggunaan perkakas listrik.
- b) Jangan pernah servis pak baterai yang rusak. Layanan baterai hanya boleh dilakukan oleh produsen atau penyedia layanan resmi.

## TINDAKAN PENCEGAHAN

Jauhkan anak-anak dan orang yang tidak terkait. Saat tidak dipakai, alat harus disimpan di luar jangkauan anak-anak dan orang yang tidak terkait.

## PERINGATAN KESELAMATAN KUNCI PAS KETUK NIRKABEL

Pegang perkakas listrik pada permukaan genggam berinsulasi ketika melaksanakan pengoperasian di mana penguat dapat bersentuhan dengan kabel tersembunyi.

Penguat yang bersentuhan dengan kabel "hidup" dapat membuat bagian logam perkakas listrik yang tersingkap menjadi "hidup" dan dapat membuat operator tersengat listrik

## PERINGATAN KESELAMATAN TAMBAHAN

- Ini adalah perkakas portabel untuk mengencangkan dan mengendurkan baut, dan mur. Gunakan hanya untuk pengoperasian-pengoperasian ini.
- Pastikan bahwa Anda memegang alat dengan aman selama pengoperasian. Jika hal itu tidak dilakukan, kecelakaan atau cedera serius dapat terjadi. (Gbr. 2)
- Menyiapkan dan memeriksa lingkungan kerja. Pastikan bahwa tempat kerja memenuhi semua persyaratan yang ditentukan dalam tindakan pencegahan.
- Periksa torsi pengencangan aktual dengan kunci pas torsi.
- Hentikan perkakas sebelum mengalihkan arah rotasi. Selalu lepaskan sakelar dan tunggu sampai perkakas berhenti sebelum mengalihkan arah rotasi.
- Jangan pernah menyentuh bagian yang berbelok. Jangan biarkan bagian yang berbelok mendekati tangan Anda atau bagian tubuh Anda yang lain. Anda dapat terpotong atau tersangkut ke bagian yang berbelok. Selain itu, berhati-hatilah untuk tidak menyentuh bagian yang berbelok setelah menggunakanannya terus-menerus dalam waktu yang lama. Bagian itu dapat menjadi cukup panas dan membakar Anda.
- Silakan gunakan alat tambahan yang disediakan dan yang terdaftar di dalam manual pengoperasian dan katalog HiKOKI. Kecelakaan atau cedera dapat terjadi jika tidak melakukan hal tersebut.

# Bahasa Indonesia

8. Pastikan untuk memasang alat tambahan dengan kencang ke dalam landasan. Jika alat tambahan tidak dipasang dengan kencang, alat tersebut dapat keluar dan menyebabkan cedera.
9. Fungsi pemilih modus pengencangan
  - Pilih modus pengencangan sambil melepaskan sakelar picu. Tidak dapat melakukan hal ini dapat mengakibatkan malafungsi.
  - Modus yang sesuai berbeda menurut baut dan material yang disekrup. Lakukan pengencangan baut beberapa kali lalu sesuaikan pengaturan modusnya.
  - Sakelar pemilih modus pengencangan hanya dapat diatur setelah baterai dipasang ke dalam perkakas dan sakelar picu telah ditarik sekali.
10. Perkakas listrik dilengkapi dengan sirkuit perlindungan suhu untuk melindungi motor. Pekerjaan secara terus menerus dapat menyebabkan suhu unit meningkat, yang akan mengaktifkan sirkuit perlindungan suhu dan secara otomatis menghentikan pengoperasian. Jika ini terjadi, biarkan perkakas listrik untuk mendingin sebelum melanjutkan penggunaan.
11. Motor dapat berhenti jika perkakas kelebihan beban. Jika ini terjadi, lepaskan sakelar perkakas dan hilangkan penyebab kelebihan beban.  
Hindari menyentuh selubung depan yang dapat memanas selama pengoperasian secara terus menerus.
12. Penggunaan baterai dalam kondisi dingin (di bawah 0 derajat Celcius) terkadang dapat mengakibatkan torsi penguatan melemah dan mengurangi jumlah pekerjaan. Namun ini merupakan fenomena sementara, dan akan kembali ke normal saat baterai memanas.
13. Tombol tekan tidak dapat dialihkan saat perkakas listrik menyala. Untuk mengalihkan tombol tekan, hentikan perkakas listrik lalu atur tombol tekan.
14. Pasang kait dengan aman. Jika kait tidak terpasang dengan aman, maka akan dapat menyebabkan cedera ketika penggunaan.  
Ketika memilih membawa alat dengan kait pada sabuk Anda, pastikan melepas soket alat. Jika hal itu tidak dilakukan, maka dapat menyebabkan cedera yang tidak diharapkan.
15. Jangan sentuh bagian logam karena bagian itu dapat menjadi sangat panas saat pengerjaan terus-menerus.
16. Jangan melihat langsung ke arah Cahaya. Hal itu dapat mengakibatkan cedera pada mata.  
Bersihkan kotoran yang melekat pada lensa lampu LED dengan kain yang lembut, dan jangan sampai menggores lensa.  
Goresan pada lensa lampu LED dapat menyebabkan penurunan kecerahan.
17. Untuk mencegah penggunaan daya baterai yang disebabkan lupa dimatiannya lampu LED, lampu akan mati secara otomatis dalam waktu sekitar 10 detik.
18. Mengistirahatkan unit setelah pekerjaan terus menerus.
19. Jangan sentuh selubung palu karena bagian itu dapat menjadi sangat panas saat pengerjaan terus-menerus.
20. Selalu isi daya baterai pada suhu 0°C–40°C.  
Suhu kurang dari 0°C akan mengakibatkan terjadinya pengisian daya berlebih yang berbahaya. Baterai tidak dapat diisi dayanya pada suhu lebih tinggi dari 40°C.  
Suhu yang paling cocok untuk pengisian daya adalah 20°C–25°C.
21. Jangan menggunakan pengisi daya secara kontinu.  
Apabila satu aktivitas pengisian daya selesai, biarkan pengisi daya selama sekitar 15 menit sebelum melakukan pengisian daya baterai berikutnya.
22. Jangan membiarkan benda asing masuk ke lubang untuk menghubungkan baterai yang dapat diisi ulang.
23. Jangan pernah membongkar baterai yang dapat diisi ulang dan pengisi daya.
24. Jangan pernah membuat arus pendek pada baterai isi ulang.  
Membuat arus pendek pada baterai dapat menyebabkan arus listrik yang kuat dan panas yang berlebihan. Hal tersebut dapat mengakibatkan luka bakar atau kerusakan pada baterai.
25. Jangan membuang baterai ke dalam api. Baterai dapat meledak jika terbakar.
26. Bawa baterai ke toko tempat baterai dibeli segera setelah baterai yang telah diisi ulang masa pakainya jadi terlalu pendek untuk penggunaan praktis. Jangan membuang baterai yang sudah lemah.
27. Jangan masukkan benda ke dalam slot ventilasi udara dari pengisi daya. Memasukkan benda logam atau bahan yang mudah terbakar ke slot ventilasi udara pengisi daya akan mengakibatkan bahaya sengatan listrik atau merusak pengisi daya.
28. Pastikan baterai terpasang dengan kuat. Jika kendur maka baterai bisa lepas dan menyebabkan kecelakaan.
29. Jangan gunakan produk ini jika perkakas atau terminal baterai (dudukan baterai) berubah bentuk.  
Memasang baterai dapat membuat hubungan pendek yang dapat mengakibatkan timbulnya asap atau api.
30. Jaga terminal perkakas (dudukan baterai) agar bebas dari serpihan dan debu.
- Sebelum menggunakan, pastikan bahwa serpihan dan debu tidak terkumpul di area terminal.
- Selama penggunaan, hindari serpihan dan debu pada perkakas jatuh ke atas baterai.
- Saat menghentikan operasi atau setelah menggunakan, jangan tinggalkan perkakas di tempat yang dapat terkena jatuhnya serpihan atau debu.  
Melakukannya dapat membuat hubungan pendek yang dapat mengakibatkan timbulnya asap atau api.
31. Selalu gunakan perkakas dan baterai pada suhu antara -5°C dan 40°C.

## PERHATIAN UNTUK BATERAI LITIUM ION

Untuk memperpanjang masa pakai, baterai litium ion dilengkapi dengan fungsi perlindungan untuk menghentikan output.

Dalam kasus 1 sampai 3 yang dijelaskan di bawah, ketika memakai produk ini, meski Anda menarik sakelar, motor dapat berhenti. Ini bukanlah masalah namun merupakan hasil dari fungsi perlindungan.

1. Ketika daya baterai yang tersisa habis, motor berhenti. Jika ini terjadi, segera isi ulang.
2. Jika alat kelebihan beban, motor dapat berhenti. Jika ini terjadi, lepaskan sakelar alat dan hilangkan penyebab kelebihan beban. Setelah itu, Anda dapat menggunakan kembali.
3. Jika baterai menjadi panas di bawah pekerjaan yang kelebihan beban, daya baterai dapat berhenti.  
Jika ini terjadi, berhenti memakai baterai dan biarkan baterai mendingin. Setelah itu, Anda dapat menggunakan kembali.

Selanjutnya, patuhilah peringatan dan perhatian berikut ini.

### PERINGATAN

Untuk mencegah setiap kebocoran baterai, panas, asap, ledakan, dan percikan, pastikan mengikuti tindakan pencegahan berikut.

1. Pastikan bahwa serpihan dan debu tidak terkumpul pada baterai.
- Selama bekerja, pastikan bahwa serpihan dan debu tidak jatuh pada baterai.
- Pastikan bahwa serpihan dan debu yang jatuh pada perkakas listrik selama pengerjaan tidak terkumpul pada baterai.

- Jangan simpan baterai yang tidak dipakai di lokasi yang dapat terkena serpihan dan debu.
- Sebelum menyimpan baterai, hilangkan setiap serpihan dan debu yang mungkin menempel pada baterai, dan jangan simpan baterai bersama komponen logam (sekrup, paku, dll.)
- 2. Jangan menukar baterai dengan benda tajam, seperti paku, memukul dengan martil, menginjak, atau melempar atau membiarkan baterai terkena guncangan fisik yang parah.
- 3. Jangan gunakan baterai yang tampak rusak atau berubah bentuk.
- 4. Jangan gunakan baterai untuk maksud selain dari yang telah ditetapkan.
- 5. Apabila pengisian daya baterai gagal diselesaikan meski waktu pengisian ulang yang ditetapkan telah berakhir, hentikan segera pengisian ulang lebih lanjut.
- 6. Jangan tempatkan atau kenakan baterai pada suhu tinggi atau tekanan tinggi seperti oven microwave, pengering, atau kontainer bertekanan tinggi.
- 7. Jauhkan segera dari api ketika terjadi kebocoran atau bau tak sedap terdeteksi.
- 8. Jangan gunakan di tempat yang menghasilkan listrik statis yang kuat.
- 9. Jika terjadi kebocoran baterai, bau tak sedap, panas, warna memudar atau berubah bentuk, atau apa yang tampak tidak normal selama penggunaan, pengisian ulang, atau penyimpanan, segera lepaskan dari peralatan atau pengisi daya, dan hentikan penggunaan.
- 10. Jangan benamkan baterai atau membiarkan cairan apa pun mengalir ke dalamnya. Masuknya cairan konduktif, seperti air, dapat membuat kerusakan yang mengakibatkan terjadinya kebakaran atau ledakan. Simpan baterai Anda di tempat yang dingin, kering, dan jauh dari benda-benda mudah terbakar dan menyala. Lingkungan gas korosif harus dihindari.

#### PERHATIAN

1. Apabila cairan yang bocor dari baterai masuk ke mata, jangan usap mata dan cucilah mata menggunakan air bersih yang segar seperti air keran dan segera hubungi dokter.  
Jika dibiarkan tidak ditangani, cairan tersebut dapat menimbulkan masalah pada mata.
2. Jika cairan yang bocor mengenai mata atau pakaian, cuci segera dengan air bersih seperti air keran  
Ada kemungkinan hal tersebut dapat mengakibatkan iritasi kulit.
3. Apabila Anda menemukan karat, bau tak sedap, panas berlebih, warna memudar, bentuk berubah, dan/atau keanehan lain saat memakai baterai untuk pertama kalinya, jangan gunakan dan kembalikan ke pemasok atau vendor Anda.

#### PERINGATAN

Jika bahan asing konduktif memasuki terminal atau baterai lithium ion, baterai itu dapat mengalami arus pendek, dan menyebabkan kebakaran. Saat menyimpan baterai lithium ion, patuhilah peraturan berikut ini.

- Jangan tempatkan serpihan konduktif, paku, dan kabel seperti kabel besi dan tembaga dalam wadah penyimpanan.
- Untuk mencegah terjadinya arus pendek, muat baterai dalam perkakas atau masukkan dengan aman penutup baterai untuk menyimpan sampai ventilator tidak terlihat.


## TERKAIT PENGANGKUTAN BATERAI LITHIUM-ION

Ketika mengangkut baterai lithium-ion, harap perhatikan tindakan pencegahan berikut ini.

#### PERINGATAN

Beri tahu perusahaan pengangkutan bahwa paket tersebut berisi baterai lithium-ion, informasikan kepada perusahaan tentang output dayanya dan ikuti instruksi perusahaan pengangkutan ketika merencanakan pengangkutan.

- Baterai lithium-ion yang melebihi output daya sebesar 100 Wh dianggap Barang Berbahaya dalam klasifikasi barang dan akan membutuhkan prosedur perlakuan khusus.
- Untuk pengangkutan ke luar negeri, Anda harus mematuhi undang-undang dan peraturan dan regulasi negara tujuan.



## TINDAKAN PENCEGAHAN SAMBUNGAN PERANGKAT USB (UC18YSL3)

Ketika masalah yang tidak diharapkan terjadi, data pada perangkat USB yang tersambung ke produk ini dapat rusak atau hilang. Selalu pastikan untuk mencadangkan data yang terdapat di dalam perangkat USB sebelum menggunakan produk ini.

Harap disadari bahwa perusahaan kami tidak bertanggung jawab sama sekali atas data yang tersimpan di dalam perangkat USB yang rusak atau hilang, maupun kerusakan yang mungkin terjadi pada perangkat yang tersambung.

#### PERINGATAN

- Sebelum menggunakan, periksa kabel sambungan USB jika ada cacat atau kerusakan.  
Menggunakan kabel USB yang cacat atau rusak dapat menyebabkan pelepasan asap atau penyalakan.
- Ketika produk tidak digunakan, tutup port USB dengan penutup karet.  
Terkumpulnya debu, dll. pada port USB dapat menyebabkan pelepasan asap atau penyalakan.

#### CATATAN

- Kemungkinan akan terjadi jeda sebentar-sebentar selama pengisian daya USB.
- Ketika perangkat USB tidak sedang diisi dayanya, lepaskan perangkat USB dari pengisi daya.  
Kelalaian melakukan hal tersebut tidak saja dapat mengurangi usia pakai baterai perangkat USB, tetapi juga mengakibatkan kecelakaan yang tidak terduga.
- Pengisian beberapa perangkat USB mungkin dapat dilakukan bergantung pada jenis perangkatnya.

## TINDAKAN PENCEGAHAN TERKAIT FUNGSI ANTI DEBU DAN ANTI AIR

Produk ini sesuai dengan tingkat kelas perlindungan IP56 (anti debu dan anti air) untuk peralatan listrik seperti yang ditentukan oleh peraturan IEC internasional. (Hanya unit utama yang sesuai dengan tingkat kelas perlindungan IP56 saat dilengkapi dengan baterai.)

### [Penjelasan Kode IP]

#### IP56

► Tingkat perlindungan untuk penetrasi air

Harus tidak ada dampak buruk pada peralatan saat disemprot dengan jet air yang kuat dari semua arah (anti air). (100 L air per menit disemprotkan selama sekitar tiga menit dari jarak sekitar tiga meter dengan menggunakan nosel semprot berdiameter 12,5 mm.)

► Tingkat perlindungan untuk serangan luar oleh objek padat

Debu yang dapat mengakibatkan dampak buruk pada peralatan harus tidak bisa masuk (anti debu).

(Perlengkapan dibiarkan tidak beroperasi di dalam ruang pengujian dengan partikel bedak talek berdiameter kurang dari 75 µm yang melayang di udara menggunakan pompa agitasi pada tingkat 2 kg per meter kubik selama delapan jam.)

Peralatan telah dirancang untuk dapat tahan terhadap efek debu dan air namun tidak ada jaminan bahwa peralatan tidak akan mengalami malafungsi. Jangan gunakan atau meninggalkan peralatan di lokasi dengan jumlah debu sangat berlebih atau di lokasi yang terendam air atau terkena air hujan.

## NAMA KOMPONEN (Gbr. 1 - Gbr. 19)

|   |                                     |   |   |
|---|-------------------------------------|---|---|
| ① | Selubung palu                       | ⑯ | Lampu indikator modus Tinggi/Rendah     |
| ② | Dudukan (A)                         | ⑯ | Sakelar pemilih modus berhenti otomatis |
| ③ | Cincin gesek (C)                    | ⑯ | Lampu indikator modus berhenti otomatis |
| ④ | Lampu LED                           | ⑯ | Kancing                                 |
| ⑤ | Sakelar pemicu                      | ⑯ | Lampu indikator pengisian daya          |
| ⑥ | Panel alih                          | ⑯ | Sakelar indikator daya baterai          |
| ⑦ | Baterai                             | ⑯ | Lampu indikator daya baterai            |
| ⑧ | Kait                                | ⑯ | Panel tampilan                          |
| ⑨ | Handel                              | ⑯ | Alur                                    |
| ⑩ | Tombol tekan                        | ⑯ | Sekrup                                  |
| ⑪ | Motor                               | ⑯ | Kunci sok L 19 mm                       |
| ⑫ | Anvil (B)                           | ⑯ | O-ring                                  |
| ⑬ | Cincin gesek (B)                    | ⑯ | Pin                                     |
| ⑭ | Sakelar pemilih modus Tinggi/Rendah | ⑯ | Kunci sok L 12,7 mm                     |

## SIMBOL

### PERINGATAN

Berikut simbol yang digunakan untuk mesin. Pastikan bahwa Anda memahami artinya sebelum digunakan.

|          |  |
|----------|--|
|          | WR36DF / WR36DG<br>: Kunci Pas Ketuk Nirkabel                            |
|          | Untuk mengurangi risiko cedera, pengguna harus membaca manual instruksi. |
|          | Arus searah  |
| V        | Nilai voltase  |
| $\eta_0$ | Kecepatan tanpa beban  |
| /min     | Osilasi per menit  |
| Bpm      | Laju tekan   |
|          | Baut biasa   |
|          | Baut tegangan tinggi   |
| MT       | Torsi pengencangan (Maksimum)  |
|          | Ukuran obeng persegi   |
|          | Berat  |
|          | Sakelar HIDUP  |
|          | Sakelar MATI   |
|          | Lepaskan baterai   |
|          | Rotasi Searah Putaran Jarum Jam  |

|  |   |
|--|---|
|  | Rotasi Berlawanan Putaran Jarum Jam     |
|  | Saklar indikator sisa baterai           |
|  | Saklar pemilih modus Tinggi/Rendah      |
|  | Lampu indikator modus Tinggi/Rendah     |
|  | Saklar pemilih modus berhenti otomatis  |
|  | Lampu indikator modus berhenti otomatis |
|  | Peringatan                              |

## SPESIFIKASI

Spesifikasi mesin ini tercantum dalam Tabel pada halaman 73.

### CATATAN

Sehubungan dengan program penelitian dan pengembangan HiKOKI yang berkelanjutan, spesifikasi di sini dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.

#### Baterai

|                   |  |
|-------------------|--|
| Model             | BSL36A18                               |
| Tegangan          | 36 V / 18 V (Beralih Otomatis*)        |
| Kapasitas baterai | 2,5 Ah / 5,0 Ah<br>(Beralih Otomatis*) |

\* Perkakas itu sendiri akan beralih secara otomatis.

## PENGISIAN DAYA

Sebelum memakai perkakas listrik, isi daya baterai sebagai berikut.

- Hubungkan kabel daya pengisi daya ke stopkontak.**  
Saat menghubungkan colokan pengisi daya ke stopkontak, lampu indikator pengisi daya akan berkedip merah (dalam interval 1 detik).
- Masukkan baterai ke dalam pengisi daya.**  
Masukkan baterai dengan kuat ke dalam pengisi daya seperti yang ditunjukkan dalam **Gbr. 4** (pada halaman 2).
- Pengisian Daya**  
Saat memasukkan baterai ke dalam pengisi daya, lampu indikator pengisian daya akan berkedip biru. Ketika baterai telah terisi sepenuhnya, lampu indikator pengisian akan menyala hijau. (Lihat **Tabel 1**)

#### Baterai

|  |   |
|--|---|
|  | Menyala ;<br>Sisa daya baterai lebih dari 75%.  |
|  | Menyala ;<br>Sisa daya baterai 50%–75%.   |
|  | Menyala ;<br>Sisa daya baterai 25%–50%.   |
|  | Menyala ;<br>Sisa daya baterai kurang dari 25%.   |
|  | Berkedip ;<br>Sisa daya baterai hampir kosong. Isi ulang baterai sesegera mungkin.  |
|  | Berkedip ;<br>Output dihentikan karena suhu tinggi. Keluarkan baterai dari perkakas dan biarkan baterai mendingin.                              |
|  | Berkedip ;<br>Output dihentikan karena kegagalan atau malafungsi. Masalah mungkin ada pada baterai, oleh sebab itu silakan hubungi dealer Anda. |

## AKSESORI STANDAR

Selain unit utama (1 unit), paket berisi aksesoris yang tercantum dalam halaman 74.

Aksesoris standar dapat berubah tanpa pemberitahuan.

## APLIKASI

Mengencangkan dan mengendurkan semua jenis baut dan mur, digunakan untuk memastikan barang-barang struktural

# Bahasa Indonesia

(1) Indikasi lampu indikator pengisian daya.

Indikasi dari lampu pengisian daya akan ditampilkan seperti yang ditunjukkan dalam **Tabel 1**, sesuai kondisi pengisi daya atau baterai yang dapat diisi ulang.

**Tabel 1**

| Status pengisi daya                  | Status lampu indikator  | Arti indikator   |
|--------------------------------------|---|--|
| Sebelum mengisi daya                 | MENYALA/MATI pada interval 0,5 detik (MERAH)<br>  | Dicolokkan ke sumber daya *1                                   |
| Saat mengisi daya                    | Menyala selama 0,5 detik pada interval 1 detik (BIRU)<br>                                     | Diisi daya kurang dari 50%                                     |
|                                      | Menyala selama 1 detik pada interval 0,5 detik (BIRU)<br>                                     | Diisi daya kurang dari 80%                                     |
|                                      | Menyala kontinu (BIRU)<br>  | Diisi daya lebih dari 80%                                      |
| Pengisian daya selesai               | Menyala kontinu (HIJAU)<br><br>(Suara buzzer kontinu: sekitar 6 detik)                        |  |
| Kelebihan panas siaga                | MENYALA/MATI pada interval 0,3 detik (MERAH)<br>  | Panas berlebihan pada baterai.<br>Tidak dapat mengisi daya. *2 |
| Pengisian daya tidak dapat dilakukan | MENYALA/MATI pada interval 0,1 detik (UNGU)<br><br>(Suara buzzer intermiten: sekitar 2 detik) | Terjadi kerusakan pada baterai atau pengisi daya *3            |

\*1 Jika lampu merah terus berkedip meskipun setelah pengisi daya dipasang, periksa untuk memastikan bahwa baterai telah dimasukkan sepenuhnya.

\*2 Meskipun pengisian daya akan dimulai setelah baterai mendingin bahkan saat dibiarkan di tempat, cara terbaik yaitu melepas baterai dan membiarkannya dingin di tempat yang teduh dan berventilasi baik sebelum diisi dayanya.

\*3

- Masukkan baterai sepenuhnya.
- Periksa untuk memastikan bahwa tidak ada benda asing yang menempel pada dudukan atau terminal baterai.
- <Jika pengisian daya membutuhkan yang waktu lama>
- Pengisian daya akan membutuhkan waktu lebih lama pada suhu lingkungan yang sangat rendah. Isi daya baterai di tempat yang hangat (seperti di dalam ruangan).
- Jangan menghalangi ventilasi udara. Sebab jika tidak, bagian dalam pengisi daya akan mengalami panas berlebih, yang akan mengurangi kinerja pengisi daya.
- Jika kipas pendingin tidak beroperasi, hubungi Pusat Servis Resmi HIKOKI untuk meminta perbaikan.

(2) Terkait suhu dan waktu pengisian daya baterai yang dapat diisi ulang.

Suhu dan waktu pengisian daya akan seperti yang ditampilkan dalam **Tabel 2**.

**Tabel 2**

|   |  |
|---|--|
| Model   | UC18YSL3                                   |
| Tipe baterai  | Li-ion                                     |
| Voltase pengisian daya  | 14,4–18 V                                  |
| Suhu baterai dapat diisi ulang                                    | 0°C–50°C                                   |
|   | 1,5 Ah 15 mnt                              |
|   | 2,0 Ah 20 mnt                              |
|   | 2,5 Ah 25 mnt                              |
| Waktu pengisian daya untuk kapasitas baterai, sekitar (pada 20°C) | 3,0 Ah 20 mnt (BSL1430C, BSL1830C: 30 mnt) |
|   | 4,0 Ah 26 mnt (BSL1840M: 40 mnt)           |
|   | 5,0 Ah 32 mnt                              |
|   | 6,0 Ah 38 mnt                              |
|   | 8,0 Ah 52 mnt                              |
| Baterai multi volt  | 1,5 Ah (x 2 unit) 20 mnt                   |
|   | 2,5 Ah (x 2 unit) 32 mnt                   |
|   | 4,0 Ah (x 2 unit) 52 mnt                   |
| Jumlah sel baterai  | 4–10                                       |
| Voltase pengisian daya untuk USB                                  | 5 V  |
| Arus pengisian daya untuk USB                                     | 2 A  |
| Berat   | 0,6 kg                                     |

## CATATAN

Waktu pengisian daya dapat bervariasi bergantung suhu ruangan dan tegangan sumber daya.

4. Putuskan kabel pengisi daya dari stopkontak.
5. Pegang pengisi daya dengan kuat dan tarik baterai.

## CATATAN

Pastikan untuk menarik baterai dari pengisi daya setelah digunakan, dan simpan.

## Terkait pelepasan listrik untuk baterai baru, dll.

Karena zat kimia baterai baru dan baterai yang belum pernah digunakan untuk periode yang lama masih belum aktif, pelepasan listrik akan berlangsung lambat ketika menggunakananya pertama kali dan kedua kali. Ini adalah fenomena sementara, dan waktu normal yang diperlukan untuk pengisian akan dipulihkan setelah pengisian baterai 2 – 3 kali.

## Cara membuat baterai lebih tahan lama.

- (1) Isi ulang baterai sebelum benar-benar habis. Ketika Anda merasa bahwa daya pada perkakas listrik menjadi lemah, hentikan penggunaan peralatan dan isi ulang baterainya. Jika Anda terus menggunakan peralatan dan menghabiskan arus listrik, baterai bisa rusak dan usia pakainya menjadi singkat.
- (2) Hindari mengisi baterai pada suhu tinggi. Baterai isi ulang akan cepat panas setelah digunakan. Jika baterai diisi ulang segera setelah digunakan, zat kimia di bagian dalamnya akan rusak, dan usia pakai baterai akan menjadi singkat. Diamkan baterai dan isi ulang setelah dingin sesaat.

**PERHATIAN**

- Apabila baterai diisi dayanya ketika dipanaskan karena sudah lama dibiarakan di tempat yang terkena sinar matahari langsung atau karena baterai baru habis dipakai, lampu indikator pengisian daya pengisi daya akan menyala selama 0,3 detik, tidak menyala selama 0,3 detik (mati selama 0,3 detik). Jika ini terjadi, biarkan baterai mendingin terlebih dahulu, lalu mulailah mengisi daya,
- Ketika lampu indikator pengisian daya berkedip (pada interval 0,2 detik), periksa dan ambil benda asing apa pun dalam konktor baterai pengisi daya. Jika tidak ada benda asing, ada kemungkinan bahwa baterai atau pengisi daya rusak. Bawalah ke Pusat Servis resmi Anda.

**PEMASANGAN DAN PENGOPERASIAN**

| Tindakan  | Gambar | Halaman |
|---|--------|---------|
| Melepaskan dan memasukkan baterai                         | 3      | 2       |
| Pengisian Daya  | 4      | 2       |
| Indikator sisa baterai                                    | 5      | 2       |
| Melepas dan memasang kait                                 | 6      | 3       |
| Cara memakai kait   | 7      | 3       |
| Memasang soket*1 (WR36DF)                                 | 8      | 3       |
| Memasang soket*1 (WR36DG)                                 | 9      | 3       |
| Membalik arah putaran                                     | 10     | 3       |
| Pengoperasian Sakelar                                     | 11     | 4       |
| Cara memakai lampu LED*2                                  | 12     | 4       |
| Fungsi pemilih modus pengencangan*3                       | 13     | 4       |
| Sakelar pemilih modus berhenti otomatis                   | 14     | 4       |
| Modus berhenti otomatis                                   | 15     | 4       |
| Modus lambat otomatis                                     | 16     | 4       |
| Mengisi perangkat USB dari stopkontak listrik             | 17-a   | 5       |
| Mengisi perangkat USB dan baterai dari stopkontak listrik | 17-b   | 5       |
| Cara mengisi ulang perangkat USB                          | 18     | 5       |
| Saat pengisian perangkat USB selesai                      | 19     | 5       |
| Memilih aksesoris   | —      | 75      |

## [WR36DG]

- (1) Sejajarkan bagian kotak dari soket dan dudukan satu sama lain.
- (2) Patikan untuk memasang soket dengan kuat dengan menekannya masuk penuh ke dalam dudukan.
- (3) Saat mengeluarkan soket, tarik soket dari dudukannya.

## \*2 Cara memakai lampu LED

Untuk mencegah penggunaan daya baterai yang disebabkan lupa dimatiakannya lampu LED, lampu akan mati secara otomatis dalam waktu sekitar 10 detik.

## \*3 Fungsi pemilih modus pengencangan

**PERHATIAN**

Pilih modus pengencangan sambil melepaskan sakelar picu. Tidak dapat melakukan hal ini dapat mengakibatkan malafungsi.

**CATATAN**

- Modus yang sesuai akan berbeda-beda tergantung sekrup dan bahan yang dipasangi sekrup. Sesuaikan pengaturan modus pengencangan dengan menguji pengencangan sejumlah sekrup.
- Modus pengencangan tidak dapat diubah kecuali baterai yang dapat diisi ulang telah dipasang pada perkakas dan sakelar telah ditarik.
- (1) Sakelar pemilih modus Tinggi/Rendah (**Gbr. 13**)  
Modus pengencangan beralih di antara 4 kecepatan rotasi yang berbeda setiap kali sakelar pemilih modus Tinggi/Rendah ditekan.
- (2) Sakelar pemilih modus berhenti otomatis (**Gbr. 14**)  
Setiap kali sakelar pemilih modus berhenti otomatis ditekan, fungsi berhenti otomatis akan beralih antara ON dan OFF.

## ○ Pengaturan modus tinggi/rendah

|                     |                     |                     |                     |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                     |                     |                     |                     |
| Modus 1<br>600 /mnt | Modus 2<br>900 /mnt | Modus 3<br>1200/mnt | Modus 4<br>1500/mnt |

## Waktu Berhenti Otomatis: MATI

## PENGGUNAAN:

- [Modus 1 dan 2] Untuk pekerjaan yang memerlukan penyesuaian detail.  
 [Modus 3] Untuk pekerjaan yang memerlukan daya untuk ditekan.  
 [Modus 4] Untuk pekerjaan yang memerlukan daya dan kecepatan.

\*1 Memasang soket

Pilih soket yang akan digunakan.

[WR36DF]

- (1) Geser cincin-O keluar dari alur lalu sesuaikan lubang soket dengan lubang landasan dan masukkan landasan ke dalam soket.
- (2) Masukkan pin ke dalam soket.
- (3) Ketika memastikan bahwa pin tidak jatuh, pasang cincin-O ke alur pada soket.

# Bahasa Indonesia

## (3) Modus berhenti otomatis (Gbr. 15)

Berhenti secara otomatis setelah waktu yang ditentukan telah berlalu.

Dorong tombol tekan ke posisi maju ("R"), lalu tekan saklar pemilih Modus berhenti otomatis untuk memilih pengaturan.

### O Pengaturan modus berhenti otomatis

|  |  |  |  |
|--|---|---|---|
| Modus 1<br>600 /mnt  | Modus 2<br>900 /mnt   | Modus 3<br>1200/mnt   | Modus 4<br>1500/mnt   |

**Waktu Berhenti Otomatis:** Berhenti dalam 1,2 detik setelah ketukan dimulai.

**PENGGUNAAN:**  
[Modus 1] Pengencangan sementara rangka baja, dll.  
[Modus 2] Pengencangan sementara mur roda truk atau pemasangan pipa, dll.  
[Modus 3 dan 4] Pengencangan sementara alat berat atau tiang penopang jembatan, dll.

## (4) Modus lambat otomatis (Gbr. 16)

Berhenti setelah mencapai waktu yang telah ditentukan dan/atau mengubah kecepatan secara otomatis ke kecepatan yang telah ditentukan.

Dorong tombol tekan ke posisi mundur ("L"), lalu tekan saklar pemilih Modus berhenti otomatis untuk memilih pengaturan.

### O Pengaturan modus lambat otomatis

|  |  |  |  |
|--|---|---|---|
| Modus 1<br>600 /mnt  | Modus 2<br>900 /mnt   | Modus 3<br>1200/mnt   | Modus 4<br>1500/mnt   |

[Perpindahan picu: Maksimum]  
Menjeda selama 0,5 detik setelah kekenduran baut terdeteksi.  
↓  
Kecepatan rotasi dikurangi menjadi 60–350 /mnt tergantung pada seberapa jauh picu ditarik setelah dinyalakan ulang.  
(Rotasi tidak berhenti setelah dinyalakan ulang.)

[Perpindahan picu: Setengah]  
Menjeda selama 0,5 detik setelah kekenduran baut terdeteksi.  
↓  
Kecepatan rotasi dikurangi sebagai berikut tergantung pada seberapa jauh picu ditarik setelah dinyalakan ulang.  
(Rotasi tidak berhenti setelah dinyalakan ulang.)

60–330 /mnt    60–500 /mnt    60–660 /mnt    60–830 /mnt

**PENGGUNAAN:**  
Untuk pekerjaan mengendurkan baut atau mur.

Fungsi ini membantu mencegah jatuhnya mur saat dikendurkan.

### CATATAN

Tergantung pada faktor seperti ukuran baut atau mur, sok yang digunakan, dan tingkat pengencangan, ada risiko mur jatuh secara tidak sengaja jika mur terlepas dari ulir sekrup saat perkakas listrik beroperasi.

## PEMELIHARAAN DAN PEMERIKSAAN

### 1. Memeriksa soket

Soket yang sudah aus atau berubah bentuk atau soket yang berlubang persegi tidak akan membuat fitting pas di antara baut atau landasan, akibatnya torsi penguatan berkurang. Perhatikan lubang soket yang sudah aus secara berkala, dan ganti dengan yang baru jika perlu.

### 2. Memeriksa sekrup pemasang

Periksa secara rutin sekrup pemasang dan pastikan sekrup terpasang erat. Jika ada sekrup yang longgar, segera eratkan kembali. Tidak dapat melakukan hal ini dapat mengakibatkan risiko bahaya yang serius.

### 3. Pemeliharaan motor

Kumparan unit motor adalah "jantung" perkakas listrik Berhati-hatilah untuk memastikan kumparan tidak rusak dan/atau basah karena oli atau air.

### 4. Pemeriksaan terminal (perkakas dan baterai)

Pastikan untuk memastikan bahwa serpihan dan debu tidak terkumpul pada terminal.

Pada kesempatan sebelum, selama, dan setelah pengoperasian.

### PERHATIAN

Bersihkan serpihan atau debu apa pun yang mungkin telah terkumupul pada terminal.

Jika hal itu tidak dilakukan, malafungsi dapat terjadi.

### 5. Membersihkan bagian luar

Ketika perkakas listrik kotor, bersihkan dengan kain kering lembut atau kain yang diberi air sabun. Jangan gunakan pengencer klorin, bensin, atau pengencer cat, karena akan menyebabkan plastik mencair.

### 6. Penyimpanan

Simpan perkakas dan baterai listrik di tempat bersuhu kurang dari 40°C dan dari jangkauan anak-anak.

### CATATAN

Menyimpan baterai litium ion.

Pastikan baterai litium ion telah terisi penuh sebelum disimpan.

Penyimpanan baterai dalam waktu lama (3 bulan atau lebih) dengan isi baterai sedikit dapat mengakibatkan penurunan kinerja, mengurangi umur pakai baterai secara signifikan atau membuat baterai tidak dapat diisi ulang.

Namun demikian, pemakaian baterai yang berkangur secara signifikan dapat dipulihkan dengan pengisian berulang dan menggunakan baterai dua sampai lima kali.

Apabila masa pakai baterai sangat pendek meski telah berulang kali diisi ulang, anggaplah baterai telah mati dan belilah baterai baru.

### PERHATIAN

Saat mengoperasikan dan memelihara perkakas listrik, peraturan dan standar keselamatan yang ditetapkan di setiap negara harus dipatuhi.

### Pemberitahuan penting mengenai baterai pada perkakas listrik nirkabel HiKOKI

Gunakan selalu salah satu baterai asli yang kami tunjuk. Kami tidak menjamin keselamatan dan kinerja perkakas listrik nirkabel kami ketika digunakan dengan baterai selain dari baterai yang kami tunjuk, atau jika baterai dibongkar dan diubah (seperti membongkar dan mengganti sel atau komponen internal).

**CATATAN**

Karena program penelitian dan pengembangan HiKOKI yang terus menerus, spesifikasi di sini dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.

**PENYELESAIAN MASALAH**

Gunakan pemeriksaan pada tabel berikut ini jika alat tidak beroperasi secara normal. Jika ini tidak menyelesaikan masalah, silakan hubungi diler Anda atau Pusat Pelayanan Resmi HiKOKI.

| Gejala   | Kemungkinan penyebab  | Perbaikan   |
|--|---|---|
| Alat tidak berfungsi   | Tidak ada sisa daya baterai   | Isi ulang baterai.  |
| Alat tiba-tiba berhenti.   | Alat mengalami beban berlebih.  | Selesaikan masalah yang menyebabkan beban berlebih.   |
|  | Baterai terlalu panas.  | Biarkan baterai mendingin.  |
|  | Sakelar picu ditahan selama 5 menit atau lebih.                               | Ini bukan malafungsi.<br>Motor telah dihentikan secara otomatis untuk mencegah kerusakan perkakas.          |
| Soket perkakas<br>-tidak bisa dipasang<br>-terlepas<br>-tidak bisa dilepas | Bentuk bagian pemasangan tidak cocok  | Pastikan untuk menggunakan soket dengan ukuran obeng kotak yang sesuai.<br>WR36DF: 19 mm<br>WR36DG: 12,7 mm |
| Sakelar tidak bisa ditarik.  | Tombol tekan diposisikan di tengah.   | Tekan tombol dengan kuat ke posisinya untuk arah putaran yang diinginkan.                                   |
| Derau nada tinggi abnormal muncul saat sakelar picu ditarik.               | Sakelar picu ditarik hanya sedikit.   | Ini bukan malafungsi.<br>Ini tidak muncul jika sakelar picu ditarik lebih penuh.                            |
| Baterai tidak dapat dipasang   | Mencoba memasang baterai selain baterai yang telah ditentukan untuk perkakas. | Mohon pasang baterai jenis multi volt.  |

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

استخدم الفحوصات المذكورة في الجدول أدناه إذا كانت الأداة لا تعمل بصورة طبيعية. وإن لم يعالج ذلك المشكلة، استشر الموزع الخاص بك أو مركز خدمة HiKOKI المعتمد.

| العرض   | السبب المحتمل                                   | العلاج   |
|---|---|--|
| الأداة لا تعمل  | لا توجد طاقة متنقية بالبطارية                   | قم بشحن البطارية.  |
| توقفت الأداة فجأة   | وجود حمل زائد على الأداة                        | تخلص من المشكلة التي تتسبب في الحمل الزائد.  |
|   | ازدادت سخونة البطارية.                          | دع البطارية تبرد.  |
|   | تم سحب مقناح المشغل لأشغل لمدة 5 دقائق أو أكثر. | لا يتعذر ذلك عطلاً.<br>قم بتشغيل العدة لوضع إحكام الربط المناسب لنوع العمل.            |
| ماخذ العدة - لا يمكن تركيبها - تتفاوت - لا يمكن أن تتم إزالته | شكل الجزء المرفق غير متطابق                     | تأكد من استخدام ماخذ التيار مع حم ثشغيل رباعي مناسب.<br>م: WR36DF 19<br>م: WR36DG 12.7 |
| لا يمكن سحب المقناح   | زر الضغط عند منتصف المسافة.                     | اضبط على الزر بإحكام في الوضع الصحيح وذلك من أجل اتجاه التوران المرغوب.                |
| يحدث ضوضاء حاد غير طبيعي عندما يتم سحب مقناح المشغل.          | يتم سحب مقناح المشغل فقط برفق.                  | لا يتعذر ذلك عطلاً.<br>لا يحدث عندما يتم سحب مقناح المشغل بالكامل.                     |
| يتذر تركيب البطارية   | محاولة تركيب بطارية غير تلك المحددة للأداة.     | يرجى إدخال بطارية من نوع متعددة الجهد.   |

- (4) وضع الإطاءة التلقائي (الشكل 16)  
 ينوقف فترة محددة مسبقاً وأو يغير السرعة تلقائياً إلى سرعة محددة مسبقاً.  
 اضغط على زر الضغط إلى الوضع تحايل الخلف ("L"), ثم اضغط على مفتاح محدد وضع الإيقاف التلقائي لتحديد الإعداد.

O إعداد وضع الإطاءة التلقائي

|                         |                         |                        |                        |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
|                         |                         |                        |                        |
| AUTO STOP               | AUTO STOP               | AUTO STOP              | AUTO STOP              |
| الوضع 4<br>1500 / دقيقة | الوضع 3<br>1200 / دقيقة | الوضع 2<br>900 / دقيقة | الوضع 1<br>600 / دقيقة |

[إزاحة مفتاح التشغيل: الحد الأقصى]

ينوقف مؤقتاً لمدة 0.5 ثانية بعد اكتشاف فك المسمار الملوّب.

↓  
يتم تقليل سرعة الدوران إلى 60-350 / دقيقة اعتماداً على مسافة

سحب مفتاح التشغيل بعد إعادة التشغيل.

(لا ينوقف الدوران بعد إعادة التشغيل).

[إزاحة مفتاح التشغيل: نصف المسافة]

ينتوقف مؤقتاً لمدة 0.5 ثانية بعد اكتشاف فك المسمار الملوّب.

↓  
يتم تقليل سرعة الدوران كالتالي اعتماداً على مسافة سحب مفتاح

التشغيل بعد إعادة التشغيل.

(لا ينوقف الدوران بعد إعادة التشغيل).

|                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| الوضع 60-600 / دقيقة | الوضع 60-660 / دقيقة | الوضع 60-830 / دقيقة |
|----------------------|----------------------|----------------------|

ختام: بالنسبة لأعمال فك المسامير أو الصواميل.

تساعد هذه الوظيفة في منع سقوط الصواميل عند فكهها.

**ملاحظة**

اعتماداً على عوامل مثل حجم المسمار أو الصامولة، والمأخذ المستخدم ومدى إحكام الربط، هناك خطر سقوط الصواميل عن طريق الخطأ إذا انفصلت الصامولة عن سن المسمار الملوّب أثناء تشغيل العدة الكهربائية.

## الصيانة والفحص

### 1 فحص المأخذ

لا يعطي المأخذ السادس أو ذو الفتحة المربيعة المتائل أو المشوه إحكام ربط مناسب للصامولة أو السننان، مما يتسبب في فقدان عزم دوران الإحكام، انتبه باستمرار لتأكد فتحة المأخذ، وقم باستبداله عند الحاجة.

### 2 فحص سمامير التثبيت

قم بالفحص الدوري لكافة سمامير التثبيت والتتأكد من احكام ربطها بشكل صحيح، في حالة فك أي سمامير، قم بإحكام ربطها على الفور. فقد يعرض الفشل في القيام بذلك إلى مخاطر.

### 3 صيانة المحرك

مف وحدة المحرك هو "الجزء الأوسط" من أداة الطاقة تأكد باستمرار من عدم تلف الملف وأو بله بواسطة الزيت أو الماء.

### 4 فحص الأطراف (الأداة والبطارية)

تأكد من عدم تراكم الغبار والأتربة في الأطراف. في بعض الأحيان، تتحقق قبل التشغيل وإثنانه وبعد تجفيف.

ازل أي غبار أو أتربة قد تراكم على الأطراف.

فقد يؤدي عدم القيام بذلك إلى حدوث عطل.

### 5 التنظيف الخارجي

عند انساخ العدة، قم بمسحها بقطعة ناعمة جافة أو بقطعة مبللة بالماء والصابون. لا تستخدم مذيبات الكلور، أو البنزين، أو مخفف الدهان لأن هذه المركبات تذيب البلاستيك.

### 6 التفريز

قم بتخزين الأداة والبطارية في مكان بدرجة حرارة أقل من 40 درجة مئوية وبعيداً عن متناول الأطفال.

**ملاحظة**  
 تخزين بطاريات الليثيوم أيون  
 تأكد من إكمال شحن بطاريات الليثيوم أيون قبل تخزينها.  
 قد يتسبّب تخزين البطاريات لفترة طويلة (3 شهور أو أكثر) في تدهور الأداء أو الحد بشكل كبير من وقت استخدام البطارية أو جعل البطاريات غير قادرة على الاحتفاظ بالشحن.  
 مع ذلك، يمكن معالجة تقليل زمن استخدام البطارية بشكل واضح من خلال الشحن المتكرر واستخدام البطاريات من مرتبتين إلى خمس مرات.  
 إذا كان زمن استخدام البطاريات قصير جداً على الرغم من الشحن والاستخدام المتكررين، فإن ذلك يدل على تلف البطاريات وقم بشراء بطاريات جديدة.

### تنبيه

في حالة تشغيل العدد الكهربائية أو صيانتها، يجب اتباع تعليمات الأمان والمعايير الخاصة بكل دولة.

### ملاحظة هامة حول بطاريات أدوات HIKOKI اللاسلكية

يرجى استخدام إحدى البطاريات الخاصة بنا الموصى بها دائماً لا تضم سلامة أداء الأدوات اللاسلكية في حالة استخدام بطاريات غير موصى بها أو عند فك البطارية أو تعديلها (على سبيل المثال في حالات فك الخلايا أو غيرها من الأجزاء الداخلية أو استبدالها).

**ملاحظة**  
 تبعاً ل برنامح HIKOKI للبحث والتطوير المستمر، تتغير المواصفات المذكورة هنا دون إعلام مسبق.

- ملاحظة سيخالف الوضع المناسب تبعاً للمسمار والمواد التي يخترقها، فم بضبط إعداد وضع إحكام الربط عن طريق إحكام ربطة بضعة مسامير اختياراً.
- يمكن تغيير وضع إحكام الربط ما لم يتم تركيب البطارية القابلة لإعادة الشحن في اللعة وسحب مقابض التشغيل.
- وظيفة محدد وضع إحكام الربط مقابض مرتفع / منخفض (الشكل 13) يتم تثبيت وضع إحكام الربط بين 4 ساعات دوران مختلفة في كل مرة يتم فيها الضغط على مقابض محدد الوضع مرتفع / منخفض.
- (2) مقابض محدد وضع الإيقاف التلقائي (الشكل 14) سنتبلي وظيفة الإيقاف التلقائي بين التشغيل وإيقاف التشغيل في كل مرة يتم فيها الضغط على مقابض محدد وضع الإيقاف التلقائي.
- إعداد الوضع العالي/المنخفض

|  |  |  |  |
|--|---|---|---|
| الوضع 4<br>1500<br>[دقيقة]   | الوضع 3<br>1200<br>[دقيقة]  | الوضع 2<br>900<br>[دقيقة]   | الوضع 1<br>600<br>[دقيقة]   |
| زمن الإيقاف التلقائي: إيقاف تشغيل  |   |   |   |

استخدم:  
 [الوضع 1 و 2] العمل الذي يتطلب تعديلات طفيفة.  
 [الوضع 3] العمل الذي يتطلب إيقاف الطاقة.  
 [الوضع 4] للعمل الذي يتطلب الطاقة والسرعة.

### (3) وضع الإيقاف التلقائي (الشكل 15)

- يتوقف تلقائياً بعد انقضائه وقت محدد مسيّراً. اضغط على زر الضغط إلى الوضع تجاه الأمام («R»)، ثم اضغط على مقابض محدد وضع الإيقاف التلقائي لتحديد الإعداد.
- إعداد وضع الإيقاف التلقائي

|  |  |  |  |
|--|---|---|---|
| الوضع 4<br>1500<br>[دقيقة]   | الوضع 3<br>1200<br>[دقيقة]  | الوضع 2<br>900<br>[دقيقة]   | الوضع 1<br>600<br>[دقيقة]   |
| زمن الإيقاف التلقائي: التوقف في غضون 1.2 ثانية بعد بدء التأثير.                  |   |   |   |

استخدم:  
 [الوضع 1] إحكام ربطة مؤقت لإطار من الصلب، وما إلى ذلك.  
 [الوضع 2] إحكام ربطة صاملة إطار شاحنة أو أنابيب مؤقت، وما إلى ذلك.  
 [الوضع 3 و 4] إحكام ربطة مؤقت لآلات ثقيلة أو عوارض جسر، وما إلى ذلك.

## التركيب والتشغيل

| صفحة | الشكل | الإجراء  |
|------|-------|--|
| 2    | 3     | إزالة البطارية وإدخالها                          |
| 2    | 4     | الشحن  |
| 2    | 5     | مؤشر البطارية المتبقى                            |
| 3    | 6     | إزالة الخطايف وتثبيتها                           |
| 3    | 7     | كيفية استخدام الخطاف                             |
| 3    | 8     | تركيب المأخذ <sup>1</sup> (WR36DF)               |
| 3    | 9     | تركيب المأخذ <sup>1</sup> (WR36DG)               |
| 3    | 10    | عكس اتجاه الدوران                                |
| 4    | 11    | تشغيل المقابض                                    |
| 4    | 12    | كيفية استخدام ضوء LED <sup>2</sup>               |
| 4    | 13    | وظيفة محدد وضع إحكام الربط <sup>3</sup>          |
| 4    | 14    | مقابض محدد وضع الإيقاف التلقائي                  |
| 4    | 15    | وضع الإيقاف التلقائي                             |
| 4    | 16    | وضع الإبطاء التلقائي                             |
| 5    | 17-a  | شحن جهاز USB من منفذ تيار كهربائي                |
| 5    | 17-b  | شحن جهاز USB وبطارية من منفذ تيار كهربائي        |
| 5    | 18    | كيف يمكن إعادة شحن جهاز يحتوي على منفذ USB للشحن |
| 5    | 19    | عندما يتم إكمال شحن جهاز USB                     |
| 75   | —     | تحديد الملحقات                                   |

\* تركيب مأخذ

حد المأخذ الذي ترغب في استخدامه.  
[WR36DF]

- قم بفتح الحلقة على شكل O، ثم قم بمحاذة فتحة المأخذ بفتحة السنдан وأدخل السندان بالماخذ.
- أدخل البوس في المقبس.
- أثناء التأكيد من عدم قفوع البوس، على الحلقة الدائرية في جرجر القابس.

[WR36DG]

- قم بمحاذة الأجزاء المرئية للمأخذ والسنдан مع بعضها البعض.
- تأكد من ثبيت المأخذ جيداً بدفعه بالكامل داخل السندان.
- عند إزالة المأخذ، أسحبه خارج السندان.

<sup>2</sup> كيفية استخدام ضوء LED

لتجنب استهلاك طاقة البطارية الناتج عن نسيان إغلاق ضوء LED، ينطوي الضوء تلقائياً بعد مضي ما يقرب من 10 ثوانٍ.

<sup>3</sup> وظيفة محدد وضع إحكام الربط

حدد وضع إحكام الربط عند تحرير مقابض التشغيل. فقد يؤدي عدم القيام بذلك إلى قصور في الأداء.

**الجدول 1**

| حالة الشاحن                   | حالة مصباح المؤشر   | معنى الدلالة          |
|-------------------------------|---|-----------------------|
| قبل الشحن                     | تشغيل/إيقاف عند فواصل زمنية مدتتها 0.5 ثانية (أحمر)                                     | مُوصل بمصدر الطاقة 1* |
| الثناء الشحن                  | يضي لعدة 0.5 ثانية عند فواصل زمنية مدتتها 1 ثانية (أزرق)                                | مشحون أقل من 50%      |
| عند اكتمال الشحن              | يضي لعدة 1 ثانية عند فواصل زمنية مدتتها 0.5 ثانية (أزرق)                                | مشحون أقل من %80      |
| الاستعداد عند السخونة الزائدة | يضيء باستمرار (أخضر)<br>(صوت طنان مستمر: لمدة حوالي 6 ثوان)                             | مشحون أكثر من %80     |
| لا يمكن الشحن                 | تشغيل/إيقاف عند فواصل زمنية مدتتها 0.3 ثانية (أحمر)<br>السخونة الزائدة للبطارية.        | يتغير الشحن 2*        |
|                               | تشغيل/إيقاف عند فواصل زمنية مدتتها 0.1 ثانية (أرجواني)<br>(صوت طنان متقطع: حوالي ثانية) | سلسلة متعددة الجهد    |

\* إذا استمر المصباح الأحمر في الوميض حتى بعد توصيل الشاحن، فتحقق للناك من إدخال البطارية بالكامل.

2 على الرغم من أن الشحن سيبدأ بمجرد أن تبرد البطارية حتى عند تركها في مكانها، فإن الإجراء الأفضل هو إزالة البطارية والسامح لها بالتدريب في مكان مظلل وجيد التهوية قبل الشحن.

3\*

○ أدخل البطارية بالكامل.

○ تتحقق للناك من عدم وجود مواد غريبة عالقة في حامل البطارية أو أطراف التوصيل.

○ إذا استغرق الشحن وقتاً طويلاً.

○ سيستفرق الشحن وقتاً أطول في درجات الحرارة المحيطة شديدة الانخفاض. اشحن البطارية في مكان دافي (مثل الأماكن المغلقة).

○ لا تسد فتحة التهوية والإنسوف ترتفع درجة حرارة الجزء الداخلي، مما يقلل من أداء الشاحن.

○ إذا كانت مروحة التبريد لا تعمل، فاتصل بمركز خدمة HIKOKI المعتمد لإجراء الإصلاحات.

**الجدول 2**

|   |  |
|---|--|
| UC18YSL3                                | الطراز نوع البطارية                                    |
| ليثيوم-أيون                             | الجهد الكهربائي للشحن                                  |
| 18-14.4 فولت                            | درجة حرارة شحن البطارية                                |
| 50-0 درجة منوبة                         | وقت الشحن لسرعة البطارية، تقريرياً (عند 20 درجة منوبة) |
| 15 دقيقة                                | 1.5 أمبير/ساعة   |
| 20 دقيقة                                | 2.0 أمبير/ساعة   |
| 25 دقيقة                                | 2.5 أمبير/ساعة   |
| 20 دقيقة (BSL1430C)، 30 دقيقة(BSL1830C) | 3.0 أمبير/ساعة   |
| 26 دقيقة 40 (BSL1840M)                  | 4.0 أمبير/ساعة   |
| 32 دقيقة                                | 5.0 أمبير/ساعة   |
| 36 دقيقة                                | 6.0 أمبير/ساعة   |
| 52 دقيقة                                | 8.0 أمبير/ساعة   |
| 20 دقيقة                                | 1.5 أمبير/ساعة (2 × وحدة)                              |
| 32 دقيقة                                | 2.5 أمبير/ساعة (2 × وحدة)                              |
| 52 دقيقة                                | 4.0 أمبير/ساعة (2 × وحدة)                              |
| 10-4                                    | عدد خلايا البطارية                                     |
| 5 فولت                                  | الجهد الكهربائي للشحن عبر USB                          |
| 2 أمبير                                 | تيار الشحن عبر USB                                     |
| 0.6 كجم                                 | الوزن  |

**ملاحظة**

قد يختلف وقت الشحن تبعاً لدرجة حرارة المحيط والجهد الكهربائي لمصدر الطاقة.

4 ق بفضل سلك طاقة الشاحن بالمقبس.

5 امسك جيداً بالشاحن واسحب البطارية.

ملاحظة تأكد من سحب البطارية من الشاحن بعد الاستخدام، واحفظ بها.

**تفريح الشحنة الكهربائية في حالة البطاريات الجديدة**

عندما لا يتم استخدام البطاريات الجديدة لفترة طويلة تكون الماده الكيميائية بداخلاها غير نشطة، وقد يكون تفريح الشحنة الكهربائية منخفضاً عند استخدام البطاريات أول وثاني مرة. هذه ظاهرة مؤقتة، وسيتم تحديد الوقت العادي للشحن بعد شحن البطارية مررتين أو ثلاثة مرات.

**كيفية إطالة عمر البطاريات.**

(1) اشحن البطاريات قبل استهلاكها بالكامل. عندما تشعر أن طاقة العدة قد ضعفت، قم بإيقاف استخدام العدة

والشحن البطاري. عند الاستمرار في استخدام العدة واستهلاك التيار الكهربائي، قد تلتقط البطارية وتقصّر عمرها.

(2) تجنب الشحن في درجات الحرارة العالية.

ترتفع حرارة البطارية القابلة للشحن عند الاستخدام. إذا تم شحن البطارية فوق الاستخدام، تفسد المادة الكيميائية بداخلاها، ويقصر عمر البطارية. انزع البطارية وقم بشحنها بعد تبریدها.

## المواصفات

مواصفات هذا الجهاز مدرجة في الجدول صفحة 73.

**ملاحظة**  
تبغى ل برنامح HIKOKI للبحث والتطوير المستمر، تتغير المواصفات المذكورة هنا دون إعلام مسبق.

### البطارية

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| BSL36A18                              | الطاراز         |
| 36 فولت / 18 فولت (التحويل التلقائي*) | الجهد الكهربائي |
| 2.5 أمبير/ساعة / 5.0 أمبير/ساعة       | سعة البطارية    |
| (التحويل التلقائي*)                   |                 |

\* سوف تتحول الأداة بنفسها تلقائياً.

## الشحن

قبل استخدام العدة الكهربائية، فم بشحن البطارية كما يلى.

1 قم بتوصل سلك طاقة الشاحن بالمقبس.  
عند توصيل قasis الشاحن بالمقبس، فسوف يومض مصباح مؤشر الشاحن باللون الاحمر (على مدار فواصل زمنية قدرها ثانية).

### ادخل البطارية بالشاحن

ادخل البطارية في الشاحن بقوه كما هو مبين في الشكل 4  
(في صفحة 2).

### 3 الشحن

عند إدخال البطارية في الشاحن، سوف يومض مصباح مؤشر الشاحن باللون الأزرق.  
عندما يتم شحن البطارية بالكامل، يضيء مصباح مؤشر الشاحن بالضوء الأخضر. (انظر الجدول 1)  
(1) دالة مصباح مؤشر الشحن  
سوف توضح دلالات مصباح مؤشر الشحن في الجدول 1، وفقاً  
حاله الشاحن أو البطارية القابلة للشحن.

|   |  |
|---|--|
| افضل البطارية   |  |
| دوران في اتجاه عقارب الساعة   |  |
| دوران عكس اتجاه عقارب الساعة  |  |
| تقرب الطاقة المتبقية بالبطارية من الانتهاء.<br>قم بشحن البطارية في أسرع وقت ممكن. |  |
| مفتاح محدد الوضع مرتفع / منخفض  |  |
| مصابح مؤشر الوضع مرتفع / منخفض  |  |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| مفتاح محدد وضع الإيقاف التلقائي |  |
| مصابح مؤشر وضع الإيقاف التلقائي |  |
| تحذير                           |  |

## البطارية

|  |  |
|--|--|
| الإضاءة؛<br>طاقة البطارية المتبقية أعلى من 75%.  |  |
| الإضاءة؛<br>طاقة البطارية المتبقية 75%-50%.  |  |
| الإضاءة؛<br>طاقة البطارية المتبقية 50%-25%.  |  |
| الإضاءة؛<br>طاقة البطارية المتبقية أقل من 25%.   |  |
| وميض؛<br>طاقة البطارية المتبقية أوشك على النفاذ. أعد شحن البطارية في أقرب وقت ممكن.          |  |
| وميض؛<br>تم الإيقاف بسبب درجة الحرارة المرتفعة. أزل البطارية من الأداة واتركها لتبرد.        |  |
| وميض؛<br>تم الإيقاف بسبب عطل أو خلل. قد تكون البطارية هي المشكلة، لذلك يرجى الاتصال بالناجر. |  |

## ملحقات قياسية

بالإضافة إلى الوحدة الرئيسية (وحدة واحدة)، تحتوي العبوة على الملحقات الواردة في صفحة 74.

يمكن تغيير الملحقات القياسية دون إخطار.

## تطبيقات

إحكام كل أنواع المسامير وفكها والصواميل، المستخدمة لإحكام ربط العناصر النبيوية.

- عندما يكون جهاز USB غير مشحون، قم بإزالة جهاز USB من الشاحن.
- عدم القلم بذلك قد لا يؤدي فقط إلى تقصير عمر بطارية جهاز USB، بل من الممكن أيضًا أن يتسبب حوادث غير متوقعة.
- من المحتل إلا يتم شحن بعض أجهزة USB للشحن، حسب نوع الجهاز.

### الأحتياطات المتعلقة بمقاومة الغبار ووظائف الوقاية من الماء

يتوافق هذا المنتج مع معايير فئة الحماية IP56 (مقاومة الغبار والواقية من الماء) للأجهزة الكهربائية والمحددة من قبل تعليمات IEC الدولية. (توافق الوحدة الرئيسية فقط مع معايير فئة الحماية IP56 عندما تكون مجهزة ببطارية).

#### [أوصاف رموز IP] IP56

معدل الوقاية من اختراق الماء  
لن تكون هناك آثار عكسية على الجهاز عند رشه بمنافذ دفعية قوية بالماء من كل الاتجاهات (مقاومة للماء).  
(يتم ضخ 100 لتر من الماء في الدقيقة لمدة ثلاث دقائق تقريبًا من مسافة 3 أمتار تفريغًا باستخدام فوهة الرش بقطر 12.5 مم).

معدل الوقاية من الاندفاع الخارجي بأجسام صلبة  
يجب على الغبار الذي من الممكن أن يتسبب في حدوث آثار عكسية على الجهاز إلا يكون قادرًا على الدخول (مقاومة الغبار).

(يجب أن يتم ترك الجهاز بدون تشغيل في حرة اختبار تسحب فيها سمبات مسحوق البوردة بقطر أقل من 75 ميكرومتر في الماء  
باستخدام مضخة التسخين بمعدل 2 كجم لكل متر مكعب لثمان ساعات).

تم تصميم هذا الجهاز لمقاومة آثار الغبار والماء، ولكن لا يوجد ضمان أنه قد لا يتعرض لعطل. لا تستخدم الجهاز أو تتركه في موقع يتعرض فيها لكميات كبيرة من الغبار أو في موقع بالماء أو يتعرض لمياه الصرف.

### سميات الأجزاء (الشكل 1 - الشكل 19)

| الرمز   | تحذير  | غطاء المطرقة                         |
|---------|--|--------------------------------------|
|         | يبين ما يلي الرموز المستخدمة للمachine. تأكد من أنك تفهم معناها قبل الاستخدام. | مرتفع / منخفض (15)                   |
|         | اقليل خطير الإصابة، يجب على المستخدم قراءة دليل التعليمات                      | مفتاح محدد وضع الإيقاف التلقائي (16) |
|         | التيار المائتى   | مصابيح مؤشر وضع حلة الكسر (C) (17)   |
| V       | جهد كهربائي مقدر   | مزلاج (18)                           |
| n₀      | السرعة بدون حمل  | مفتاح الزناد LED (19)                |
| /min    | التدبرن كل دقيقة   | مفتاح مؤشر مستوى البطارية (20)       |
| Bpm     | معدل التأثير   | مصابيح مؤشر مستوى البطارية (21)      |
| Ø       | مسمار ملولب عادي   | لوحة العرض (22)                      |
| H       | مسمار ملولب عالي الامتداد  | الحافة (23)                          |
| MT      | عزم دوران إحكام الربط (الحد الأقصى)  | زر الضغط (24)                        |
| 12.7 mm | حجم التشغيل الرباعي  | مأخذ تشغيل سداسي 19 مم (25)          |
| kg      | الوزن  | المotor (26)                         |
| I       | مفتاح التشغيل (ON)   | السن (B) (27)                        |
| O       | مفتاح إيقاف التشغيل (OFF)  | حفة الكسر (B) (28)                   |

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| WR36DG / WR36DF                     |         |
| افتتاح ربط تصاصمي لاسلكي            |         |
| التعليمات                           |         |
| التيار المائتى                      |         |
| جهد كهربائي مقدر                    | V       |
| السرعة بدون حمل                     | n₀      |
| التدبرن كل دقيقة                    | /min    |
| معدل التأثير                        | Bpm     |
| مسمار ملولب عادي                    | Ø       |
| مسمار ملولب عالي الامتداد           | H       |
| عزم دوران إحكام الربط (الحد الأقصى) | MT      |
| حجم التشغيل الرباعي                 | 12.7 mm |
| الوزن                               | kg      |
| مفتاح التشغيل (ON)                  | I       |
| مفتاح إيقاف التشغيل (OFF)           | O       |

10 لا تقم بغير البطارية في أي سائل ولا تسمح بتسرب السائل داخلها. يمكن أن يتسبب دخول السائل الموصى، مثل الماء، في تلف ينبع عن تشوب حريق أو قوع انفجار. قم بتخزين البطارية في مكان بارد وجاف، بعيدًا عن أي مواد قابلة للاحتراق والاشتعال. يجب تجنب الغلاف الجوي الذي يحتوى على غازات مسيبة للتأكل.

تبيه 1 إذا لامس سائل من البطارية عينك، لا تقم بفرركها واغسلها جيدًا بماء نقي مثل ماء الصابون واتصل بالطبيب على الفور.

2 إذا تركت العين دون معالجة، قد يتسبب السائل في مشاكل بالعين. إذا لامس سائل منتسرب جلادك أو ملابسك، أغسلها جيدًا بماء نقي مثل ماء الصابون.

3 قد يتسبب السائل المنتسرب في تبيح الجلد. إذا وجدت صدأ، أو رائحة كريهة، أو تغير في اللون أو الشكل، أو تغيرها من المظاهر غير المعتادة عند استخدام البطارية للمرة الأولى، لا تستخدمها وقم بارجاعها للوكيل أو البائع.

تحذير إذا دخلت مادة موصولة إلى طرف بطارية ليثيوم أيون، قد يقل التيار الكهربائي بالبطارية مما يتسبب في شوب حريق. عند تخزين بطارية ليثيوم أيون، اتبع التعليمات التالية بعناية.

○ لا تقم بإدخال أجزاء موصولة، أو ساممير، أو أسلاك مثل أسلاك الحديق والنحاس في مكان التخزين.

○ تجنب انقطاع التيار الكهربائي، قم بإدخال البطاريات بالعدة أو ادخالها بشكل آمن ببطء البطارية للتخزين حتى لا يمكن رؤية المر渥حة.


## بالنسبة لنقل بطارية ليثيوم أيون

عند نقل بطارية ليثيوم أيون، يرجى ملاحظة الاحتياطات التالية. تحذير

أخطر شركة النقل أن الحرمة تنتهي على بطارية ليثيوم أيون، وأخير الشركة بخارج الطاقة الخاص بها واتبع تعليمات شركة النقل عند ترتيب عملية النقل.

○ وتعذر بطاريات ليثيوم أيون التي تتدنى خرج الطاقة بها 100 واط ضمن تصنيف التشنن للصانع الخطرة وسوف تتطلب إجراءات خاصة لتقديم الطلبات.

○ وإنقلها للخارج، يجب عليك الامتثال لقانون الدولي وقواعد البد الوجهة والأنظمة المعمول بها بداخليها.



## احتياطات اتصال جهاز (UC18YSL3) USB

عند وقوع مشكلة غير متوقعة، فقد تختلف البيانات الموجودة في جهاز USB متصل بهذا المنتج أو قد يتم ققادتها. تأكيد دائمًا من عمل نسخ الاحتياطي لأي بيانات موجودة في جهاز USB قبل الاستخدام مع هذا المنتج.

تحذير غرر تخفي الحرر من أن شركتنا لا تحمل مطلقاً أي مسؤولية لأي بيانات تم تخزينها في جهاز USB سواء كانت تالفة أو مفقودة أو أي تلف يحدث عند الاتصال بجهاز.

○ قبل الاستخدام، افحص كابل الموصى بجهة عن أي تلف أو عيوب.

استخدام كابل USB معيب أو تالف قد يؤدي إلى ابتعاث أخذنة أو اشتغال.

○ عند استخدام المنتج، قم بتنغليبة منفذ USB بالغطاء المطاطي. تجمع أترية وما إلى ذلك في منفذ USB قد يتسبب ابتعاث أخذنة أو اشتغال.

ملاحظة

○ من الممكن حدوث توقف مسبب اثناء شحن USB.

27 لا تتمد إلى إدخال شيء في فتحات تهوية الشاحن، فقد يتسبب إدخال أشياء معدنية أو قليلة الاشتغال في فتحات تهوية الشاحن في خط الإصابة بتصميم كهربائية أو تلف الشاحن.

28 تأكيد من تثبيت البطارية بإحكام. إذا لم تكن مثبتة، فقد تفلت وتسبب وقوف حادة.

29 لا تستخدم المنتج إذا كانت الأداة أو أطراف البطارية (قاعدة البطارية) مشوهة.

يمكن أن يتسبب تركيب البطارية في انقطاع التيار الأمر الذي يمكن أن ينجم عنه ابتعاث الدخان أو الاشتغال.

30 قبل تنظيف أطراف الأداة (قاعدة البطارية) من الغبار والأتربة.

○ قبل الاستخدام، تأكيد من عدم تراكم الغبار والأتربة في منطقة الأطراف.

○ أثناء الاستخدام، حاول تجنب منع تراكم الغبار والأتربة على البطارية.

○ عند إيقاف التشغيل أو بعد الاستخدام، لا تترك الأداة في مكان يمكن أن ت تعرض به إلى سقوط الغبار والأتربة داخلها.

فإن القيام بذلك يمكن أن يتسبب في انقطاع التيار الأمر الذي يمكن أن ينجم عنه ابتعاث الدخان أو الاشتغال.

31 تستخدم دائمًا المعدة والبطارية في درجات حرارة تتراوح بين 5 درجات منوية و 40 درجة منوية.

## تحذيرات حول البطارية فئة ليثيوم أيون

إذا زاد عمر البطارية، يتم تزويد بطارية ليثيوم أيون بوظيفة الحماية لإيقاف الإخراج.

في حالة النقطاظ من 1 إلى 3 المبينة أعلاه، عند استخدام هذا المنتج، وحتى في حالة سحب المفتاح، قد يتوقف المحرك. ليس هذا هو سبب المشكلة وإنما نتيجة وظيفة الحماية.

1 عند استمرار انقطاع طاقة البطارية، يقف المحرك.

في هذه الحالة، قم بتنحنن البطارية في الحال.

2 قد يقف المحرك إذا زاد الحمل على العدة. في هذه الحالة، أطلق مقاوح العدة وخفف من الحمل. بعد ذلك، يمكنك استدامها مرة أخرى.

3 إذا زاد الحمل على البطاريات نظرًا لزيادة العمل، فقد تترافق طاقة البطارية.

في هذه الحالة، توقف عن استخدام البطارية واتركها لتبرد.

بعد ذلك، يمكنك استخدامها مرة أخرى.

علاوة على ذلك، يرجى الانتهاء للتحذيرات التالية.

تحذير لتجنب تسرب البطارية، وارتفاع درجة الحرارة، وابتعاث الأدخنة، والانفجار، والاشتعال، يرجى الانتهاء للتحذيرات التالية.

1 تأكيد من عدم تجمع الخراطة والأتربة بالبطارية.

○ تأكيد أثناء العمل من عدم سقوط الخراطة والأتربة بالبطارية.

○ تأكيد من عدم تجمع آية خراطة أو آتربة تسقط بالبطارية أثناء العمل.

○ لا تقم بتخزين البطاريات غير المستخدمة في مكان عرضه لتجمع الخراطة والأتربة.

○ قبل تخزين البطاريات، قم بزال الخراطة والأتربة التي قد تثبت بها ولا تقم بتخزينها مع أجزاء معدنية (ساممير وغيرها).

2 لا تقم بتفعيل البطارية تالفة أو متورطة، أو إلقها.

3 لا تستخدم البطاريات لأغراض غير الأغراض المخصصة لها.

4 إذا فشل استكمال شحن البطاريات في الوقت المخصص لها، توقف عن استكمال الشحن.

5 لا تعرض البطاريات لدرجات الحرارة العالمية أو الضغط العالي، فلا تضعها بالقرب من فرن ميكرويف، أو مجفف، أو حاوية بضغط عال.

6 احفظ البطاريات بعيدًا عن النيران فور ملاحظة تسرب أو رائحة كريهة.

7 لا تستخدم البطاريات في مكان تتوارد به كهرباء ساكنة شديدة.

8 إذا حدث تسرب للبطارية، أو ابتعاث رائحة كريهة، أو زيادة درجة الحرارة، أو تغير في اللون أو الشكل، أو ظهرت آية أعراض غير طبيعية أثناء استخدامها، أو الشحن، قم بزال البطارية.

9 على الفور من هزاز أو من شاحن البطارية، وقم بإيقاف استخدامها.

- |  |   |
|--|---|
|  | (5) استخدام عدة البطاريات والعناء بها   |
|  | (ا) قم بالشحن باستخدام الشاحن المخصص من قبل الشركة المصنعة فقط  |
|  | قد يتسبب استخدام الشاحن الملام لأحد الأنواع في مخاطر الحريق حتى لا يستخدمه مع حزمة بطارية أخرى.   |
|  | (ب) استخدم العدد الكهربائي فقط مع حزم البطاريات المخصصة.  |
|  | قد يتسبب استخدام أي من حزم البطاريات الأخرى في حدوث إصابات أو التعرض لمخاطر.  |
|  | (ت) عدم استخدام حزمة البطارية، ضعها بعيداً عن الأشياء العدينة الأخرى مثل الدبابيس، والعملات المعدنية، والمفاتيح، والمسامير، وغيرها من الأشياء المعدنية الصغيرة التي قد تؤدي على توصيل أحد الأطراف بالآخر. |
|  | قد يتسبب انقطاع التيار الكهربائي عن طرف في البطارية في وقت واحد في شوب الحرائق.   |
|  | (ث) في حالات سوء الاستخدام، قد يخرج السائل من البطارية.   |
|  | تجنب ملامسته، إذا لاسته، قد يسبقه بشرتك بالماء. إذا لامس السائل العين، قم بتطهيرها بالماء واستشارة الطبيب.  |
|  | قد يتسبب السائل المنترض من البطارية عن التهاب أو حرق.   |
|  | (ج) لا تستخدم مجموعة البطاريات أو الأداة التالفة أو التي تم تعديلها.  |
|  | قد يصدر عن مجموعة البطاريات أو الأداة التالفة أو التي تم تعديلها سلوكاً لا يمكن التنبؤ به مما يتيح عنه شوب حريق أو وقوع انفجار أو خطر حدوث إصابات.  |
|  | (ح) لا تعرض مجموعة البطاريات أو الأداة إلى النيران أو إلى درجات الحرارة المفرطة.  |
|  | فإن التعرض إلى النار أو إلى درجات الحرارة فوق 130 درجة مئوية قد يتسبب في حدوث انفجار.   |
|  | (خ) اتبع جميع التعليمات الخاصة بالشن، ولا شحن مجموعة البطاريات أو الأداة خارج نطاق درجات الحرارة المحددة في التعليمات.  |
|  | فإن الشخص بطريقة خطأ أو في درجات حرارة خارج النطاق المحدد قد يتrogen عنه تلف البطارية فضلاً عن زيادة حضرة شوب الحرائق.  |
|  | (6) الخدمة  |
|  | (ا) اسمح بتصليح عدك الكهربائية فقط من قبل المختصين فقط  |
|  | باستعمال قفل الغير الأصلية فقط.   |
|  | يؤمن ذلك بالحافظة على أمان الجهاز.  |
|  | (ب) لا تجرِ عمليات الصيانة لمجموعات البطاريات التالفة.  |
|  | فلا يجب إجراء عمليات الصيانة لمجموعات البطاريات التالفة إلا بمعرفة جهة الصنعت أو مزودي الخدمة المعتمدين.  |
|  | الاحتياطات  |
|  | يرجى وضع العدة الكهربائية بعيداً عن متناول الأطفال وكبار السن.  |
|  | في حالة عدم استخدام يجب الحفاظ على العدة الكهربائية بعيدة عن متناول الأطفال وكبار السن.   |
|  | <b>تحذيرات السلامة لمفتاح ربط تصاصمي لاسلكي</b>   |
|  | امسك العدة الكهربائية باسطح المقض المزعولة، عند أداء عملية قد تصل فيها آداة الربط بأسلاك مخفية.   |
|  | آداة الربط المتصلة بسلك "ميتش" قد تتعرض للإجزاء المعدنية لأداء الطاقة "المباشرة" وقد تصيب العملية بصدمة كهربائية.   |
|  | <b>تحذيرات إضافية خاصة بالمتناقض</b>  |
|  | هذه العدة قابلة للحمل لإحكام الربط وكها، والمسامير والصواميل.   |
|  | استخدمها بهذه الأغراض فقط.  |
|  | تأكد من إحكام عدك العدة أثناء التشغيل، فقد يؤدي عدم القيام بذلك إلى وقوع حروق أو إصابات (الشكل 2).  |
|  | إعداد بيئة العمل وغضتها. تأكد من ملائمة موقع العمل لكل الظروف المذكورة في الاحتياطات.   |
|  | تحقق من عدم دوران إحكام الربط مع مفتاح الربط.   |
|  | أوقف العدة قبل تبديل اتجاه الدوران. قد دانت بتغيير المفتاح وانتظر العدة حتى توقف قبل تبديل اتجاه الدوران.   |

تحذيرات إضافية خاصة بالمثقب

- |  |   |
|--|---|
| <p>لا سمح لجسم عربي بالدخول في فحص الوصول بالبطارية العابنة<br/>إعادة الأداء.</p> <p>لا تتمدأ أبداً إلى فك البطاريات القابلة لإعادة الشحن والشاحن.</p> <p>لا تتمدأ أبداً إلى توصيل البطارية القابلة لإعادة الشحن بدائرة كهربائية غير مناسبة.</p> <p>فقد يتسبب ذلك في تيار كهربائي شديد وارتفاع درجة الحرارة. الأمر الذي يتسبب في حريق البطارية أو تلفها.</p> <p>لا تتخلص من البطارية باللقائها في النار. قد تتجدد البطارية إذا تعرّضت للحرق.</p> <p>قم بارجاع البطارية للمنجر الذي قمت بشرائها منه بمجرد قرب انتهاء عمر البطارية. لا تتخلص من البطاريات التالفة.</p> | <p>هذه العدة قابلة للحلل لأحكام الربط وكها، والمسامير والصواميل.<br/>استخدمها لهذه الأغراض فقط.</p> <p>تأكد من إحكام ملك العدة أثناء التشغيل. فقد يؤدي عدم القيام بذلك إلى وقوع حريق أو دخان أو إصابات (الشكل 2).</p> <p>عدا بيئة العمل وفقها. تأكد من ملائمة موقع العمل لكل الظروف المذكورة في الاختبارات.</p> <p>تحقق من عدم دوران إحكام الربط مع مقاييس الربط.</p> <p>أوقف العدة قبل تبديل أنجاه الدوران. قم دائمًا بتحرير المفتاح وانتظر العدة حتى تنتهي تبديل أنجاه الدوران.</p> |
|  | 1   |
|  | 2   |
|  | 3   |
|  | 4   |
|  | 5   |

## التحذيرات العامة الخاصة بسلامة العدة الكهربائية

### ١ تحذير

قم بقراءة كل تحذيرات الأمان، والتعليمات، والتوضيحات، والمواصفات المقلمة مع أداة الطاقة. قد يتسبب الفشل في اتباع التعليمات المسردة أدناه في صدمة كهربائية أو حريق، أو إصابة.

### احفظ كافة التحذيرات والتعليمات للرجوع إليها مستقبلاً.

يشير مصطلح "العدة الكهربائية" في التحذيرات إلى العدة الكهربائية (السلكية) التي تعمل موصلات التشغيل الرئيسية الخاصة بك أو العدة الكهربائية (الالكترونية) التي تعمل بالبطارية.

### ١) سلامة منظمة العمل

(ا) حافظ على نظافة وحسن اضاعة مكان شغلك. فالفوضى في مكان العمل ومجالات العملغير مضارة تتسبب في وقوع حادث.

(ب) لا تقم بتشغيل العدة الكهربائية أي في وجود سوانح أو غازات قابلة للاشتعال أو غيرها.

(ت) تحذير العدة الكهربائية شارة تحذير على إشعال غير الآمنة حافظ على أن تكون العدة الكهربائية بعيدة عن متناول الأطفال أو الحيطين بك.

(ي) شكل من شكل التشتت من الممكن أن تؤدي إلى فقدك السيطرة.

### ٢) الوقاية من الصدمات الكهربائية

(ا) يجب توصيل القابس بمفتاح الكهرباء، بمحظ تعيين القابس ياي طريقة. لا تستخدم اي قابس مهابي مع العدة الكهربائية الأرضية.

تحذير القوابس التي لم يتم تغييرها والمقابس الملامنة من خطر حذوت الصدمات الكهربائية.

(ب) تجنب التلامس الجيسي مع الأسطح الأرضية مثل الأنابيب والميدلات الارضية والثلاجات والماواقي.

(ت) حذورة لترعشك لصدمة كهربائية هناك لا يزعم العدة الكهربائية للطعن أو الرطوبة.

(ي) يزداد خطر الصدمات الكهربائية إن تسرب الماء إلى داخل العدة الكهربائية.

(ث) لا تسمى استعمال الكابل (السلك)، لا تستعمله مطلقاً لحمل أو شد أو دفع العدة الكهربائية أو لسحب القابس من المقابس.

(و) وحافظ عليه بعيداً عن مصدر الحرارة أو الزيت أو الحواف الحادة أو أجزاء الجهاز المتحركة.

(ز) تزيد الكابلات (الأسلاك) (الثالثة أو المتشابكة من خطر الصدمات الكهربائية).

(ج) في حالة تشغيل العدة الكهربائية بالخارج، ينصح باستخدام سلك (كابل) مناسب مع الاستعمال الخارجي.

قم باستخدامة سلك مناسب مع الاستعمال الخارجي للتلقيح من حذورة لترعشك لصدمة كهربائية.

(ح) عندما يكون تشغيل العدة الكهربائية في مكان رطب أمر لا مفر منه، فاستخدم المرور المحمي للتبار الكهربائي المتفبي (RCD).

(ر) يعمل استخدام RCD على تقليل مخاطر الإصابة بصدمات كهربائية.

### ٣) السلامة الشخصية

(ا) كن يقظاً وأنبه إلى ما تفعله وقم بالعمل بواسطة العدة الكهربائية بمتقد. لا تستخدم العدة الكهربائية في حالة شعورك بالتعب أو إذا كنت تحت تأثير مواد مخدرة أو أدوية أو مواد كحولية.

(ب) عدم الانتهاء للحظة واحدة عند استخدام العدة الكهربائية قد يؤدي إلى إصابة خطيرة.

(ج) استخدم أدوات الأمان. قم دائمًا بارتداء القناع الواقي للعين. سمعتم أدوات الحماية مثل القناع الواقي من الغبار أو أختنية الأمان المصادة للإزارق أو قيادة صلبية أو أجهزة حماية السمع والتي يتم استخدامها في ظروف معينة على تقليل احتمالات التعرض لإصابات شخصية.

(ت) منع التشغيل غير المقصود. تأكد من أن المفتاح في الوضع إيقاف التشغيل قبل التوصيل بمصدر الطاقة وأو حزمة البطارية، والانقطاع أو حمل الأداة.

يؤدي حمل العدة الكهربائية مع وجود ضبطك في المفتاح أو تشغيل العدة الكهربائية التي يكون فيها المفتاح في وضع التشغيل إلى احتفال وقوع حادث.

(ث) انزع عدد الضبط أو مفتاح الرابط قبل تشغيل العدة الكهربائية. وجود مفتاح ضبط أو مفتاح ضبط على بطارية المتردك من العدة الكهربائية يؤدي إلى حدوث إصابة خطيرة شخصية.

(ج) لا تقترب من العدة الكهربائية، اترك مسافة مناسبة بينك وبين العدة الكهربائية وحافظ على توازنك في جميع الأوقات.

سيسمح لك ذلك من السطيرة على الجهاز بشكل أفضل في المواقف غير المتوقعة.

(ح) قم بارتداء ملابس مناسبة. لا ترتدي ملابس فضفاضة أو بها أطراف سرتانية أو حلبي. ابعد شعرك وملابسك عن الأجزاء المتردكة.

قد تتأثرك الملابس الفضفاضة أو التي بها أطراف أو الحلبي أو الشirt الطويل بالأجزاء المتردكة للمتردك.

(خ) إن جاز تركيب بجهات شفط وجميع الغبار. فتأكد من متصلة ويتتم استخدامها بشكل سليم.

قد يؤدي استخدام تجميع الغبار إلى تقليل المخاطر الناجمة عن

(د) لاتدع الألفة المكتسبة نتيجة الاستخدام المتردك للأدوات أن تجعلك غير مبال ومتوجه إلى مبادئ السلامة الخاصة بالاداء.

قد يتسبب الإهمال في جرح خطير خلال جزء من الثانية.

### ٤) طريقة استخدام العدة الكهربائية والغاية بها:

(ا) لا تقرط في استخدام العدة الكهربائية، واستخدم العدة الكهربائية المناسبة للعمل الذي تقوم به.

عدة استخدامك للعدة الكهربائية المخصصة لذلك فلن هذا يساعدك على الحصول على نتيجة أفضل وأكثر أناة تبعاً للمهمة التي تم تصميم المتردك لها.

(ب) في حالة تعطل تشغيل العدة لا تستخدم العدة الكهربائية.

أي دعوة كهربائية لا يمكن التحكم في مفتاح التشغيل الخاص بها فإنها تشكل خطراً عند استخدامها ويجب إصلاح هذا المفتاح.

(ت) قم بفصل المقابس من مصدر الطاقة وأو إزالة حزمة البطارية (إذا كانت قابلة للفك) من العدة الكهربائية قبل عمل أي تعدلات أو تغييرات الملحقات أو تخزين العدة الكهربائية.

تنبئ إجراءات الاحتياط هذه بتشغيل العدة الكهربائية بشكل غير مقصود.

(ث) قم بتحذير العدة الكهربائية الغير مستخدمة بعيداً عن متناول الأطفال ولا تسمح لأي شخص ليس لديه ذكرة عن تشغيل المتردك بارتدائه أو اقترابه من هذه الأدوات أو تشييقها.

أدوات التشغيل تمثل خطورة في أيدي الأشخاص الغير مدربين عليها.

(ج) صيانة العدة الكهربائية والملحقات. قم بفحصها جيداً من نهاية مدى تراتب الأجزاء المتردكة أو وجود أي كسر في أي جزء من إجزائها بما يماثل على تشغيلها في حالة حدوث تلف بأدوات التشغيل يجب إصلاحها قبل الاستخدام.

عدم صيانة أدوات العدة تشغيل أو القيام بعمليات الصيانة بشكل غير صحيح يؤدي إلى حدوث الكثير من الحوادث.

(ح) يرجى الحفاظ على أدوات التقطيع حادة والنظيفة يرجى الحفاظ على أدوات التقطيع حادة العنوان بحيث يسهل التحكم فيها.




(خ) استخدم العدة الكهربائية، والملحقات، وأجزاء العدة وغير ذلك فيما يتوافق مع هذه التعليمات، مع الوضع في الاعتبار ظروف العمل والأعمال المطلوب تحقيقها.


قد يؤدي استخدام آداة الطاقة للأغراض غير المخصصة لها إلى وجود موقف خطير.

(د) حافظ على المقابض وأسطوح المقبض جافة، وخالية من الزيوت أو الشحوم.


لا تسمح المقابض وأسطوح المقبض المنزلقة بالتعامل الآمن والتحكم في الأداة في المواقف غير المتوقعة.

|   |   |      | WR36DF  | WR36DG  |
|---|---|------|---------|---------|
| V   |   | V    | 36      |         |
| n0  | 4 | /min | 0–1500  |         |
|   | 3 | /min | 0–1200  |         |
|   | 2 | /min | 0–900   |         |
|   | 1 | /min | 0–600   |         |
| Bpm   |   | /min | 0–2600  | 0–2500  |
|  |   | mm   | M12–M36 | M12–M33 |
|  |   | mm   | M10–M27 | M10–M24 |
| MT  |   | N·m  | 1900    | 1400    |
|  |   | mm   | 19      | 12.7    |
|  |   | kg   | 3.9     |         |


|   | WR36DF, WR36DG |      |
|---|----------------|------|
|   | (2XCP)         | (NN) |
|  | 1              | —    |
|  | 2              | —    |
|  | 1              | —    |
|  | 1              | —    |




BSL36..18



UC18YSL3 (14,4V–18V)



329897



337108



375578

# Koki Holdings Co.,Ltd.

Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome,  
Minato-ku, Tokyo, Japan